

G-Class

取扱説明書



マーク

この説明書には以下のマークがあります。

↑ 警告

警告項目は、お客様ご自身やお車に同乗 の方々の健康や生命をおびやかすような 危険への注意を喚起するものです。

♀ 環境に関する注意

環境に関する注意は、環境を意識した行動や廃棄についての情報を提供しています。

■ 車両の損傷につながる危険を喚起する、機材の損傷に関する注意です。

- ① これらのマークは、お客様の助けになるような、便利な操作方法や詳細情報を示しています。
- ► このマークは、お客様に従っていただきたい操作を示しています。
- ▶ 連続しているマークは、いくつかの手順がある操作を示しています。
- (▷ このマークは、項目についての詳ペー 細情報がある場所を示しています。 ジ)
- ▷▷ このマークは次のページに続く警告または操作を示しています。
- 画 面 この表記は、マルチファンクショ 設定 ンディスプレイ/COMAND ディ スプレイのメッセージを示してい ます。

車両のソフトウェア部品は© 2005 The FreeType Project http://www.freetype.org の著作権に より保護されています。

メルセデス・ベンツ車をお買い上げいただきありがとうございます。

運転される前に、この取扱説明書をお読みいただき、特に安全面と警告事項についてのご理解を深めてください。お客様自身と周りの人々を危険から守り、お車を最大限に楽しんでいただくことができます。

便利な機能の追加情報は、COMAND システムの中の車両のデジタル版取扱説明書に記載されています。

お客様の車両の装備や名称はオプション や仕様により異なる場合があります。

この取扱説明書のイラストは主に左ハンドル車両のものを使用しています。右ハンドル車両では、車両の部品の配置や位置、そして操作方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。

取扱説明書には 100 km/h を上回る車 両速度での性能データおよび車両状況も 記載されています。ただし、公道を走行 するときは常に、その場所で適用される 法定速度または制限速度に従ってくださ い。

メルセデス・ベンツは常に車両を最高水準にするための改良を行なっています。

メルセデス・ベンツでは、デザインや装備の分野の変更を行なう権利を有しています。そのため、本取扱説明書の記述やイラストが異なることがあります。

以下のものは、車両の一部です。常に車 両に搭載してください。

- デジタル版取扱説明書
- 取扱説明書
- 整備手帳
- 各装備の補足版

また次のオーナーに車両をお譲りになる 場合は、必ずすべての書類をお渡しくだ さい。 Daimler AG の技術文献チームはお客様が安全で快適な運転をされることを望んでいます。

メルセデス・ベンツ

さくいん 4	各部の名称 31
デジタル版取扱説明書 21	安全性
はじめに 26	開閉 81
	シート、ステアリングおよびミラー 9
	ライトおよびフロントウインドウワイパ-
	エアコンディショナー 109
	走行と駐車 113
	マルチファンクションディスプレイと表
	COMAND システム 187
	収納と機能 209
	メンテナンスおよび手入れ 221
	万一のとき 231
	ホイールとタイヤ 2/19

サービスデータ 261

	45. E I - 5"-	
警報システム 参照 ATA(盗難防止警報システム)	インターネットラジオ 放送局検索 呼び出す	
あ	Э	
アクセスデータのリスト 新しいプロバイダー	ウィンタータイヤ ウィンタータイヤ	252 162 229
アダプティブハイビームアシスト ディスプレイメッセージ 162 アダプティブブレーキ	ウインドウウォッシャー 注意 補給 ウインドウウォッシャー液 参照 ウインドウウォッシャー	268
ださい	ウインドウバッグ 機能 ディスプレイメッセージ ウォッシャー液 ディスプレイメッセー ジ	168
子供を乗せるとき	ウッドトリム(清掃の説明) 運転席 概要 運転席ドア 参照 ドア	230
レーキング・システム) アンビエントライト カラーの設定(マルチファンク ションディスプレイ)	運転のヒント 一般	129 119 129 129 129
い イージーエントリー機能 機能/注意事項	スノーチェーン	252 129 141 129 129 156 129
ンドウ)を呼び出す 206 URL を入力する 206	ハイドロプレーニング現象 ブレーキ	129 129

え	全体的な汪意事頃	
エアコンディショナー	取外し エレクトロニック・スタビリ	84
ウインドウの曇りを取る 111	ティ・プログラム	
エアコンディショナーの使用に	参照 ESP®(エレクトロニッ	
ついての注意 111	ク・スタビリティ・プログラム	.)
オン/オフ 111	エレクトロニック・トラクショ	4)
温度の設定 111	ン・システム	
クライメートコントロール(前	参照 4ETS(エレクトロニッ	
席左右独立調整) 111	ク・トラクション・サポート)	
システムの概要 110	エンジン	
重要な安全上の注意 110, 111	エンジン番号	262
送風配分の選択 111	けん引始動(車両)	
送風量の調整 111	ジャンプスタート	240
ゾーン機能の設定/解除 111	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	128
内気循環モードの作動/解除 111	 ディスプレイメッセー	
表示灯 111 フロントウインドウの霜を取	ジ162,	169
	ECO スタートストップ機能	118
る111	エンジンオイル	
フロントウインドウヒーター 111	エンジンオイル量の点検	223
余熱ヒーターのオン/オフ 111	オイルグレードについての注	
リアデフォッガーの作動/解	意	266
除 111 リアデフォッガーの不具	温度(マルチファンクション	
- ウァフラオッカーの不真 - 合 111	ディスプレイ)	162
ロ 111 ACモード 111	充填容量	267
AC モードの不具合 111	ディスプレイメッセー	
AUTO モード 111	ジ	162
エアコンディショナーシステム	添加剤	267
参照 エアコンディショナー	粘度	267 225
参照 ヒーターおよびエアコン	補給 エンジン自動始動(ECO スタート	225
ディショナーシステム	エフシン自動炉動(ECO スタートストップ機能)	118
エアバッグ	ストック機能) エンジン自動停止(ECO スタート	110
ウインドウバッグ51	ストップ機能)	118
概要 49	エンジンの始動	110
格納場所 50	キー操作	116
作動 51	重要な安全上の注意	
重要な安全上の注意点49	主文心久工工の圧心	110
助手席エアバッグオフ表示灯 … 43	お	
ディスプレイメッセージ 162		
フロントエアバッグ(運転席、	オイル	
助手席)	参照 エンジンオイル	
エアフィルター(ディスプレイメッ	オートマチックトランスミッショ	
セージ)	2 7 / 1515 / 45/500 7 / 15 / 15	
エマージェンシーキー	アイドリング(ECO スタート/	110
運転席ドアの解錠	ストップ機能)	118 119
機能/注意	運転のヒントオートマチック走行モード	119
車両の施錠 86	カードャナックた1]モート	119

	概要 シフトポジション表	118	温度を上げる/下げる(ヒーターおよびエアコンディショナーシステ	
	示	119	ム)	111
	ステアリングパドルシフト セレクターレバー 走行モード選択スイッチ ディスプレイメッセー	119 118 119	携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定	202
	ジドライブポジション(ECO スタート/ストップ機能)ドライブポジションの選択 ドライブポジションの選択	162 118 118 118	イダーのアクセスデータの選択 接続の確立 接続の確立および終了	204
	パーキングポジションPの選		ע,	
	択 発進 マニュアルギアシフ	118 117	カーテシーライト 外気温度計 解錠	
オ	ト リバースギアの選択 ートライト	119 118	神内から(セントラルロッキングスイッチ) 非常時の解錠	86
	ディスプレイメッセー ジ	162	チ市时の件載 ガソリンカップホルダー	. 264
	参照 ライト ーバーヘッドコントロールユ	00	重要な安全上の注意 センターコンソール	
オ	ット	38 162	可変スピードリミッター 機能/注意 選択	132
4	ノロード オフロード ABS ディファレンシャルロック	. 73 153	環境保護 注意	26
	フロードシステム フルタイム 4 輪駆動	146	冠水路の走行 オンロード 寒冷時の走行	129
	フロード走行 一般的な注意 楽ファイル デジタル版取扱説明書をご覧く	129	スノーチェーン 滑りやすい路面 全体的な注意事項	129
≠ -	ださい	188	き	
百温	声認識機能 参照 別冊取扱説明書 度		ギアまたはセレクターレバー (清	220
/	エンジンオイル(マルチファン クションディスプレイ)	162	掃の説明) ギアレンジ キー	
	外気温度冷却水冷却水(マルチファンクション	160 160	異常 エマージェンシーキー エンジンの始動	83
	ディスプレイ)	162	概要	

	コンビニエンスオープニング機 能	07	冷却水 ABS	184 177
	重要な安全上の注意	82	ESP®	180
	設定変更		ESP®オフ	181
	セントラルロックによる施錠/	0.0	LIM(可変スピードリミッ	1.00
	解錠 ディスプレイメッセー	82	ター) LIM(クルーズコントロール)	133 131
	ジ	162	LIM(ディストロニック・プラ	131
	電池交換		ス)	137
	電池点検		警告灯と表示灯	
	不具合(異常)		助手席エアバッグオフ	
土.	紛失 -の位置	85	計測(レースタイマー) 携帯電話入れ	
7	十一	116	携帯電話のネットワークプロバイ	
	急セット	232	ダー	
給		101	呼び出す	198
	給油のしかた 重要な安全上の注意		携帯電話のネットワークプロバイ ダーのアクセスデータ	
	燃料計		項目の作成	202
	参照 燃料		選択する	200
	容軸重、許容(トレーラーけん		携帯電話のネットワークプロバイ	
5I) 緊		2/2	ダーのリスト 空欄	198
米	ड 事故後の自動措置	55	土(網) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	190
			ダーリスト	
<			選択されたプロバイダーで	
	リアスイッチ	196	警報システム(ATA)を解除する けん引	. //
ク	レーズコントロール		故障時	245
	記憶させた速度を呼び出す 機能/注意	131 129	重要な安全上の注意	243
	放形/ 注息クルーズコントロールレバー	130	フロントおよびリアが接地した	
	現在の速度を記憶および維持す		状態で	244
	<u>a</u>	131	エンジンエマージェンシース	
			エノノノエミ ノエノノ ヘ	
	選択	131	タート	246
	走行装備	131 129	タート 重要な安全上の注意	246 243
	走行装備 ディスプレイメッセー ジ	129 162	タート 重要な安全上の注意 けん引フック	243
グロ	走行装備 ディスプレイメッセー	129 162	タート 重要な安全上の注意 けん引フック フロント	243244
_	走行装備 ディスプレイメッセー ジ コーブボックス	129 162	タート	243244244
け	走行装備 ディスプレイメッセー ジ コーブボックス	129 162	タート	243244244
け	走行装備	129 162 211	タート	243 244 244 . 77
け	走行装備	129 162 211 34	タート	243244244
け	走行装備	129 162 211	タート 重要な安全上の注意 けん引フック フロント リア けん引防止機能 言語の設定 デジタル版取扱説明書をご覧く	243 244 244 . 77
け	走行装備	129 162 211 34 175 185 183	タート	243 244 244 . 77 188
け	走行装備	129 162 211 34 175 185	タート	243 244 244 . 77 188

コーナリングライト	山間地域の走行
機能/注意 102	アプローチ/デパーチャアング
ディスプレイメッセージ 162	ル 129
故障	下り坂走行129
参照 けん引	最大登板能力 129
参照 パンクしたタイヤ	坂の頂上 129
故障メッセージ	
参照 ディスプレイメッセージ	L
故障メッセージを表示させる	シート
参照 ディスプレイメッセージ	運転席のシートポジション 92
子供	シートヒーターを使用する 95
乗員保護装置 57	シートベンチレーターの使用 94
チャイルドシートロック 56	重要な安全上の注意
小物入れ	= 要な女王工の注意
カップホルダー218	調整(电動式) 94 電動ランバーサポートを調整す
グローブボックス211	
重要な安全上の注意211	る 94 表面の手入れ 230
センターコンソール 211	スロの子入れ
ディスプレイメッセージ 162	マルチコントロールシートバッ
コンパス	
ディスプレイメッセージ 162	ク 94 メモリー機能(設定の記憶) 97
コンビニエンスオープニング機	シートバックレスト
能 111	後方へ倒す 212
コンビネーションスイッチ 102	
	シートベルト
コンヒネーションスイッチ 102	シートベルト 解除
さ	シートベルト 解除
さ サービスデータ	シートベルト 48 解除
サービスデータ タイヤ/ホイール	シートベルト48解除44警告灯175警告灯(機能)48
サービスデータ タイヤ/ホイール	シートベルト48解除44警告灯175警告灯(機能)48後席中央47
サービスデータ タイヤ/ホイール	シートベルト 48 解除 48 概要 44 警告灯 175 警告灯(機能) 48 後席中央 47 シートベルト調整の作動/停止
サービスデータ タイヤ/ホイール	シートベルト 48 解除 48 概要 44 警告灯 175 警告灯(機能) 48 後席中央 47 シートベルト調整の作動/停止 (マルチファンクションディス
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262	シートベルト 48 解除 44 警告灯 175 警告灯(機能) 48 後席中央 47 シートベルト調整の作動/停止 (マルチファンクションディス プレイ) 162
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262	シートベルト 48 解除 44 警告灯 175 警告灯(機能) 48 後席中央 47 シートベルト調整の作動/停止 (マルチファンクションディス プレイ) 162 重要な安全上の注意点 44
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 ブレーキ液 267	シートベルト48解除44警告灯175警告灯(機能)48後席中央47シートベルト調整の作動/停止(マルチファンクションディスプレイ)162重要な安全上の注意点44高さ調整46
サービスデータタイヤ/ホイール258トレーラー荷重272容量262サービスプロダクト注意262燃料262ブレーキ液267AdBlue®専用添加剤265	シートベルト48解除44警告灯175警告灯(機能)48後席中央47シートベルト調整の作動/停止(マルチファンクションディスプレイ)162重要な安全上の注意点44高さ調整46正しい着用方法45
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 ブレーキ液 267 AdBlue®専用添加剤 265	シートベルト 48 解除 44 警告灯 175 警告灯(機能) 48 後席中央 47 シートベルト調整の作動/停止 (マルチファンクションディス プレイ) 162 重要な安全上の注意点 44 高さ調整 46 正しい着用方法 45 着用 46
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 ブレーキ液 267 AdBlue®専用添加剤 265 サイドウインドウ 開閉 87	シートベルト48解除44警告灯175警告灯(機能)48後席中央47シートベルト調整の作動/停止(マルチファンクションディスプレイ)162重要な安全上の注意点44高さ調整46正しい着用方法45着用46ディスプレイメッセージ162
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 ブレーキ液 267 AdBlue®専用添加剤 265 サイドウインドウ 開閉 87 開閉(すべて) 87	シートベルト 48 解除 44 警告灯 175 警告灯(機能) 48 後席中央 47 シートベルト調整の作動/停止 (マルチファンクションディス プレイ) 162 重要な安全上の注意点 44 高さ調整 46 正しい着用方法 45 着用 46 ディスプレイメッセージ 162 手入れ 230
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 燃料 267 AdBlue®専用添加剤 265 サイドウインドウ 開閉 87 開閉(すべて) 87	シートベルト48解除44警告灯175警告灯(機能)48後席中央47シートベルト調整の作動/停止(マルチファンクションディスプレイ)162重要な安全上の注意点44高さ調整46正しい着用方法45着用46ディスプレイメッセージ162手入れ230シートベルトテンショナー
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 燃料 262 ブレーキ液 267 AdBlue®専用添加剤 265 サイドウインドウ 開閉 87 開閉(すべて) 87 開閉(フロント) 87 概要 86	シートベルト48解除44警告灯175警告灯(機能)48後席中央47シートベルト調整の作動/停止(マルチファンクションディスプレイ)162重要な安全上の注意点44高さ調整46正しい着用方法45着用46ディスプレイメッセージ162手入れ230シートベルトテンショナー作動「行動51
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 ボリーキ液 267 AdBlue®専用添加剤 265 サイドウインドウ 開閉 87 開閉(すべて) 87 開閉(フロント) 87 概要 86 重要な安全上の注意 86,87	シートベルト48解除44警告灯175警告灯(機能)48後席中央47シートベルト調整の作動/停止(マルチファンクションディスプレイ)162重要な安全上の注意点44高さ調整46正しい着用方法45着用46ディスプレイメッセージ162手入れ230シートベルトテンショナー作動作動51シートベンチレーター
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 燃料 262 ブレーキ液 267 AdBlue®専用添加剤 265 サイドウインドウ 開閉 87 開閉(すべて) 87 開閉(フロント) 87 概要 86 重要な安全上の注意 86,87 トラブルの原因と対応 87	シートベルト 48 概要 44 警告灯 175 警告灯(機能) 48 後席中央 47 シートベルト調整の作動/停止 (マルチファンクションディス プレイ) 162 重要な安全上の注意点 44 高さ調整 46 正しい着用方法 45 着用 46 ディスプレイメッセージ 162 手入れ 230 シートベルトテンショナー 作動 51 シートベンチレーター インジケーターランプ(誤作
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 ボリーキ液 267 AdBlue®専用添加剤 265 サイドウインドウ 開閉 87 開閉(すべて) 87 開閉(フロント) 87 概要 86 重要な安全上の注意 86,87 トラブルの原因と対応 87	シートベルト 48 概要 44 警告灯 175 警告灯(機能) 48 後席中央 47 シートベルト調整の作動/停止 (マルチファンクションディス プレイ) 162 重要な安全上の注意点 44 高さ調整 46 正しい着用方法 45 着用 46 ディスプレイメッセージ 162 手入れ 230 シートベルトテンショナー 作動 作動 51 シートベンチレーター インジケーターランプ(誤作 動) 96
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 ブレーキ液 267 AdBlue®専用添加剤 265 サイドウインドウ 開閉 87 開閉(すべて) 87 開閉(フロント) 87 概要 86 重要な安全上の注意 86,87 トラブルの原因と対応 87	シートベルト48概要44警告灯175警告灯(機能)48後席中央47シートベルト調整の作動/停止(マルチファンクションディスプレイ)162重要な安全上の注意点44高さ調整46正しい着用方法45着用46ディスプレイメッセージ162手入れ230シートベルトテンショナー作動作動51シートベンチレーターインジケーターランプ(誤作動)96事故
サービスデータ タイヤ/ホイール 258 トレーラー荷重 272 容量 262 サービスプロダクト 注意 262 燃料 262 ボリーキ液 267 AdBlue®専用添加剤 265 サイドウインドウ 開閉 87 開閉(すべて) 87 開閉(フロント) 87 概要 86 重要な安全上の注意 86,87 トラブルの原因と対応 87	シートベルト 48 概要 44 警告灯 175 警告灯(機能) 48 後席中央 47 シートベルト調整の作動/停止 (マルチファンクションディス プレイ) 162 重要な安全上の注意点 44 高さ調整 46 正しい着用方法 45 着用 46 ディスプレイメッセージ 162 手入れ 230 シートベルトテンショナー 作動 作動 51 シートベンチレーター インジケーターランプ(誤作 動) 96

時刻の設定		発進	
デジタル版取扱説明書をご覧く	1.00	非常時の解錠	
ださい		非常時の施錠	
事故のとき	. 55	車両データ	269
自宅住所		車両データ(オフロード走行)	
デジタル版取扱説明書をご覧く	100	アプローチ/デパーチャーアン	070
ださい 室内センサー		グル ※ 特性 -	
至内セフリー 指定サービス工場	. 78	登坂能力 渡れる深さ	270
を照 メルセデス・ベンツ指定		度(10) 床(2) 車両を運搬する	244
参照 メルビナス・ハフラ指定 サービス工場		単両を建版するジャンプスタート(エンジン)	240
自動洗車機の使用	229	住所の入力	240
シフトインジケーター(マルチファ	LLJ	デジタル版取扱説明書をご覧く	
ンクションディスプレイ)	162	ださい	188
シフトポジション	119	収納ボックス	100
車外ライト		アームレスト(下側)	211
参照 ライト		ドア収納ボックス	211
車間距離警告信号(警告灯)	185	乗員安全性	
車間ディスプレイ(マルチファンク		子供を乗せるとき	55
ションディスプレイ)	162	事故後の自動措置	
車載工具	233	重要な安全上の注意点	42
車台ナンバープレート		乗員の安全性	
参照 ビークルプレート		ペットを乗せるとき	71
車台番号		乗員保護装置	
参照 VIN		概要	
ジャッキ		警告灯(機能)	
収納場所		ディスプレイメッセージ	167
使用方法		消灯遅延機能	
ポンプレバー	256	車外ライト(マルチファンク	1.00
車内ライト		ションディスプレイ)	162
消灯遅延機能(マルチファンク	1.00	車内ライト	162
ションディスプレイ)	162	照度コントローラ(メーターパネル	22
車両 運搬	244	照明) 助手席エアバッグオフ	33
単版 解錠(キー)		助子席エアハックオン トラブル(故障)	. 64
けん引		表示灯	
けん引始動	243		
ジャッキアップ	255	6岁四月战○27安州心口5	. 20
ジャッキダウン	257	ਰ	
車両が動き出さないよう固定す	L07		
本	255	スキーキャリア	218
車両データ		ステアリング	0.0
施錠(キー)		安全のために	. 96
		スイッチ(マルチファンクショ	101
駐車	129	ンディスプレイ) ステアリングヒーター	
ディスプレイメッセー			
ジ 162,	173	調整(電動)	. 3/
データ取得	29	パドルシフト	119

メモリー機能(シート位置の記 憶) 97 ステアリング (清掃の説明) 230	施錠確認シグナル音(マルチファン クションディスプレイ) 162 設定
ステアリング(清掃の説明) 230 ステアリング(ディスプレイメッ セージ) 162, 173 ストップウォッチ(レースタイ	初期化(マルチファンクション ディスプレイ)
マー)	レイ
セグメント表示	ションディスプレイ)
参照 メーターパネル スピードリミッター 可変132	概要
ディスプレイメッセー ジ	車速感応ドアロック(マルチ ファンクションディスプレ イ)162
ステンレススチール製スペアタ イヤカバー 234 注意およびデータ 259	施錠/解錠(キー使用)
取り付け254 リアのスペアタイヤブラケッ	7
ト	走行安全装備 アダプティブブレーキ
世	ン 76 概要 72 重要な安全上の注意点 72
制限速度 可変スピードリミッター 132 セーフティネット	4ETS(エレクトロニック・ト ラクション・サポート) 75 ABS(アンチロック・ブレーキ
解除 217 重要な安全上の注意 215 取外しと保管 218	ング・システム)
ラゲッジルーム拡張付き 217 ラゲッジルーム拡張なし 216 施錠	タビリティ・プログラム)
車内から(セントラルロッキングスイッチ)	走行時の注意 オフロード走行
車内から(セントラルロッキン グスイッチ)86 非常時の施錠86	走行装備 可変スピードリミッター 132 クルーズコントロール 129

ディストロニック・プラス 136 ディスプレイメッセー ジ 162, 170 パークトロニック 147 ブラインドスポットアシスト 142 ホールド機能 145 リアビューカメラ 150	テクニカルデータ 点検 保管 参照 パンクしたタイヤ タイヤ空気圧 一覧表(シングルタイヤ)一覧表 (シングルタイヤ)	251
走行モード オートマチック	指定 手動による点検	252 254 162
表示	ジャッキアップ 車両が動き出さないよう固定す る	255 255
操作安全性 重要な安全上の注意	車輪の取り外し タコメーター ダッシュボード	257 257 160
ディスプレイ 操作に関する安全 オンボードダイアグノシスイン	参照 メーターパネル	_
ターフェース	ち チャイルドシートロック チャイルドセーフティシート	
中央送風口の調整 111 リア 111 送風配分の設定 111	後ろ向き乗員保護装置 自動検知 純正	60 68
送風量の設定111速度制限の設定参照 可変スピードリミッター	助手席に装着 適切な位置 テザーアンカー トラブル(故障)	65 59
速度の制御 参照 クルーズコントロール	前向き乗員保護補助装置 ISOFIX	63
タイヤ ウィンタータイヤ	重要な安全上の注意 リアサイドウインドウ リアドア	71
回転方向	駐車 重要な安全上の注意 助手席側ドアミラーの位置	127
新品の車輪の取り付け	参照 パークトロニック 参照 駐車 チルト / スライディングルーフ 参照 スライディングルーフ	
タイヤの取り外し	τ	
耐用年数 252 ディスプレイメッセージ 162	停止表示板	232

="	ィストロニック		手入れ	
,	ディスプレイメッセージ	162	ウインドウ	229
=	ィストロニック・プラス	102	ウッドトリム	
	運転のヒント	141	カーペット	
	解除	140	ギア/セレクターレバー	
	機能/注意	136	高圧式スプレーガン	
	クルーズコントロールレバー	137	シート表皮	
		185	シートベルト	230
	作動	138	自動洗車機	
	作動条件	138	自動 <i>心</i>	
	指定最低距離の設定	137	センサー	229
		136		
	重要な安全上の注意		注意 ディスプレイ	
	選択する	137		230 229
	ディスプレイメッセー	160	塗装面	
	ジ	162	トリム部品	
	マルチファンクションディスプ	107	プラスチックトリム	
"	レイの表示	137	ヘッドライト	229
	ィスプレイ(日常の手入れ)	230	ホイール	
ア	ィスプレイメッセージ	1 (4	マットペイント	
	安全装備		マフラー リアビューカメラ	229
	エンジン 162,			
	キー	162	ルーフライニング ワイパーブレード	
	車両			229
	全体的な注意事項 走行装備162,		データ 参照 サービスデータ	
	タイヤ	162	ラ飛 ラーこ入 テーラ テールランプ	
	非表示(マルチファンクション	102	ディスプレイメッセー	
	ディスプレイ)	162	ジ	160
	メンテナンスインジケーター画	102	グ 参照 ライト	102
	面	227	テクニカルデータ	
	呼び出し(マルチファンクショ	/	タイヤ	252
	ンディスプレイ) 162,	163	ホイール	
	ライト	162	テザーアンカー	. 59
₹.	イタイムドライビングライト	102	デジタルスピードメー	. 00
	ディスプレイメッセー		ター	162
	ジ	162	ァ デジタル版取扱説明書	102
	点灯/消灯(マルチファンクショ	102	インストール	. 21
	ンディスプレイ)	162	概要	
=	ィファレンシャルロック	153	画像検索	
	解除	155	キーワード検索	
	作動	154	コンテンツ	
	全体的な注意事項	153	取扱説明書	
	地形	153	テレビ	
	トランスファーケース	155	操作(マルチファンクション	
	フロントアクスル	155	ディスプレイ)	162
	リアアクスル	155	参照 別冊の取扱説明書	102
_ "	ィファレンシャルロック(ディス	100	添加剤(エンジンオイル)	267
	レイメッセージ)	162	////////////////////////////////////	_0/

電気ヒューズ	ドアミラー	
ラゲッジルーム内のヒューズ ボックス 248	格納/展開(自動) 格納/展開(電動)	97 97
電球 参照 電球の交換 電球の交換	施錠時の格納(マルチファンク ションディスプレイ)	62 97
サイドランプ 104 重要な安全上の注意 102	調整 防眩(自動)	97 97
電球の種類の概要 104 パーキングランプ(フロント) 104 電源ソケット	メモリー機能(設定の記憶) リセット リバースポジションの記憶	97 97 97
使用上の注意	ドアロック 車速感応	86
トランク	盗難防止警報システム けん引防止機能 車内センサー	77 78
点検(キー) 84 電話	盗難防止システム イモビライザー	77
着信を受ける	ATA(盗難防止警報システム) 読書灯 1 塗装コード 2	77 02 262
デジタル版取扱説明書をご覧く ださい	塗装面(日常の手入れ) 2 トラフィックレポート	29
電話帳からの番号 162 リダイアル 162 電話帳	デジタル版取扱説明書をご覧く ださい] トランスファー	88
デジタル版取扱説明書をご覧く ださい 188	オフロードギア比を選択する 1	52 52 52
ドア	切り替え(重要な安全上の注 意) 1	52
オートマチックロッキング(マ ルチファンクションディスプレ イ)	全体的な注意事項 1 ニュートラルの選択 1	51 51 53
概要 85 車速感応ドアロック(スイッ	トランスミッション 参照 オートマチックトランス ミッション	
チ)	トリップコンピューター (マルチ ファンクションディスプレイ) 1	62
解錠(キー使用)82 ディスプレイメッセー	トリム部品(清掃の説明) 2	62 230
ジ	トレーラー ディスプレイメッセージ 1	62
開く(車内から)	トレーラーのけん引	272
各部の名称 39	運転のヒント	56

許容軸重、許容	158 271 272 271 158 157 149 145	平均燃費 無鉛ハイオク	
7 ピンコネクター ESP® LED ライトの電球故障インジ ケーター	76	参照 燃料給油ロフラップ 燃料給油ロフラップ 施錠/解錠 非常時の解錠 燃料残量	121 121
な 内気循環モードの作動および解 除	111	走行可能距離の呼び出し(マル チファンクションディスプレ イ)	162
ナビゲーション デジタル版取扱説明書をご覧く ださい	188 162	ジ	162 123 264
参照 列冊の取扱説明書 慣らし運転	114	セージ) 燃料容量	162
C		燃料計	160
荷物固定具 荷物固定用リング 荷物の積み方	214	は パーキング パーキングポジションの選択	118
 ね		パーキングブレーキ ディスプレイメッセー	
燃費(マルチファンクションディス プレイ) 燃料	162	ジ	162 128
施油 グレード(ガソリン) 重要な安全上の注意 消費に関する情報 走行可能距離の表示 タンク容量/予備燃料 添加剤 燃料計 燃料消費の表示	264 263 265 162 264 265 160	参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセー ジ 電球の交換 点灯/消灯 パークトロニック インジケーター	162 104 101

解除/作動	149	ヒーターシステムのオン/オ	
	147	フ	111
	147	フロントウインドウの曇りを取	
	148	5	111
	147	りアデフォッガーの作動/解	1 1 1
た1」衣脯			111
	149	除	111
. , ,	150	AC モード	111
	218	,	111
ハイドロプレーニング現象	129	非常時の解錠	
ハイビームヘッドライト		運転席ドア	. 86
ディスプレイメッセー		車両	
	162	非常時の車両の施錠	. 86
	102	非常点滅灯	
バックランプ	١٥٢	日付/時刻形式の設定	100
	100		
	162	デジタル版取扱説明書をご覧く	
バックランプ(ディスプレイメッ		ださい	188
セージ)	162	ビデオ	
発進		デジタル版取扱説明書をご覧く	
オートマチックトランスミッ		ださい	188
	117	ビデオ (DVD)	162
バッテリー	,	ヒューズ	. 0_
重要な安全上の注意(キー)	Q/I	こユ ス 交換の前に	246
	04		246
バッテリー(車両)	205	重要な安全上の注意	246
概要 2		ダッシュボードのヒューズボッ 	
ジャンプスタート 2		クス	246
	238	トランスミッショントンネル内	
重要な安全上の注意事項 2	235	のヒューズボックス	247
ディスプレイメッセージ	162	配置表	246
	269	バッテリーケース内	248
	269	ヒューズ配置表	246
	119	ヒューズエキストラクター	246
パンクしたタイヤ	110	ヒューズ配置表	246
	205		240
車両の準備 2	235	ヒューズボックス	047
		助手席足元	247
ひ		助手席足元のヒューズボック	
ビークルプレート	262	ス	247
	202	ダッシュボード	246
ヒーター		トランスミッショントンネル	247
参照 エアコンディショナー		バッテリーケース	248
ヒーターおよびエアコンディショ		ヒルスタートアシスト	117
ナーシステム			117
ウインドウの曇りを取る	111	2	
	111	1ŠI	
	iii	フォグライト	
	i i i	点灯/消灯	101
主女のメエエツ/113			101
		フォグランプ	101
内気循環モードの作動/停止	111	点灯/消灯	101

ブラインドスポットアシスト	洗浄 229
機能/注意 143 作動/解除 162	ヘッドレスト 調整
ディスプレイメッセー	調整(リア) 95
ジ 162	取り外し/取り付け(リ
トレーラーのけん引 145	<i>P</i>)
プラスチックトリム(清掃の説 220	ラグジュアリー
明) 230 フルタイム 4 輪駆動	リセット(フロント)
オフロードシステム 146	ヘッドレスト
ブレーキ	参照 NECK PRO ラグジュア
運転のヒント	リーヘッドレスト
強化ブレーキシステム 129 警告灯 176	ペットを乗せるとき 71 変速 119
= 百万 176 重要な安全上の注意 129	を述 118 ベンチレーション
ディスプレイメッセー	送風量の設定 111
ジ 162, 164	
パーキングブレーキ	ほ
ブレーキ液(注意) 267 ABS 72	ホイール
BAS 73	概要
ブレーキ液	交換/ローテーション 254 締め付けトルク 257
注意 267	重要な安全上の注意 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
ディスプレイメッセー	清掃 229
ジ 162, 167 ブレーキランプ	タイヤの交換 254
アダプティブ73	テクニカルデータ 258
ディスプレイメッセー	点検 251 ホイールサイズ/タイヤサイ
ジ162	ズ 258
フロアマット 218 プログラミング	保管 255
‡— 83	ホイールボルトの締め付けトル
フロントウインドウヒーター 111	ク 257 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
フロントフォグランプ	方向指示灯 ディスプレイメッセー
ディスプレイメッセー ジ 162	ジ 162
ジ 162 フロントワイパー	点灯/消灯 102
不具合 107	ホールド機能
	機能/注意 145 ディスプレイメッセージ 162
^	ホーン 32
ヘッドバッグ	保護装置
ディスプレイメッセージ 162	警告灯183
ヘッドライト	補助ベンチレーター
ウォッシャー(注記)	作動 / 解除(センターコンソー ル上) 111
ウォッシャーの補給	ルエ/ 1 1 1 スイッチオン / オフ 1 1 1
(±,h) 100	

トラブル(ディスプレイメッ セージ) 111	参照 ルームミラー
ボンネット 重要な安全上の注意	め メーターパネル
ジ	各部の名称
ま	メッセージの記憶(マルチファンク ションディスプレイ) 162, 163
マットペイント(日常の手入れ) 229 マフラー(手入れ) 229	メモリーカード(オーディオ) 162 メモリー機能97
マルチコントロールシートバック	メルセデス・ベンツ指定サービス 工場
グ	メンテナンスインジケーター画面
概要 35 マルチファンクションディスプ	メンテナンスメッセージ 228 メンテナンスメニュー(マルチファ
レイの操作161 マルチファンクションステアリン	ンクションディスプレイ) 162
グホイール	£
リターンスイッチ	余熱ヒーターベンチレーション 作動と停止
安全に関する重要事項 160 機能/注意 160	
基本画面 162	5
サブメーター162 設定初期化サブメニュー162 操作161	ライセンスランプ ディスプレイメッセージ 162 ライセンスランプ(ディスプレイ
ディストロニック・プラス 137 ディスプレイメッセージ 162 テレビの操作 162	メッセージ)
ナビゲーションメニュー 162 ビデオ DVD の操作 162	アンビエントライトのカラーの
メッセージの記憶 162, 163 メッセージメモリーメニュー 162	設定(マルチファンクション ディスプレイ)162 アンビエントライトの照度の設
メニューの概要	定(マルチファンクションディ スプレイ)162 カーテシーライト102 コーナリングライト102
AMG X=1162	車外ライト消灯遅延機能の作
み	動/解除(マルチファンクション ディスプレイ)162
ミラー 参照 ドアミラーまたはルームミラー	車内ライト消灯遅延機能の作 動/解除 162

車幅灯 101	リアドア	
デイタイムドライビングライト	重要な安全上の注意	86
の点灯/消灯(マルチファンク	ディスプレイメッセージ	173
ションディスプレイ) 162	閉じる	
パーキングランプ101	開く	86
ハイビームヘッドライト 102	リアビューカメラ	1 - 0
非常点滅灯 100 フォグランプ 101	機能/注意 清掃の説明	
ヘッドライトのパッシング 102	月冊の武明 リアフォグランプ	223
方向指示灯 102	ディスプレイメッセー	
ランプスイッチ 100	ジ	162
リアフォグランプ101	点灯/消灯	101
ロービームヘッドライト 101	リアベンチシート	
ロケイターライティングのオ	起こす	213
ン/オフの切り替え(マルチファ	前にたおす	213
ンクションディスプレイ) 162 参照 電球の交換	リアランプ 参照 ライト	
多飛 电球の文操 ライトセンサ 162	多飛 フィト リアワイパー	
ラグジュアリーヘッドレスト 94	オン/オフの切り替え	106
ラゲッジネット 211	リターンスイッチ	
ラゲッジルーム211		
ラゲッジルームカバー	る	
開閉	ルート(ナビゲーション)	
機能/注意 214 取付け / 取外し 215	参照 ルート案内(ナビゲーショ	ョン)
ー 取りファ 取外し 213 ラゲッジルームの拡大	ルート案内	
重要な安全上の注意 211	デジタル版取扱説明書をご覧く	
ラジオ	ださい	188
放送局の選択 162	ルート案内(ナビゲーション) ルーフ	162
参照別冊の取扱説明書	ディスプレイメッセージ	162
ラジオモード	ルーフの積載量(最大)	269
デジタル版取扱説明書をご覧く ださい 188	ルーフライニングとカーペット	
ださい 188 ラップタイム(レースタイマー) 162	(清掃の説明)	230
ランバーサポート	ルームミラー	
電動ランバーサポートの調整 94	防眩(自動)	
	防眩(手動)	. 97
b	アンビエントライトのカラーの	
リア	設定(マルチファンクション	
送風口の調整 111	ディスプレイ)	162
リアシート	アンビエントライトの照度の設	
ディスプレイメッセージ 162	定(マルチファンクションディ	
リアシートバックレストを倒す/起	スプレイ)	162
こす 212 リアデフォッガー 111	概要	102
リアデフォッガー 111 オン/オフの切り替え 111	自動点灯 手動点灯	102
		100
トラブル(故障)111	読書灯	102

n		4WD	
	162 160	トランスファー	151
警告灯	184 268	グ・システム) 機能/注意 警告灯	177
ジ 162, 量の点検 2	169 226	重要な安全上の注意 ディスプレイメッセー ジ 162,	
冷房 参照 エアコンディショナー レースタイマー(マルチファンク		AdBlue® 充填容量 重要な安全上の注意	266 265
ションディスプレイ) レーダーセンサーシステム	162	ディスプレイメッセージ 補充	162 123
ディスプレイメッセー	162 162	AMG メニュー(マルチファンク ションディスプレイ) ATA(盗難防止警報システム)	162
レベルコントロール(ディスプレイ メッセージ)	162	機能警報の解除	. 77
3		作動/解除 BAS(ブレーキアシスト)	
ロービームヘッドライト ディスプレイメッセー		BlueTEC(AdBlue®) Bluetooth®	
	162 101	デジタル版取扱説明書をご覧く ださい	188
ディスプレイメッセージ ロケイターライティング(マルチ	162 162	デジタル版取扱説明書をご覧く ださい	188
		(マルチファンクションディスプレ イ)	162
り フイパー		COMAND Online	
リアワイパー ワイパーの操作	106 105 106	操作の例	195 190
ワイパーブレード 交換	106	参照 オンラインおよびイン ターネットの機能	
	106 229	COMAND コントローラー COMAND コントローラーのス	195
英字 4ETS(エレクトロニック・トラク		イッチ	195 193
ション・サポート) 機能/注意	75	メニュー概要	191

操作(マルチファンクション ディスプレイ) 162 デジタル版取扱説明書をご覧く ださい 188
#####################
EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション) SD メモリーカードデジタル版取扱説明書をご覧ください デジタル版取扱説明書をご覧ください 188 機能/注意 76 MS ディスプレイメッセージ デジタル版取扱説明書をご覧ください 188 ECO スタートストップ機能 一般的な注意 118 デジタル版取扱説明書をご覧ください 188 作動/解除 118 ださい 188 ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) VIN 262 機能/注意 73 180 75 180 75 180 75 180 73 73 73 73 74 74 75 180 74 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 180 75 76
キパワー・ディストリビューショデジタル版取扱説明書をご覧ください機能/注意76SMSディスプレイメッセージデジタル版取扱説明書をご覧ください188ECO スタートストップ機能USB 機器の接続一般的な注意118デジタル版取扱説明書をご覧ください作動/解除118ださいESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)73機能/注意73警告灯180作動/解除75重要な安全上の注意73ディスプレイメッセージ162, 164
機能/注意 76 ディスプレイメッセージ 162, 166 ださい 188 USB 機器の接続 7ジタル版取扱説明書をご覧ください 188 USB 機器の接続 7ジタル版取扱説明書をご覧ください 188 ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)機能/注意 73 警告灯 180 作動/解除 75 重要な安全上の注意 73 ディスプレイメッセージ 162, 164
ディスプレイメッセー デジタル版取扱説明書をご覧く ジ
ECO スタートストップ機能 USB 機器の接続 一般的な注意 118 作動/解除 118 ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) VIN 機能/注意 73 警告灯 180 作動/解除 75 重要な安全上の注意 73 ディスプレイメッセー 162, 164
一般的な注意
作動/解除
ビリティ・プログラム) 機能/注意
機能/注意
作動/解除
重要な安全上の注意
ジ 162, 164
>
1 D D 7 O
AMG メニュー(マルチファン
クションディスプレイ) 162 Google™ ローカル検索
デジタル版取扱説明書をご覧く
ださい188 iPod
デジタル版取扱説明書をご覧く
ださい
ティシート
LIM 表示灯 可変スピードリミッター 133
クルーズコントロール 131
ディストロニック・プラス 137
LOW RANGE オフロードギア 152 M+S タイヤ 252
MP3
操作
ださい188
参照 別冊の取扱説明書 NECK PRO アクティブヘッドレ
スト
作動 53 作動のリセット 54

はじめに

印刷版取扱説明書の他に、ブックケース には以下の取扱説明書が含まれていま す:

- ・デジタル版取扱説明書の CD
- 整備手帳
- ・装備に応じた補足版

印刷版取扱説明書は、選択された車両の機能に関する情報を提供しています。

また、COMANDシステムを使用してデジタル版取扱説明書にアクセスしてもご利用になれます。印刷版取扱説明書に記載されていないご質問がある場合は、デジタル版取扱説明書をご覧ください。車両の機能およびCOMANDシステムの機能については、デジタル版取扱説明書に記載されています。

デジタル版取扱説明書と同じ内容の印刷 版取扱説明書をメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で購入することができます。

① デジタル版取扱説明書のご利用にあたり、お客様には一切費用はかかりません。インターネットに接続することなく作動します。

この後の項目には、以下についてのさらなる情報が記載されています:

- COMAND システムへのデジタル版取 扱説明書のインストール方法 (▷ 21 ページ)
- デジタル版取扱説明書のアクセスおよび操作方法
- デジタル版取扱説明書のそれぞれの項目にアクセスするための様々なオプション

基本メニューからデジタル版取扱説明書 にアクセスするためには、以下の3つの 方法があります:

- イメージ検索
- キーワード検索
- 目次

基本メニューの "設定" で、デジタル版取 扱説明書の設定言語を変更することがで きます。

インストール

デジタル版取扱説明書がすでにインストールされているかどうかを確認してください。そのためには、以下のようにして COMAND システム経由でデジタル版取扱説明書を呼び出します:

- ► COMAND コントローラーを使用して、 COMAND ディスプレイのメニューバーからアイコン を選択し、押して ⑤ 確定します。
- ▶ "取扱説明書" の選択カードを選択し、 押して ⑤ 確定します。

2つの可能性があります:

- 1. デジタル版取扱説明書がインストールされています。デジタル版取扱説明書の基本メニューが開きます。
- 2. デジタル版取扱説明書がインストールされていません。以下のメッセージが表示されます:取扱説明書はインストールされていません。対応するディスクを入れてください。

デジタル版取扱説明書がまだインストールされていない場合は、ご自身でインストールするオプションがあります。必要なインストール用 CD はブックケースに入っています。


インストール処理の時間は異なることがあります。

インストール処理には約5分かかります。この時間は、車両が停止していて、

そのときに COMAND システムの他の機能が使用されていない間にデジタル版取扱説明書をインストールする場合にのみ当てはまります。インストール処理の時間は、そのときにナビや電話機能のような COMAND システムの他の機能を使用していると増加することがあります。

インストール中に何か問題が生じた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

- ► デジタル版取扱説明書をインストール する: 車両を安全に停止し、道路と交 通状況に注意してください。
- ► エンジンスイッチのキーを2の位置にまわします。
- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ インストール用 CD を CD / DVD ド ライブに挿入します。
- ▶ COMAND ディスプレイのインストー ル手順に従います。
- ① チェックに失敗すると、例えば この 取扱説明書ディスクは本システムには対 応していません。ディスクを取り出しま す。 というメッセージが表示されます。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場に で連絡ください。



▶インストールが完了した場合: COMAND コントローラーを使用し て、インストール用 CD の取り出しを 確定します。 ・インストールのキャンセル: インストール処理中にデジタル版取扱説明書のインストールをキャンセルできます。後でインストールを続行することができます。続行するには、インストール用 CDを CD / DVD ドライブに再び挿入し、上記のインストール指示にしたがって実行するだけです。

作動

デジタル版取扱説明書の呼び出し

- ► COMAND システムのコントロールノブ ® を押します。 COMAND システムが作動します。警告メッセージの後に、以前選択したメニューが表示されます。
- ▶ "取扱説明書" を選択し、確定します 🔊

デジタル版取扱説明書の基本メニュー が開きます。

イメージ検索

イメージ検索により、車両を "システム上"で調べることができます。車外イメージあるいは車内イメージのいずれかから開始し、取扱説明書に記載されているさまざまな項目にアクセスすることができます。インテリア項目にアクセスするためには、項目見出しページの "インテリア" を選択してください。



- ① トピックバー
- ② 選択した項目の見出し
- ③ 作動している車両構成部品
- ► COMAND コントローラーをまわして 【◎】、個別の車両構成部品を選択します。

個別の車両構成部品が赤色のライトで 強調されます。1つの画像につき、1 個の車両構成部品のみが強調されます。

▶ そのときに選択されている項目を確定 するためには、COMAND コントロー ラーを押します 🔊 。

項目を選択した後に、以下のいずれかが 行なわれます:

- デジタル版取扱説明書の該当する項目に直接進みます。
- COMAND コントローラーを使用して 選択することができる、さらに詳細な さくいんがあるリストが開きます。
- イメージ検索の階層に下がります。ここで、COMANDコントローラーをまわし、赤色で強調された個別の車両構成部品③を選択することにより、より特定して検索を行なうことができます。

ド "ナビゲーション - 文字入力(文字 バー)" にあります。



- ① 使用できるキーワードの選択リスト
- ② 文字バー
- ③ 「一」リターンスイッチ
- ▶ キーワードを入力する: COMAND コントローラーをまわすか (○)、またはスライドして (○)・○→、文字を選択します。
- ▶ 文字を確定するためには、COMAND コントローラーを押します 🔊 。 選択リスト ① がフィルターにかけられ ます。
- ► COMAND システムが自動的に選択リスト ① にジャンプするまで、同様に文字を選択します。


代わりに OK を押すことにより、選択 リスト ① を呼び出すことができます。

目次

目次には、印刷版取扱説明書と同じ順序でトピックが記載されています。項目、 さらに小項目を選択することができます。


キーワード検索

キーワード検索では、文字入力を使用してキーワード検索を行なうことができます。 文字 入力 の詳 しい記載は、"COMANDシステム"の項目のキーワー



- ① トピックバー
- ② 目次の中で現在選択されている項目
- ③ 目次の中で現在選択されていない項目
- ④ リターンマーク 🖆
- COMAND コントローラーをまわすか 【◎】、またはスライドして ↑◎↓←◎→、 希望する項目を選択します。
- ▶ 項目を確定するためには、COMAND コントローラーを押します ⑤ 。 該当する小項目を含む、さらなる選択 リストが開きます。
- ▶ 同様に、該当する小項目を選択します。

作動



- 例:ページの表示
- ① リターンマーク 🔄
- ② 非表示の警告
- ③ トピックバー
- ④ 続きの章へのリンク

- ▶ 目次ページ内を閲覧する: COMAND コントローラーをまわして【◎】、テキ ストを上下にスクロールします。
- ▶ 目次ページから移動する: COMAND コントローラを左にスライドして ←◎、 リターンスイッチ ① を選択します。 前のページが開きます。

または

- ▶ COMAND コントローラーを上方へス ライドして ★◎、トピックバー ② を選 択します。
- COMAND コントローラーをまわすか 【◎】、またはスライドして ★◎★★◎→、 希望の項目または小項目を選択します。 すべての小項目を含んだ、選択されて いるトピックバーが開きます。
- ► リンク ④ を選択する: テキストをスクロールしたときは、カーソルが自動的にリンクにジャンプします。リンクを選択しているときに、COMANDコントローラーを押します ⑧ 。

希望する目次のページが開きます。

▶ 警告の注意事項、環境関連の注意事項 および故障情報を開く: テキストをス クロールしたときに、カーソルが自動 的に警告、環境情報および故障情報の ドロップダウン表示にジャンプします。 注意事項を選択しているときに、 COMAND コントローラーを押します

警告の注意事項、環境に関する注意点 および故障情報は、同じページで開き ます。

デジタル版取扱説明書を終了する:★コ スイッチを押します。

デジタル版取扱説明書の基本メニュー が開きます。 ▶ 「★」スイッチを再度押します。

または

- ▶ COMAND コントローラーを下にスライドして ◎、中止の欄を選択し、押して ® 確定します。
 COMAND システムの機能の概要が開きます。
- ▶ 機能スイッチを使用して、デジタル版 取扱説明書から COMAND システムに 機能を切り替える: COMAND システ ムの RADIO、[TEL]、[DISC] または [NAVI] ス イッチを押します。 希望するメニューが開きます。
- ► デジタル版取扱説明書に戻る: COMAND コントローラーを使用して、メニューバーの ● マークを選択し、押して ⑤ 確定します。 前回呼び出されていたデジタル版取扱説明書のページが開きます。
- ① 安全上の理由から、走行中に"デジタル版取扱説明書"機能は使用できません。

環境保護

全体的な注意事項

♀ 環境に関する注意

Daimler は、包括的な環境保護の一つとして対策を明確にしています。

それは、地球上で少しずつ使われ、自然 と人間双方の要求に注意を促す、我々の 存在の源となる自然資源のためです。

環境的に配慮のある方法で車両を操作することも、環境を保護する一助になります。

燃費やエンジン回転、トランスミッション、ブレーキ、タイヤの摩耗具合は、以下の要因に左右されます。

- お客様の車両の使用状況
- お客様の個人的な運転スタイル

お客様は、いずれの要因にも影響を及ぼ しています。以下のことにご留意くださ い。

使用状況

- 短距離の走行は燃料消費を増やす原因となります。
- タイヤの空気圧が常に適正であること を確認してください。
- 不要な重量物は積載しないでください。
- 必要でないときは、ルーフラックを取り外してください。
- 定期的な車両の整備は、環境保護に貢献します。整備の間隔を守ってください。
- 点検整備は、必ずメルセデス・ベンツ 指定サービス工場に依頼してください。

個人的な運転スタイル

- エンジンを始動するときは、アクセル ペダルを踏まないでください。
- 車両を停止したままのエンジン暖機は 行なわないでください。
- 注意して運転し、前方の車両との適切 な距離を保持してください。
- 頻繁な、または急な加速やブレーキ操作は避けてください。

- 適切なタイミングでギアを変え、それ ぞれのギアの使用は、エンジン最高回 転数の ½ までにとどめてください。
- 渋滞しているときは、エンジンを停止 してください。
- 車両の燃費に注意してください。

メルセデス・ベンツ純正部品

♀ 環境

Daimler AG では、新品同様の品質を持つ、リサイクルしたアッセンブリーやパーツも供給しています。新品と同様の保証が適用されます。

■ 以下の部位の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナー、また乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。

- ・ドア
- ・ドアピラー
- サイドシル
- >/-- K
- ダッシュボード
- メーターパネル
- センターコンソール

これらの部位にオーディオなどのアクセ サリーを取り付けないでください。 修理 や板金作業を行なわないでください。 乗 員保護装置の作動効果が損なわれるおそ れがあります。

アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

メルセデス・ベンツにより承認されていない安全性に関わる部品、タイヤおよびホイール、ならびにアクセサリーなどを使用した場合は、車両の操作安全性を損なうおそれがあります。ブレーキシステムなどの安全に関連したシステムが故障するおそれがあります。メルセデス・ベ

ンツ純正部品または同等の品質の部品を 必ず使用してください。タイヤやホイー ル、アクセサリーなどは必ず、車両用に 明確に承認された製品のみを使用してく ださい。

メルセデス・ベンツでは、純正部品や交換部品、アクセサリーに対して、それらの信頼性や安全性、適合性が明確に車両に適しているかをテストしています。継続的な市場調査に関わらず、メルセデス・ベンツはすべての部品を入手できるわけではありません。そのため、公的に承認されている、またはテストセンターによって独自に承認されている場合でも、メルセデス・ベンツ車でのそのような部品の使用については、メルセデス・ベンツは責任を負いかねます。

メルセデス・ベンツ純正部品を注文する ときは、常に車台番号(VIN) (▷ 262 ページ)を確認する必要があります。

取扱説明書

車両の装備

車両のすべての標準およびオプション装備については、別冊の補足版をご覧ください。

装備や操作について不明点があるときは、 メルセデス・ベンツ指定サービス工場に お問い合わせください。

取扱説明書と整備手帳は重要な書類です ので、車内に保管してください。

操作安全性

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

規定の点検整備または必要な修理を行っていないと、故障やシステム故障を引き起こすおそれがあります。 事故の危険性があります。

規定の点検整備、必要な修理は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行ってください。

⚠ 警告

排気システムの熱くなった部品に触れた場合は、葉、草または小枝のような可燃性の物質が発火するおそれがあります。 火災の危険性があります。

オフロードまたは舗装されていない道路を走行するときは、車両の下側を定期的に点検してください。特に、挟まった植物や他の可燃物を取り除いてください。損傷している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

↑ 警告

電子部品、ソフトウェア配線への改造は、それらの機能およびその他のネットワークでつながっている構成部品の機能を損なうことがあります。 特に、安全にかかわるシステムに影響が生じるおそれがあります。 結果として、車両の機能が適切に作動しないあるいは走行安全性が危険にさらされることがあります。 けがや事故の危険が高まります。

また、決して配線、電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。電気装備および電子機器に関するすべての作業および改造はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で必ず行ってください。

車両の電子制御部品に変更を行なった場合は、一般使用許可は無効になります。

■ 以下のときは、車両が損傷することがあります:

- 高い縁石や舗装されていない道路で車両が立ち往生した
- 縁石や道路のくぼみなどの障害物の上を速すぎる速度で走行した
- 重量のある障害物がボディ下部や シャーシの部品にぶつかった

このような状況では、目に見える損傷はなくても、ボディ、ボディ下部、シャー

シ部品、ホイール、タイヤが損傷しているおそれがあります。このようにして損傷した部品は予期せず故障するおそれがあり、事故の場合には、設計されている負荷に耐えることができなくなるおそれがあります。

ボディ下部のパネルが損傷しているときは、葉、草または小枝のような可燃性の素材がボディ下部とボディ下部パネルの間に堆積することがあります。これらの素材が排気システムの高温の部品に触た場合は、発火するおそれがあります。そのような場合には、すぐにメル検おしてるとででではできているとして、走行安全性が損なわれているといるでは、道路や交通状況に注意といるがらすみやかに移動し、停車してアスながらすみやかに移動し、タルセデスない。このような場合は、メルセデスにさい。このような場合は、メルセデスにさい。

診断器接続部

診断器接続部は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で診断機器のみを接続するように想定されています。

⚠ 警告

機器を診断機の接続部に接続すると、車両システムの操作に影響を与える場合があります。 車両の走行安全性が損なわれることがあります。 事故の危険性があります。

いかなる機器も車両の診断機の接続部に接続しないでください。

⚠ 警告

運転席の足元の荷物は、ペダルの自由な動きを妨げたり、または踏んだペダルを妨害することがあります。これは車両の操作および走行安全性を脅かします。事故の危険性があります。

運転席の足元に入り込まないように、すべてのものを車内に確実にしっかりと収納してください。フロアマットは指示にしたがって必ず確実に固定し、ペダル操作の妨げにならないようにペダルとの間に十分な空間があることを確認してください。緩んだフロアマットを重ねて置かないでください。

■ エンジンが停止しているときに診断機の接続部の装備品を使用すると、スターターバッテリーが放電することがあります。

診断機器を診断器接続部に接続すると、 例えば排出物モニター情報のリセットに つながります。これにより、次回の主要 な点検の際の排出物試験の要件に適合し なくなる場合があります。

日常点検および検査

お客様自身の責任において日常点検と定期検査を行なうことが法律で定められています。 それぞれの検査手順についての詳細情報は、整備手帳をご覧ください。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場は、 車両に必要とされる適切な作業を行なう ための、必要とされる専門的な知識、工 具および資格があります。これは特に安 全に関する作業に当てはまります。

整備手帳にある注意に従ってください。 以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

- •安全に関する作業
- 整備やメンテナンス作業
- 修理作業

- 改造、装着、交換
- 電子部品の作業

メルセデス・ベンツではメルセデス・ベンツ指定サービス工場をご利用いただくことをお勧めします。

レスキューカード用 QR コード

QRコードは、燃料給油ロフラップ内側および反対側のBピラーにあります。事故の際、QRコードによりお客様の車両に対応する救助カードをレスキューサービスが素早く見つけられます。電気ケーブルの配線のようなお客様の車両に関する最も重要な情報が、最新の救助カードにはコンパクトな形式で含まれています。さらなる情報は https://portal.aftersales.i.daimler.comにあります。

車両に記憶されているデータ

車両の数多くの電子部品には、データメ モリーが装備されています。

これらのデータメモリーは、以下に関する技術情報を一時的または恒常的に保存します:

- 車両の作動状態
- 発生した事象
- 故障

一般的に、この技術情報は構成部品、モジュール、システムまたは環境の状態ついて記録します。

例えば、以下を含みます:

- 油脂類のレベルなどのシステム構成部 品の作動状況
- 車両の状況メッセージ、およびホイール回転数/速度、減速、横方向の加速度、アクセルペダルの位置など個別の構成部品の状況メッセージ

- ライト、ブレーキなどの重要なシステム構成部品の故障および異常
- エアバッグの作動、スタビリティコントロールシステムの介入などの特殊な 走行状態での車両の反応および作動条件
- 外気温度などの外気条件

このデータは以下の技術的なことにのみ 使用されます:

- 故障や不具合の検知および改良の支援
- ・事故後などの車両機能の解析
- 車両機能の最適化

データを使用して、車両の動きをたどることはできません。

お客様の車両が整備を受けたときは、この技術情報が発生事象データメモリーおよび故障データメモリーから読み出されます。

例えば以下の整備が含まれます:

- 修理整備
- 整備処理
- ・保証の事象
- 品質保証

この情報は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場の認定された従業員(メーカーを含む)が特別な診断機を使用して 読み出します。必要に応じて、より詳細 な情報を取得します。

故障が解決されたあと、情報は故障メモリーから消去されるか、絶えず上書きされます。

車両を操作する場合、その他の情報と併せて(必要に応じて、該当機関に相談し)、この技術データから個人を特定することがあります。


以下の例が含まれます:

- 事故情報
- 車両への損傷
- 目撃者証言

お客様と合意したその他の追加機能によっても、同様に特定の車両データを車両から取得することがあります。追加機能は、非常時の車両位置などを含んでいます。

運転席	32
メーターパネル	33
マルチファンクションステアリン	
グ	35
センターコンソール	36
オーバーヘッドコントロールパネ	
ル	38
ドアコントロールパネル	39

運転席



機能	ページ
パークトロニックの警告表示	147
オーバーヘッドコントロールパネル	38
ホーン	
メーターパネル	160
コンビネーションスイッチ	102
ステアリングギアシフトパドル	119
ボンネットを開く	223
ライトスイッチ	100
エンジンスイッチ	116
ステアリングの調整	96
クルーズコントロールレバー	130
クライメートコントロール	110
	パークトロニックの警告表示 オーバーヘッドコントロールパネル ホーン メーターパネル コンビネーションスイッチ ステアリングギアシフトパドル ボンネットを開く ライトスイッチ エンジンスイッチ ステアリングの調整 クルーズコントロールレバー


メーターパネル

ディスプレイおよび操作



	機能	ページ
1	セグメント付きスピードメーター	160
2	マルチファンクションディスプレイ	160
3	タコメーター	160
4	冷却水温度計	160
(5)	燃料計	
6	メーターパネル照度調整	160

警告および表示灯




	機能	ページ
1	□ □ □ − ビームヘッドラ イト	101
2	ESP®	180
3	□ ハイビームヘッドライト	102
4	(の) ブレーキ (黄色)	176
5	_ 距離警告	185
6	♦ 方向指示灯	102
7	♪ 乗員保護装置	42
8	(事) シートベルト	175

	000 0 11	20.000.00
	機能	ページ
9	基 冷却水	184
10	(0) リアフォグランプ	101
11)	② フォグランプ	101
(12)	[二] エンジン診断	
(13)	▶ 予備燃料	
(14)	₩ ESP®解除	180
(15)	(ABS)	177
(16)	(の) ブレーキ (赤色)	176

マルチファンクションステアリング



	機能	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	
2	COMAND ディスプレイ	711
3	音声認識機能の作動(別冊の取扱説明書をご覧ください)	
4	通話の拒否、または終了電話帳/発信履歴の終了 電話帳/発信履歴の終了 発信、または受話 発信履歴への切り替え 十一一 音量の調整	



センターコンソール

センターコンソール、上部



	機能	ページ
1	COMAND システム:別 冊の取扱説明書をご覧く ださい	
2	シートヒーター	95
3	ラートベンチレー ター	94
4	P♥』 パークトロニック	147
5	ECO ECO スタートストップ機能(AMG 車両 のみ)	118

	機能	ページ
6	[▲] 非常点滅灯	100
7	Mass of 助手席エア バッグオフ表示灯 Mass of はままままままままままままままままままままままままままままままままままま	43
8	ESP®	73
9	[弧] 補助ヒーター	2,311



	機能	ページ
10	小物入れ/灰皿	218
11)	オートマチックトランス ミッションのセレクター レバー	118
12	パーキングポジションの 選択	118
(13)	RANGE オフロードギヤの選択/解除	152
14)	小物入れ	AII
15)	小物入れの開閉	211
16)	ライター	218
7	オーディオコントロー ラー、別冊の取扱説明書 をご覧ください。 COMAND コントロー ラー	
18)	フロントウインドウヒー ターの作動/停止の切り 替え	111

オーバーヘッドコントロールパネル



	機能	ページ
1	[A] 左側読書灯の点灯/ 消灯の切り替え	102
2	▽ フロントルームライトの点灯	102
3	⑤ リアルームライトの 点灯 / 消灯の切り替え	102
4	プロントルームライト/ルームライト自動コントロールのオフ	102

	機能	ページ
5	[<u>茶</u>] 右側読書灯の点灯/ 消灯の切り替え	102
6	■ スライディング ルーフの開閉	88
7	[ごけん引防止機能の解除	77
8	ルームミラー	97
9	室 室内センサーの解除	78

ドアコントロールパネル



	機能	ページ
1	図 後席のサイドウインドウのチャイルドプルーフロック機能の設定/解除	71
2	[百] サイドウインドウの 開閉	87
3	□ 左ドアミラーの選択☑ ドアミラーの格納/展開□ 右ドアミラーの選択○ ドアミラーの電動	
	調整	97

	機能	ページ
4	M 1 2 3 シート、ドアミラーおよびステアリングの設定の保存(メモリー機能)	97
(5)	シートの調整	94
6	(m) 車両の施錠/解錠	86
7	ドアを開く	86

役に立つ情報	42
乗員の安全性	42
子供を乗せるとき	55
ペットを乗せるとき	71
走行安全システム	72
盗難防止警報システム	77



役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。

♪ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

乗員の安全性

乗員保護装置をご使用になる前に

乗員保護装置は、事故の際に乗員が車内 部品にぶつかる危険性を低減します。乗 員保護装置は、事故の際に乗員が受ける 衝撃を低減することもできます。

乗員保護装置には以下が含まれます。

- シートベルトシステム
- エアバッグ
- チャイルドセーフティシート
- ・チャイルドセーフティシート固定装置 乗員保護装置の構成部品は、相互に関連 して作動します。すべての乗員が以下の 条件を満たしている場合に限り、乗員保 護装置の保護機能が働きます。
- シートベルトを正しく着用している (▷ 45 ページ)
- シートやヘッドレストが正しく調整されている (> 92 ページ)

運転者として、ステアリングが適切に調整されていることも確認してください。 正しい運転席シートの位置に関する情報 に従ってください(▷ 92 ページ)。 さらに、作動する場合にエアバッグが正 しく膨らむようにしなければなりません (▷ 49 ページ)。

エアバッグは正しく着用しているシートベルトの補助を行なうものです。エアバッグは事故の際の追加的な安全装置として乗員の保護レベルを高めます。例えば、事故の際にシートベルトによる保護機能が十分な場合は、運転席エアバッグは作動しません。また、事故の際、その状況下において保護機能が発揮できるエアバッグのみが展開します。ただし、シートベルトとエアバッグは外側から車両に入り込んだ物に対する保護は通常行ないません。

乗員保護装置の作動方法に関する情報は、"シートベルトテンショナーおよびエアバッグの作動"にあります (▷51 ページ)。

車両に乗車している子供、ならびにチャイルドセーフティシートに関するさらなる情報は、"子供を乗せるとき"をご覧ください (▷ 55 ページ)。

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

改造が行なわれた後は、乗員保護装置が 正しく機能しなくなることがあります。 例えば、事故のときに作動しなかったり、 または予期せず作動することにより、乗 員保護装置が意図した保護機能を発揮し ないことがあります。これにより、けが または致命的なけがの危険性が高まりま す。

乗員保護装置の部品を改造しないでください。また、配線、電子部品やソフトウェアを決して改造しないでください。

障害のある方に合わせてエアバッグシス テムを改造する必要がある場合は、メル セデス・ベンツ指定サービス工場にご連 絡ください。

乗員保護装置警告灯

乗員保護装置の機能は、イグニッション がオンになった後、そしてエンジンがか かっている間は定期的に点検されます。 そのため、不具合を適時検知することが できます。

メーターパネルの乗員保護装置警告灯 は、イグニッションをオンにしたときに点灯します。車両が始動した後、数 秒以内に消灯します。乗員保護装置の構成部品は、作動準備が整っています。

乗員保護装置警告灯 [♪] が以下の場合は、不具合が発生しています。

- イグニッションをオンにした後に点灯 しない
- エンジンがかかって数秒後に消灯しない
- エンジンがかかっている間に再度点灯 する

⚠ 警告

乗員保護装置が故障している場合は、車両の減速度が大きい事故の際に、乗員保護装置の構成部品が不意に作動したり、またはまったく作動しないことがあります。これは、たとえばシートベルトテンショナーあるいはエアバッグに影響を与えることがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で乗員保護装置の点検を受けて修理してください。

助手席エアバッグオフ表示灯



助手席エアバッグオフ表示灯 ① は、助手 席チャイルドセーフティシート自動検知 システムの一部です。

点灯したままの助手席エアバッグオフ表示灯は、助手席エアバッグが無効になっていることを示しています。

助手席シートの乗員によって、助手席エアバッグは有効または無効のいずれかになります。以下の点をご覧ください。走行前および走行中のいずれのときも、確認しなければなりません。

- ・チャイルドセーフティシートの子供: 助手席エアバッグ が有効または無効かどうかは、取り付けられているチャイルドセーフティシートおよび子供の年齢および体格によって異なります。そのため、"子供を乗せるとき" (▶ 55ページ) にある注意事項に必ず従ってください。そこには、助手席シートの後ろ向き、および前向きチャイルドセーフティシートについての情報もあります。
- •他のすべての乗員:助手席エアバッグオフ表示灯が消灯していなければなりません。"シートベルト" (▷ 44 ページ) および"エアバッグ" (▷ 49 ページ) についての注意事項に従っていることを確認してください。そこには、適切なシート位置についての情報もあります。

助手席チャイルドセーフティシートセン サーについての情報に従ってください (> 60 ページ)。

シートベルト

はじめに

正しく装着されたシートベルトは、衝突あるいは車両が横転したときに乗員の動きを抑える最も効果的な手段です。これにより、乗員が車内の部品にぶつかったり、車両から投げ出されることを防ぎます。シートベルトを着用することで、乗員と作動するエアバッグの距離を最適に保つこともできます。

シートベルトシステムは以下で構成されています。

- ・シートベルト
- フロントシートベルト用およびリアの 外側シートベルト用シートベルトテン ショナー
- ベルトフォースリミッター

シートベルトが急に、あるいは激しくベルトガイドを使用して引き出されると、 リトラクターがロックされます。シート ベルトはそれ以上引き出すことはできま せん。

ベルトテンショナーは、衝突が起こると、 乗員の身体にぴったり合うようにシート ベルトを締めます。しかし、シートバッ クレストの方向に乗員を引き戻すことは しません。

しかし、ベルトテンショナーは、正しくないシート位置を正しくしたり、着用の仕方が正しくないシートベルトの取回しを正しくすることはありません。

シートベルトにベルトフォースリミッターも装備されていて作動した場合は、 シートベルトによって乗員にかかる力は 低減されます。 フロントシートのベルトフォースリミッターは、減速力の一部となるフロントエアバッグと連動しています。これにより、 事故の際に乗員が受ける衝撃が緩和されます。

■ 助手席に乗車していない場合は、助手 席シートベルトのプレートをバックルに 差し込まないでください。衝突の際に シートベルトテンショナーが作動することがあります。

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

正しく装着されないと、シートベルトは 意図された保護機能を果たすことができ ません。間違ったシートベルトの装着は、 たとえば事故のとき、ブレーキを掛けた 時や急な方向転換のときに、けがの危険 を増やします。これにより、けがまたは 致命的なけがの危険性が高まります。 すべての乗員が適切に着席して、シート

すべての乗員が適切に看席して、シート ベルトを正しく着用していることを確認 してください。

⚠ 警告

バックレストをほぼ垂直の位置に動かしていない場合は、シートベルトは意図された保護レベルを発揮しません。ブレーキ時または事故の場合に、シートベルトの下側にもぐり込み、腹部または頸部などがけがを負うおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

走行を開始する前に、シートを正しい位置に調整してください。バックレストがほぼ垂直の位置にあり、シートベルトのショルダー部分が肩の中央にかかっていることを常に確認してください。

⚠ 警告

身長が約150 cm 未満の乗員は、追加の 適切な乗員保護装置を使用しないとシートベルトを正しく装着できません。正し く装着されないと、シートベルトは意図 された保護機能を果たすことができません。間違ったシートベルトの装着は、たとえば事故のとき、ブレーキを掛けた時や急な方向転換のときに、けがの危険を増やします。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

そのため身長約 150 cm 未満の乗員は、 必ず適切な乗員保護装置を使用してくだ さい。

年齢が 12歳以下で、身長が 150 cm 以下の子供が乗車する場合:

- 子供は常に、メルセデス・ベンツの車両に適したチャイルドセーフティシートに固定してください。チャイルドセーフティシートは子供の年齢、体重および体格に適応していなくてはいけません。
- チャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に加えて、本取扱説明書の"子供を乗せるとき"の説明および安全上の注意事項(▷55ページ)に常に従ってください。

⚠ 警告

以下の場合は、シートベルトは意図された保護機能を発揮しないことがあります:

- 損傷している、改造されている、極端に汚れている、漂白されている、または着色されている
- シートベルトのバックルが損傷している、または極端に汚れている
- シートベルトテンショナー、ベルトアンカーまたはリトラクターが改造されている

事故が起こった際は目には見えない場合でも、たとえばガラスの破片によってシートベルトに損傷していることがあります。改造または損傷したシートベルトは事故のときなどに裂けたり、または作動しないおそれがあります。改造されたシートベルトテンショナーは不意に作動したり、または必要なときに作動しない

ことがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。シートベルト、シートベルトテンショナー、ベルトアンカーまたはリトラクターを改造しないでください。シートベルトが損傷していない、擦り切れていない、そして汚れていないことを確認してください。事故後はただちに、シートベルトをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。

お客様の車両用にメルセデス・ベンツに より特別に承認されたシートベルトのみ を使用することを、メルセデス・ベンツ は推奨します。さもないと、車両の一般 使用許可が無効になるおそれがあります。

シートベルトの正しい使用方法

シートベルトの安全上の注意事項に従ってください (⊳ 44 ページ)。

走行を開始する前に、すべての乗員は シートベルトを正しく着用する必要があ ります。車両が動いている間も、すべて の乗員は、シートベルトを正しく着用す るようにしてください。

シートベルトを着用するときは、必ず以下を確認してください。

- シートベルトのプレートが必ずその シートのベルトバックルに差し込まれ ている。
- シートベルトが乗員の身体に密着している。

冬用コートなどの厚手の衣類の着用は 避ける。

- シートベルトにねじれがない。そのときにのみ、発生した力をベルト 周囲に分散させることができます。
- ベルトの肩部分が常に肩の中心にか かっている。
 - シートベルトの肩部分が首に接触して いたり、腕の下を通っていてはいけま

せん。可能な場合は、シートベルトを 適切な高さに調整します。

• 腰ベルトができるだけ締まり、低い位置で腰部分にかかっている。

腰ベルトは常に腰骨にかかるように、そして腹部にかからないようにしなければなりません。これは特に妊娠中の女性にあてはまります。必要な場合は腰ベルトを腰骨に押し下げ、ベルトの肩部分を使用して強く引きます。

- 鋭利な、先の尖った、または壊れやすい物の上にシートベルトがかかっていない。
 - ペン、キー、めがねなどのようなものが衣服に入っている場合は、それらを適切な場所に収納してください。
- シートベルトは、必ず 1 人の乗員のみ が使用してください。
 - 乳児や子供を他の車両乗員の膝の上に 座らせて走行しないでください。事故 の際に、車両乗員とシートベルトの間 でつぶされるおそれがあります。
- ・シートベルトがいずれかの車両乗員により使用されている場合は、そのシートベルトで物を固定しないでください。シートベルトは、乗員を固定して抑えるためのものです。物、手荷物または積載物を固定するためには常に、"積載のガイドライン"に従ってください(▷ 210ページ)。

シートベルトの着用および調整

シートベルトについての安全上の注意事項 (▷ 44 ページ)、およびシートベルトの正しい使用についての情報 (▷ 45 ページ)に注意してください。

乗員が中央リアシートのシートベルトを 着用している場合は、中央リアシートの シートベルトについての情報にも注意し てください (⊳ 47 ページ)。



- ▶ シート (▷ 92 ページ) を調整します。 シートバックレストはほぼ垂直の位置 になければなりません。
- ► ベルトガイド ③ からシートベルトを ゆっくりと引き出して、ベルトのプ レート ② をベルトバックル ① に固定 します。
- ▶ 必要な場合は、肩ベルトを上方に引いて、シートベルトを身体に密着させます。



シートベルトの肩部分は、常に肩の中央 を通ってかかっていなければなりません。 必要な場合は、ベルトガイドを調整して ください。

- ▶ **上げる**: ベルトガイドを上方にスライ ドします。
 - ベルトガイドは、好みの位置に固定できます。
- ▶ **下げる**: ロック解除スイッチ ④ を引いて、ベルトガイドを下方にスライドします。
- ▶ 希望の位置でロック解除スイッチ ④ を 放し、ベルトガイドが固定されている ことを確認します。

運転者のシートベルトを除いた車両のすべてのシートベルトにはチャイルドシートロックが装備されており、チャイルドセーフティシートを固定することができます。さらなる情報は "チャイルドシートロック" (▷ 56 ページ) にあります。

中央リアシートのシートベルト

↑ 警告

中央リアシートの3点式シートベルトを使用しないと、走行中、たとえばブレーキをかけたときや事故の際に振り回されるおそれがあります。けがのおそれがあります。

中央リアシートの3点式シートベルトを使用しないときは、必ず両方のベルトバックルプレートをリテーナーに差し込んで固定してください。



- ① シートベルトプレートのブラケット
- ② 固定式ベルトプレートのベルトバックル
- ③ 固定式ベルトプレートのロック解除ス イッチ
- @ 固定式ベルトプレート
- ⑤ 可動式ベルトプレートのベルトバックル
- 可動式ベルトプレートのロック解除ス イッチ
- の 可動式ベルトプレート



▶シートベルトプレート ④ および ⑦ の 両方をブラケット ① から引きます。



▶ シートベルトをゆっくりとシートベルト引き出し口から引き出して、固定式シートベルトプレート④をシートベルトバックル ②に差し込みます。



- ► シートベルトを固定する: シートベルトをゆっくりとシートベルト引き出し口から引き出して、可動式シートベルトプレート ⑦ をシートベルトバックル ⑤ に差し込みます。
- ▶ 必要な場合は、肩ベルトを上方に引いて、シートベルトを身体に密着させます。

シートベルトの解除

■ シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 ベルトが完全に収納されていないと、シートベルトやプレートがドアに挟まれたりシート機構に引っかかることがあります。 その結果、ドアやドアトリムパネル、シートベルトを損傷するおそれがあります。 損傷したシートベルトは保護機能を果たすことができなくなるため、必ず新品と交換してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。



▶ ロック解除スイッチ ①を押して、シートベルトのプレート ②をしっかり持ち、ベルトガイドの方に戻します ③。

運転席および助手席乗員のシートベルト警告

メーターパネルのシートベルト警告灯は、すべての車両乗員がシートベルトを着用しなければならないことを促します。点灯し続けるか、または点滅します。さらに、警告音が鳴ることがあります。

運転者と助手席乗員がシートベルトを着用したときは、シートベルト警告灯 [4] が消灯し、警告音が停止します。

① シートベルト警告灯 [4] に関するさらなる情報は、"メーターパネルの警告および表示灯、シートベルト" (▷ 175 ページ)をご覧ください。

エアバッグ

はじめに

エアバッグの取り付け位置は、AIRBAG のマークで示されています。

エアバッグは正しく着用しているシートベルトの補助を行なうものです。シートベルトの代わりになるものではありません。エアバッグは、事故の状況下で補助的な保護を行ないます。

事故の際に、すべてのエアバッグが作動 するわけではありません。各エアバッグ システムは、それぞれ独立して作動しま す (▷ 51 ページ)。

ただし、現在装備されているどのシステムも、けがや致死を完全になくすことはできません。

エアバッグは高速で展開する必要があるため、エアバッグを原因とするけがの危険性を完全に排除することもできません。

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

正しいシート位置から外れている場合、エアバッグは本来の保護機能を発揮できず、作動によりさらに負傷の原因となるおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。危険な状態を防ぐために、すべての乗員は以下の項目について確認してください。

- シートベルトを正しく着用していること(妊娠中の女性を含む)
- 正しい位置に座り、エアバッグからできるだけ離れていること
- 以下の注意事項を遵守すること

エアバッグと乗員との間に何も物が置かれていないことを必ず確認してください。

- ・走行を開始する前にシートを正しく調整してください。シートが垂直に近い位置であることを、常に確認してください。ヘッドレストの中央は、ほぼ目の高さで頭部をサポートしていなければなりません。
- 運転席および助手席シートをできるだけ後方に動かします。運転席シートの位置は、車両を安全に運転できるものでなければなりません。
- ステアリングは外側のみを握ってください。それにより、エアバッグを十分に作動させることができます。
- 運転中は、常にバックレストにもたれかかるようにしてください。前方に倒れたり、ドアまたはサイドウインドウに寄りかからないでください。さもないと、エアバッグの作動範囲内に入る可能性があります。
- 両足は、常にシート前方のフロアに置いてください。ダッシュボードの上に足をのせないでください。さもないと、エアバッグの作動範囲内に入る可能性があります。
- 身長が 150 cm 以下の人は適切な乗員 保護装置に常に固定してください。こ の身長以下では、シートベルトを正し く着用することができません。

お子様を車両に乗せて走行する場合、以下の注意事項にも注意してください。

- 年齢 12 歳 以下で、身長が 150 cm 以下の子供は、適切なチャイルドセーフティシートに固定し、安全を確保してください。
- チャイルドセーフティシートはリア シートに装着してください。
- 助手席エアバッグが無効になっており、 後ろ向きチャイルドセーフティシート を使用する場合に限り、子供を助手席

シートに固定してください。助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し続けている場合は、助手席エアバッグは無効になっています (▷ 43 ページ)。

チャイルドセーフティシートメーカーの装着説明に加えて、"子供を乗せるとき" (▷ 55 ページ)、および "助手席のチャイルドセーフティシート" (▷ 61 ページ) の説明および安全上の注意事項に常に従ってください。

車内に置いている物がエアバッグの正常な機能を妨げる場合があります。 運転を開始する前に、エアバッグが作動する際の速度により生じる危険を防ぐために、以下のことを確認してください:

- 乗員とエアバッグとの間に、人、動物、 物がない。
- シート、ドア、Bピラーの間に物がない。
- コートハンガーなどの固い物がグリップハンドルまたはコートフックにかかっていない。
- カップホルダーなどのアクセサリーが、 ドア、サイドウインドウ、リアサイド トリムやサイドウォールなどの、エア バッグの作動範囲内に取り付けられて いない。
- 衣服のポケットに重い物やとがった物を入れていない。このような物は適切な場所に収納してください。

∧ 警告

エアバッグのカバーを改造したり、ステッカーのような物をそれらに貼付している場合は、エアバッグが正しく機能しなくなるおそれがあります。けがの危険性が高まります。

エアバッグのカバーを改造したり、それらに物を貼付しないでください。

⚠ 警告

エアバッグを制御するセンサーがドアの内部にあります。ドアまたはドアパネル、

ならびに損傷したドアに改造または作業が正しく行われていないと、センサーの機能が損なわれることがあります。 したがって、エアバッグは正しく機能しなくなることがあります。その結果、エアバッグは設計されているように車両乗員を保護することができません。けがをするおそれが高まります。


ドアまたはドアの部品を改造しないでください。ドアまたはドアパネルの作業は常にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

エアバッグと装着位置

エアバッグ	装着位置
運転席エアバッグ	ステアリング中央 のパッド
助手席エアバッグ	グローブボックス 上部のダッシュ ボード
ウインドウバッグ	A ピラー側方から C ピラーのルーフ フレーム

フロントエアバッグ

■ 助手席シートには重い物を置かないでください。助手席シートに同乗者がいるとシステムが誤って判断する原因になります。衝突の際に助手席側の乗員保護装置が作動して交換する必要が出るおそれがあります。



運転席エアバッグ ① は、ステアリング前面で作動します。助手席エアバッグ ② は、グローブボックスの前面と上部で作動します。

作動するときは、フロントエアバッグは 前席乗員の頭部や胸部の補助的な保護を 行ないます。

助手席エアバッグオフ表示灯の常時点灯は、助手席エアバッグが無効になっていることを示しています (▷ 43 ページ)。

ウインドウバッグ



ウインドウバッグ ① はルーフフレーム側 面に内蔵され、A ピラーから C ピラーま でのエリアで展開します。

作動すると、ウインドウバッグは頭部に 対する保護レベルを向上させます。ただ し、胸部または腕部は保護しません。

側面衝突の際、ウインドウバッグは衝撃が発生した側で作動します。

シートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断した場合は、ウインドウバッグは他の事故状況下で作動する場合があります (►51 ページ)。

シートベルトテンショナーおよびエア バッグの作動

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

エアバッグの作動後は、エアバッグの部品が熱くなっています。けがの危険性があります。

エアバッグの部品に触れないでください。できるだけすみやかに、作動したエアバッグをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

↑ 警告

作動した火薬式シートベルトテンショナーは作動しなくなり、意図した保護機能を発揮できなくなります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

したがって、作動した火薬式シートベルトテンショナーは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

事故後は車両をメルセデス・ベンツ指定 サービス工場までけん引することを、メ ルセデス・ベンツは推奨します。特に シートベルトテンショナーが作動したり、 エアバッグが展開した場合は、このこと を考慮してください。

シートベルトテンショナーが作動したり、エアバッグが展開したりするときは、作動音が聞こえ、少量の粉末が放出されることもあります。SRS警告灯 [♪ が点灯します。

作動音は、ごくまれに聴力に影響を与えることがあります。一般に、放出される粉末は健康に害はありませんが、ぜんそくや肺疾患のある方は、この粉末により一時的に呼吸障害を起こすおそれがあります。もし安全であるなら、呼吸障害を防止するため、すぐに車両から離れるか、窓を開けてください。

操作

衝突の初期段階の間、乗員保護装置のコントロールユニットは、車両の減速度または加速度に関する以下のような重要な物理的データの評価を行ないます。

- 時間
- 方向
- 強さ

このデータの評価に基づいて、乗員保護 装置のコントロールユニットは正面衝突 または追突の際にシートベルトテンショ ナーを作動させます。

シートベルトテンショナーは、以下の場合のみ作動します。

- イグニッションがオンである
- 乗員保護装置の構成部品が作動可能である。"SRS 警告灯"をご覧ください。 (▷ 43 ページ)
- シートベルトのプレートがフロント シートのそれぞれのベルトバックルに 固定されている

後席のシートベルトテンショナーは、 シートベルトの固定状態とは独立して作 動します。

乗員保護装置のコントロールユニットが 特定の正面衝突など、非常に重大な事故 を検知すると、乗員保護装置の追加構成 部品が相互に関係なく作動します。

- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ

助手席シートの乗員によって、助手席エアバッグは有効または無効のいずれかになります。助手席エアバッグオフ表示灯が消灯している場合にのみ、事故の際に助手席エアバッグが作動します。助手席エアバッグオフ表示灯 (> 43ページ)に関する情報に従ってください。

お客様の車両には2段階式の運転席エアバッグが装備されています。最初の作動段階では、けがの危険性を減少させるた

めに十分な火薬ガスで運転席エアバッグ が充填されます。数ミリ秒以内に第2段 階の作動基準に達すると、運転席エア バッグは最大限に膨らみます。

シートベルトテンショナーおよびエア バッグの作動規定値は、車両のさまざま なポイントでの車両の減速度または加速 度の評価に基づいて判断されます。この 処理は事前に実行されます。作動/展開決 定処理は、衝突の初期段階に適切なタイ ミングで行なわれる必要があります。

車両の減速度や加速度、衝撃の方向は、基本的に以下の要素によって決まります。

- 衝突時の衝撃エネルギーの分散度
- 衝突の角度
- 車両の変形特性
- 車両と衝突した物体の特性

衝突の発生後に検知される要素は、エア バッグの作動条件とは必ずしも一致しま せん。また、エアバッグを作動させる基 準とはなりません。

エアバッグが作動せずに車両が著しく変形することがあります。変形しやすい衝撃吸収部品のみが衝突の影響を受け、エアバッグを作動させるのに十分な減速度に達していない場合です。反対に車両が軽度にのみ変形したにも関わらず、エアバッグが作動することがあります。縦方向のボディメンバーなどの高剛性の部品が衝撃を受けたため、結果として大きな減速度が発生した場合などです。

乗員保護装置のコントロールユニットが 側面衝突を検知するか、あるいは車両が 横転した場合は、乗員保護装置の適切な 構成部品が、事故の形態に応じて相互に 独立して作動します。この状況で、作動 により乗員保護機能が高まるとシステム が判断した場合は、シートベルトテン ショナーも作動します。

- シートベルトの使用および助手席に乗 員がいるかどうかに関係なく、衝撃が 発生した側のウインドウバッグ
- 特定の状況で車両が横転して、作動が シートベルトの乗員保護機能を高める とシステムが判断したときの運転席側 および助手席側のウインドウバッグ
- 事故の際に、すべてのエアバッグが 作動するわけではありません。各エア バッグシステムは、それぞれ独立して作 動します。

エアバッグシステムの作動は、検知された事故の大きさ、特に車両の減速度または加速度、および以下のような事故の形態により決定されます。

- 正面衝突
- 側面衝突
- 横転

NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

以下の場合にヘッドレストの機能が損なわれることがあります。

- 例えばコートハンガーのような物を ヘッドレストに取り付けている
- 不適切なヘッドレストカバーを使用している

そのような場合は、事故のときにヘッドレストが意図された保護機能を果たすこ

とができません。加えて、ヘッドレストに取り付けられている物が車両の他の乗員を危険にさらすおそれがあります。けがの危険性が高まります。

ヘッドレストに物を取り付けたり、適切なヘッドレストカバー以外を使用しないでください。

適切なシートまたはヘッドレストカバーの入手に関しては、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場にご相談ください。

作動

NECK PRO アクティブヘッドレスト/ NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストは、頭部および頚部のけがに対する補助的な保護を行ないます。特定の強さの後方衝突のときに、運転席と助手席のNECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストが前方および上方へ移動します。これにより、頭部のより良い支持をもたらします。

事故で NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストが作動した場合は、運転席および助手席の NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーへッドレストをリセットしてください(▷ 54 ページ)。さもないと、次の後方衝突のときに、補助的な保護が作動しません。前方に傾いて、調整できなくなった場合は、NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストが作動したことがわかります。

追突の後は、NECK PRO アクティブ ヘッドレスト/NECK PRO ラグジュア リーヘッドレストをメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検することを、メ ルセデス・ベンツは推奨します。

NECK PRO アクティブヘッドレスト/ NECK PRO ラグジュアリーヘッドレ ストの作動後のリセット

NECK PRO アクティブヘッドレスト



ヘッドレストのクッションとシートの間に指を入れないでください。NECK PRO アクティブヘッドレストのリセットの間は、特に注意してください。

- ▶ NECK PRO アクティブヘッドレスト のクッション上部を矢印 ① の方向に前 方に傾けます。
- ▶ NECK PRO アクティブヘッドレスト のクッションを矢印 ② の方向に停止す るまで押し下げます。
- ► NECK PRO ヘッドレストのクッションが固定されるまで、手のひらで矢印 ③ の方向に後方にしっかりと押します。
- ▶ もう一方の NECK PRO アクティブ ヘッドレストでも同様の作業を行ない ます。
- NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット作業には強い力が必要になります。NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット作業を行なうのが困難な場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト



ヘッドレストのクッションとシートの間に指を入れないでください。NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストのリセットの間は、特に注意してください。

- ▶ 車両の書類入れからリセットツール ① を取り出します。
- ▶ NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストとヘッドレストのリアカバーの間にあるガイド ② に、リセットツール ① をスライドします。
- ▶ カチッと音がしてヘッドレスト作動機 構がはまるまで、リセットツール ① を 押し下げます。
- ▶ リセットツール ① を引き抜きます。
- ▶ NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストのクッションが固定されるまで、 手のひらで矢印 ③ の方向に後方にしっかりと押します。
- ▶もう一方の NECK PRO ラグジュア リーヘッドレストでも同様の作業を行 ないます。
- ▶ リセットツール ① を車両の書類入れに 戻します。
- NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストのリセットが困難な場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にこの作業を依頼してください。

事故後の自動措置

衝突の種類および大きさによって、事故 の後はただちに以下の措置が行なわれま す:

- 非常点滅灯が作動します
- 緊急時点灯機能が作動します
- 車両のドアが解錠されます
- フロントサイドウインドウが下がります
- 電動調整式ステアリングが上がります
- エンジンが停止して、燃料供給が中断 します

事故の後で

事故の後で

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみ やかに安全に車両を移動して、停車し てください。
- ▶ 非常点滅灯を作動させます。
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ 車両から出るときは乗員が危険にさら されていないことを確認してください。
- ▶ 危険な場所の近くに誰もいないことを 確認してください。フェンスなどで区 切られた安全な場所に乗員を退避させ ます。
- ▶ 適切な場所に停止表示板を置いてくだ さい。

自動車専用道路や高速道路では、停止表 示板を使用することにより後続車両に警 告を発することが法律で義務付けられて います。

車両が動かなくなったとき

- ▶ オートマチックトランスミッションを シフトポジション N にシフトします。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 安全な場所まで車両を押してください。 必要な場合は、他の人に救援を求めて ください。

オートマチックトランスミッションをシフトポジション N にできない場合、運転者と乗員は危険な範囲からただちに離れてください。

- ① イグニッションがオンで車輪が回転したときは、車両は自動的に施錠されます。そのため、車両を押すときやダイナモメーターでテストを行なう場合は、閉め出される危険性があります。
- ↑ 踏切内で車両が動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。緊急な状況では、非常信号用具も使用してください。

子供を乗せるとき

重要な安全上の注意事項

事故の統計では、リアシートに固定された子供は助手席に固定された子供よりも安全であることが示されています。この理由のため、チャイルドセーフティシートはリアシートに取り付けることを、メルセデス・ベンツは強く推奨します。子供の安全性が高くなります。

年齢が 12歳 以下で、身長が 150 cm 以下の子供が乗車する場合:

• 子供は常に、メルセデス・ベンツ車両に適したチャイルドセーフティシートに固定してください。チャイルドセーフティシートは子供の年齢、体重およ

び体格に適応していなくてはいけません。

・チャイルドセーフティシートメーカー の装着説明に加えて、本項目の説明お よび安全上の注意事項に従っていることを確認してください。

⚠ 警告

保護者のいない状態で子供を車内に残す と、たとえば以下のようにして車両を動 かすように設定できることがあります。

- パーキングブレーキを解除したとき
- オートマチックトランスミッションを パーキングポジション P からシフトする
- エンジンを始動する

加えて、車両装備を操作し、挟み込まれる場合があります。事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯 して車両を施錠してください。保護者の いない状態で子供を車内に残さないでく ださい。

⚠ 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさらされている場合は、重大な、または致命的なけがの危険性があります。人、特に子供を付き添うことなく車両に残さないでください。

↑ 警告

チャイルドセーフティシートが直射日光または熱にされされている場合は、部品が高温になることがあります。子供がこれらの部品、特にチャイルドセーフティシートの金属部品で火傷を起こすおそれがあります。けがの危険性があります。運転者および子供が車両から離れる歯り出光にさらさないように気をつけてください。毛布などで覆ってください。チャイルドセーフティシートが直射日光にされた場合は、子供を固定する前に冷れた場合は、子供を固定する前に冷

ましてください。保護者のいない子供を 車内に残さないでください。

すべての乗員がシートベルトを正しく着 用し、正しく着座していることを常に確 認してください。特に子供には注意して ください。

シートベルトに関する安全上の注意事項 (▷ 44 ページ) およびシートベルトの正しい使用に関する注意事項 (▷ 45 ページ) に従ってください。

チャイルドセーフティシートロック

⚠ 警告

車両が動いている間にシートベルトが解除された場合は、チャイルドセーフティシートは正しく固定されなくなります。チャイルドシートロックが解除され、シートベルトは慣性リールによって少し引き込まれます。そのため、シートベルトを再度固定することはできません。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

交通状況に従って車両を停止してください。チャイルドシートロックを再度作動させ、チャイルドセーフティシートを正しく固定します。

運転席のシートベルトを除くすべてのシートベルトには、チャイルドシートロックが装備されています。有効にしたときは、1度チャイルドセーフティシートが固定されると、チャイルドシートロック機能によりシートベルトが緩まなくなります。

チャイルドセーフティシートを取り付け る

- ▶ 常にチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に従ってください。
- ▶ シートベルトをベルトガイドからゆっくりと引き出します。
- ▶ シートベルトのプレートをバックルに 確実に差し込みます。

チャイルドシートロックを使用する

- ▶ シートベルトをいっぱいまで引き出し た後、再びベルトアンカーでベルトを 引き込ませす。
 - シートベルトが引き込まれているときは、ラチェットがかみ合う音が聞こえます。チャイルドシートロックが有効になります。
- ▶ シートベルトが締め付けられて緩まないように、チャイルドセーフティシートを下に押します。

チャイルドセーフティシートを取り外す/チャイルドシートロックを解除する

- ▶ 常にチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に従ってください。
- ► バックルのロック解除スイッチを押して、シートベルトのプレートをしっかり持ち、ベルトガイドの方に戻します。 チャイルドシートロックが解除されます。

チャイルドセーフティシート

チャイルドセーフティシートの正しい使用の指示に従ってください (▷ 65 ページ)。

安全上の理由のため、メルセデス・ベンツにより推奨されたチャイルドセーフティシートのみを使用することを、メルセデス・ベンツは推奨します (▷ 68 ページ)。

↑ 警告

チャイルドセーフティシートが適切な シート位置に正しく取り付けられていな い場合は、意図した保護機能を発揮する ことができません。事故、急ブレーキま たは急な進路変更のときに子供を保護す ることができません。これにより、けが または致命的なけがの危険性が高まりま す。

チャイルドセーフティシートメーカーの 装着指示およびチャイルドセーフティ シートの正しい使用を常に遵守してくだ さい。チャイルドセーフティシートの面全体が常にシートクッションに接触し ている事を確認してください。チャイルドセーフティシートの下または背面に クッションなどの物を置かないでください。チャイルドセーフティシートには、必ずこのシート専用の純正シートカバーを使用してください。損傷したカバーを取り替えるときは、必ず純正品を使用してください。

↑ 警告

チャイルドセーフティシートが正しく取り付けられていない、または固定されていない場合は、事故、急ブレーキまたは急な進路変更のときに外れるおそれがあります。チャイルドセーフティシートが投げ出されて、乗員にぶつかるおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

着座していないチャイルドセーフティシートも常に正しく取り付けてください。 常にチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に従ってください。

物、手荷物および積載物の確実な収納に 関するさらなる情報は、"積載時のガイド ライン"にあります (▷ 210 ページ)。

⚠ 警告

事故で負荷を受けたチャイルドセーフ ティシートやその固定装置は、意図した 保護機能を発揮できないことがあります。 事故、急ブレーキまたは急な進路変更の ときに、子供が保護されません。これに より、けがまたは致命的なけがの危険性 が高まります。

事故で損傷したり、または負荷を受けた チャイルドセーフティシートはただちに 交換してください。チャイルドセーフ ティシートを再度取り付ける前に、チャ イルドセーフティシートの固定装置をメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場で点 検してください。

チャイルドセーフティシートの固定装置 は以下の通りです。

- ・シートベルトシステム
- ISOFIX 固定リング
- テザーアンカー

やむを得ず子供を助手席シートに乗車させる必要がある場合は、"助手席シートのチャイルドセーフティシート"にある情報に従っていることを確認してください(>61ページ)。助手席エアバッグの無効化に関する情報もあります。

車内およびチャイルドセーフティシートにある警告ラベルに注意してください。

メルセデス・ベンツにより推奨されたチャイルドセーフティシートを清掃するためには、メルセデス・ベンツ純正のカーケア用品を使用することをお勧めします。このことに関する情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置

↑ 警告

ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートは、体重が 22 kg 以上でチャイルドセーフティシートに内蔵されたセーフティベルトを使用して固定されている子供には十分な保護効果をもたらしません。例えば、事故のときに子供が正しく固定されないなどのおそれがあります。これによ

り、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

子供の体重が 22 kg 以上の場合は、必ず子供が車両のシートベルトでも固定される ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを使用してください。使用可能であれば、チャイルドセーフティシートをテザーアンカーベルトでも固定してください。

チャイルドセーフティシートを装着するときは、メーカーの装着および操作指示、およびチャイルドセーフティシートの正しい使用に関する指示に従っていることを確認してください (> 65 ページ)。

各走行前に、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートが両方の ISOFIX 固定リングに正しく固定されていることを確認します。



- ① ISOFIX 固定リング
- ▶ ISOFIX 対応チャイルドセーフティ シートを左右の ISOFIX 固定リング ① に取り付けます。

ISOFIX は、専用設計されたチャイルドセーフティシートのリアシートへの規格化された固定システムです。2つのISOFIX対応チャイルドセーフティシート用のISOFIX 固定リング ① は、リア

シートの左および右に取り付けられています。

ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置に対応していないチャイルドセーフティシートは、車両のシートベルトで固定してください。チャイルドセーフティシートを装着するときは、メーカーの装着および操作指示、およびチャイルドセーフティシートの正しい使用に関する指示に従っていることを確認してください(> 65 ページ)。

テザーアンカー

はじめに

テザーアンカーは、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートと車両の間を補助的に接続します。これにより、けがの危険性をさらに低減する効果を高めます。チャイルドセーフティシートにテザーアンカーベルトが装備されている場合は、常に使用してください。


重要な安全トの注意事項

↑ 警告

リアシートまたはリアシートバックレストが固定されていない場合は、事故、急ブレーキまたは急な進路変更のときに前に倒れるおそれがあります。結果として、チャイルドセーフティシートが意図した保護機能を発揮できません。固定されていないリアシートまたはリアシートバックレストは、事故のときなどにさらなるけがの原因となるおそれもあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。。

テザーアンカーベルトを取り付けた後は、常にリアシートおよびリアシートバックレストを固定してください。ロック確認インジケーターに注意してください。垂直位置になるようにリアシートのバックレストを調整します。

テザーアンカー



テザーアンカー ② は、ラゲッジルームフ ロア上にあります。



- ▶ セーフティネット (▷ 218 ページ) を 取り外します。
- ▶ ラゲッジルームカバー (▷ 215 ページ) を取り外します。
- ▶ ヘッドレストを上方に動かします。
- ▶ テザーアンカーを装備した ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを装着します。そうするときは、常にチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に従ってください。
- ► ヘッドレスト下のヘッドレストの2本の支柱の間にテザーアンカーベルト③
 を通します。
- ▶ テザーアンカーベルト ③ のテザーアン カーフック ① をテザーアンカー ② に 掛けます。

テザーアンカーベルト (a) にねじれがないことを確認します。

- ▶ テザーアンカーベルト ③を張ります。 そうするときは、常にチャイルドセー フティシートメーカーの装着指示に 従ってください。
- ▶ 必要な場合は、ヘッドレスト を再度少し下に動かして戻します (▷ 95 ページ)。テザーアンカーベルト ③ の正しい取り回しを妨げていないことを確認してください。

助手席チャイルドセーフティシート自動検知システム

助手席チャイルドセーフティシート自動検知システムのセンサーシステムは、トランスポンダーを内蔵しているメルセデス・ベンツ純正チャイルドセーフティシートが取り付けられているかどうかを検知します。この場合は、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し、点灯したままになります。助手席エアバッグは無効になります。

- ① 助手席チャイルドセーフティシート 自動検知システムにより助手席エアバッ グが無効になっている場合でも、助手席 側では以下が有効になったままです:
- ウインドウバッグ
- シートベルトテンショナー

⚠ 警告

子供を助手席のチャイルドセーフティシートに固定していて、助手席エアバッグオフ表示灯が消灯している場合は、事故のときに助手席フロントエアバッグが作動します。エアバッグにより、子供が衝撃を受けるおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

助手席フロントエアバッグが無効になっていることを確認してください。助手席エアバッグオフ表示灯が点灯していなければなりません。

↑ 警告

助手席エアバッグオフ表示灯が点灯している場合は、助手席フロントエアバッグは無効になっています。事故のときに作動せず、意図した保護機能を発揮できません。そして、特にダッシュボードのすぐ近くに乗員が着座している場合は、助手席にいる乗員が車両のインテリアに接触するなどのおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

この場合は、助手席シートを使用しないでください。適切な後ろ向きまたは前向きチャイルドセーフティシートのみを助手席シートに取り付けてください。本取扱説明書ならびにチャイルドセーフティシートメーカーの装着説明にある、チャイルドセーフティシートの適切な位置に関する情報に常に従ってください。

⚠ 警告

子供を助手席の前向きチャイルドセーフ ティシートに固定していて、助手席位置 をダッシュボードのすぐ近くした場合は、 事故のときに、子供は以下のようになる ことがあります。

- 例えば助手席エアバッグオフ表示灯が 点灯している場合に、車両のインテリ アに接触する
- 助手席エアバッグオフ表示灯が点灯している場合にエアバッグにぶつかる

これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

助手席シートはできるだけ後方に移動してください。シートベルトの肩部分のストラップが、ベルトガイドからチャイルドセーフティシートの肩部分のシートベルトガイドにチ向かって、正しく取り回されていることを常に確認してください。シートベルトの肩部分のストラップは、ベルトガイドから前方および下方に取り回されていなければなりません。必要な場合は、それに応じてベルトガイドから諸をしてください。本取扱説明書ならびにチャイルドセーフティシートメーカーの装着説明にある、

チャイルドセーフティシートの適切な位置に関する情報に常に従ってください。

車両に助手席チャイルドセーフティシート自動検知システムが装備されていることを確認します (▷ 61 ページ)。それ以外の場合は、チャイルドセーフティシートは常に、適切なリアシートに取り付けてください (▷ 65 ページ)。



助手席エアバッグオフ表示灯 ① は、助手 席エアバッグが無効になっているかどう かを示しています。

► エンジンスイッチのキーを 2 の位置にまわします。
システムは自己診断を実行します。

約6秒間、助手席エアバッグオフ表示灯 が点灯しなければなりません。

システムの自己診断後に助手席エアバッ グオフ表示灯が以下の場合:

- ・点灯している、助手席エアバッグは無効です。その場合は、事故のときに作動しません。
- ・ 点灯していない、助手席チャイルドセーフティシート自動検知システム用トランスポンダーを装備しているチャイルドセーフティシートをセンサーシステムが検知していません。すべての作動基準が満たされている場合は、事故のときに助手席エアバッグが作動します。

∧ 警告

例えば以下のような助手席シートの上に ある電子機器が、チャイルドセーフティ シート自動検知システムの機能に影響を 与えるおそれがあります。

- ノートパソコン
- 携帯電話
- スキーパスまたはアクセスパスのよう な雷波を送受信するカード

助手席フロントエアバッグが不意に作動 したり、事故の間に意図されたように機 能しないことがあります。これにより、 けがまたは致命的なけがの危険性が高ま ります。

上記に記載された機器または類似の機器 を助手席シートに置かないでください。 走行前および走行中のいずれのときも、 助手席エアバッグの状況に注意してくだ さい。

助手席のチャイルドセーフティシート

全体的な注意事項

事故の統計では、リアシートに固定された子供は助手席に固定された子供よりも安全であることが示されています。この理由のため、チャイルドセーフティシートはリアシートに取り付けることを、メルセデス・ベンツは強く推奨します。

助手席チャイルドセーフティシート自動検知システム装備車両:どうしても助手席シートにチャイルドセーフティシートを取り付けなければならない場合は常に、"助手席チャイルドセーフティシート自動検知システム"にある情報に従ってください (▷ 60 ページ)。

このようにして、以下のために発生する おそれのある危険性を防ぐことができま す:

- チャイルドセーフティシート自動検知 システムによって検知されないチャイ ルドセーフティシート
- 助手席エアバッグの意図しない無効化
- ダッシュボードのすぐ近くなど、チャイルドセーフティシートの不適切な位置



助手席側サンバイザーの警告ステッカー に従ってください。イラストを参照して ください。

⚠ 警告

子供を助手席のチャイルドセーフティシートに固定していて、助手席エアバッグオフ表示灯が消灯している場合は、事故のときに助手席フロントエアバッグが作動します。エアバッグにより、子供が衝撃を受けるおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

助手席フロントエアバッグが無効になっていることを確認してください。助手席エアバッグオフ表示灯が点灯していなければなりません。

有効になっているフロントエアバッグで保護されているシートでは、後ろ向きチャイルドセーフティシートを使用しないでください。子供に致命的な、または重大なけがを引き起こすことがあります。

助手席チャイルドセーフティシートセ ンサー非装備車両



車両の助手席にチャイルドセーフティシートセンサーがない場合は、専用のステッカーによって示されます。ステッカーは、助手席側ダッシュボードの側面に貼付されています。助手席ドアを開いたときに、このステッカーが見えます。エンジンスイッチのキーを2の位置にまわした場合は、助手席エアバッグオフ表示灯が短時間点灯します。ただし機能はなく、助手席シートにチャイルドセーフティシートセンサーがあることは示していません。

この場合は常に、後ろ向きチャイルドセーフティシートは適切なリアシートに取り付けてください (▷ 65 ページ)。

"後ろ向きチャイルドセーフティシート" および "前向きチャイルドセーフティシート" にある情報、ならびにチャイルドセーフティシートの適切な位置に関する情報に従ってください (▶65 ページ)。

後ろ向きチャイルドセーフティシート



後ろ向きチャイルドセーフティシートの 警告マーク。

どうしても助手席に後ろ向きチャイルドセーフティシートを取り付けなければならない場合は、助手席エアバッグが無効になっていることを確認してください。助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し続けている場合にのみ (▷ 43 ページ)、助手席エアバッグは無効になっています。

チャイルドセーフティシートメーカーの装着および取扱指示に加えて、チャイルドセーフティシートの適切な位置についての情報に常に従ってください (▷ 65ページ)。

前向きチャイルドセーフティシート

どうしても前向きチャイルドセーフティシートを助手席シートに取り付けなければならない場合は、助手席シートをできるだけ後方の位置に動かしてください。チャイルドセーフティシートの底面全しいなければなりません。チャイルドをできるだけ均一に接をして、シートのバックレストにできるだけ均一に接してフティシートがルーフに触れたり、てはいなければなりません。チャイル、はなりません。それに応じて、シートバックレストの角度およびヘッドレストの角度およびへッドレストの角度およびへッドレストの角度およびへッドレストの角度および、肩部分のシートで

ルトが、車両のベルトガイドからチャイルドセーフティシートの肩ベルトのガイドに向けて正しく取り回されていることを常に確認してください。肩部分のシートベルトは、車両のベルトガイドから前方および下方に取り回されていなければなりません。必要な場合は、それに応じて車両のベルトガイドおよび助手席を調整してください。

チャイルドセーフティシートメーカーの 装着および取扱指示に加えて、チャイル ドセーフティシートの適切な位置につい ての情報に常に従ってください (▷ 65 ページ)。

チャイルドセーフティシート自動検知システムのトラブル

トラブル

センターコンソール の助手席エアバッグ オフ表示灯が点灯し ている。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

チャイルドセーフティシート検知システム用トランスポンダーを装備している、特別なメルセデス・ベンツチャイルドセーフティシートが助手席シートに取り付けられている。そのため、希望通りに助手席エアバッグが無効になっている。

↑ 警告

助手席シートにチャイルドセーフティシートが装着されていない。例えば、助手席シートにある電子機器により、チャイルドセーフティシート自動検知システムに不具合がある。 けがのおそれがあります。

- ▶ 助手席シートから以下のような電子機器を取り除いてください:
 - ノートパソコン
 - 携帯電話
 - IC カードまたは磁気カードのようなトランスポンダー 付カード

助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したままの場合は、助手席シートは使用できません。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

イグニッションをオンにしたときに、乗員保護装置警告灯

♪ が点灯し、さらに/または助手席エアバッグオフ表示灯が短時間点灯しない。

∧ 警告

チャイルドセーフティシートセンサーが故障している。 助手席シートにチャイルドセーフティシートを取り付けない でください。

チャイルドセーフティシートは適切なリアシートに装着することを推奨します。

- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
- ▶ 乗員保護装置警告灯についての注意事項も参照してください (> 183 ページ)。

チャイルドセーフティシートの適切な 装着位置

はじめに

車両には、欧州経済共同体基準 ECE R44 により承認されたチャイルドセーフティシートのみを装着してください。

"ユニバーサル" カテゴリーのチャイルドセーフティシートは、オレンジ色の認証ラベルと "universal"の文字で判別できます。



例:チャイルドセーフティシートの認証 ラベル

"ユニバーサル" カテゴリーのチャイルドセーフティシートは、"ベルト付きチャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性" または "ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性" の表に従って、U、UF または IUF と表示されたシートで使用できます。

セミユニバーサルチャイルドセーフティシートは、認可ラベルの "semiuniversal"の文字で示されています。これらは、車両およびシートがチャイルドセーフティシートメーカーの車両モデルリストに載っている場合に使用できます。さらなる情報は、チャイルドセーフティシートメーカーにご連絡いただくか、メーカーのウェブサイトをご覧ください。 助手席シートのチャイルドセーフティシート - どうしても助手席シートのチャイルドセーフティシートに子供を固定する必要がある場合:

▶ "助手席でのチャイルドセーフティシート" にある指示に常に注意してください (▷ 61 ページ)。

そこには、肩部分のシートベルトをベルトアンカーからチャイルドセーフティシートの肩ベルトのガイドに向けて正しく取り回す方法についての説明があります (▶ 63 ページ)。

- ▶助手席シートをできるだけ後方の、最 も低い位置に動かします。
- ▶ バックレストをほぼ垂直の位置に動かします。

チャイルドセーフティシートの底面全体が常に助手席シートクッションに接触していなければなりません。前向きチャイルドセーフティシートのバックレストは、できるだけ助手席シートのバックレストに接していなければなりません。チャイルドセーフティシートがルーフに触れたり、ヘッドレストにより負荷がかかっていてはいけません。それに応じて、シートバックレストの角度およびヘッドレストの位置を調整してください。チャイルドセーフティシートメーカーの装着指示にも注意してください。

ベルト付きチャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性

リアシートでカテゴリー 0 または 0+のベビーカーシート、または後ろ向きチャイルドセーフティシートを使用する場合は、シートがチャイルドセーフティシートに接触しないように、運転席および助手席シートを調整しなければなりません。

カテゴリーIの前向きチャイルドセーフティシートを使用する場合は、可能な場合は、対応するシートのヘッドレストを取り外さなければなりません。チャイルドセーフティシートのバックレストは、シートのバックレストにできるだけ接していなければなりません。

"チャイルドセーフティシート"の項目 (▷ 57 ページ) およびチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示にある注意事項に常に従ってください。

チャイルドセーフティシートを取り外したときは、ただちにヘッドレストを再度取り付けなければなりません。走行を開始する前に、すべての乗員がヘッドレストを正しく調整しなければなりません。

表の凡例

- X この体重カテゴリーの子供に適合していないシート。
- U この体重カテゴリーでの使用が承認された "ユニバーサル" カテゴリーのチャイルドセーフティシートに適合。
- L 推奨チャイルドセーフティシートに適合。"推奨チャイルドセーフティシート"の表をご覧ください (> 68 ページ)。

体重カテゴリー		助手席シート		リアシート
		助手席エア バッグが有効 になっている	助手席エア バッグが無効 になってい る ¹	左、右
0	10 kg以下	Χ	U	U
0+	13 kg以下	Χ	U	U
1	$9 \text{ kg} \sim 18 \text{ kg}$	L	U	U
II	$15\mathrm{kg}\sim25\mathrm{kg}$	L	U	U
Ш	$22 \text{ kg} \sim 36 \text{ kg}$	L	U	U

ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性

リアシートでカテゴリー 0 または 0+のベビーカーシート、または後ろ向きチャイルドセーフティシートを使用する場合は、シートがチャイルドセーフティシートに接触しないように、運転席および助手席シートを調整しなければなりません。

¹ 車両に助手席チャイルドセーフティシート自動検知システムが装備されています。.チャイルドシート自動検知システム用トランスポンダー内蔵の"ユニバーサル"カテゴリーのチャイルドセーフティシートが取り付けられていなければなりません。助手席エアバッグオフ表示灯が点灯していなければなりません。

カテゴリーIの前向きチャイルドセーフティシートを使用する場合は、可能な場合は、対応するシートのヘッドレストを取り外さなければなりません。チャイルドセーフティシートのバックレストは、シートのバックレストにできるだけ接していなければなりません。

"チャイルドセーフティシート"の項目 (▷ 57 ページ) およびチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示にある注意事項に常に従ってください。

チャイルドセーフティシートを取り外したときは、ただちにヘッドレストを再度取り付けなければなりません。走行を開始する前に、すべての乗員がヘッドレストを正しく調整しなければなりません。

表の凡例

- X この体重カテゴリーおよび/またはサイズカテゴリーで、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートに適合していない ISOFIX の位置。
- IUF この体重カテゴリーでの使用に適合する "ユニバーサル" カテゴリーに属する前向き ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置に適合。
- IL 推奨しているような ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートに適合。以下の表"推奨チャイルドセーフティシート" (▷ 68 ページ) をご覧ください。 チャイルドセーフティシートメーカーは、適合している ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートも推奨しています。そのためには、お客様の車両とシートがチャイルドセーフティシートメーカーのモデルリストに掲載されていなければなりません。さらなる情報は、チャイルドセーフティシートメーカーにご連絡いただくか、メーカーのウェブサイトをご覧ください。

体重カテゴリー		サイズカテゴ リー	装備	リアシート 左/右
キャリコット		F	ISO/L1	Χ
		G	ISO/L2	Χ
0	10 kg 以下 約 6 ヶ月以下	Е	ISO/R1	IL
0+	13 kg 以下 15 ヶ月以下	Е	ISO/R1	IL
		D	ISO/R2	IL
		С	ISO/R3	IL ²
1	9~18kg 約9ヶ月~4歳	D	ISO/R2	IL
		С	ISO/R3	IL ²
		В	ISO/F2	IUF

² サイズカテゴリー C(ISO/R3)のチャイルドセーフティシートを使用している場合は、フロントシートを最も高い位置に動かして、バックレストを直立位置に動かします。フロントシートバックレストがチャイルドセーフティシートに負荷をかけていないことを確認してください。

体重力テゴリー	サイズカテゴ リー	装備	リアシート 左/右
	B1	ISO/F2X	IUF
	А	ISO/F3	IUF

チャイルドセーフティシートはルーフに接触しない、またはヘッドレストによりルーフに負荷がかからないようにしてください。それに応じて、ヘッドレストの位置を調整してください。チャイルドセーフティシートメーカーの装着指示にも注意してください。

推奨チャイルドセーフティシート

全体的な注意事項

"助手席のチャイルドセーフティシート" (▷ 61 ページ) および"チャイルドセーフティシートの適切な位置" (▷ 65 ページ) の情報に常に注意してください。

適切なチャイルドセーフティシートについてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

車両のシートベルトに装着する推奨チャイルドセーフティシート

体重カテゴ リー	メーカー	タイプ	認証番号 (E1)	注文番号 (A 000) ³ 。	チャイルド セーフティ シートセン サー
カテゴリー 0:10 kg以 下 約6ヶ月以下	Britax Römer	ベビー セーフプ ラス	03 301146 04 301146	970 10 00	対応
			04 301146	970 20 00	対応
カテゴリー 0+: 13 kg 以下 約 15 ヶ月以 下	Britax Römer	ベビー セーフプ ラス	03 301146 04 301146	970 10 00	対応

体重カテゴ リー	メーカー	タイプ	認証番号 (E1)	注文番号 (A 000) ³ 。	チャイルド セーフティ シートセン サー
		ベビー セーフプ ラス II	04 301146	970 20 00	対応
カテゴリー1: 9 ~ 18 kg 約 9 ヶ月~ 4歳	Britax Römer	デュオプ ラス		970 11 00	対応
				970 16 00	非対応
			04 301133	970 21 00	対応
グループ II/ III:15~ 36 kg 約4~12歳	Britax Römer	KIDFIX ⁴	04 301198	970 18 00	対応
				970 19 00	非対応
				970 22 00	対応

推奨される"ユニバーサル"/"セミユニバーサル" カテゴリーの ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート

体重カテ ゴリー		メーカー	タイプ	認証番号 (E1)	注文番 号 ³	チャイル ドセーフ ティシー トセン サー
キャリコット	F	-	-	-	-	-
	G	-	-	-	-	-
カテゴ リー 0: 10 kg 以 下	Е	-	-	-	-	-

³ カラーコード 9H95

⁴ KIDFIX チャイルドセーフティシートを車両に装着する前に、必ずチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に従ってください。これには装着オプションについての注意事項も含まれます。

体重力テゴリー	サイズカテゴリー	メーカー	タイプ	認証番号 (E1)	注文番 号 ³	チャイル ドセーフ ティシー トセン サー
カテゴ リー 0+ :	E	Britax Römer	ベビー セーフプ ラス ⁵	04 30114 6	B6 6 86 8224	非対応
13 kg以 下	D	-	-	-	-	-
1	С	-	-	-	-	-
カテゴ リー I: 9~ 18kg	D	-	-	-	-	-
	С	-	-	-	-	-
	В	-	-	-	-	-
	B1 Britax Römer	Britax Römer	デュオプ ラス	03 30113 3 04 30113 3	A 000 970 11 00	対応
					A 000 970 16 00	非対応
				04 30113 3	A 000 970 21 00	対応
	А	_	_	_	_	_

チャイルドプルーフロック

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

子供が同乗しているときは、リアドアと リアウインドウのチャイルドプルーフ ロックを設定してください。 走行中に子 供がドアやサイドウインドウを開き、子 供や他の乗員がけがをするおそれがあり ます。

⚠ 警告

子供をチャイルドセーフティシートに乗せて固定している場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車両の各部に触れてけがをするおそれがあります。 また、車内が高温または低温になった状態では、命に関わります。

チャイルドセーフティシートは直射日光に当てないでください。 チャイルドセー


- 3 カラーコード 9H95
- 5 チャイルドセーフティシートは左側または右側リアシートにのみ装着できます。

フティシートの各部が高温になり、子供が火傷をするおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。 子供が車外に出てけがをしたり、通りかかった車にはねられ致命的なけがをするおそれがあります。


リアドアのチャイルドプルーフロック

リアドアのチャイルドプルーフロックを使用して、各ドアを個別にロックできます。 チャイルドプルーフロックを設定すると、車内のドアレバーを引いてもリアドアが開かなくなります。 車が解錠されているときは、車外のドアハンドルを操作してドアを開くことができます。



- ▶ 作動させる: チャイルドプルーフロックレバーを矢印②の方向に下に押します。
- ▶ チャイルドプルーフロックが正常に設定されていることを確認します。
- ▶ 解除する: チャイルドプルーフロック レバーを矢印の方向 ①に上方に押します。

リアサイドウインドウのチャイルドプ ルーフロック機能



▶ 設定 / 解除する: スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が点灯する場合は、リアサイドウインドウの操作はできません。 運転席ドアのスイッチでは、リアサイドウインドウを操作できます。 表示灯 ② が消灯しているときは、後席のスイッチを使用しての操作が可能です。

ペットを乗せるとき

⚠ 警告

ペットを車内に放置または固定していない場合、ボタンやスイッチを押してしまう場合があります。

その結果:

- 車両装備を作動させて、挟まれる
- システムをオンまたはオフにして、他の道路交通者を危険にさらす

さらに、事故の際やステアリングを切ったとき、急ブレーキをかけたときに、ペットが投げ飛ばされ、乗員が負傷するおそれもあります。事故やけがの危険性があります。

けっしてペットを車内に放置しないでください。走行中は、適切なキャリーなどを使用して、ペットを必ず正しく固定してください。

走行安全システム

走行安全システムの概要

この項目には、以下の走行安全システムについての情報があります。

- ABS (Anti-lock Braking System: アンチロック・ブレーキング・システム)
- BAS (**B**rake **A**ssist **S**ystem: ブレーキアシストシステム)
- アダプティブブレーキライト
- ESP® (Electronic Stability
 Program: エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)
- EBD (Electronic Brake force Distribution: エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)
- アダプティブブレーキ
- トレーラースタビライゼーション

重要な安全上の注意事項

運転者が運転スタイルを合わせていない場合は、走行安全システムは事故の危険性を低減することができません。物理的限界を超えることはできません。走行安全システムは、運転の補助のために設計された単なる支援に過ぎません。先行車両との距離や車両の速度、適切なブレーキ操作の責任は運転者にあります。常に実際の道路や天候状況に適するように運転スタイルを合わせ、先行車両までの安全な距離を保ってください。注意して運転してください。

① 記載されている走行安全システムは、タイヤと路面との間に十分な接触があるときにのみ、可能な限り効果的に作動します。"タイヤとホイール"の項目にあるタイヤ、推奨されるタイヤトレッドの最小深さなどに関する情報に特に注意してください (▷ 250 ページ)。

冬季の走行状況では、常にウィンタータイヤ(M+S タイヤ)を、必要であればスノーチェーンを使用してください。このようにすることでのみ、本項目に記載されている走行安全システムが可能な限り効果的に作動します。

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)

重要な安全上の注意事項

1 "重要な安全上の注意事項"に注意してください (▷ 72 ページ)。

企 警告

ABS に異常があるときは、ブレーキ時に 車輪がロックすることがあります。 ステ アリングでの操縦性およびブレーキ性能 が著しく損なわれることがあります。 さ らに、他の走行安全装備が解除されます。 横滑りや事故の危険が高まります。

注意して運転してください。 ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で ABS の点検をしてください。

ABS が故障している場合は、走行安全システムを含めた他のシステムも作動しません。ABS 警告灯 (▷ 177 ページ) およびメーターパネルに表示されるディスプレイメッセージ (▷ 162 ページ) に関する情報に注意してください。

ABS は、ブレーキを効かせたときに車輪がロックしないようにブレーキ圧を制御します。これにより、ブレーキを効かせているときに、ステアリング操作を続けることができます。

路面の状況に関わらず、ABS は約8 km/h以上の速度で作動します。滑りやすい路面では、軽くブレーキを効かせたときでも ABS は作動します。

イグニッションをオンにしたときは、メーターパネルの黄色の ABS 警告灯 [) が点灯します。エンジンがかかっているときは消灯します。

ブレーキ操作

ブレーキ時に ABS が作動した場合は、 ブレーキペダルに小刻みな振動を感じます。

- ► ABS が作動した場合: ブレーキ操作 の状況が終わるまで、ブレーキペダル をいっぱいの力で踏み続けてください。
- ▶ 急ブレーキを効かせる: ブレーキペダ ルをいっぱいの力で踏んでください。

ブレーキペダルの振動は危険な道路状況 を知らせるもので、走行中に特別な注意 を喚起させるものとして機能します。

オフロード ABS

LOW RANGE のギアレンジがトランスファーケース (▷ 152 ページ) で選択されている場合は、特に不整地に適したABS が自動的に作動します。

60 km/h 以下の速度では、ブレーキ中に前輪が周期的にロックします。オフロードを走行しているときは、作動による土を掘る作用により制動距離が減少します。これにより操舵性が制限されます。

BAS (ブレーキアシスト)

1 "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (▷ 72 ページ)

⚠ 警告

BASが故障している場合は、緊急ブレーキの状況での制動距離が長くなります。 事故の危険性があります。

緊急ブレーキの状況では、ブレーキペダルを思いっきり踏んでください。ABSが車輪のロックを防ぎます。

BAS は、緊急ブレーキ状態で作動します。ブレーキペダルを素早く踏み込むと、 BAS が自動的に制動力を高めて制動距離 を短縮します。 ▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。

ABS が車輪のロックを防ぎます。

ブレーキペダルから足を放すと、ブレーキは通常の作動状態に戻ります。 BASの機能が解除されます。

アダプティブブレーキライト

50 km/h 以上の速度から車両に急ブレーキを効かせた場合、または BAS によりブレーキ操作が支援された場合は、ブレーキライトが素早く点滅します。このようにして、より注意を喚起する方法で後方の車両に警告を行ないます。

70 km/h 以上の速度から停止するまで 急ブレーキを効かせた場合は、非常点滅 灯が自動で作動します。再度ブレーキを 効かせた場合は、ブレーキライトは点灯 したままになります。10 km/h 以上で 走行した場合は、非常点滅灯は自動的に 解除されます。非常点滅灯スイッチ (▷100 ページ)を使用して非常点滅灯 を解除することもできます。

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)

重要な安全上の注意事項

1 "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (▷ 72 ページ)

⚠ 警告

ESP®が故障している場合は、ESP®は車両を安定させることはできません。さらに、他の走行安全装備はオフになります。これにより、横滑りや事故の危険性が高くなります。

注意して運転してください。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP®の 点検を受けてください。

■ ブレーキダイナモメーターでは最大 10 秒間のみ車両を操作してください。 イグニッションをオフにしてください。 ESP® によるブレーキの適用により、ブ レーキシステムを損傷することがありま す。

■ 機能テストや性能テストを行なうには、必ず2軸式ダイナモメーターを使用してください。このようなダイナモメーターで車両を作動させる前に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。お守りいただかないと、駆動装置やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

ESP® は走行安定性およびトラクション をモニターします。トラクションはタイヤから路面への力の伝達です。

エンジンをかけた状態でメーターパネルの [表] 表示灯が点灯し続けるときは、ESP® の機能が解除されています。

警告灯 [賽] および警告灯 [幕] が点灯し 続ける場合は、故障により ESP® は作動 していません。

警告灯 (▷ 180 ページ) およびメーター パネル (▷ 162 ページ) に表示される ディスプレイメッセージに関する情報を 遵守してください。

ESP®は、車の走行ラインが運転者の望む進行方向から外れていると判断すると、1本以上のタイヤにブレーキをかけ、車の走行姿勢を安定させます。必要な場合は、エンジン出力を調整して、物理的限界内で運転者の意志に沿った方向に車の向きを保つように作動します。 ESP®は、濡れた路面や滑りやすい路面での発進操作をアシストします。 また、ESP®はブレーキ時の車の姿勢も安定させることができます。

ESP® が作動すると、メーターパネルの 警告灯「賃」が点滅します。 ESP® が作動する場合

- ▶ どのような状況でも ESP® を解除しないでください。
- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要な分だけ踏んでください。
- ▶ 実際の道路や天候の状況に適するよう に運転スタイルを合わせてください。

以下のときは、エラーおよび警告メッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されることがあります。

- エンジンをかけた状態で、立体駐車場のターンテーブルで車を回転させたとき
- ・立体駐車場の狭くて長いらせん状のアプローチを走行しているとき

以下のような警告灯 / 表示灯も点灯することがあります。

- ESP® 表示灯 [勇]
- ESP® オフ表示灯 [幕]
- ABS 警告灯 [@]
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、車両 を停止します。
- ▶エンジンを停止します。
- ▶ イグニッションをオフにします。
- ▶ エンジンを再始動してください。 しばらくすると、メッセージが消え、 警告灯 / 表示灯が消灯します。 消灯し ない場合は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で原因を調査してください。
- 必ず指定サイズのタイヤを使用してください。 指定サイズのタイヤを装着した場合のみ、ESP® は正しく機能します。
- ① ディファレンシャルロックがオンの 場合は、ABS、BAS および ESP® が自 動的にオフになります。

4ETS(エレクトロニック・トラクション・サポート)

1 "重要な安全上の注意事項"に注意してください (▷ 72 ページ)。

ESP®を解除した場合でも、トラクションコントロールは設定されたままになります。

▶ 走行状況に適している場合は、オフロードギア LOW RANGE に入れてください (▷ 152 ページ)。

トラクションコントロールは ESP®の一部です。

トラクションコントロールは、駆動輪が空転した場合に、駆動輪に個別にブレーキを効かせます。これにより、片側が滑りやすい路面などでの発進や加速を可能にします。さらに、1本または複数の駆動力のかかる車輪にさらなる駆動トルクが伝達されます。

ESP®を解除した場合でも、トラクションコントロールは設定されたままになります。

トラクションコントロールは、約60 km/h 以上の速度では作動しなくなります。

トラクションコントロールは、駆動輪が空転した場合に、駆動輪に個別にブレーキを効かせます。これにより、片側が滑りやすい路面などでの発進や加速を可能にします。さらに、1本または複数の駆動力のかかる車輪にさらなる駆動トルクが伝達されます。

ESP®の解除/設定

1 "重要な安全上の注意事項"に注意してください (▷ 72 ページ)。

↑ 警告

ESP®を解除すると、ESP® は車両を安定させなくなります。横滑りや事故の危険が高まります。

以下に記載された状況でのみ ESP® を解除してください。



- ▶解除する: メーターパネルの [素] 警告灯が点灯するまで、スイッチ ① を押します。
- ▶ 設定する: メーターパネルの [編] 警告灯が消灯するまで、スイッチ ① を押します。

エンジンを始動したときは、ESP®は自動的に設定されます。

● ECO スタートストップ機能装備車両: 車両が停止したときは、ECO スタートストップ機能によりエンジンは自動的に停止します。再度発進するときは、エンジンは自動的に始動します。ESP®は、以前の設定状況のままになります。例:エンジンを停止する前に ESP®が解除されていた場合は、エンジンを再度始動したときは ESP®は解除されたままになります。

以下の状況では、ESP®を解除したほう がよいことがあります:

- スノーチェーンを使用しているとき
- 深い雪道で
- 砂地または砂利道で

ESP[®]を解除した場合は:

- ESP®は、走行安全性を向上させなく なります
- エンジンのトルクは制限されなくなり、 駆動輪が空転するおそれがあります。 駆動輪の空転は掘る動作につながり、 より良いグリップをもたらします。
- トラクションコントロールは作動したままになります
- ブレーキを効かせたときは、ESP®は 支援を行ないます
- および、解除されていても60 km/h (AMG 車両では100 km/h 以上)以上で走行しているときは、いずれかの車輪がそのグリップの限界に達したときにESP®は介入します。
- ESP®が解除されていて、1 つまたはそれ以上の車輪が空転し始めた場合は、メーターパネルの [夏] 警告灯が点滅します。このような状況では、ESP®は車両を安定させることができませません。

トレーラースタビライゼーション

⚠ 警告

道路および天候の状況が悪い場合は、トレーラースタビライゼーションは車両/トレーラーの連結が急に逸脱することを防ぐことはできません。重心の高いトレーラーは、ESP®がこれを検知する前に横転することがあります。事故の危険性があります。

常に路面や天候の状況に合わせて慎重に 運転してください。

ESP®が解除されるか、または故障のために作動しなくなると、トレーラースタビライゼーションは作動しません。

トレーラー連結車両が急に傾き始めた場合は、ブレーキをしっかりと踏むことのみにより、トレーラー連結車両を安定させることができます。

このような状況では、ESP®は運転者の支援を行ない、連結されている車両/トレーラー連結が傾き始めたことを検知することができます。ESP®は、トレーラー連結車両が安定するまでブレーキを効かせ、エンジン出力を制限することにより、車両を減速させます。

トレーラースタビライゼーションは、約60 km/h以上の速度で作動します。

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)

1 "重要な安全上の注意事項"を遵守してください。(▷ 72 ページ)

⚠ 警告

EBDが故障した場合には、急ブレーキ時などには後輪がロックすることがあります。 これにより、横滑りして事故が起きる危険性が高くなります。

操縦性の変化に応じて慎重に運転してください。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場でブレーキシステムの点検を受けてください。

表示および警告灯 (> 177 ページ) およびディスプレイメッセージ (> 162 ページ) に関する情報を遵守してください。 EBD は、後輪のブレーキ圧をモニターしてコントロールを行ない、ブレーキ時の走行安全性を高めます。

アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキはブレーキの安全性を向上させます。ブレーキ機能に加えて、アダプティブブレーキはホールド機能 (▷ 145 ページ) およびヒルスタートアシスト機能 (▷ 117 ページ) も備えています。

盗難防止警報システム

イモビライザー

- ▶ 作動させる: エンジンスイッチから キーを取り外します。
- ▶解除する: エンジンをかけます。

イモビライザーは、正規のキー以外では エンジンを始動させない盗難防止装置で す。

1 イモビライザーは、エンジンを始動 すると解除されます。

ATA (盗難防止警報システム)



▶ 待機状態にする: キーで車両を施錠します。

表示灯 ① が点滅します。約 15 秒後に、警報システムが待機状態になります。

- ▶解除する: キーで車両を解錠します。
- ▶警報を停止する: エンジンスイッチに キーを差し込みます。 警報が停止します。

または

▶ キーの (す) または (す) スイッチを押します。
警報が停止します。

システムが待機状態で以下を開いた場合は、視覚的および聴覚的な警報が発せられます:

- ・ドア
- エマージェンシーキーを使用してのドア
- テールゲート/テールゲート
- ボンネット

以下の場合も警報は作動します:

- 車両の位置が変わった
- ウインドウが割れた 例えば、警報を作動させた開いたドア を閉じても、警報は解除されません。

けん引防止機能

機能

けん引防止機能が待機状態のときに車両の傾きを感知すると、サイレンが鳴り非常点滅灯が点滅します。 この警報は、ジャッキアップにより車両が斜めにが持ち上げられたときなどに作動します。

設定スイッチ

▶ 待機状態にする: キーで車両を施錠します。

約30秒後にけん引防止機能が待機状態になります。

解除スイッチ

▶ 解除する: キーで車両を解錠します。 けん引防止機能は自動的に解除されま す。

- ・ 誤作動を防止するため、以下のような状況ではけん引防止機能を解除してください。
- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車で運ばれる とき
- 立体駐車場などのターンテーブルに駐車するとき

解除する



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶スイッチ ① を押します。表示灯 ② が短く点灯します。
- ▶ リモコン操作で、車を施錠します。 車両が解錠され、再度施錠されるまで けん引防止機能は解除されたままにな ります。

室内センサー

機能

室内センサーを待機状態にしたときは、 車内で物体の動きを感知すると、サイレンが鳴り、非常点滅灯が点滅します。 た とえば、車内に人が侵入したときなどに 警報が作動します。

設定スイッチ

▶以下のことを確認してください。

- サイドウインドウが閉じていること
- スライディングルーフが閉じている こと
- ルームミラーやルーフトリムのグ リップハンドルにマスコットなどを かけていないこと

以上のことは、警報の誤作動を防ぎます。

▶ リモコン操作で、車を施錠します。 室内センサーが約 30 秒後に待機状態 になります。

解除スイッチ

- ▶ リモコン操作で、車を解錠します。 室内センサーが自動的に解除されます。
- む 誤作動を防止するため、以下のような状況で車を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。
- 車内に人や動物が残るとき
- サイドウインドウが開いているとき
- スライディングルーフが開いているとき

解除スイッチ



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- スイッチ ① を押します。表示灯 ② が短く点灯します。
- ▶ リモコン操作で、車を施錠します。 車両が解錠され、再度施錠されるまで 室内センサーは解除されたままになり ます。

役に立つ情報	82
+	82
ドア	85
リアドア	86
サイドウインドウ	86
スライディングルーフ	88



役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- ♪ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

+-

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

付き添いのない状態で子供が車両に残された場合は、以下を行なうおそれがあります。

- ドアを開き、それにより他の人または 道路使用者を危険にさらす
- 車両から降りて、走ってくる車両にぶつかる
- ・車両の装備を操作して挟まれたりする さらに以下により、車両が動いてしまう ように子供が設定するおそれもあります。
- パーキングブレーキの解除
- オートマチックトランスミッションの パーキングポジション P からのシフト、 またはマニュアルトランスミッション のニュートラルへのシフト
- エンジンの始動

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供および動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

↑ 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさらされている場合は、重大な、または致命的なけがの危険性があります。人、特に子供を付き添うことなく車両に残さないでください。

↑ 警告

キーに、重い物や大きなアクセサリー等を付けていると、エンジンスイッチのキーが不意にまわるおそれがあります。そのため、エンジンが停止するおそれがあります。事故の危険性があります。キーには重い物や大きなアクセサリー等を付けないでください。操作の邪魔になるアクセサリー等は、エンジンスイッチにキーを差し込む前に取り外してください。

∧ 警告

キーに、重い物や大きなアクセサリー等を付けていると、エンジンスイッチのキーが不意にまわるおそれがあります。そのため、エンジンが停止するおそれがあります。事故の危険性があります。キーには重い物や大きなアクセサリー等を付けないでください。操作の邪魔になるアクセサリー等は、エンジンスイッチにキーを差し込む前に取り外してください。

キーの機能

⚠ 警告

付き添いのない状態で子供が車両に残された場合は、以下を行なうおそれがあります。

- ドアを開き、それにより他の人または 道路使用者を危険にさらす
- 車両から降りて、走ってくる車両にぶっかる
- 車両の装備を操作して挟まれたりする

さらに以下により、車両が動いてしまうように子供が設定するおそれもあります。

- パーキングブレーキの解除
- オートマチックトランスミッションの パーキングポジション P からのシフト、 またはマニュアルトランスミッション のニュートラルへのシフト
- エンジンの始動

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供および動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

↑ 警告

キーに、重い物や大きなアクセサリー等を付けていると、エンジンスイッチのキーが不意にまわるおそれがあります。そのため、エンジンが停止するおそれがあります。 事故の危険性があります。

キーには重い物や大きなアクセサリー等を付けないでください。 操作の邪魔になるアクセサリー等は、エンジンスイッチにキーを差し込む前に取り外してください。



- ① 🔒 車両を施錠する
- ② 🕡 車両を解錠する
- ▶ 集中解錠する: ¬ スイッチを押します。

解錠して約40秒以内に車両を開かなかった場合:

- 車両が再度施錠されます
- ・ 盗難防止が再作動します。
- ▶集中施錠する: □ ボタンを押します。

キーにより、以下が集中施錠/解錠されます。

- ・ドア
- テールゲート
- 燃料給油口フラップ
- 解錠したときは、方向指示灯が1回 点滅します。施錠したときは、3回点滅 します。

車両が施錠されたことを確認できる、確認音を設定することもできます。確認音は、マルチファンクションディスプレイを使用して、設定および解除することができます (▶ 162 ページ)。

マルチファンクションディスプレイで設定してある場合は、周囲が暗いときにロケイターライティングが点灯します(▷ 162 ページ)。

ロックシステムの設定変更

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書にあります。

エマージェンシーキー

全体的な注意事項

キーで車両を解錠できなくなった場合は、 エマージェンシーキーを使用してくださ い。

エマージェンシーキーの取り外し



► ロック解除キャッチ ① を矢印の方向に 押して、同時にエマージェンシー キー ② をキーから取り外します。

キーの雷池

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。電池を飲み込んでしまうと、深刻な健康上の問題を引き起こすことがあります。 致命的なけがをするおそれがあります。

電池は子供の手の届かないところに置いてください。電池を飲み込んでしまった場合は、ただちに医師の診察を受けてください。

♀ 環境保護に関する注意



電池には環境汚染物質が含まれています。 電池を家庭用ゴミとして廃棄することは法律で禁じられています。 使用済みの電池は個別に回収し、環境に適合するリサイクル方法で処分してください。



電池は環境に配慮した方法で廃棄してください。 使用済みの電池は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお持ちいただ くか、ボタン電池専用の 回収箱に廃棄してくださ い。

電池の交換はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことを、メルセデス・ベンツは推奨します。

電池の点検




- ▶ □ または □ スイッチを押します。 バッテリーチェックランプ ① が短時間 点灯すれば、電池は正常です。
 - バッテリーチェックランプ ① がテスト中に点灯しない場合は、電池が放電しています。
- ■電池を交換してください (▷ 84 ページ)。
- 電池はメルセデス・ベンツ指定サービスT場でお求めください。
- 電池の交換は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なってください。
- ① 信号の到達範囲内でキーの電池を点検したときは、 □ または □ ボタンを押すと、
- 施錠されます、または
- 車両が解錠されます

電池の交換

CR 2025 3 V の電池が必要です。

▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します (▷ 84 ページ)。



- ▶ エマージェンシーキー ② をキーの開口 部に差し込み、電池カバー ① が開くま で矢印の方向に押します。 このとき、 指でカバーを押さえないでください。
- ▶ 電池カバー ① を取り外します。



- ▶ キーを裏返して手の平に載せ、電池 ③ が外れるまでキーを軽くたたきます。
- ▶電池のプラス(+)面を上にして、新しい電池を取り付けます。このとき、毛羽立ちのない布で電池を持つようにしてください。
- ▶ 電池の表面に糸くず、脂分、汚れが付着していないことを確認してください。

- ▶ 電池カバー ① の前側にある凸部をキー に差し込んでから、カバーを押して閉 じます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納します。
- ▶ キーのすべてのボタンが正常に機能することを確認します。

キーのトラブル

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書にあります。

ドア

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

付き添いのない状態で子供が車両に残された場合は、以下を行なうおそれがあります。

- ドアを開き、それにより他の人または 道路使用者を危険にさらす
- 車両から降りて、走ってくる車両にぶつかる
- ・車両の装備を操作して挟まれたりする さらに以下により、車両が動いてしまう ように子供が設定するおそれもあります。
- パーキングブレーキの解除
- オートマチックトランスミッションの パーキングポジション P からのシフト、 またはマニュアルトランスミッション のニュートラルへのシフト
- エンジンの始動

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供および動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:

- 車内からドアを解錠して開く
- 車内からの車両の集中施錠および解錠
- 車速感応ドアロック
- クロージングサポーター
- 運転席ドアの解錠(エマージェンシー キー)
- 車両の施錠(エマージェンシーキー)
- リアドアの開閉

リアドア

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

燃焼型エンジンは、一酸化炭素などの有毒な排気ガスを排出します。 エンジン作動中、とくに走行中にリアドアが開いていると、排気ガスが車内に入るおそれがあります。 中毒を起こすおそれがあります。

リアドアを開く前に、エンジンをオフに してください。 リアドアを開いたまま走 行しないでください。

- テールゲートは、開くと片側に回転します。 したがって、十分なスペースが確保されているか確認してください。
- **1** ラゲッジルーム内にキーを残さないようにしてください。不注意で締め出されるおそれがあります。

開く

まずロック解除してからでないと、リアドアは開けません。

▶ キーの 「 ボタンを押します。



- ▶ ロック解除ボタン ① を押して、ドアハンドル ② を引きます。
- ▶ リアドアを開きます。

閉じる

- ▶ リアドアを車外から押して閉じます。
- ▶ 必要な場合は、キーの () スイッチを使って車両をロックします。

サイドウインドウ

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

閉じる部分に身体を近づけていると、サイドウインドウを閉じる際に挟まれるおそれがあります。けがをする危険があります。

閉じる手順の間は、閉じる部分に身体を 近づけないようにしてください。 誰かが 挟まれたら、スイッチを放すか、あるい はスイッチを押してサイドウインドウを もう一度開きます。

⚠ 警告

サイドウインドウを開けているときに、サイドウインドウが動くにつれて、体の一部がサイドウインドウとドアフレームの間に引き込まれて挟まるおそれがあります。 けがをするおそれがあります。 開けている最中は、誰もサイドウインドウに触れないようにしてください。 誰か

が挟まれてしまった場合は、スイッチを 放すか、あるいはスイッチを引いてもう 一度サイドウインドウを閉じます。

↑ 警告

とくに保護者のいない状態で子供を車内に残すと、サイドウインドウを操作して 挟まれるおそれがあります。 けがをする おそれがあります。

リアサイドウインドウのチャイルドプルーフロックを作動させます。 車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。 保護者のいない状態で子供を車内に残さないでください。

↑ 警告

付き添いのない状態で子供が車両に残された場合は、以下を行なうおそれがあります。

- ドアを開き、それにより他の人または 道路使用者を危険にさらす
- 車両から降りて、走ってくる車両にぶつかる
- •車両の装備を操作して挟まれたりする さらに以下により、車両が動いてしまう ように子供が設定するおそれもあります。
- パーキングブレーキの解除
- オートマチックトランスミッションの パーキングポジション P からのシフト、 またはマニュアルトランスミッション のニュートラルへのシフト
- エンジンの始動

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供および動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- サイドウインドウの開閉
- すべてのサイドウインドウの開閉

サイドウインドウのトラブル

↑ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態で、またはより強い力でサイドウインドウが閉じると、重傷または致命的な傷害を受けるおそれがあります。 サイドウインドウを閉じるときは、身体などを挟まないように注意してください。

トラブル:サイドウインドウとドアフレームの間に障害になる物が挟まっている

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ サイドウインドウを閉じます。

トラブル:サイドウインドウが全閉しない。原因が分からない。

サイドウインドウを閉じているとき、ウインドウが障害物を検知して停止し、その位置から少し下降した場合は、以下の操作を行なってください。

► その状態からただちに再度スイッチを 引き続けて、サイドウインドウを閉じ ます。

サイドウインドウを閉じているときに、 ウインドウが再度障害物を検知して停止 し、その位置から少し下降した場合は、 以下の操作を行なってください。

- ► その状態からただちに再度スイッチを 引き続けて、サイドウインドウを閉じ ます。
- 故障のためにサイドウインドウを開閉できなくなった場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

スライディングルーフ

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

スライディングルーフを開閉するときに、ルーフの移動範囲に身体を近づけると、はさまれるおそれがあります。 けがをするおそれがあります。

開閉操作中は身体を近づけすぎないようにしてください。

はさまれた場合:

- ただちにスイッチを放すか、あるいは
- 自動操作中に、どの方向でもスイッチを短時間押します。

開閉手順が中断されます。

⚠ 警告

とくに保護者のいない状態で子供を車内に残すと、スライディングルーフを操作して挟まれるおそれがあります。けがをするおそれがあります。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯 して車両を施錠してください。保護者の いない状態で子供を車内に残さないでく ださい。

■ パノラミックスライディングルーフに 雪や氷が付着した状態で操作しないでく ださい。 スライディングルーフが故障す る原因になります。

スライディングルーフの開口部から物を 出さないようにしてください。 スライ ディングルーフのシール部が損傷するお それがあります。

① スライディングルーフが開いているときは、通常の風切り音に加えて共振音が発生するおそれがあります。これらは、車内の微細な圧力変動によるものです。これらのノイズを低減または除去するためには、スライディングルーフの位置を変更するか、サイドウインドウを少し開いてください。

スライディングルーフの開閉



オーバーヘッドコントロールパネル


- ① 上げる
- ② 開く
- ③ 閉じる/下げる
- ► エンジンスイッチのキーを 1 または 2 の位置にまわします(> 116 ページ)。
- ▶ スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。
- ▶ 自動で開く: □ スイッチを手応えが あるところを越えるまで矢印 ② の方向 に押します。

スライディングルーフが完全に開きま す。

- ▶ 自動作動を中断する: □ スイッチを 再度押すか、引きます。
- 自動作動は開くときにのみ使用できます。

スライディングルーフの手動操作


アクチュエーターは、ラゲッジルーム内、リアウォールトリム裏の左側にあります。



- ▶ リアドアを開きます。
- ▶ ドアピラーからエッジプロテクション (1) を矢印の方向 (2) に取り外します。
- ▶ リアパネルトリム ③ を矢印の方向 ④ に電気コネクターに手が届くように必要な分だけ取り外します。
- ■電気コネクターの接続を切ります。
- ▶ リアパネルトリム ③ を完全に取り外します。



- ▶ ホイールレンチ ⑤ を車載工具 (▷ 233 ページ)から取り出します。
- ▶ ホイールレンチ ⑤ をアクチュエーター のヘキサゴンナットに当てます。
- ▶ 開く:ホイールレンチ ⑤ を反時計回り に回します。
- ▶ 閉じる: ホイールレンチ ⑤ を時計回りに回します。





- ▶ 電気コネクタを再度接続します。
- ▶ リアパネルトリム ③ を再び取り付けます。

取り付けているときに、リアパネルト リム ③ の突起 ⑥ を車両のサイド ウォール ⑦ に掛けます。

- ► エッジプロテクション ① を再び取り付けます。
- ▶ リアドアを閉じます。

役に立つ情報	92
運転席の適切なシートポジション	
	92
シート	92
ステアリング	96
ミラー	97
メモリー機能	97

役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- ♪ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

運転席の適切なシートポジション



運転席シートの位置については、以下の 項目に関する安全上の注意事項に従って ください。

- シート(⊳ 92 ページ)
- ステアリング(▷ 96 ページ)
- シートベルト (▷ 44 ページ)

以下に関する情報は、デジタル版取扱説 明書に記載されています。

- シートおよびステアリングの調整
- シートベルトの着用

シート

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

保護者のいない状態で、お子様がシート を調整すると、挟み込まれる可能性があ ります。 けがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯 して車両を施錠してください。保護者の いない子供を車内に残さないでください。

エンジンスイッチにキーがないときでも、 シートを調整することができます。

↑ 警告

シートを調整するとき、シートガイド レールなどに挟み込まれるおそれがあり ます。 けがの危険性があります。

シートを調整する場合、身体がシートの 動いている部分に触れていないというこ を確認してください。

"エアバッグ" (⊳ 49 ページ) および"子供 を乗せるとき" (⊳ 55 ページ) についての 注意事項に注意してください。

↑ 警告

運転中に以下を行うと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステア リングまたはミラーを調整する
- シートベルトを装着する 事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シート、 ヘッドレスト、ステアリングおよびミ ラーを調整し、シートベルトを装着して ください。

⚠ 警告

ヘッドレストが合っておらず、正しく調整されていない場合、本来の機能を果たすことができなくなります。 これにより、事故またはブレーキ作動時に頭部および首周りにけがをする危険性が高まります。

必ずヘッドレストを取り付けた状態で走行してください。 走行を開始する前に、ヘッドレストの中央が乗員の目の高さにあることを確認してください。

ヘッドレストを調整するときは、フロントおよびリアシートのヘッドレストを入れ違えていないことを確認します。さもないと、ヘッドレストの高さと角度を正しく調整することができなくなります。できるだけ頭部に近づくようにヘッドレストを調整します。

⚠ 警告

運転席が固定されていないと、走行中に 不意に動くおそれがあります。 車のコントロールを失うおそれがあります。事故 の危険性があります。

エンジンを始動する前に、必ず運転席が固定されていることを確認してください。

⚠ 警告

シートの高さは慎重に調整しないと、挟み込まれて負傷するおそれがあります。 とくに子供は、電動シート調整スイッチ を誤って押してしまい、挟み込まれるお それがあります。けがの危険性があります。

シートが動いている間は、シート調整システムのレバー部品の下に手や身体などを入れないでください。

⚠ 警告

シートベルトがシートベルトガイドにない場合は、意図した保護レベルを提供しなくなります。シートベルトの不適切な着用は、さらなるけがの原因になるおそれもあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

走行を開始する前に、シートベルトが シートベルトガイドにあり、すべての車 両乗員がシートベルトを正しく着用して いることを常に確認してください。 ■ シートとシートヒーターの損傷を防ぐ ため、以下の点に注意してください。

- シートに液体をこぼさないでください。 シートに液体をこぼしたときは、すみ やかに乾燥させてください。
- シートカバーが濡れたときは、シート ヒーターを使用しないでください。 シートを乾燥させるためにシートヒー ターを使用しないでください。
- シートカバーを清掃してください。"日常の手入れ"をご覧ください。
- シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフやくぎ、工具などの鋭利な物を置かないでください。シートはできるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
- シートヒーターの使用中は、ブランケットやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシート、補助シートなどにより、シートを覆わないでください。
- シートの前後位置を調整するときは、 足元やシートの下または後方に物がない ことを確認してください。 シートや物を 損傷するおそれがあります。
- リアシートを前方に倒しているときは、フロントシートを最後方位置に動かすことはできません。 シートとリアシートを損傷するおそれがあります。
- バックレストとヘッドレストの高さを 調整する前に、サンバイザーが格納され ていることを確認してください。 ヘッド レストを完全に引き出した場合、ヘッド レストとサンバイザーが接触するおそれ があります。
- フロントドアが開いている場合は、 イグニッションをオフにした後30分まではシートを調整することができます。

- リアシートのヘッドレストは取り外すことができます (▷ 94 ページ)。
- さらなる情報は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場にご連絡ください。
- ラゲッジルームの拡大(リアシートを前方に倒す)についてのさらなる情報(▷ 213 ページ)。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:

- シートの調整
- ヘッドレストの調整
- リアのヘッドレストの取り外し/取り付け
- マルチコントロールシートバックの調整
- 電動ランバーサポートの調整
- ・シートベンチレーターの作動/停止

ヘッドレストの調整

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

ヘッドレストが合っておらず、正しく調整されていない場合、本来の機能を果たすことができなくなります。これにより、事故またはブレーキ作動時に頭部および首周りにけがをする危険性が高まります。必ずヘッドレストを取り付けた状態で走行してください。 走行を開始する前に、ヘッドレストの中央が乗員の目の高さにあることを確認してください。

ヘッドレストを調整するときは以下に注 意してください:


- ▶ フロントとリアシートのヘッドレストを入れ替えないでください。 さもないと、ヘッドレストの高さと角度を正しく調整することができなくなります。
- ▶ できるだけ頭部に近づくようにヘッド レストを調整します。

フロントヘッドレストの高さの調整



- の ヘッドレストの高さ
- ② シートクッションの角度
- ③ シートの高さ
- ④ シートの前後位置の調整
- ⑤ バックレストの角度
- ▶ ヘッドレスト調整スイッチ ① を矢印の 方向に上または下にスライドします。

ラグジュアリーヘッドレストの調整



- ► ヘッドレストのサイドサポートを調整 する:右側および/または左側のサイド サポート ① を希望の位置に押すか、ま たは引きます。
- ► ヘッドレストの角度を調整する: ヘッドレストを矢印②の方向に引くか、または押します。

フロントシートのヘッドレストの調整

バッテリーが完全に放電したり、接続が 外れた場合など、電源供給が遮断された 後は、フロントシートのヘッドレストを リセットする必要があります。

- ▶ センターコンソールのカップホルダー が格納されていることを確認してくだ さい (▷ 218 ページ)。
- ▶シートをできるだけ前方に動かし、 ヘッドレストをできるだけ中に入れます。

リアシートのヘッドレスト

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

ヘッドレストが合っておらず、正しく調整されていない場合、本来の機能を果たすことができなくなります。これにより、事故またはブレーキ作動時に頭部および首周りにけがをする危険性が高まります。必ずヘッドレストを取り付けた状態で走行してください。 走行を開始する前に、ヘッドレストの中央が乗員の目の高さにあることを確認してください。

ヘッドレストを調整するときは以下に注 意してください:

▶ フロントとリアシートのヘッドレストを入れ替えないでください。 さもないと、ヘッドレストの高さと角度を正しく調整することができなくなります。 ▶ できるだけ頭部に近づくようにヘッド レストを調整します。

リアシートのヘッドレストの高さの調整



- ► ヘッドレストがいっぱいまで下がって いる場合は、ロック解除スイッチ ① を 押すことが必要です。
- ▶上げる: 希望の高さになるまで、ヘッドレストを引き上げます。
- ► **下げる**: ロック解除スイッチ ① を押して、希望の位置になるまでヘッドレストを押し下げます。

リアシートのヘッドレストの脱着

- ▶ 取り外す: ヘッドレストを止まるまで 引き上げます。
- ▶ ロック解除スイッチ ① を押して、ヘッドレストをガイドから引き抜きます。
- ▶ 取り付ける: ヘッドレストをバックレストのガイドに合わせます。
- 進行方向に見て、ガイドロッドの切り欠きが左側になければなりません。
- ▶ 適切な位置でロックされる音が聞こえるまで、ヘッドレストを押し下げます。

シートヒーターの作動/停止

全体的な注意事項

⚠ 警告

シートヒーターを連続して使用すると、シートクッションおよびバックレストが

異常に過熱する原因となります。 高温により、温度変化を感知できにくい乗員や、 異常な高温に対処できない乗員の健康に 悪影響を与えたり、低温火傷を起こすお それがあります。 けがの危険性があります。

したがって、シートヒーターを連続して 使用しないでください。

スイッチの赤い表示灯は、選択したレベルを表します。

- ► イグニッション位置を 1 または 2 にします。
- ↑ バッテリー電圧が著しく低下した場合は、シートヒーターが停止することがあります。

フロントシートヒーターの作動/停止の切り替え



- ▶ 作動させる:希望のヒーターレベルが 設定されるまで、スイッチ ① を繰り返 し押します。
- ▶ 停止する:すべての表示灯が消灯する まで、スイッチ ① を繰り返し押します。
- 約8分後に、システムはレベル3からレベル2に自動的に切り替わります。 約10分後に、システムはレベル2からレベル1に自動的に切り替わります。 レベル1に設定された約35分後に、システムは自動的に停止します。

リアシートヒーターの作動/停止の切り 替え



- ▶ 作動させる:希望のヒーターレベルが 設定されるまで、スイッチ ① を繰り返 し押します。
- ▶ 停止する:すべての表示灯が消灯する まで、スイッチ ① を繰り返し押します。

シートヒーターのトラブル

これについての情報はデジタル版取扱説 明書にあります。

ステアリング

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

運転中に以下を行うと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステア リングまたはミラーを調整する
- シートベルトを装着する 事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングおよびミ

ラーを調整し、シートベルトを装着して ください。

⚠ 警告

子供がステアリングを調整するとステア リングに挟まれる可能性があります。け がの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯 して車両を施錠してください。保護者の いない状態で子供を車内に残さないでく ださい。

エンジンスイッチにキーがないときでも、 電動調整式ステアリングを調整すること ができます。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- ステアリングの調整
- ステアリングヒーター
- イージーエントリー機能

ミラー

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- ルームミラー
- ドアミラー
- 自動防眩ルームミラー&ドアミラー (運転席側)
- リバースポジション機能付ドアミラー (助手席側)

メモリー機能

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- メモリーの設定
- ・記憶した位置を呼び出す

役に立つ情報	100
車外ライト	100
ルームライト	102
電球の交換	102
フロントウインドウワイパー	105

役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- ♪ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

車外ライト

重要な安全上の注意事項

日中にライトなしで走行したい場合は、マルチファンクションディスプレイで"ディタイムドライビングライト"機能をオフにしてください (> 162 ページ)。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。


- 非常点滅灯
- ヘッドライトウォッシャー
- ヘッドライト内側の曇り

ライトスイッチ

作動

- 車両を離れるときは、車幅灯および ロービームヘッドライトをオフにしてく ださい。これにより、バッテリーを放電 から防ぎます。
- バッテリーが過放電すると、次回のエンジン始動を可能にするために、車幅灯またはパーキングランプが自動的に消灯

します。法的基準にしたがって車両を安全で十分な明るさのところに常に駐車してください。車幅灯 [20g] を何時間も連続してご使用にならないでください。可能であれば、[PS+] 右側または [+PS] 左側パーキングランプを点灯してください。



- □ ► 左側パーキングライト
- 2 ▶ 右側パーキングライト
- ③ [並] 車幅灯、ライセンスプレートおよびメーターパネル照明
- 4 **AUTO** オートマチックヘッドライト モード/デイタイムドライビング ライト

車両から離れるときに警告音が鳴っている場合は、ライトが点灯していることがあります。

▶ ライトスイッチを **AUTO** にまわします。

方向指示灯、ハイビームヘッドライト、 ヘッドライトのパッシングは、コンビ ネーションスイッチを使用して操作しま す (▷ 102 ページ)。

車外ライト(車幅灯/パーキングライトを除く)は、以下を行なった場合に自動的 に消灯します:

- エンジンスイッチからキーを抜いた
- キーが O の位置のときに運転席ドアを 開いた

ロービームヘッドライト

- ▶ ロービームヘッドライトを点灯する: エンジンスイッチのキーを2の位置に まわすか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを「む」にまわします。 メーターパネルの表示灯 🕡 が点灯し ます。

フォグランプ(AMG 車両を除く)

↑ 警告

ライトスイッチを AUTO に設定していると きは、霧、雪、または霧雨のような天候 状態のために視界を悪くする他の原因が ある場合は、ロービームヘッドライトが 自動的にオンにならないことがあります。 事故の危険性があります。

このような状況のときは、ライトスイッ チを「<u></u> こまわします。

ヘッドライトのオートモード機能は単な る支援にすぎません。車両の照明に関す る責任は、常に運転者にあります。

- ▶ フォグランプを点灯する: エンジンス イッチのキーを2の位置にまわすか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを [305]. [30] または AUTO にまわします。
- ▶ 「約 スイッチを押します。 メーターパネルの緑色の表示灯 🛐 が 点灯します。
- ▶ フロントフォグランプを消灯する: **10** スイッチを押します。 メーターパネルの緑色の表示灯 👩 が 消灯します。

フロントフォグランプ装備車両のみ に、"フォグランプ"機能があります。 フォグランプは霧の中を走行するとき、 および同様に視界が悪いときにのみ使用

してください。対向車両や前方の車両の

迷惑になります。

リアフォグランプ

- ▶ リアフォグランプを点灯する: エンジ ンスイッチのキーを2の位置にまわす か、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを「む」または AUTO に まわします。
- ▶ 「0手」 スイッチを押します。 メーターパネルの黄色の表示灯 [gf] が 点灯します。
- ▶ リアフォグランプを消灯する: 「 イッチを押します。 メーターパネルの黄色の表示灯 [0] が 消灯します。

車幅灯

▶ 点灯する: ライトスイッチを [50g] にま わします。

パーキングライト

パーキングライトを点灯すると、車両の 対応する側が点灯します。

- ▶ パーキングライトを点灯する: エンジ ンスイッチにキーがないか、または **O** の位置にあります (▷ 116 ページ)。
- ▶ ライトスイッチを [*P\$] (車両の左側) または ▶ (車両の右側) にまわしま す。

コンビネーションスイッチ



- ① ハイビームヘッドライト
- ② 右側の方向指示灯
- ③ パッシングライト
- ④ 左側の方向指示灯

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- 方向指示灯
- ハイビームヘッドライト
- パッシングライト

コーナリングライト機能



コーナリングライト機能は、例えば曲がる方向の広い角度にわたる道路の照明を向上させ、きついカーブでの視認性をより良くします。ロービームヘッドライトが点灯していて、フォグランプが消灯している場合にのみ、作動させることができます。

作動: 40 km/h 以下の速度で走行していて、方向指示灯を作動させた、またはステアリングをまわした場合。

非作動: 40 km/h 以上の速度で走行しているか、またはステアリングを直進位置にまわした場合

コーナリングライト機能は短時間点灯したままになりますが、3分後に自動的に 消灯します。

ルームライト

ルームライトとオーバーヘッドコント ロールユニットの概要は"はじめに"をご覧 ください。

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- ルームライトの自動点灯
- ルームライトの手動点灯
- フロントドアのカーテシーライト

電球の交換

重要な安全上の注意事項

危険

キセノンバルブには高電圧が発生しています。キセノンバルブのカバーを取外し、電気端子に触れると、感電するおそれがあります。 致命的なけがをするおそれがあります。

決して、キセノンバルブの構成部品や電気端子に触れないでください。 キセノン バルブに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

⚠ 警告

作動時、電球、ランプおよびコネクターは非常に熱くなります。 電球を交換するとき、これらの構成部品を触れると火傷するおそれがあります。 けがの危険性があります。

電球を交換する前に、これらの構成部品を冷ましてください。

落ちた、またはガラス管に引っかき傷が ある電球は使用しないでください。

以下のとき、電球が破裂するおそれがあ ります:

- ・触れた
- 熱い
- 落とした
- 引っかいた

この用途のために設計された放電管の電球のみを使用してください。同一種類で、 指定された電圧の予備電球のみを取り付けてください。

ガラス管上に付いた痕は、電球の寿命を短くします。ガラス管を素手で触らないでください。必要な場合は、冷えているときにガラス管をアルコールで清掃し、毛羽立ちのない布で拭き取ります。

作業している間は、電球を水分から保護 してください。電球に液体が触れないよ うにしてください。

キセノンライト

キセノンライトが装備されている場合は、以下のように確認することができます。 エンジンを始動したときに、キセノンライトからの光の軸が上から下に動き、元に戻ります。この動きを確認するためには、エンジンを始動する前にライトを点灯しなければなりません。

電球やライトは、車両安全性の重要な一部です。そのため、これらの機能が正常であることを常に確認してください。 ヘッドライトの設定は、定期的に点検してください。

LED ライト

キセノンバルブおよび LED 電球は交換することはできません。LED 電球はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

電球やライトは、車両安全性の重要な一部です。そのため、これらの機能が正常であることを常に確認してください。 ヘッドライトの設定は、定期的に点検してください。

電球を交換する前に

以下の電球は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で交換してください:

- ドアミラーの補助方向指示灯
- ハイマウントストップライト
- ハイビーム/ロービームヘッドライト (キセノンバルブ)
- デイタイムドライビングライト
- ライセンスプレートライト

① ライセンスプレートライトのそれぞれの LED のセグメントは、マルチファンクションディスプレイにディスプレイメッセージを表示することなく故障することがあります。ライセンスプレートライトは定期的に点検してください。必要な場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

以下の電球を交換することができます:

- フロントフォグランプ/フォグランプ機 能付コーナリングライト
- 方向指示灯(フロント)
- ブレーキ/テールライト
- 方向指示灯(リア)
- テールライト/パーキングライト
- バックライト
- リアフォグランプ

その他の電球の取り扱い

キセノン電球以外にもご自身で交換できない電球があります。リストに挙げられている電球のみを交換してください(>104ページ)。お客様自身で交換できない電球は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

電球交換に支援が必要な場合は、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にご相談 ください。

新しい電球のガラス管には素手で触れないようにしてください。少しの汚れでもガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球を取り付けるときは常に、柔らかい布を使用するか、バルブ底部にのみ触れるようにしてください。

適切な種類の電球のみを使用してください。


新しい電球が点灯しない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談 ください。

電球やライトは、車両安全性の重要な一部です。そのため、これらの機能が正常であることを常に確認してください。 ヘッドライトの設定は、定期的に点検してください。

電球交換の概要 - 電球

フロントの電球


以下の電球を交換できます。電球の種類 の詳細は凡例をご覧ください。



- ① 方向指示灯: P 21 W (白色ランプレンズ装備車両 PY 21 W (黄色))
- ② パーキングライト/車幅灯: W5W青
- ③ フォグランプ機能付きコーナリングライト機能: H11 55 W (AMG 車両を除く)

リアの電球

以下の電球を交換できます。電球の種類 の詳細は凡例をご覧ください。




- ① テールライト/パーキングライト:R5W
- ② ブレーキライト/テールライト: P21/5W
- ③ 表示灯: PY 21 W (黄色)
- ④ バックライト: P21 W
- ⑤ リアフォグランプ:P21W

フロントの電球交換

車幅灯 / パーキングランプ




- ▶ ライトを消灯します。
- ▶ ネジ ① を緩めますが、取り外さないでください。
- ▶ パネル ② を矢印の方向に上方に取り外 します。



- ▶ スクリューを外します ③。
- 1 ネジ ③ のみを取り外してください。 調整ネジ(4)をまわさないでください。調 整ネジ ④ がまわってしまった場合は、 ヘッドライトの調整をメルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検してください。



- ▶ヘッドライト ⑤ を取り外します。
- ▶ 電球ホルダー ⑥ を軽く押して、同時に 反時計回りにまわして引き出します。



- ▶ 電球 ⑦ を電球ホルダー ⑥ から取り出 します。
- ▶ 新しい電球を電球ホルダー ⑥ に差し込 みます。
- ▶ ソケット ⑥ をランプに差し込み、時計 回りにまわします。
- ▶ ヘッドライト ⑤ を差し込みます。
- ▶ スクリュー ③ を交換し締め付けます。
- ▶ カバー ② を合わせます。
- ▶ スクリュー ① を交換し締め付けます。

フロントウインドウワイパー

フロントウインドウワイパーの作動/ 停止の切り替え


ワイパーブレードが摩耗した場合は、フ ロントウインドウを適切に拭き取ること ができなくなります。交通状況の確認を 妨げるおそれがあり、そのため事故の原 因になります。



コンビネーションスイッチ

- 1 0 フロントウインドウワイパーの 停止
- **2 ・・・** 間欠拭き取り、低速(レインセンサーは低感度に設定)
- ③ 間欠拭き取り、高速(レインセンサーは高感度に設定)
- 4 連続拭き取り、低速
- [5] (三) 連続拭き取り、高速
- ⑥ 😱 1回の拭き取り
- ⑦ 😨 ウォッシャー液を使用しての拭 き取り
- ► エンジンスイッチのキーを 1 または 2 の位置にまわします。
- ▶ コンビネーションスイッチを対応する 位置にまわします。

リアウインドウワイパーの作動/停止 の切り替え



コンビネーションスイッチ

- ① □ スイッチ
- 2 「****** ウォッシャー液付きのワイパー
- 3 | 間欠ワイパーの作動
- 0 間欠ワイパーの停止
- [5] 「**介**] ウォッシャー液付きのワイパー
- ► エンジンスイッチのキーを 1 または 2 の位置にまわします。
- ▶ コンビネーションスイッチのスイッチ ① を対応する位置にまわします。 リアワイパーが作動し、メーターパネル内にアイコンが表示されます。
- ① フロントウインドウワイパーが作動している間にセレクターレバーを R にシフトした場合は、リアウインドウワイパーが自動的に作動します。

ワイパーブレードの交換


重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

ワイパーブレードを交換中にワイパーが 動き出した場合、ワイパーアームに挟ま れるおそれがあります。 けがの危険性が あります。


ワイパーブレードを交換する前に、ワイパーおよびイグニッションのスイッチを必ずオフにしてください。

ワイパーブレードを取り外す



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 止まるまで、ワイパーアーム ① をフロ ントウインドウから起こします。
- ▶ ワイパーブレード ② を直角の位置にし ます。
- ▶ ロックスプリング ③ を押します。
- ▶ ヒンジ部品 ④ とともに、ワイパーブ レード ② をワイパーアーム ① からス ライドします。

ワイパーブレードを取り付ける



- ① ワイパーアーム
- ② ワイパーブレード
- ③ ロックスプリング
- ④ ヒンジ部品

- ▶ ヒンジ部品 ④ とともに、ワイパーアー ム ① を新しいワイパーブレード ② に スライドします。
- ▶ ロックスプリング ③ をワイパーアーム の端に固定します。
- ▶ ワイパーブレード ② が正しく位置して いることを確認します。
- ▶ ワイパーアーム ① をフロントウインド ウの上に倒して戻します。

フロントウインドウワイパーのトラブ ル

これに関する情報は、デジタル版取扱説 明書に記載されています。

役に立つ情報	110
エアコンディショナーシステムの 概要	110
エアコンディショナーシステムの操作	111

役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- ♪ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(> 28 ページ).

ページ)。これにより、冷却処理が速くなり、より速く希望の車内温度に達します。

● 内蔵フィルターは、ほこりおよび花粉をろ過することができます。詰まったフィルターは、車内に供給される空気の量を減らします。このため、整備手帳で規定されているフィルターの交換時期に必ず従ってください。重度の大気汚染などの環境状況によっては、間隔は整備手帳に記載されているよりも短くなることがあります。

エアコンディショナーシステムの概要

重要な安全上の注意事項

以下のページで推奨されている設定に 従ってください: さもないとウインドウ が曇るおそれがあります。交通状況の確 認を妨げるおそれがあり、そのため事故 の原因になります。


オートエアコンディショナーは車内の温度と湿度を制御し、空気から望ましくない物質をろ過します。

オートエアコンディショナーは、エンジンがかかっているときのみ作動します。 サイドウインドウおよびスライディングルーフを閉じて走行している場合にのみ、 最適な作動が得られます。

スライディングルーフを長時間開いている場合は、エアコンディショナーの快適さに悪影響を与えます。スライディングルーフを開いているときは、オートエアコンディショナーは選択した温度を維持することはできません。エアコンディショナーを手動で調整しなければなりません。

・ 暖かい気候の間は、例えばコンビニエンスオープニング機能を使用して、少しの間車両を換気してください (> 87

クライメートコントロール(左右独立調整)のコントロールパネル



- ①温度の設定、左
- ② フロントウインドウの曇り取り
- ③ ゾーン機能の作動/解除の切り替え
- ACモードの作動/停止
- ⑤ リアデフォッガーの作動/停止の切り替え
- ⑥ 温度の設定、右
- の 内気循環モードの作動/停止
- ⑧ 送風配分の設定
- の 送風量を上げる
- ⑩ 送風量を下げる
- ⑪ ディスプレイ
- @ エアコンディショナーの作動/停止の切り替え
- ® エアコンディショナーの AUTO モードへの設定

エアコンディショナーシステムの操作

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:

- エアコンディショナーの作動/停止の切 り替え
- AC モードの作動/解除
- エアコンディショナーの AUTO モード への設定
- 温度の設定

- 送風配分の設定
- 送風量の設定
- ゾーン機能の作動/停止の切り替え
- フロントウインドウの曇り取り
- ウインドウの曇り取り
- リアデフォッガーの作動/停止の切り替 え
- 内気循環モードの作動/停止

- 内気循環スイッチを使用してのコンビニエンスオープニング
- ・余熱ヒーター機能の作動/停止
- 送風口の調整

役に立つ情報	114
慣らし運転の注意事項	114
走行	115
オートマチックトランスミッショ	
ン	118
給油	120
駐車	127
運転のヒント	129
走行システム	129
オフロード走行システム	151
トレーラーのけん引	156

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。

動 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

慣らし運転の注意事項

重要な安全上の注意事項

新しい、もしくは交換されたブレーキパッド/ライニングおよびディスクは、数百キロメートルの走行後に最適な制動効果を発揮します。ブレーキペダルにより大きな力をかけることにより、減少した制動効果を補ってください。

最初の 1,500 km まで

最初から十分な注意を払ってエンジンを 取り扱うことにより、エンジンの寿命ま で最大限の性能を得ることができます。

- 最初の 1,500 km までは、速度と回転数を変えて走行してください。
- フルスロットルで走行するなど、この 期間は車両への大きな負担は避けてく ださい。
- タコメーターの針がタコメーターの レッドゾーンの%に近づいたら、ただ ちに適時ギアを変えます。
- ブレーキを効かせるために、手動でギアをシフトダウンしないでください。

- ・踏み応えがあるところを越えるまでアクセルペダルを踏むこと(キックダウン)は避けるようにしてください。
- ギアレンジ 3、2 または 1 は、山道などを低速で走行するときだけに使用してください。

1,500 km 後は、車両を徐々に最大負荷 およびエンジン回転数にすることができ ます。

AMG 車両の慣らし運転についての追加の注意事項

- 最初の1,500 kmまでは、 140 km/h以上の速度で走行しないでください。
- エンジンが最大エンジン回転数 4,500 rpm に達することは短時間の みにしてください。
- 3,000 km でディファレンシャルオイルを交換する前のオフロード走行は避けてください。
- 最初の 1,500 km は、主に走行モード C で車両を運転してください。

リアディファレンシャルロック装備車 (AMG 車両)

3,000 km の慣らし運転後にオイルを交換し、ディファレンシャルの保護を向上させてください。このオイル交換により、ディファレンシャルの整備寿命が延びます。オイル交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

走行

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

運転席の足元の荷物は、ペダルの自由な動きを妨げたり、または踏んだペダルを妨害することがあります。これは車両の操作および走行安全性を脅かします。事故の危険性があります。

運転席の足元に入り込まないように、すべてのものを車内に確実にしっかりと収納してください。フロアマットは指示にしたがって必ず確実に固定し、ペダル操作の妨げにならないようにペダルとの間に十分な空間があることを確認してください。緩んだフロアマットを重ねて置かないでください。

↑ 警告

以下のような適していない履物は、ペダルの正しい作動を妨げることがあります。

- 薄いソールの靴
- 高いヒールの靴
- スリッパ

事故の危険性があります。

適した履物を着用し、ペダルの正しい作動を確保します。

⚠ 警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できない、または全くできません。これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

∧ 警告

走行時にパーキングブレーキが完全に解除されていない場合は、パーキングブレーキは以下のようになることがあります。


- オーバーヒートおよび火災の原因
- •車両にブレーキを効かせられなくなる 火災と事故の危険性があります。発進す る前に、パーキングブレーキを完全に解 除してください。
- 走行する前に、パーキングブレーキを確実に解除してください。 パーキングブレーキの加熱、誤作動や早期摩耗の原因となります。
- 素早く暖機運転します。 エンジンが暖まっていないときは、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。

オートマチック車のシフト操作は、完全 に停車して行なってください。

滑りやすい路面で発進するときは、駆動輪を空転させないように穏やかにアクセルペダルを操作してください。 駆動系部品が損傷するおそれがあります。

- エンジンが冷えているときは、エンジン回転数を高くしないでください。 エンジンの使用寿命が大幅に短くなる可能性があります。 エンジンが作動温度に達していないうちは、エンジン性能をフルに発揮させないでください。
- AMG 車:エンジンオイル温度が約+20 ℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためにエンジン回転数が制限されることがあります。エンジンを保護し、スムーズに作動させるため、エンジンが冷えているときはアクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。

キーの位置



- □ キーを抜く
- フロントウインドウワイパーのような 電気装備への電力供給
- ② イグニッション(すべての電気装備へ の電力供給)および走行位置
- 3 エンジンを始動する
- ① イグニッションをオンにしたときに、メーターパネルの表示灯および警告灯が 点灯します。エンジンがかかっていると きは消灯します。これは、各システムの表示灯および警告灯が作動可能である事を示しています。
- 以下の場合にのみキーを外すことができます:
- エンジンスイッチのキーが O の位置に ある
- オートマチックトランスミッションの セレクターレバーが **P** にある

車両の始動

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

エンジンの燃焼は、一酸化炭素のような 有毒な排気ガスを排出します。これらの 排気ガスを吸い込むと中毒につながりま す。致命的なけがの危険性があります。 従って、十分な換気がない閉じた空間で エンジンを作動させたままにしないでく ださい。

↑ 警告

動物または環境の影響によってもたらされた可燃物が熱くなっているエンジンの部品または排気システムに接触すると、発火するおそれがあります。火災のおそれがあります。

定期的な点検を行ない、エンジンルーム、または排気システムに可燃性の異物がないことを確認してください。

■ エンジンを始動するときは、アクセルを踏まないでください。

エンジンの始動

- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジション P にシフトします。 マルチファンクションディスプレイの シフトポジション表示に P が表示され ます。
- オートマチックトランスミッション についてのさらなる情報 (▷ 118 ページ)。
- ① エンジンを始動したときにブレーキを踏んだ場合は、ペダルのストロークが通常は長くなり、ペダルの踏み応えが減少します。
- ▶パーキングブレーキが効いていること を確認してください。
- ► エンジンスイッチのキーを3の位置 (▷ 116ページ)にまわして、エンジンが始動したらただちに放します。
- ▶ 予熱表示灯 [w] が消灯したときに、 キーを 3 (▷ 116 ページ)にまわして、 エンジンが作動したらただちに放しま す。

に放します (▷ 116 ページ)。エンジンが 自動的に始動します。

発進

オートマチックトランスミッション

⚠ 警告

エンジン回転数がアイドリング回転数以上で、トランスミッションをポジション D または R に入れると、車両は突然発進することがあります。事故の危険性があります。

トランスミッションをポジション **D** または **R** に入れるときは、常にブレーキペダルをしっかりと踏み、同時に加速しないでください。

- リバースギア R またはパーキングポジション P にするときは、完全に停車してください。 オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 警告音が鳴り、パーキングブレーキ解除してください というメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されている場合には、パーキングブレーキがまだ作動している状態です。 パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- ▶ シフトポジション D または R にします。
- 発進する前に、シフトチェンジが完 了するまで待ちます。
- トパーキングブレーキを解除します。 (▷ 128 ページ)
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻します。
- ▶ アクセルペダルを注意しながら踏み、 発進します。
- ① ブレーキペダルを踏んだ状態でのみ、 シフトポジションを P から他のポジショ ンにすることができます。 その場合のみ、 セレクターレバーが解除されます。

① 発進すると、車が自動的に施錠されます。 ドアのロックノブが下がります。 ドアは車内からいつでもロックを解除して開くことができます。

また、車速感応ドアロックを解除することもできます。 (▷ 162 ページ)

① エンジンが冷えているときは、より 高いエンジン回転数でシフトアップが行 なわれます。これにより、排気ガスを浄 化する触媒がより早く適正な作動温度に 達します。

ヒルスタートアシスト

⚠ 警告

しばらくすると、ヒルスタートアシスト は車両にブレーキを効かせなくなり、動 き出すおそれがあります。 事故やけがの 危険性があります。

従って、すばやくブレーキペダルからアクセルペダルに足を動かします。ヒルスタートアシストで車が停止しているときは、絶対に車から離れないでください。

ヒルスタートアシストは、坂道発進時に 車が後退または前進するのを防ぎ、運転 者の発進操作を補助します。 ブレーキペ ダルから足を放しても、ヒルスタートア シストが車を停止したまま保持します。 そのため、車が動き出す前に、ブレーキ ペダルからアクセルペダルへ余裕を持っ て踏みかえることができます。

- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ 発進します。

ただし、ヒルスタートアシストは以下のような状況では作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発進するとき
- シフトポジションを **N** にしたとき

- パーキングブレーキが効いているとき
- ESP® が故障しているとき

ECO スタートストップ機能(AMG 車両)

デジタル版取扱説明書には、全体的な注 意事項と情報が記載されています。

- ECO スタート / ストップ機能の作動 / 作動解除
- ・自動エンジン停止 / エンジン始動

オートマチックトランスミッション

重要な安全上の注意事項

∧ 警告

エンジン回転数がアイドリング回転数以上で、トランスミッションをポジション D または R に入れると、車両は突然発進することがあります。事故の危険性があります。

トランスミッションをポジション **D** または **R** に入れるときは、常にブレーキペダルをしっかりと踏み、同時に加速しないでください。


① エンジンを停止しているときは、エンジンとトランスミッションの間の動力 伝達が遮断されていることに留意してください。この理由のため、エンジンが停止して車両が停止しているときは、オートマチックトランスミッションを P にシフトしてください。車両が発進するのを防ぐためにパーキングブレーキを効かせてください。

セレクターレバー

シフトポジションの概要

■ エンジン回転数が高すぎるときや走行中は、 D から直接 R、または R から直接 D か P にシフトしないでください。

走行中には運転席ドアを開かないでください。 開いていると、シフトポジション D または R で低速のときに、パーキングポジション P に自動的にシフトします。 トランスミッションが損傷するおそれがあります。




セレクターレバー

- アパーキングポジション
- R リバースギア
- N ニュートラル
- 「
 下
 ラ
 イ
 ブ

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:

- パーキングポジションPに入れる
- リバースギアRに入れる
- ニュートラル N にシフトする
- ECO スタートストップ機能でのニュートラル N (AMG 車両)
- シフトポジション **D** にシフトする
- ECO スタートストップ機能でのシフト ポジション D (AMG 車両)

トランスミッションポジションおよび 走行モード表示



- ① シフトポジション
- ② 走行モード

現在のシフトポジション ① および走行 モード ② がマルチファンクションディス プレイに表示されます。

セレクターレバーがポジション D にある ときは、以下により、オートマチックト ランスミッションによるギアシフトに影 響を与えることがあります:

- ギアレンジの制限
- ご自身でのギア変速

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- シフトポジション表示と走行モード表 示
- シフトポジション
- ギアチェンジ
- 運転のヒント
- 走行モード選択スイッチ
- ステアリングパドルシフト
- 自動走行モード
- マニュアルギアシフト
- シフトレンジ
- トランスミッションの不具合

マニュアル走行モード

全体的な注意事項

マニュアル走行モードは AMG 車両での み使用できます。マニュアル走行モード M では、ステアリングギアシフトパドル を使用して、連続的に自分自身でギアを 変えることができます。トランスミッ ションは、ポジション D でなければなり ません。そのとき選択され、入っている ギアがマルチファンクションディスプレ イに表示されます。

マニュアル走行モード M は、ギア変速の 作動頻度、応答性および滑らかさの点で、 走行モード E および S と異なります。

マニュアル走行モードの作動

- ▶ トランスミッションをポジション D に シフトします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに M が表示されるまで、走行モード選択 スイッチを押します。デジタル版取扱 説明書をご覧ください。

シフトアップ

■ マニュアルギアシフト M では、現在 のギアでのエンジン許容回転数に達して も、自動的にシフトアップしません。 エ ンジンの許容回転数に達すると、エンジ ンの過回転を防ぎエンジンを保護するた め、燃料供給が停止します。 エンジン回 転数が許容回転数を超えて、タコメー ターのレッドゾーンに入らないように注 意してください。 エンジンが損傷するお それがあります。



▶ メーターパネルのマルチファンクションディスプレイに推奨ギアシフト ① が表示された場合は、右側のステアリングギアシフトパドルを引きます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。オートマチックトランスミッションが推奨ギア ② にシフトします。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:

- シフトダウン
- 最も加速できる最適なギアを選択する
 - キックダウン
- マニュアル走行モードの解除

給油

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

燃料は可燃性の高いものです。 燃料を不適切に扱った場合は、火災および爆発の 危険性があります。

火気、裸火、火花の発生および喫煙は避けてください。給油の前にはエンジン、当てはまる場合は補助ヒーターを停止します。

⚠ 警告

燃料は健康に有毒で危険です。けがの危 険性があります。

燃料は決して飲まないこと、また目や衣服に付着させないでください。燃料の気体を吸い込まないでください。燃料は子供から離してください。

お客様または他の方が燃料に触れた場合は、以下に従ってください。

- 石鹸および水道水を使用して、ただちに肌から燃料を洗い流してください。
- 燃料が目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分にすすいでください。ただちに医師の診察を受けてください。

- 燃料を飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察を受けてください。無理に吐かせないでください。
- 燃料が付着した衣服はただちに替えて ください。
- 誤って指定以外の燃料を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。 誤った燃料が燃料系部 品全体にまわるおそれがあります。 誤って指定以外の燃料を給油した場合は、燃料タンクや燃料装置から燃料を完全に抜き取る必要があるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 給油ノズルの自動停止後は、それ以上 補給しないでください。燃料噴射システムを損傷するおそれがあります。
- 給油中に燃料を塗装面にこぼさないよう注意してください。 塗装面が損傷するおそれがあります。
- 燃料携行缶から燃料を補給するときは、フィルターを使用してください。燃料携行缶に付着した微粒子によって、フューエルラインや燃料噴射システムの部品が詰まるおそれがあります。

燃料および燃料品質についてのさらなる 情報 (▷ 262 ページ)。

給油

燃料給油口フラップ装備車両



- 例: G550 の燃料給油口キャップ
- ① 燃料給油口フラップを開く
- ② タイヤ空気圧表
- ③ 燃料種類
- ④ 燃料給油口キャップを差し込む

キーで車両を開閉したときは、燃料給油ロフラップも自動的に施錠/解錠されます。

メーターパネル内には、燃料給油口キャップの位置 [1] が表示されています。給油ポンプマークの横の矢印は、燃料給油口キャップのある車両側面を示しています。燃料給油口フラップは車両の右側後方にあります。

燃料給油口キャップを開く

- ▶燃料給油口キャップを反時計回りにま わして取り外します。
- ▶ 燃料給油口キャップを給油口フラップ ④ の裏側にあるホルダーブラケットに差し込みます。

給油


- ▶燃料ポンプのノズルをタンクの給油口にいっぱいまで差し込み、給油します。
- 最初にポンプが給油を停止した後は、 それ以上燃料を追加しないでください。

さもないと、燃料が漏れることがあります。

閉じる

- ▶ 燃料給油口キャップを取り付けて、時 計回りにまわします。音がして、燃料 給油口キャップがロックされます。
- ▶ ロックされるまで、燃料給油口フラップを押して閉じます。

燃料給油口フラップの緊急ロック解除



緊急ロック解除は、ラゲッジルーム内の 進行方向右側のリアウォールトリム背面 にあります。

- 動 緊急ロック解除周辺の車両内壁には、 鋭い角があります。けがのおそれがあります。車体の内側の鋭利な部分に触れないでください。
- ▶ リアドアを開きます。
- ▶ 角の保護材 ① を引き取ります。
- ▶ リアウォールトリム② を取り外します。



- ► 緊急ロック解除 ③ を矢印の方向に引きます。 燃料給油ロフラップが解錠されます。
- ▶ 燃料給油口フラップを開きます。

燃料および燃料タンクのトラブル

トラブル 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法 燃料ラインまたは燃料タンクが故障している。 車両から燃料が漏れ ている。 ↑ 警告 火災または爆発のおそれがある。 ▶ ただちにキーを O の位置にまわして (▷ 116 ページ)、抜 きます。 ▶ いかなる場合も、エンジンを再始動しないでください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス丁場にご相談ください。 燃料給油口フラップ 燃料給油口フラップが解錠されていない。 が開かない。 または キーの電池が放電している。 ▶ 車両を解錠してください (▷82ページ)。 または ▶ エマージェンシーキーを使用して車両を解錠してください (▷ 83 ページ)。 ▶ リアドアを開きます。 ▶ エマージェンシーリリースを使用して、燃料給油□フラッ プを手動で解錠してください (▷ 121 ページ)。 燃料給油口フラップは解錠されているが、開閉機構に異常が ある。 ▶ エマージェンシーリリースを使用して、燃料給油口フラッ プを手動で解錠してください (▷ 121 ページ)。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。

AdBlue[®]

使用についての重要な注意事項

正しく機能させるためには、BlueTEC排気ガス後処理装置 6 を除去剤 $AdBlue^{\it B}$ とともに作動させなければなりません。

AdBlue[®]の残量がほとんどなくなったときは、マルチファンクションディスプレイに AdBlue を補充してください 取扱説

明書を参照 というメッセージが表示され ます。警告音も鳴ります。

マルチファンクションディスプレイに Xkm 以内に AdBlue を補充してくださいというメッセージが表示された場合は、表示された距離まで車両を走行させることができます。警告音も鳴ります。AdBlue®が補充されない場合は、それ以降エンジンを始動できなくなります。

警告メッセージが表示されたときは、AdBlue®リザーブタンクに 10 0 の AdBlue®を補充することを推奨します。これにより、次の定期点検整備予定期日まで AdBlue®の残量が確保されます。

BlueTEC 排気ガス処理装置や AdBlue® についてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

AdBlue®補充

■ ISO 22241 に適合した AdBlue®の みを使用してください。AdBlue®にいか なる添加剤を混ぜたり、AdBlue®を水で 薄めないでください。BlueTEC 排気ガス後処理システムを損傷することがあります。

II AdBlue® のタンクに補充するためには、車両は水平な路面に駐車していなければなりません。車両を水平な路面に駐車しているときにのみ、意図したようにAdBlue®のタンクに補充することができます。これにより、容量の変動が避けられます。水平でない路面にある車両に補充することは許可されていません。あふれる危険性があり、BlueTEC 排気ガス後処理システムの部品を損傷する原因になることがあります。

■ 給油ノズルを使用して AdBlue[®] 容器 に補充しないでください。

■ オフロード走行では極度に車両が傾くため、AdBlue® タンクの残量は、それを補うため十分高いレベルにある必要があります。 そのため、オフロード走行の前に最低約 10 L は充填されていることを確認してください。

II 補充を行なっているときに、カーペットや塗装面などの表面に AdBlue®が付着したときは、十分な水でただちに洗い流してください。洗い流したあとは、ただちに湿らせた布と冷水で AdBlue®を拭き

取ってください。 AdBlue[®]が結晶化して しまったときは、スポンジと冷水で取り 除いてください。 AdBlue[®]の残留物は、 一定時間後に結晶化し、表面を損傷させ ます。

■ AdBlue[®] は燃料の添加剤ではなく、 燃料タンクに足してはいけません。 AdBlue[®]を燃料タンクに加えると、エン ジンの不具合につながるおそれがありま す。

AdBlue®タンクのキャップを開くと、少量のアンモニアの気体が放たれることがあります。

アンモニアの気体は、刺激臭で、特に以下を刺激します:

- 肌。
- 粘膜
- 🗏

その結果、咳き込んだり涙目になるとと もに、目や鼻、のどに炎症が起きること があります。

発生したアンモニアの気体を吸い込まないようにしてください。換気の良い場所でのみ、AdBlue®のタンクへの補給を行なってください。

肌、目または衣服に AdBlue[®]が接触しないように気をつけてください。

- AdBlue[®]が目または肌に接触した場合は、ただちに清潔な水で十分にすすいでください。
- AdBlue®を飲み込んだ場合は、ただちに口を十分すすいで、大量の水を飲んでください。
- ただちに AdBlue®に接触した衣服を交換してください。
- アレルギー反応が認められる場合は、 速やかに医師の診察を受けてください。

AdBlue[®]は子供の手の届かないところに 保管してください。 AdBlue®のタンクへの補給はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。ただし、以下でも AdBlue®のタンクへの補給を行なうことができます:

- AdBlue[®]補給用ボトルを備えたガソリ ンスタンド
- AdBlue[®]補給容器を備えたガソリンス タンド

外気温度が約-11℃以下の場合は、補充することが困難なことがあります。 AdBlue®が凍結して警告灯が表示された場合、補給ができなくなることがあります。AdBlue®が再度液体になるまで、車両を車庫の中などの暖かい場所に駐車してください。その後にのみ、補給が再度可能になります。または、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で AdBlue®のタンクへの補給を行なってください。

以下の前に、AdBlue®の残量をメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください:

- ヨーロッパ以外を走行する
- オフロードを走行する
- ▶ 必要な場合は、AdBlue[®]を補充してく ださい。

ヨーロッパ以外に長期滞在する前には、 メルセデス・ベンツ指定サービス工場に ご相談ください。

AdBlue[®] についてのさらなる情報 (▷ 270 ページ)。

AdBlue®補給キャップを開く




AdBlue®の補給口は、右側後方の燃料給油口フラップの裏側にあります。

- ▶ イグニッションをオフにします。
- ▶ 燃料給油口フラップを矢印 ① の方向に 押します。 燃料給油口フラップが開きます。
- ► AdBlue[®]補給ロキャップ ② を反時計 回りにまわして取り外します。 AdBlue[®]補給ロキャップ ② はプラス チックバンドでつながれています。

AdBlue[®]補給容器

■ 使い捨てホース② を過度の力で締め付けないでください。使い捨てホース② を損傷するおそれがあります。



AdBlue[®]補給ボトルは、多くのガソリンスタンドまたはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。AdBlue[®]補給容器は多くの場合、充填ホース付きで販売されています。充填ホースが車両

の AdBlue[®]タンクに適切に装着されていない場合、過補給を防止することができません。過補給の結果、AdBlue[®]が溢れることがあります。メルセデス・ベンツでは過補給防止機能付きの専用の使い捨てホースを用意しています。これは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。AdBlue[®]はさまざまな容器入りで販売されています。この使い捨てホースは、メルセデス・ベンツ AdBlue[®]補給容器とセットでのみ使用してください。



- ► AdBlue[®]補給容器 ① 上部の開口部からキャップを外します。
- ▶ 使い捨てホース ② を AdBlue[®]補給容器 ① の開口部に取り付け、手で締められるところまで時計回りに締め付けます。
- 使い捨てホース ② を車両の AdBlue[®]補給口に固定するまで、使い捨 てホース ② は閉じたままになります。
- ▶ 使い捨てホース ② を車両の補給口に取り付け、手で時計回りに締め付けます。 手応えを感じたときは、使い捨てホース ② は十分に固定されています。
- ▶ AdBlue[®]補給容器 ① を持ち上げ、傾 けます。
- AdBlue[®]タンクが完全に満たされたら、補給をやめます。それ以上 AdBlue[®]をタンクに補給しないでください。部分

的に空になったときにのみ、AdBlue®補 給容器 ① を取り外すことができます。

- ▶ 車両の補給口の使い捨てホース ② を反 時計回りにまわして取り外します。
- ► AdBlue[®]補給容器 ① の開口部の使い 捨てホース ② を反時計回りにまわして 取り外します。
- ▶再度キャップで、AdBlue[®]補給容 器 ① に封をします。

AdBlue®補給用ボトル

■ AdBlue® 補充ボトルは手の力でのみ 締めてください。さもないと、壊れるこ とがあります。



AdBlue[®]補給ボトルは多くのガソリンスタンドまたはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。スレッドシールのない補給用ボトルには、過補給防止機能がありません。過補給の結果、AdBlue[®]が溢れることがあります。メルセデス・ベンツでは、ねじ切りされたキャップのある専用補給ボトルを用意しています。これらは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。


- ► AdBlue[®]補給用ボトル ① の保護 キャップを外します。
- ► 記載されているように AdBlue[®]補充ボトル ① を補給口にセットし、手の力で 締めます。

► AdBlue[®]補給用ボトル ① を補給口方 向に押します。

AdBlue®のタンクが充填されます。最大1分かかることがあります。

- AdBlue[®]補給用ボトルを押し下げる ことができなくなったときは、補給が停止します。部分的に空になったときにの み、ボトルを取り外すことができます。
- ► AdBlue[®]補給用ボトル ① のロックを 解除します。
- ► AdBlue[®]補給用ボトル ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ► AdBlue[®]補給用ボトル ① の保護 キャップを再度締めます。

AdBlue[®]補充キャップおよび給油ロフラップを閉じる



- ▶ 青色の AdBlue[®]補充キャップ② を補給口に取り付け、時計回りにまわします。
- ▶ 燃料給油口フラップを閉じるには、矢 印 ① の方向に押します。
- 数キロの距離を走行した後で、AdBlueを補充してください取扱説明書を参照というメッセージが消えます。
- ① 必要な場合は、AdBlue®残量をいっぱいまで補充します。この目的のためメルセデス・ベンツ指定サービス工場を利用することを、メルセデス・ベンツは推奨します。

駐車

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

保護者のいない状態で子供を車内に残す と、たとえば以下のようにして車両を動 かすように設定できることがあります。

- パーキングブレーキを解除したとき
- オートマチックトランスミッションを パーキングポジション **P** からシフトす る
- エンジンを始動する

加えて、車両装備を操作し、挟み込まれる場合があります。事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯 して車両を施錠してください。保護者の いない状態で子供を車内に残さないでく ださい。

∧ 警告

葉、草または小枝のような可燃性の素材は、排気システムの高温部品または排気ガスの排気に長時間触れると発火することがあります。火災の危険性があります。可燃性の素材が車両の熱い部品に触れないように車両を駐車してください。特に、乾燥した草原、または収穫した穀物畑に駐車しないでください。

↑ 警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できない、または全くできません。これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

車両が不意に動き出さないためには、以下のようにしてください:

- パーキングブレーキを効かせなければ なりません。
- トランスミッションはポジションPにして、キーをエンジンスイッチから抜かなければなりません
- トランスファーケースは、ポジション N にあってはいけません
- 上り坂または下り坂勾配では、前輪を 縁石に向けてまわします。

エンジンの停止

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できない、または全くできません。これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしない でください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、エンジンを 停止する方法が記載されています。

パーキングブレーキ



- パーキングブレーキで車両にブレーキを効かせる場合は、ブレーキライトは点灯しません(2)。
- ► 効かせる: パーキングブレーキ ② を 上に確実に引きます。 パーキングブレーキ ② が効きます。 エンジンスイッチのキーが 1 または 2 の位置にある場合は、メーターパネル の表示灯 「⑩」が点灯します。
- ▶解除する: ブレーキペダルを踏んで、 踏んだままにします。 セレクタレバーのロックが解除されます。
- ▶ パーキングブレーキ ② を上に確実に引きます。
- ► パーキングブレーキ ② およびガイド パーキングブレーキ ② のロック解除ス イッチ ① を停止するまで下に押しま す。

メーターパネルの [**⑥**] 表示灯が消灯します。

長期間の車両の駐車

車両を 4 週間以上使用しない場合は、 バッテリーが完全に放電して損傷するお それがあります。

- ▶ バッテリーの接続を外してください。 または
- ▶バッテリーを細流充電器に接続してください。
- 細流充電器についての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

車両を6週間以上使用しない場合は、車両に不具合が発生するおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場 をお訪ねいただき、アドバイスを受け てください。

運転のヒント

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:

- 一般的な運転のヒント
- ブレーキ
 - 重要な安全上の注意事項
 - 下り坂勾配
 - 高い、および低い負荷
 - 濡れた路面
 - 塩化物が散布された道路でのブレー キ性能の制約
 - AMG セラミック強化ブレーキシステム
- ・濡れた路面の走行
- 寒冷時の走行
 - 全体的な注意事項
 - サマータイヤでの走行
 - 滑りやすい路面

- オフロード走行
 - 全体的な注意事項
 - 砂地の走行
 - わだちや砂利道
 - 障害物を越える走行
- ・上り坂の走行
- アプローチ/デパーチャーアングル
- 最大登坂能力
- 丘の頂上
- 下り坂の走行

走行システム

クルーズコントロール

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

クルーズコントロールが車両にブレーキをかけると、ブレーキペダルが動きます。ブレーキペダル下部に足を入れると、挟まれるおそれがあります。 ブレーキの下部に障害物があると、ペダルの動作が妨げられ車両によるブレーキ制御が制限されるおそれがあります。 事故やけがの危険性があります。

ブレーキペダルの下に足を入れないでください。 ブレーキペダルの下に障害物がない状態にしてください。

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、クルーズコントロールは事故被害を軽減したり、物理的限界を超えて運転を支援することはできません。クルーズコントロールは路面、天候および交通状況を考慮することはできません。クルーズコントロールは補助装置できません。クルーズコントロールは補助装置で車間距離の確保、適切なブレーキ操作などもととででででででででででででででででででである。クルーズコントロールは、現在の路面、天候および交通状況から安全に作動可能な場合のみ使用し、それに応じて

走行スタイルを合わせてください 注意して運転し、先行車との車間距離を適切に 保持してください。

次のような場合にはクルーズコントロールを使用しないでください。


- 一定の速度を維持できない交通状況の とき(交通量が多い場合やカーブが連続している場合、オフロードなど)
- ・路面が滑りやすい場合。 ブレーキや加速により駆動輪がトラクションを失い、車両が横滑りするおそれがあります。
- •霧や激しい雨、雪などで視界が悪いとき

全体的な注意事項

クルーズコントロールは一定の走行速度を維持します。長い急な下り坂で、特に車両に荷物を積載しているときやトレーラーをけん引しているときは、適時ギアレンジを1、2、3にしてください。そうすることにより、エンジンのブレーキ作用を利用します。これにより、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキを過熱や早期の摩耗から防ぎます。

道路や交通状況が長時間の一定速度の維持に適している場合にのみ、クルーズコントロールを使用してください。30 km/h 以上の走行速度を記憶させることができます。

クルーズコントロールレバー



- ① 速度を設定する、または上げる
- ② LIM 表示灯
- ③ 現在の速度/最後に記憶させた速度に設定する
- ④ 速度を設定する/下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールの解除

クルーズコントロールレバーでクルーズ コントロールおよび可変スピードリミッ ターを操作できます。

クルーズコントロールを作動させたときは、記憶させた速度がマルチファンクションディスプレイに 5 秒間表示されます。

AdBlue[®]のディスプレイメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示された場合は、すべてのクルーズコントロール機能を使用できなくなります。

すべてのクルーズコントロール機能は、 AdBlue®のディスプレイメッセージを確認すると再度作動可能になります。

マルチファンクションステアリングの【■】、 [▶]、 [▲] または [▼] スイッチを軽く押します。

または

▶メーターパネルのリセットスイッチを 軽く押します。 クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯は、選択したシステムを表しています。

- LIM 表示灯が消灯: クルーズコント ロールが選択されています。
- **LIM 表示灯が点灯**: 可変スピードリ ミッターが選択されています。

作動条件

クルーズコントロールを作動させるためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります:

- パーキングブレーキが解除されている。
- 30 km/h 以上で走行している。
- ESP®は設定されているが、介入していない。
- トランスミッションがポジション D である。
- クルーズコントロールの機能が選択されている (▷ 131 ページ)。

クルーズコントロールの選択

► LIM 表示灯 ② が消灯しているか確認してください。

消灯しているときは、クルーズコントロールが選択されています。

消灯していないときは、クルーズコントロールレバーを矢印の方向 ⑤ に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ② が消灯します。 クルーズコントロールが選択されます。

速度の記憶、維持、呼び出し

現在の速度の記憶および維持

30 km/h 以上で走行している場合は、 現在の速度を記憶させることができます。

- ▶ 希望の速度まで車両を加速させます。
- ▶ クルーズコントロールレバーを上①または下②に軽く押します。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。

クルーズコントロールが作動します。 車両は自動的に記憶させた速度を維持 します。

・ 上り坂または下り坂勾配では、クルーズコントロールは記憶した速度を維持できないことがあります。勾配が平坦になったときは、再度記憶させた速度になります。下り坂では、クルーズコントロールは自動的に車両にブレーキを効かせることにより、記憶させた速度を維持します。

記憶させた速度を呼び出す

↑ 警告

設定速度を呼び出し、それが現在の速度 より低いときは、車両が減速します。 設 定速度を覚えていないと、車両が不意に 減速することがあります。 事故の危険性 があります。

設定速度を呼び出す前に、路面および交通状況に注意してください。 設定速度を 覚えていない場合は、希望の速度を再設 定してください。

- ▶ クルーズコントロールレバーを手前 ③ に軽く引きます。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。

クルーズコントロールが作動し、車両 の速度を最後に記憶させた速度に調整 します。

● 速度が記憶されていない場合は、クルーズコントロールは現在の速度を記憶し、それを維持します。

速度の設定

設定

車両が設定速度まで加速または減速する までには少し時間がかかることに注意し てください。

- ▶ 速度を上げる: クルーズコントロール レバーを上方 ① に押します。
- ▶ 速度を下げる: クルーズコントロール レバーを下方 (4)に押します。
- ▶ 希望する速度に到達するまで、クルー ズコントロールレバーを押して保持し ます。
- ▶ クルーズコントロールレバーを放します。

新しい速度が記憶されます。

1 km/h 単位で調整する

▶ 高い速度へは上 ① に、低い速度へは 下 ④ にクルーズコントロールレバーを 軽く押します。

上げた、または下げた最後の速度が記憶されます。

10 km/h 単位の調整

▶ 手応えがあるところを越えるまで、クルーズコントロールレバーを上①または下④に少し押します。

最後に記憶された速度が 10 km/h 単位で上昇または下降します。

クルーズコントロールの解除

クルーズコントロールを解除するにはい くつかの方法があります:

▶ クルーズコントロールレバーを前方 ⑥ に軽く押します。

または

▶ ブレーキを効かせます。

または

▶ クルーズコントロールレバーを矢印の 方向 ⑤ に軽く押します。

可変スピードリミッターが選択されます。クルーズコントロールレバーの LIM表示灯 ② が点灯します。

以下の場合はクルーズコントロールが自動的に解除されます:

- パーキングブレーキを効かせた
- 30 km/h 以下で走行した
- ESP[®]が介入した、または ESP[®]を解 除した
- 走行している間にトランスミッション をポジション N にシフトした
- G350 BlueTEC: ディファレンシャルロックを作動させた
- 1 エンジンを停止したときは、記憶させた最後の速度は消去されます。

可変スピードリミッター

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

走行中にブレーキペダルの上に足を置くと、ブレーキシステムがオーバーヒートすることがあります。これにより制動距離が増加して、ブレーキシステムが故障する原因になるおそれもあります。事故の危険性があります。

ブレーキペダルをフットレストとして使用しないでください。ブレーキペダルとアクセルペダルを同時に踏まないでください。

■ ブレーキペダルを常時踏むと、ブレーキパッドが極端に早く磨耗する結果になります。

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、可変スピードリミッターは事故被害を軽減したり、物理的限界を超えて安全を確保することはできません。

可変スピードリミッターは路面、天候および交通状況を考慮することはできません。可変スピードリミッターは補助装置です。 運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。 可変スピードリミッターは、現在の路面、天候および交通状況から安全に作動可能な場合のみ使用し、それに応じて走行スタイルを合わせてください 注意して運転し、先行車との車間距離を適切に保持してください。

全体的な注意事項

設定された速度を超えないように可変スピードリミッターは自動的にブレーキを効かせます。 長い急な下り坂で、特に車両に荷物を積載しているときやトレーラーをけん引しているときは、適時シフトレンジを1、2、3にしてください。そうすることにより、エンジンのブレーキ効果を利用します。 その結果、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキが過熱して早く摩耗するのを防ぎます。 さらにブレーキが必要な場合は、継続的にではなく、繰り返しブレーキペダルを踏んでください。

クルーズコントロールレバー



- ① 現在の走行速度、またはより速い速度を記憶する
- ② LIM 表示灯
- ③ 前回の設定速度を呼び出す
- ④ 現在の走行速度、またはより遅い速度 を記憶する
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

クルーズコントロールレバーでクルーズ コントロールおよび可変スピードリミッ ターを操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯は、選択したシステムの状態を表して います。

- **LIM 表示灯が消灯**: クルーズコント ロールが操作可能な状態です。
- **LIM 表示灯が点灯**: 可変スピードリ ミッターが操作可能な状態です。

エンジンがかかっているときにクルーズ コントロールレバーを使用して、約 30 km/h 以上のあらゆる速度に速度を 制限できます。

可変スピードリミッターの選択

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、可変スピードリミッターは事故被害を軽減したり、物理的限界を超えて安全を確保することはできません。可変スピードリミッターは路面、天候お

よび交通状況を考慮することはできません。可変スピードリミッターは補助装置です。 運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。 可変スピードリミッターは、現在の路面、天候および交通状況から安全に作動可能な場合のみ使用し、それに応じて走行スタイルを合わせてください 注意して運転し、先行車との車間距離を適切に保持してください。

► LIM 表示灯 ② が点灯しているか確認してください。

点灯しているときは、可変スピードリミッターはすでに選択されています。 消灯していないときは、クルーズコントロールレバーを矢印の方向 ⑤ に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ② が点灯します。 可変スピード リミッターが選択されます。

現在の速度の記憶

エンジンがかかっている間に、クルーズ コントロールレバーを使用して、 30 km/h 以上のあらゆる速度に速度を 制限することができます。

- ▶ クルーズコントロールレバーを上①または下②に軽く操作します。 現在の速度が記憶され、マルチファンクションディスプレイに表示されます。
- ① 可変スピードリミッターであっても、下り坂勾配では速度を超過することがあります。このような場合は、警告音が聞こえ、マルチファンクションディスプレイにリミットコエマシタ というメッセージが、またはG350 BlueTEC モデルでは リミットというメッセージが表示されます。

最後に記憶させた速度の呼び出し

Zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit abrufen

SPEEDTRONIC kann die Unfallgefahr nicht einer angepassten Fahrweise weder verringern noch physikalische Kraft Grenzen außer setzen. SPEEDTRONIC kann die Straßenund Witterungsverhältnisse sowie Verkehrssituation berücksichtigen. **SPEEDTRONIC** ein Hilfsmittel. Die nur Verantwortung für Sicherheitsabstand.

Geschwindigkeit, rechtzeitiges Bremsen und das Einhalten der Fahrspur liegt bei Ihnen. Setzen Sie SPEEDTRONIC nur ein, wenn die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse, sowie die Verkehrssituation dies zulassen. Fahren Sie aufmerksam an und halten Sie ausreichenden Sicherheitsabstand.

- ► Den TEMPOMAT Hebel kurz zu sich herziehen ③.
- Wenn Sie die gespeicherte Geschwindigkeit abrufen und die aktuelle Geschwindigkeit höher ist, hören Sie einen Signalton. Im Multifunktionsdisplay sehen Sie die Meldung Limit überschritten oder beim Modell G 350 BlueTEC Limit.
- Wenn keine Geschwindigkeit gespeichert ist, dann speichert die variable SPEEDTRONIC die aktuelle Geschwindigkeit und hält diese.

Einstellung in 1-km/h-Schritten

► Den TEMPOMAT Hebel kurz nach oben ① für eine höhere Geschwindigkeit oder kurz nach unten ④ für eine niedrigere Geschwindigkeit tippen.

Die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit erhöt bzw. verringert sich in 1-km/h-Schritten.

oder

▶ Den Tempomathebel so lange gedrückthalten, bis die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt ist. Nach oben ① für eine höhere Geschwindigkeit oder nach unten ④ für eine niedrigere Geschwindigkeit.

Einstellung in 10-km/h-Schritten


► Den TEMPOMAT Hebel über den Druckpunkt kurz nach oben ① für eine höhere Geschwindigkeit oder kurz nach unten ④ für eine niedrigere Geschwindigkeit tippen.

Die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit erhöt bzw. verringert sich in 10-km/h-Schritten.

oder

▶ Den Tempomathebel so lange gedrückthalten, bis die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt ist. Nach oben ① für eine höhere Geschwindigkeit oder nach unten ④ für eine niedrigere Geschwindigkeit.

可変スピードリミッターの解除



可変スピードリミッターを解除するためにはいくつかの方法があります。

▶ クルーズコントロールレバーを前方 ⑥ に軽く押します。

または

▶ クルーズコントロールレバーを矢印の 方向 ⑤ に軽く押します。 クルーズコントロールレバーの LIM 表 示灯 ② が消灯します。可変スピードリ ミッターは解除されます。

クルーズコントロールが選択されます。

ブレーキ操作で可変スピードリミッター を解除することはできません。

踏み応えがあるところを越えるまでアクセルペダルを踏んだ場合(キックダウン)は、現在の速度が記憶された速度と20 km/h 以上異ならない場合にのみ、可変スピードリミッターが自動的に解除されます。G350 BlueTEC:警告音が聞こえます。

ディストロニック・プラス

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

ディストロニック・プラスは以下のものには反応しません。

- 歩行者や動物
- ・駐停車している車両など、道路上の静 止している障害物
- 対向車や横切る車両

この場合、ディストロニック・プラスは 警告も介入も行ないません。 事故の危険 性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

↑ 警告

ディストロニック・プラスは、他の道路 使用者および複雑な交通状況を常に明確 に認識できるとは限りません。

そのような場合は、ディストロニック・ プラスは以下のようになることがありま す。

- 不必要な警告を行ない、車両にブレー キをかける
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる
- 意図せず加速する、またはブレーキを かける

事故の危険性があります。

特にディストロニック・プラスが警告した場合は、慎重に走行を続け、ブレーキを効かせる準備をしてください。

⚠ 警告

ディストロニック・プラスは最大制動力の約40%までで車両にブレーキをかけます。制動力が不十分なときは、ディストロニック・プラスが音とランプで警告を送ります。事故の危険性があります。その場合は、必ずご自身でブレーキをかけ、危険回避の運転操作を行なってください。

運転スタイルを合わせられない場合は、ディストロニック・プラスは事故の危険性を低減することもできず、また物理的限界を乗り越えることもできず、まません。ディストロニック・プラスは路面、天候および交通状況を考慮することはできません。ディストロニック・プラスは路面できません。ディストロニック・プラスは路面であります。常に運転者に近切りでであります。常に運転スタイルを合わせ、そのときの道路、天候および交通状況が許すときにのみディストロニック・プラスを作動させてください。慎重に走行し、安全な距離を確保してください。

ディストロニック・プラスが先行車両との衝突の危険を検知したが、先行車両との設定した距離を維持するために車両を十分に減速できない場合は、視覚的および聴覚的に警告されます。運転者の操作なしでは、ディストロニック・プラスは衝突を回避することはできません。断続的な警告音が鳴り、メーターパネルの距離警告灯が点灯します。安全な場合にのみ、ただちにブレーキを効かせて先行車両との距離を広げ、危険回避の操作を行なってください。

ディストロニック・プラスは、オートバイなど前方を走行している幅の狭い車両、または異なる車線を走行している車両を検知しないことがあります。この理由のため、ディストロニック・プラスが作動しているときでも交通状況に常に注意を払ってください。さもなければ、危険を適時に認識できず、事故やお客様または他の方のけがの原因になります。

ディストロニック・プラス機能が作動しているときは、特定の状況で車両は自動的にブレーキを効かせます。特にけん引しているとき、または洗車機の中で、予期せずこれが起こることがあります。事故の危険性があります。これらの、また

は類似した状況ではディストロニック・ プラスを解除してください。

ディストロニック・プラスの支援を必要とする場合は、作動条件が満たされていて (▷ 138 ページ)、レーダーセンサーシステムが作動可能でなければなりません。

全体的な注意事項

ディストロニック・プラスは速度を制御し、前方に検知された車両との距離を自動的に維持する支援を行ないます。ディストロニック・プラスは設定された速度を超えないように自動的にブレーキを効かせます。

長い急な下り坂で、特に車両に荷物を積載しているときは、適時ギアレンジを 1、2、3にしてください。そうすることにより、エンジンのブレーキ作用を利用します。これにより、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキを過熱や早期の摩耗から防ぎます。

ディストロニック・プラスが前方に速度 の遅い車両を検知した場合は、事前に設 定された先行車両との距離を維持するた め、車両にブレーキをかけて減速させま す。


前方に車両がいない場合は、ディストロニック・プラスはクルーズコントロールと同じように30 km/hから200 km/hの間の速度域で作動します。前方で車両が走行している場合は、0 km/h~200 km/hの間の速度域で作動します。急勾配の道路ではディストロニック・プラスを使用しないでください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- 速度の設定
- 指定の最小車間距離の設定
- メーターパネルのディストロニック・ プラスディスプレイ

クルーズコントロールレバー



- ① 速度を設定する、または上げる
- ② 設定最短距離を設定する
- ③ LIM 表示灯
- ④ 現在の速度/最後に記憶させた速度で作動させる
- ⑤ 速度を設定する/下げる
- ディストロニック・プラスと可変ス ピードリミッターを切り替える
- ⑦ ディストロニック・プラスを解除する

クルーズコントロールレバーでディスト ロニック・プラスおよび可変スピードリ ミッターを操作できます。

▶ 可変スピードリミッターとディストロニック・プラスを切り替える: クルー

ズコントロールレバーを矢印の方向 ⑥ に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ③ は現在選択されている機能を表示しています。

- LIM 表示灯 ③ が消灯: ディストロニック・プラスが選択されています。
- LIM 表示灯 ③ が点灯: 可変スピード リミッターが選択されています。

ディストロニック・プラスの作動


作動条件

ディストロニック・プラスを作動させる には、以下の条件を満たしていなければ なりません:

- エンジンがかかっていなければならない。ディストロニック・プラスを使用する準備ができるまで、2分程度走行しなければならない。
- パーキングブレーキが解除されていなければならない。
- ディファレンシャルロックが解除されていなければならない。
- ESP®は設定されているが、介入していない。
- トランスミッションがポジション D で なければならない。
- PからDにシフトするときに運転席ドアが閉じている、または運転者のシートベルトが装着されていなければならない。
- 助手席ドアとリアドアが閉じていなければならない。
- 車両が横滑りしていない。
- ディストロニック・プラスの機能が選択されていなければならない (▷ 137ページ)
- トランスファーケースがシフトポジション HIGH RANGE になければならない。

- 車両が22-25%以上の上り坂または下り坂勾配にあってはならない。
- レーダーセンサーに汚れがあってはならない (▷ 229 ページ)。

走行時の作動



30 km/h 以下の速度で走行しているときに、先行車両が検知され、マルチファンクションディスプレイに表示された場合は、ディストロニック・プラスを作動させることができます。先行車両が検知および表示されなくなると、ディストロニック・プラスが解除され、確認音が鳴ります。

- ▶ クルーズコントロールレバーを運転者 の方向に軽く引く ④ か、押し上げ る ① または下げます ⑤。 ディストロニック・プラスが作動します。
- ▶ 希望の速度が設定されるまでクルーズ コントロールレバーを押し上げたまま にするか ① 下げたままにします ⑤。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。

記憶させた希望の速度までのみ、先行 車両の速度に自車の速度が合わせられ ます。

① アクセルペダルから完全に足を放していない場合は、マルチファンクションディスプレイにディストロックプス制御待機中というメッセージが表示されます。このときは、ゆっくり走行している先行車両

との設定距離は維持されません。アクセルペダルの位置に応じた速度で走行します。

車両が停止しているときに作動させる

この機能は、交通渋滞の終了時など交通 の流れに乗りたい場合に便利です。

以下の場合にのみディストロニック・プラスを作動させることができます:

- 先行車両があり、および
- 自車が停止している
- ▶ クルーズコントロールレバーを運転者 の方向に軽く引くか ④、押し上げる ① または下げます ⑤。

ディストロニック・プラスが作動します。

- ① 先行車両が検知されている場合は、車両が停止していて、30 km/h 以下の速度のときにのみ、ディストロニック・プラスを作動できます。そのためには、メーターパネルのディストロニック・プラスの距離表示を作動させなければなりません (▷ 162 ページ)。
- ▶ 希望の速度が設定されるまで、クルーズコントロールレバーを上①、または下⑥ に押したままにします。
- ① クルーズコントロールレバーを使用して希望の速度を設定したり、クルーズコントロールレバーのダイヤルを使用して設定最短距離を設定することができます (▷ 137 ページ)。

現在の速度/最後に記憶させた速度で作動させる

↑ 警告


設定速度を呼び出し、それが現在の速度 と異なるときは、車両が加速または減速 します。 設定速度を覚えていないと、車 両が不意に加速したりブレーキがかかる ことがあります。 事故の危険性がありま す。 設定速度を呼び出す前に、路面および交通状況に注意してください。 設定速度を 覚えていない場合は、希望の速度を再設 定してください。

- ▶ クルーズコントロールレバーを手前 ④ に軽く引きます。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。

ディストロニック・プラスが作動します。初めて作動させたときは、そのときの速度が記憶されます。それ以外の場合は、車両の巡航速度を以前に記憶させた数値に設定します。

ディストロニック・プラスでの運転

発進と走行



- ▶ 先行車両が発進した場合は、 ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ クルーズコントロールレバーを手前④、上①または下⑤に軽く引きます。

または

▶ 軽くアクセルペダルを踏みます。 車両が発進して、走行速度を先行車両 の速度に合わせます。

先行車両がいない場合は、ディストロニック・プラスはクルーズコントロールと同じように作動します。

先行車両が減速したことをディストロ ニック・プラスが検知した場合は、車両 にブレーキを効かせます。このようにして設定した車間距離が維持されます。

ディストロニック・プラスは、先行車が 速度を上げたことを検知した場合は、設 定速度まで車両を加速します。

ブレーキを踏んだとき、車両が停止して いない場合はディストロニック・プラス は解除されます。

車線変更

追い越し車線に移る場合は、以下のとき にディストロニック・プラスが運転者を 支援します:

- ディストロニック・プラスが先行車両 との距離を維持している
- 対応する方向指示灯を作動させている
- ディストロニック・プラスが衝突の危険を検知していない

これらの条件を満たした場合は、車両は 加速します。車線変更に時間がかかりす ぎたり、車両と先行車両との距離が短す ぎる場合は、加速は中断されます。

● 車線を変更するとき、ディストロニック・プラスは左の車線(左ハンドル車両)または右の車線(右ハンドル車両)をモニターします。

停止

⚠ 警告

車から離れるときは、ディストロニック・プラスによりブレーキがかかっていても以下の場合は車両が動き出すことがあります。

- システムまたは電源供給に異常がある とき
- 乗員または車外の誰かがクルーズコントロールレバーを操作して、ディストロニック・プラスが解除されたとき
- エンジンルームの電気システムや、 バッテリーまたはヒューズが改造されたとき

- バッテリーの接続を外したとき
- 同乗者などがアクセルペダルを踏んだとき

事故の危険性があります。


車から離れるときは、必ずディストロニック・プラスをオフにして車両が動き出さないように固定します。

先行車両が停止したことをディストロニック・プラスが検知した場合は、車両が停止するまでブレーキを効かせます。 一度車両が停止すると、停車したままになり、ブレーキを踏む必要はありません。

① 設定最短距離によっては、車両は先行車両の後方に十分な距離があるところで停止することがあります。設定最短距離は、クルーズコントロールレバーのダイヤルを使用して設定します。

急な上り坂または下り坂勾配で、または不具合がある場合は、トランスミッションが自動的にポジション P にシフトすることがあります。

ディストロニック・プラスの解除



ディストロニック・プラスを解除するためにはいくつかの方法があります:

▶ クルーズコントロールレバーを前方 ① に軽く押します。

または

▶ 車両が停止していないときにブレーキを効かせます。

または

▶ クルーズコントロールレバーを矢印の 方向 ③ に軽く押します。

可変スピードリミッターが選択されます。クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ② が点灯します。

ディストロニック・プラスを解除したときは、マルチファンクションディスプレイに ディストロニックプラス オフ というメッセージが約 5 秒間表示されます。

以下の場合は、ディストロニック・プラスが自動的に解除されます:

- パーキングブレーキを効かせる
- ESP[®]が介入した、または ESP[®]を解 除した
- トランスミッションが P、R、または N ポジションにある
- 車両が電波望遠鏡施設の近辺にある
- 発進するためにクルーズコントロール レバーを運転者の方向に引き、助手席 ドアまたはいずれかのリアドアが開い ている
- 車両が横滑りしている

ディストロニック・プラスが解除された場合は、警告音が鳴ります。マルチファンクションディスプレイに ディストロニック・プラスオフ というメッセージが約5秒間表示されます。


マルチファンクションディスプレイのア シストメニュー (▷ 162 ページ) で、距 離表示を選択することができます。

ディストロニック・プラスでの運転の ヒント

全体的な注意事項


以下には、特に注意すべき道路や交通状況が説明されています。 そのような状況では、必要に応じてブレーキを効かせてください。 ディストロニック・プラスは解除されます。

カーブでの走行、カーブに入るときや カーブを抜けるとき




カーブではディストロニック・プラスの 車両検知能力が制限されます。 予期せず または遅くブレーキを効かせることがあ ります。

車線の中央を走行していない車両




ディストロニック・プラスは車線の中央 を走行していない車両を認識することが できません。 先行車との距離は非常に短 くなります。

車線変更している他の車両




ディストロニック・プラスは割り込んで くる車両を検知しません。 この車両との 距離は非常に短くなります。

幅の狭い車両



ディストロニック・プラスは道路の端の 幅の狭い車両を検知しないことがありま す。 先行車との距離は非常に短くなりま す。


障害物や停止車両



ディストロニック・プラスは障害物や停止車両に対してブレーキを効かせないこ

とがあります。 例えば、検知していた車両がカーブを曲がり、障害物や停止車両が現れたときは、ディストロニック・プラスはこれらに対してブレーキを効かせないことがあります。

横切る車両



ディストロニック・プラスは車線を横切る車両を誤って検知することがあります。 交差点の信号でディストロニック・プラスを作動させると、不意に車両が発進することがあります。

ブラインドスポットアシスト

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

ブラインドスポットアシストは以下の場合は車両に反応しません。

- 自車が追い越そうとしている隣接車線 の車両が接近し過ぎ、死角エリアに 入ったとき
- 接近と追い越しの速度差が非常に大きいとき

このような状況では、ブラインドスポットアシストは運転者に警告を発することができません。事故の危険性があります。常に交通状況に十分注意を払い、車両の両側と安全な車間距離を維持してください。

ブラインドスポットアシストは単なる支援に過ぎません。 いくつかの車両は検知

できないことがあり、注意を払った走行の代わりになるものではありません。 特に以下の状況では、障害物の検知が困難になることがあります。

- センサーの汚れ、またはセンサーが覆 われている
- •霧や激しい雨、雪などで視界が悪い
- オートバイや自転車のような、前方を 走行している幅の狭い車両
- 非常に幅の広い車線
- 幅の狭い車線
- 車線の中央を走行していない車両
- ガードレールまたは他の道路分離帯

全体的な注意事項

ブラインドスポットアシストは、レーダーセンサーシステム装備車両の左および右側のエリアをモニターします。30 km/h 以上の速度で運転者を支援します。ドアミラーの警告表示によって、モニターしている範囲で検知された車両に運転者の注意が向けられます。そのときに車線変更する側の方向指示灯を作動させた場合は、視覚的および聴覚的な衝突警告が行なわれます。そのために、ブラインドスポットアシストはリアバンパーのセンサーを使用します。

センサーのモニター範囲



ブラインドスポットアシストは、図に示すように車両の後方3mまで、および車両のすぐ隣の範囲をモニターします。

車線の幅が狭い場合は、車両が車線の中央を走行していない場合に、2車線横を走行している車両が検知されることがあります。これは、車両が車線の外端部を走行している場合などです。

以下は、システムの特性に起因するものです:

- ガードレール、または類似の連続している車線境界の近くを走行しているときに、誤って警告が発せられることがあります。
- トレーラーなどの長い車両と長時間並 走しているときに、警告が中断される ことがあります。

ブライドスポットアシストの2個のセンサーは、リアバンパー側面に内蔵されています。バンパーのセンサー付近に汚れ、氷または泥が付着していないことを確認してください。リアの自転車ラックまたは飛び出た荷物などで、レーダーセンサーが覆われていてはいけません。強い衝撃を受けたり、バンパーに損傷を与えたときは、メルセデス・ベンツ指定サー

ビス工場でレーダーセンサーの機能を点 検してください。さもないと、ブライン ドスポットアシストが正常に作動しなく なることがあります。


表示および警告表示

⚠ 警告

ブラインドスポットアシストは以下の場合は車両に反応しません。

- 自車が追い越そうとしている隣接車線 の車両が接近し過ぎ、死角エリアに 入ったとき
- 接近と追い越しの速度差が非常に大きいとき

このような状況では、ブラインドスポットアシストは運転者に警告を発することができません。事故の危険性があります。常に交通状況に十分注意を払い、車両の両側と安全な車間距離を維持してください。



① 黄色の表示灯/赤色の警告灯

ブラインドスポットアシストが設定されている場合、約30 km/h の速度までは、ドアミラーの表示灯 ① が黄色に点灯します。約30 km/h 以上の速度では、表示灯が消え、ブラインドスポットアシストが作動可能になります。

30km/h 以上の速度で、ブラインドスポットアシストのモニター範囲内で車両が検知された場合は、対応する側の警告灯① が赤色に点灯します。この警告は、車両はブラインドスポットのモニター範

囲に後方から、または側方から入ったときに発せられます。車両を追い越すときは、速度差が 12 km/h 以下の場合にのみ警告が発せられます。

リバースギアに入れた場合は、黄色の表示灯は消灯します。そして、ブラインドスポットアシストが解除されます。

表示灯/警告灯の明るさは周囲の明るさによって自動的に調整されます。

衝突警告



① 黄色の表示灯/赤色の警告灯

ブラインドスポットアシストのモニター 範囲で車両が検知され、対応する方向指 示灯を作動させた場合は、警告音が2回鳴ります。赤色の警告灯①が点滅しま す。方向指示灯をそのままにしている場 合は、赤色の警告灯①の点滅により検知 された車両が示されます。警告音はそれ 以上鳴りません。

ブラインドスポットアシストの作動



- ① 黄色の表示灯/赤色の警告灯
- ▶ 内蔵ナビゲーションシステム非装備車両では、Becker® MAP PILOT が接続されていることを確認します。別冊の取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ブラインドスポットアシストがマルチ ファンクションディスプレイで設定さ れていることを確認してください (▷ 162 ページ)。
- ► エンジンスイッチのキーを 2 の位置に まわします (▷ 116 ページ)。 ドアミラーの警告灯 ① が約 1.5 秒間

ドアミラーの警告灯 ① が約 1.5 秒間 赤色で点灯した後、黄色に変わります。

トレーラーのけん引

トレーラーを連結する場合は、電気接続が正しく確立されていることを確認してください。トレーラーのライトの点灯により、接続が正しいことを確認することができます。そして、ブラインドスポットアシストが解除されます。ドアミラーの表示灯が黄色に点灯し、マルチファンクションディスプレイにブライル、スポットアシスト現在使用できません取扱説明書を参照というメッセージが表示されます。

ドアミラーの表示灯を消灯させることができます。

そうするためには、以下の場合にブラインドスポットアシストを解除する必要があります:

- エンジンスイッチのキーが2の位置にある
- エンジンがかかっていない
- トレーラーとの電気的接続が確立された

ホールド機能

全体的な注意事項

ホールド機能は以下の状況で運転者を支援します。

- 急な坂道などで発進するとき
- 急な坂道でステアリング操作を行なう とき
- 信号待ちをしているとき

ブレーキペダルを踏み続けなくても、停車した状態を維持することができます。 発進するためにアクセルペダルを踏み込むと、ブレーキ効果が解除されホールド機能は解除されます。

オフロードや急勾配の坂道、滑りやすい路面または軟弱な路面を走行するときは、ホールド機能を使用しないでください。 このような路面では、ホールド機能により停車した状態を維持できません。

作動条件

ホールド機能は、以下のときに作動させることができます。

- 停車しているとき
- エンジンがかかっているとき、または ECO スタート / ストップ機能によりエ ンジンが自動的に停止しているとき
- エンジンがかかっているとき
- 運転席ドアを閉じているとき、または 運転者がシートベルトを着用している とき

- シフトポジションが D、R、N のいず れかのとき
- ディストロニック・プラスが解除されます。

ホールド機能を作動させる

ホールド機能が作動しているときは車両 にブレーキがかかっています。そのため、 自動洗車機の使用時やけん引時はホール ド機能を解除してください。

- ▶ 作動条件を満たしていることを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んでください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに [HOLD] が表示されるまでブレーキペダル を素早く深く踏み込みます。

ホールド機能が作動します。 ブレーキペダルから足を放すことができます。

● 最初にブレーキペダルを踏んだときにホールド機能が作動しない場合には、少し待った後に再度試してください。

ホールド機能を解除する

⚠ 警告

車両を離れるときは、ホールド機能によりブレーキを効かせているにも関わらず、 以下のときに発進するおそれがあります。

- システムまたは電圧の供給に不具合がある
- 例えば車両乗員によってアクセルペダ ルが踏まれることによりホールド機能 が解除される
- エンジンルームの電気システムや、 バッテリーまたはヒューズが改造される
- バッテリーの接続が外された 事故の危険性があります。

車両を離れる前には常にホールド機能を 解除し、発進しないように車両を固定し てください。 ホールド機能は以下のときに自動的に解 除されます。

- シフトポジションが **D** または **R** のとき にアクセルペダルを踏んだとき
- シフトポジションを P にしたとき
- マルチファンクションディスプレイの HOLD が消えるまでブレーキペダルを再 度深く踏んだとき
- ディストロニック・プラスを作動させたとき

急勾配の上り坂または下り坂を走行しているときや異常が発生したときは、トランスミッションが自動的に **P** にシフトされることがあります。

フルタイム 4 輪駆動システム

■ 片方のアクスルを持ち上げた状態で車両をけん引しないでください。 トランスファーケースを損傷するおそれがあります。このような損傷はメルセデス・ベンツの一般保証では保証されません。 全ての車輪が接地しているか、完全に持ち上がっていなければなりません。 車輪全てが完全に接地している状態で車両をけん引するときは、取扱説明書に従ってください。

■ パーキングブレーキをテストするときは、ブレーキテスト用ダイナモメーターで車両を短時間のみ(約 10 秒以内)作動させてください。そのときは、エンジンスイッチを 0 または 1 の位置にしてください。お守りいただかないと、駆動装置やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

■ 機能テストや性能テストを行なうには、必ず2軸式ダイナモメーターを使用してください。このようなダイナモメーターで車両を作動させる前に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。お守りいただかないと、駆動装

置やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

4輪駆動システムでは、4輪すべてが常に駆動されます。不十分なグリップにより駆動輪が空転する場合は、4輪駆動システムは、ESP®や4ETSとともに車両の駆動力を向上させます。

接地力が不十分なため駆動輪が空転する場合:

- 発進するときは、アクセルペダルを必要な分だけ踏んでください。
- 車両が動いている間は、アクセルペダルから足をゆっくりと放します。

適切な運転スタイルをとっていない場合、または注意が散漫な場合は、フルタイム4輪駆動システムは事故の危険性を低減させることはできず、また物理的法則を乗り越えることもできません。4輪駆動システムは、道路、天候または交通状況を考慮することはできません。4輪駆動システムは単なる支援に過ぎません。運転者は、先行車両との安全な距離の維持、車両速度、適時のブレーキ操作および車線の維持に対する責任があります。

冬季の走行状況では、常にウィンタータイヤ(M+S タイヤ)を、必要な場合はスノーチェーンを使用してください(▷ 252 ページ)。このようにしてのみ、4 輪駆動の最大の効果を発揮することができます。

"オフロード走行"についての情報は、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

パークトロニック

重要な安全上の注意事項

■ 駐車するときは、鉢植えやトレーラーけん引部などセンサーの上下にあるものに十分注意をしてください。パークトロニックはこれらが車両の至近距離にある

ときは感知できません。車両や物を損傷 するおそれがあります。

センサーは雪やその他の超音波を吸収しやすいものを感知しないことがあります。 自動洗車機やトラックの圧縮空気ブレーキ、空気ドリルなどが発生する超音波によりパークトロニックが機能しないことがあります。

不整地などではパークトロニックが正し く作動しないことがあります。

パークトロニックは超音波センサーによる、電子的な駐車の支援です。車両と物体との距離を視覚的および聴覚的に示します。

パークトロニックは単なる支援に過ぎません。周囲に対する運転者の注意の代わりになるものではありません。運転者には、安全にステアリングを操作し、駐車する責任があります。移動、駐車または発進する前に、車両の前方、後方および側方が安全であることを確認してください。移動範囲に人、動物または障害物がないことを確認してください。

パークトロニックは、検知範囲の下または上にある人や障害物を検知しません。 結果として、パークトロニックはそのような範囲にある障害物に関しては、警告を行なうことができません。

以下のときに、パークトロニックは自動 的に作動します:

- イグニッションをオンにした
- トランスミッションをポジション D、 Rまたは N にシフトした
- パーキングブレーキを解除した

パークトロニックは、18 km/h 以上の 速度で解除されます。それより低い速度 で再作動します。

パークトロニックはフロントバンパーの6個のセンサーとリアバンパーの4個のセンサーを使用して、車両周辺のエリアをモニターします。

センサーの範囲


全体的な注意事項



① 例:右側フロントバンパーのセンサー



側面図



上面図

センサーに汚れ、氷および泥がないようにしてください。さもないと、適切に機能しないことがあります。センサーに損傷を与えないように注意して、定期的に清掃してください。(> 229 ページ)

フロントセンサー

センター	100 cm
コーナー	60 cm

リアセンサー


センター	約 90 cm ヤから)	(スペアタイ
コーナー	80 cm	

最短距離

センター	20 cm
コーナー	20 cm

この範囲内に障害物がある場合は、対応 する警告表示が点灯して警告音が鳴りま す。距離が最短以下になった場合は、距 離が表示されなくなることがあります。

警告表示



前方エリアの警告表示

- ① 車両左側のセグメント
- ② 車両右側のセグメント
- ③ 作動待機を示すセグメント

警告表示はセンサーと障害物との距離を示します。前方エリアの警告表示は、中央送風口上部のダッシュボードにあります。後方エリアの警告表示は後席のルーフライニング部分にあります。

車両の各側の警告表示は、5 個の黄色、および 2 個の赤色のセグメントに分けられます。作動待機を示す黄色いセグメント ③ が点灯している場合は、パークトロニックは作動可能です。

エンジンがかかっているときに、選択さ れているシフトポジションと車両の進行 方向によって、どの警告表示が作動する かが決定されます。

シフトポジション	警告表示
D	前方エリアが作動 します。
R、N または車両 が後退している	前方および後方工 リアが作動します。
Р	どのエリアも作動 しません。

車両が障害物に近づくにつれ、障害物か らの車両の距離に応じて 1 個またはそれ 以上のセグメントが点灯します。

以下のように警告が行なわれます:

- 6 個目のセグメントを超えると、断続 的な警告音が約2秒間聞こえます。
- 7個目のヤグメントを超えると、警告 音が約2秒間聞こえます。これは、最 短距離に達していることを示していま す。

パークトロニックの解除/作動



- ① 表示灯
- ② パークトロニックの解除 / 作動

表示灯 ① が点灯しているときは、パーク トロニックは解除されています。

にすると、パークトロニックは自動的に 作動します。

トレーラーのけん引

車両とトレーラーが電気的に接続される と、リア側のパークトロニックが解除さ れます。

パークトロニックのトラブル

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

パークトロニックの 赤色インジケーター 警告音も約2秒間 鳴った。

だけが点灯している。 パークトロニックが

パークトロニックが故障のため停止している。

▶ 不具合が続く場合は、メルセデス・ベンツ指定サービスエ 場でパークトロニックの点検を受けてください。

数秒後に解除され、 パークトロニックス イッチの表示灯が点 灯する。 パークトロニックの

赤色インジケーター

だけが点灯している。

パークトロニックが

数秒後に解除される。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物がある。

- ▶ パークトロニックセンサーを掃除してください (> 229) ページ)。
- ▶ エンジンスイッチを再びオンにしてください。

外部の電波や超音波の干渉などが原因で、機能が解除されて いる。

▶場所を変えてパークトロニックが作動するか確認してくだ さい。

リアビューカメラ

重要な安全上の注意事項


リアビューカメラは単なる支援にすぎま せん。周囲に対する運転者の注意の代わ りになるものではありません。運転者に は、安全にステアリングを操作し、駐車 する責任があります。ステアリング操作 や駐車を行なっている間は、周囲に人や 動物、障害物がないことを確認してくだ さい。

以下のような環境ではリアビューカメラ が機能しなかったり、制限された方法で 機能します:

- リアドアが開いている場合
- ・激しい雨、雪または霧で
- 夜や非常に暗い場所で

- カメラが非常に明るい光に照らされて いる場合
- 周囲が蛍光灯の光、または LED の光で 照らされている場合(ディスプレイが ちらつくことがあります)
- 冬に暖かい車庫に入ったときなど、急 激な温度変化が原因でカメラが曇った 場合
- カメラのレンズが汚れていたり、遮ら れている場合
- 車両の後部が損傷している場合 このよ うな場合は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場でカメラの位置および設 定を点検してください。この目的のた めにメルセデス・ベンツ指定サービス 工場を利用することを、メルセデス・ ベンツは推奨します。

リアビューカメラの作動/停止



① リアビューカメラ



- ▶ 作動させる: エンジンスイッチのキーが2の位置にあることを確認します。
- ▶ "リアビューカメラ"機能が COMANDシステムで選択されている ことを確認します。別冊 COMANDシ ステム取扱説明書をご覧ください。
- ▶ リバースギアに入れます。 車両後方のエリアが COMAND システ ムのディスプレイに表示されます。

停止する: リアビューカメラは以下のと きに停止します:

- トランスミッションをポジション P に シフトした
- 10 m 前進した
- トランスミッションを R から他のポジションにシフトして 15 秒後に
- 10 km/h 以上の速度で前進した

オフロード走行システム

トランスファーケース

全体的な注意事項

車両はフルタイム 4 輪駆動です。フロントおよびリアアクスルは、常時駆動しています。

オフロード走行についてのさらなる情報は、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

ギアレンジ

↑ 警告

トランスファーのシフトチェンジが完了するまで待たないと、トランスファーがニュートラルポジションに入ったままになることがあります。 被駆動輪への動力伝達が妨げられるおそれがあります。 車両が不意に動き出すおそれがあり危険です。 事故の危険性があります。

トランスファーの変速プロセスが完了するまで待ってください。

ギアを変速している間はエンジンを停止せず、またオートマチックトランスミッションを他のギアにシフトしないでください。

HIGH RANGE

通常のあらゆるオンロード走行状況用の位置。

LOW RANGE

オフロード走行用のローレンジ位置。

特にトレーラーをけん引 するときに、急な上り坂 または下り坂勾配でも使 用。

車両は、オンロード走行 レンジ HIGH RANGE の約半分の速度で走行し ます。それに応じて、駆 動力が高くなります。

トランスファーケースのシフト

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

トランスファーがニュートラルポジションのときは、被駆動輪への動力伝達が遮断されます。 そのため、車両が動き出すおそれがあります。 事故の危険性があります。

パーキングブレーキをかけて車両を確実 に固定してください。また、上り坂や下 り坂では輪止めなどをかけてください。

HIGH RANGE から LOW RANGE、および LOW RANGE から HIGH RANGE へのギアチェンジ操作は、完了するまで常に待つようにしてください。ギアを変速している間はエンジンを停止せず、またオートマチックトランスミッションを他のギアにシフトしないでください。

全体的な注意事項



① 現在のギアレンジ



- ① 表示灯
- ② LOW RANGE スイッチ

オフロードギアレシオを作動させる

■ 選択操作は以下のときのみ行なってください。

- エンジンがかかっているとき
- 車両が走行しているとき
- セレクターレバーが N に入っていると
- •約 40 km/h 以下で走行しているとき お守りいただかないと、トランスファー を損傷するおそれがあります。

1 AMG 車両: ECO スタートストップ 機能は、トランスファーケース位置 **LOW RANGE** では作動しません (▷ 118 ページ)。

▶ LOW RANGE スイッチ ② を押します。

シフト動作が完了したときは、マルチ ファンクションディスプレイにトラン スファーケース位置 LOW RANGE が 表示されます。

表示灯 ① が点灯します。

▶ トランスミッションをポジション D に シフトします。

オフロードギアレシオを解除する

⚠ 警告

トランスファーがニュートラルポジションのときは、被駆動輪への動力伝達が遮断されます。 そのため、車両が動き出すおそれがあります。 事故の危険性があります。

パーキングブレーキをかけて車両を確実 に固定してください。また、上り坂や下 り坂では輪止めなどをかけてください。

► スイッチ ② を押します。 シスト動作が完了したと

シフト動作が完了したときは、マルチ ファンクションディスプレイにトラン スファーケース位置 HIGH RANGE が 表示されます。

表示灯 ① が消灯します。

ギア変速が完了していない場合は、以下のメッセージがディスプレイに表示されることがあります:

- トランスファー切り替え条件不十分 1 つまたは複数のシフト条件が満たされていません。
- トランスファーニュートラル

トランスファーケースはギア変速動作を中止し、**N** になります。マルチファンクションディスプレイにトランスファーケース位置 N が表示されます。

- トランスファーケースがギア変速動作を実行していません。
- ▶ ギア変速動作を繰り返してください。 シフトチェンジのすべての条件が満た されていることを確認します。
- トランスファー故障 サービス工場に連絡

トランスファーケースが故障していま す。

- ▶ トランスファーケースをシフトしない でください。
- ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で、車両の点検を受けて ください。

ニュートラルにシフト

⚠ 警告

トランスファーがニュートラルポジションのときは、被駆動輪への動力伝達が遮断されます。 そのため、車両が動き出すおそれがあります。 事故の危険性があります。

パーキングブレーキをかけて車両を確実 に固定してください。また、上り坂や下 り坂では輪止めなどをかけてください。

- ▶ エンジンスイッチのキーを 2 の位置に 設定します(▷ 116 ページ)。
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ブレーキペダルを踏んでください。
- ▶ セレクターレバーをポジション N に動かします (▷ 118 ページ)。
- ▶ LOW RANGE スイッチ ② を約 10 秒 間押して保持します。 シフト動作が完了したときは、マルチ ファンクションディスプレイにトランスファー ニュートラル というメッセージが 5 秒間表示 されます。

ギア変速が完了していない場合は、以下のメッセージがディスプレイに表示されることがあります: (▷ 162 ページ)。

↑ トランスファーケースがニュートラルにあり、キーがエンジンスイッチにあって運転席ドアを開いた場合は、マルチファンクションディスプレイにトランスファーニュートラルというメッセージが表示されます。その後にパーキングブレーキを解除した場合は、警告音が鳴ります。

ディファレンシャルロック

全体的な注意事項

⚠ 警告

ディファレンシャルロックが作動しているときは、ABS、4ETS、ESP®およびBASが解除されます。これにより、車輪がロックして、制動距離を増加させる原因となることがあります。事故の危険性があります。

ただちに、グリップの良い硬い路面でディファレンシャルロックを解除します。

■ トランスファーケースの損傷を防ぐためには、以下の場合はローラーダイナモメーター(単軸ローラーダイナモメーター)でのみ車両を操作してください。

- 駆動していない軸を持ち上げる または
- 対応するプロペラシャフトが切り離されていて、トランスファーケースのディファレンシャルロックが作動している

さもないと、トランスファーケースが損 傷するおそれがあります。

ディファレンシャルロックは車両のトラ クションを高めます。

車両には以下のそれぞれにディファレン シャルロックが装備されています:

- トランスファーケース: これはフロン トおよびリアアクスル間のバランスを 制御します。
- リアアクスル: これはリアアクスルの 車輪間のバランスを制御します。
- フロントアクスル: これはフロントア クスルの車輪間のバランスを制御しま す。

ディファレンシャルロックの作動

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

硬い、滑りにくい路面でディファレンシャルロックを作動する場合は、車両の操舵性能は大きく制限されます。特にカーブでかける場合は車両を操作できなくなることがあります。事故の危険性があります。

ただちに、グリップの良い硬い路面で ディファレンシャルロックを解除します。

↑ 警告

ディファレンシャルロックが作動しているときは、ABS、4ETS、ESP®およびBASが解除されます。これにより、車輪

がロックして、制動距離を増加させる原因となることがあります。事故の危険性があります。


ただちに、グリップの良い硬い路面でディファレンシャルロックを解除します。

■ 以下のときにのみディファレンシャルロックを作動してください。

- ・歩く速度で走行している
- 駆動輪が空転していない
- 硬い路面を走行していない

全体的な注意事項

スイッチは、センターコンソール上部に あります。



- ① 機能表示灯(赤色)
- ② フロントアクスルのディファレンシャ ルロック
- ③ トランスファーケースのディファレン シャルロック
- ④ リアアクスルのディファレンシャル ロック
- ⑤ 作動表示灯(黄色)

以下では、ディファレンシャルロックを 作動させてください:

- オフロードで
- オフロード時に ABS、4ETS、ESP® および BAS を解除するために
- 河川などを渡るとき

オフロード走行についてのさらなる情報 は、デジタル版取扱説明書をご覧くださ い。 以下の順番でディファレンシャル ロックを作動させることができます。③、④、②。

トランスファーケースのディファレン シャルロック

- ▶ 作動させる: トランスファーケースを オフロードポジション LOW RANGE にシフトします(▷ 152 ページ)。
- ► スイッチ ③ を押します。 トランスファーケースがオフロードポ ジション LOW RANGE にある場合 は、スイッチ ③ の下の黄色の作動表示 灯が点灯します。

メーターパネルの表示灯 [幕] が点灯します。

ディファレンシャルがロックされた場合は、スイッチ ③ の上の赤色の機能表示灯が点灯します。

マルチファンクションディスプレイに以下が表示されます。

ABS ショウフカノウ ロック サレテイマス というメッセージ。

メーターパネルの警告灯 [編] [19] [19] が点灯します。

トランスファーケースのディファレン シャルロックが作動します。

4ETS、ESP®、BAS および ABS が 解除されます。

車両の操舵性能が著しく制限されます。 最適なトラクションを得るために、慎重 に走行して緩やかに加速します。

① 必要に応じて、リアアクスル ② のディファレンシャルロックおよびフロントアクスル ② のディファレンシャルロックを作動させることができます。

リアアクスルのディファレンシャル ロック

▶ 作動させる: スイッチ ④ を押します。 最初に黄色の作動表示灯 ⑤ が点灯し、 続いてスイッチ ④ の赤色の機能表示 灯 ① が点灯します。

リアアクスルのディファレンシャル ロックが作動します。

フロントアクスルのディファレンシャ ルロック

▶ 作動させる: スイッチ ② を押します。 最初に黄色の作動表示灯が点灯し、続いて赤色の機能表示灯が点灯します。 フロントアクスルのディファレンシャルロックが作動します。

ディファレンシャルロックの解除

以下の順番でディファレンシャルロック を解除できます: ②、④、③。

▶ **すべてのディファレンシャルロックを 同時に解除する**: スイッチ ③ を押します。

黄色の作動表示灯 ⑤ および赤色の機能 表示灯 ① が消灯します。

通常走行の約3秒後に、ABS、 4ETS、ESP®およびBASが作動し ます。

マルチファンクションディスプレイの ABS シヨウフカノウ ロック サレテイマス というメッセージが消え、メーターパネルの警告灯 [3]、[19] および [3] が消灯します。

▶ トランスファーケースをオンロード位 置 **HIGH RANGE** にシフトします (▷ 152 ページ)。 ディファレンシャルロックを解除したと きに赤色の表示灯 (n) が消灯しない場合:

- ▶ 交通状況に従ってください。
- ▶ 車両が動いている間に少しステアリン グを動かしてください。 ディファレンシャルロックが解除され

ティファレンシャルロックが解除されたときは、赤色の機能表示灯 ① が消灯します。

トレーラーのけん引

トレーラーをけん引する際の注意事項

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

走行中にブレーキペダルの上に足を置くと、ブレーキシステムがオーバーヒートすることがあります。これにより制動距離が増加して、ブレーキシステムが故障する原因になるおそれもあります。事故の危険性があります。

ブレーキペダルをフットレストとして使用しないでください。ブレーキペダルとアクセルペダルを同時に踏まないでください。

⚠ 警告

車両/トレーラーの連結が傾き始めると、そのコントロールを失うことがあります。 車両/トレーラーの連結が横転する場合があります。事故の危険性があります。

速度を上げることによって車両/トレーラーの連結を真っ直ぐにしようとするべきではありません。車両速度を下げ、カウンターステアを行なわないでください。必要であればブレーキをかけてください。

↑ 警告

ボールカップリングが正しく装着されていない、または提供されたボルトおよび対応する割りピンで固定されていない場合は、トレーラーが緩むことがあります。 事故の危険性があります。 必ず記載されているようにボールカップ リングを装着して固定してください。各 走行前に、ボールカップリングがボルト および対応する割りピンで固定されてい ることを確認してください。

超えてはならない適切な許容値は車両の 書類に記載されています。

メーカーによって承認された数値はビークルプレートに、けん引車両用のものは"サービスデータ"の項目にあります(▷270ページ)。

トレーラーの連結および切り離しは慎重に行ってください。トレーラーをけん引車両に正しく連結していない場合は、トレーラーが外れるおそれがあります。

以下の数値が超えていないことを確認し てください:

- 許容ノーズウェイト
- 許容トレーラー荷重
- けん引車両の許容後軸荷重
- ・けん引車両とトレーラー両方の最大許 容車両総重量

トレーラーをけん引するときは、トレーラーなしで走行しているときと比べて車両操縦性が以下のように異なります。

トレーラー連結車両:

- 重くなります
- ・加速および登坂性能が制限されます
- 制動距離が長くなります
- 強い横風の影響を受けやすくなります
- より繊細なステアリング操作が要求されます
- ターニングサークルが大きくなります これにより、車両操縦性が損なわれることがあります。

トレーラーをけん引するときは、現在の 道路と天候の状況によって常に速度を調整してください。トレーラー連結車両の 最高許容速度を越えないようにしてくだ さい。

運転のヒント

- ▶ 長い急な下り坂勾配では、ギアレンジ 1、2 または 3 を適時選択します (▷ 119 ページ)。
- ① これは、クルーズコントロールまた は可変スピードリミッターを作動させて いる場合も該当します。
- ▶ 必要な場合は、トランスファーケース を LOW RANGE にシフトします (⊳ 152 ページ)。

これによりエンジンのブレーキ効果を 利用し、車両の速度を維持するために 必要なブレーキ操作が少なくなります。 これにより、ブレーキシステムへの負 荷を軽減し、ブレーキを過熱や早期の 摩耗から防ぎます。さらに制動効果が 必要な場合は、連続的にではなく、繰 り返しブレーキペダルを踏んでくださ L)

トレーラー連結車両の許容最高速度は、 トレーラーの種類によって異なります。 走行を始める前に、トレーラーの書類で 最高許容速度を確認してください。関連 する国の法律で定められている最高速度 に従ってください。

一部のメルヤデス・ベンツ車では、ト レーラーけん引時は最高許容後軸荷重が 増大します。このことがお客様の車両に 該当するかは、"サービスデータ"の項目を 参照してください。トレーラーけん引時 に追加の最大後軸荷重を使用する場合は、 車両/トレーラー連結では、使用許可に関 する理由で最高速度が 100 km/h を超 えないようにします。これは、車両/ト レーラー連結の最高許容速度が 100 km/h を超える国でも適用されま す。

トレーラーをけん引するときは、車両操 縦性はトレーラーなしでの走行時に比べ て異なり、より燃料を消費します。

運転のヒント

トレーラーが構揺れする場合

- ▶ 加速しないでください。
- ▶ カウンタステアを避けてください。
- ▶ 必要に応じてブレーキをかけてくださ い。
- トレーラーをけん引していないときよ りも、先行車との車間距離を十分に 保ってください。
- 急ブレーキを避けてください。できれ ば、最初は穏やかにブレーキをかけ、 トレーラーの動力を維持してください。 その後、急速にブレーキ踏力を上げて ください。
- 停止状態からの登坂性能は、海抜ゼロ での数値を示しています。 山岳地域を 走行するときは、高度が増すにつれて エンジン出力および車両の登坂性能が 低下します。

トレーラーの連結

↑ 警告

オーバーランブレーキを固定した状態で トレーラーを外すと、車両とトレーラの けん引バーの間に手を挟むおそれがあり ます。けがの危険性があります。

オーバーランブレーキが固定されている 場合は、トレーラーを外さないでくださ しし

■ アンチロック・ブレーキング・システ ムが装備されているので、トレーラーブ レーキシステム(トレーラーにこれが装 備されている場合)をけん引車両の油圧 ブレーキシステムに直接接続しないでく ださい。さもなければ、けん引車両のブ レーキもトレーラーのブレーキも作動し なくなります。

トレーラーの最大許容寸法(幅と長さ) を遵守してください。

ほとんどの州とカナダのすべての州が以下のことを規定しています。

けん引車両とトレーラー間の安全 チェーン。チェーンはトレーラーけん 引バーの下に十字パターンで通してく ださい。それらはバンパーまたは車軸 ではなく、トレーラーけん引ヒッチに 接続してください。

きついコーナリングを可能にするためにチェーンには十分な遊びを持たせてください。

- 特定のトレーラーの独立したブレーキシステム
- ブレーキのかかったトレーラーの安全 スイッチ。 お客様の州の法律に従って 特定の要件を決定します。

トレーラーがけん引車両から外される と、安全スイッチがトレーラーのブ レーキを効かせます。

- ▶ オートマチックトランスミッションが トランスミッション Pの位置であるこ とを確認してください。
- ▶ 車両のパーキングブレーキを効かせます。
- ▶ トレーラーを連結します。
- ▶ すべての電気接続を確立します。

トレーラーの連結解除

■ オーバーランブレーキを締結した状態でトレーラーを外さないでください。 オーバーランブレーキの反発により車両が損傷する可能性があります。

- ▶ オートマチックトランスミッションが シフトポジション **P** にあることを確認 してください。
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ エンジンを始動します。

- ▶ リアドアを含むすべてのドアを閉じます。
- ► トレーラーのパーキングブレーキを効かせます。
- ▶トレーラーケーブルを外し、トレーラーの連結を外してください。
- ▶ エンジンを停止します。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- トレーラーの電力供給
- LED ライトの電球切れ表示灯
- 7 ピンコネクター付きトレーラー

役に立つ情報	160
重要な安全上の注意事項	160
表示および操作	160
メニューおよびサブメニュー	162
ディスプレイメッセージ	162
メーターパネルの警告および表示	
灯	174

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。

動 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

重要な安全上の注意事項

∧ 警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全な時にのみ、操作するようにしてください。 安全が確保されない 場合は、必ず安全な場所に停車してから 操作してください。

⚠ 警告

メーターパネルに故障や異常がある場合は、安全性に関わる機能を認識することができません。走行安全性が損なわれる可能性があります。 事故の危険性があります。

注意して運転してください。すぐにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

マルチファンクションディスプレイは、 特定のシステムからのメッセージや警告 のみを表示します。そのため、車両が安 全に作動していることを常に確認くださ い。さもないと、安全に作動していない 車両により、事故の原因になることがあります。

マルチファンクションディスプレイを操作するときは、そのときに運転している 国の法規則に従ってください。

メーターパネルのイラストについては、 (▷ 160 ページ) をご覧ください。

表示および操作

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:

- メーターパネル
- メーターパネル照明
- 冷却水温度計
- タコメーター
- セグメント付きスピードメーター
- マルチファンクションディスプレイ
- 外気温度表示

マルチファンクションディスプレイの 操作

概要



- ① マルチファンクションディスプレイ
- ② 音声認識機能に切り替える:別冊の取扱説明書をご覧ください
- ③ 右側コントロールパネル
- ④ 左側コントロールパネル
- ⑤ リターンスイッチ
- ▼マルチファンクションディスプレイを 作動させる: エンジンスイッチのキー を1の位置にまわします(>116ページ)。

マルチファンクションステアリングのスイッチを使用して、マルチファンクションディスプレイの表示と設定を操作することができます。

左側コントロールパネル



メニューやメニューバーの呼び出し。



軽く押す:



- リストのスクロール
- サブメニューや機能の選択
- オーディオメニュー:保存した放送局、音楽トラックまたはビデオシーンの選択
- TEL (電話) メニュー: 電話 帳の表示、名前や電話番号の 選択



押して保持する:

- オーディオメニュー:高速スクロールによる、前/次の放送局または音楽トラック、ビデオシーンの選択
- TEL (電話) メニュー: 電 話帳を開いている場合は、高 速スクロールの開始



- 選択/ディスプレイメッセージ の確定
- TEL(電話)メニュー:電話 帳への切り替えと発信の開始
- オーディオ メニュー: 放送局サーチ機能による希望の放送局の 選局

右側コントロールパネル



- 通話の拒否、または終了
- 電話帳/発信履歴の終了



- 発信、または受話
- 発信履歴への切り替え
- +
- 音量の調整



| ・ミュート

リターンスイッチ



軽く押す:

- 戻る
- 音声認識の停止:別冊取扱説 明書をご覧ください
- ディスプレイメッセージの消去/最後に使用したトリップメニュー機能の呼び出し。
- 雷話帳/発信履歴の終了



押して保持する:

トリップ メニューの基本画面の 呼び出し

メニューおよびサブメニュー

メニュー概要

ステアリングの [◀] または [▶] スイッチを押してメニューバーを呼び出し、メニューを選択します。

マルチファンクションディスプレイの操作 (▷ 161 ページ)

デジタル版取扱説明書には、個別のメニューに関するさらなる情報が記載されています。

車両に装着されている装備に応じて、以 下のメニューを呼び出すことができます。

- トリップ メニュー
- た、メニュー(ナビゲーション案内)
- オーディオ メニュー
- TEL メニュー (電話)
- アシスト メニュー (アシスト)
- ・メンテナンス メニュー
- 設定 メニュー (設定)
- AMG 車両の AMG メニュー

ディスプレイメッセージ

はじめに

全体的な注意事項

本項目では、安全に関わるディスプレイメッセージおよびその対応方法などについて記載しています。他のメッセージおよびその対応方法の記載については、デジタル版取扱説明書をご覧ください。ディスプレイメッセージはマルチファンクションディスプレイに表示されます。取扱説明書では記号マークを伴うディスプレイメッセージを簡略化しているため、マルチファンクションディスプレイの

ディスプレイメッセージの指示に従って 対応し、この取扱説明書の追加の注意事 項にも従ってください。

マークと異なる場合があります。

いくつかのディスプレイメッセージは、 警告音、または連続音が伴います。

車両を停止して駐車したときは、駐車についての注意事項に注意してください (▷ 127 ページ)。

ディスプレイメッセージを非表示にする

► ディスプレイメッセージを非表示にするには、ステアリングの [OK] または (土) スイッチを押します。 ディスプレイメッセージが消えます。

重要度の高いディスプレイメッセージは 赤色で表示されます。

特に重要度の高いディスプレイメッセージは、非表示にすることができません。 これらのメッセージは、故障や異常の原 因が解決するまでマルチファンクション ディスプレイに常時表示されます。

メッセージメモリーメニュー

マルチファンクションディスプレイには、 特定のディスプレイメッセージが記憶されています。 **メッセージメモリー** にディスプレイメッセージを呼び出すことができます。

- ► ステアリングの 【【】または 【】 ス イッチを押して、メンテナンス メニューを選 択します。 メッセージがある場合は、マルチファ ンクションディスプレイに "2 メッセー ジ" のように故障の件数が表示されま す。
- ▶ [▲] または [▼] スイッチを押して、"2 メッセージ" を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 ディスプレイメッセージをスクロール します。

エンジンスイッチをオフにすると、重要度の高い一部のメッセージを除いて、メッセージがすべて削除されます。 故障の原因が解決すると、重要度の高いメッセージも削除されます。

安全システム

ディスプレイメッ セージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法





現在使用できません 取扱説明書を参照

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)、FSP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、BAS (ブレーキアシスト)、ホールド機能、ヒルスタートアシスト および FSP®トレーラースタビライゼーションが一時的に 作動しない。

BAS およびアダプティブブレーキライトも故障している。 さらにメーターパネルの「勇」、「磊」、「〇 警告灯も点灯 している。

考えられる原因:

- 自己診断がまだ完了していない
- バッテリーの電圧が不十分なことがある

↑ 警告

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しませ ん。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには車輪が ロックするおそれがあります。

ステアリング操作やブレーキ特性が著しく影響を受けること があります。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることが あります。

ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させること ができません。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

▶ 20 km/h 以上の速度で緩やかにステアリングを動かしな がら、適切な直線路で慎重に走行してください。 ディスプレイメッセージが消えた場合は、上記の機能が再 度作動可能になります。

ディスプレイメッセージが表示され続ける場合:

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。





作動できません 取扱 説明書を参照

故障のため、ABS、ESP®、BAS、ホールド機能、ヒルス タートアシストおよび ESP®トレーラースタビライゼーショ ンが作動しない。

BAS およびアダプティブブレーキライトも故障している。 さらに、メーターパネルの「〇)、「鼻」、「傷」、「傷」 警告 灯も点灯している。

ディスプレイメッ セージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

↑ 警告

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しません。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには車輪がロックするおそれがあります。

ステアリング操作やブレーキ特性が著しく影響を受けること があります。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることが あります。

ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させることができません。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



現在 使用できません 取扱説明書を参照

故障のため、ABS、ESP®、BAS、ホールド機能、ヒルスタートアシストおよび ESP®トレーラースタビライゼーションが作動しない。

BAS およびアダプティブブレーキライトも故障している。 さらに、メーターパネルの [夏] と [磊] 警告灯も点灯して いる。

例えば、自己診断がまだ完了していないことがある。

∧ 警告

ができません。

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しません。

緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがあります。 ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させること

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

▶ 20 km/h 以上の速度で緩やかにステアリングを動かしながら、適切な直線路で慎重に走行してください。 ディスプレイメッセージが消えた場合は、上記の機能が再度作動可能になります。

ディスプレイメッセージが表示され続ける場合:

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

ディスプレイメッ ヤージ



作動できません 取扱 説明書を参照

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

故障のため、ABS、ESP®、BAS、ホールド機能、ヒルス タートアシストおよび FSP®トレーラースタビライゼーショ ンが作動しない。

BAS およびアダプティブブレーキライトも故障している。 さらに、メーターパネルの「貪」と「蠢」警告灯も点灯して いる。

↑ 警告

ができません。

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しませ hin

緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがあります。 ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させること

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



説明書を参照

故障のため、FBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ ディストリビューション)、ABS、ESP®、BAS、ホールド 機能、ヒルスタートアシストおよび ESP® トレーラースタ 作動できません、取扱 ビライゼーションが作動しない。

> BASおよびアダプティブブレーキライトも故障している。 さらに、メーターパネルの警告灯「鼻」と「鱻」、「圓」も点 灯し、警告音が鳴った。

↑ 警告

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しませ ん。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには前輪お よび後輪がロックするおそれがあります。

ステアリング操作やブレーキ特性が著しく影響を受けること があります。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることが あります。

ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させること ができません。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねく ださい。

ディスプレイメッ ヤージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



ブレーキ液レベル 点検して ください

ブレーキ液リザーブタンクのブレーキ液が不十分である。さらに、メーターパネルの [©] 警告灯が点灯し、警告音も鳴った。

↑ 警告

ブレーキ性能が損なわれることがあります。

事故の危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を 移動して、停車してください。状況を問わず、走行を続け ないでください。
- ▶ 発進しないように車両を固定してください (▷ 127 ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。これを行なっても問題は解消しません。



SRS システム 故障 工場で点検 乗員保護装置が故障している。メーターパネルの [♪] 警告 灯も点灯している。

↑ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しないことがあります。 けがの危険性が高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 乗員保護装置についてのさらなる情報は、(▷ 42 ページ) を ご覧ください。



フロント左 SRS システム故障 工場で点 検またはフロント右 SRS システム故障 工場で点検 左フロントまたは右フロントの乗員保護装置に異常がある。 メーターパネルの「♪ 警告灯も点灯している。

⚠ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しないことがあります。 けがの危険性が高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

ディスプレイメッ ヤージ



リア左¶SRS システム故障¶工場で点検 またはリア右¶SRS システム故障¶工場 で点検

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

左リアまたは右リアの乗員保護装置に異常がある。メーター パネルの「繋↑ 警告灯も点灯している。

↑ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しないことがあります。 けがの危険性が高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



リア中央¶SRS シス テム故障¶工場で点 検 リア中央の乗員保護装置に異常がある。メーターパネルの 「♪」警告灯も点灯している。

↑ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しないことがあります。 けがの危険性が高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



左ウインドウバッグ 故障 工場で点検また は右ウインドウバッ グ 故障 工場で点検 左側または右側のウインドウバッグに異常がある。メーターパネルの [**] 警告灯も点灯している。

⚠ 警告

左側または右側のウインドウバッグが不意に作動したり、事故のときに作動しないことがあります。 けがの危険性が高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

エンジン

ディスプレイメッ

セージ

冷却水が減少 停車し てエンジンを停止

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

冷却水が熱すぎる。

警告音も鳴った。

↑ 警告

オーバーヒートしたエンジンで絶対に走行しないでくださ い。エンジンがオーバーヒートしているときに走行すると、 エンジンルームに漏れたフルード類に引火するおそれがあり ます。

ボンネットを開くことにより、オーバーヒートしたエンジン からの蒸気により重度の火傷を負うおそれがあります。 けがのおそれがあります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジン を停止してください。
- ▶ 発進しないように車両を固定してください (> 127 ペー ジ)。
- ▶ 車両から降り、エンジンが冷えるまで車両から安全な距離 を確保してください。
- ▶ 凍った泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていな。 いことを確認してください。
- ▶ ディスプレイメッセージが消え、冷却水温度が 120 ℃以 下になるまではエンジンを再始動しないでください。さも ないと、エンジンが損傷することがあります。
- ▶ 冷却水温度表示に注意してください。
- ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

通常の使用条件下で指定の冷却水レベルでは、冷却水温度が 120 ℃まで上がることがあります。

V ベルトが切れている可能性がある。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジン を停止してください。
- ▶ V ベルトを点検してください。

V ベルトが切れている場合:

- ↓ ま行しないでください。 エンジンがオーバーヒートする。 おそれがあります。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。

ディスプレイメッ セージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
	V ベルトに問題がない場合:
	▶ メッセージが消えない場合はエンジンを始動しないでください。さもないと、エンジンが損傷することがあります。
	▶ 冷却水温度表示に注意してください。
	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

走行システム	
ディスプレイメッ セージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
トランスファー切り 替え 条件不十分 ブレーキ/パーキング ブレーキを効かせて ください。	パーキングブレーキを効かせておらず、ブレーキを踏んでいない。トランスファーケースはギア変速操作を中止し、ニュートラルになります。エンジンと駆動輪が接続されていない。 ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。 ▶ ブレーキを踏んで、パーキングブレーキを効かせてください。 ▶ オートマチックトランスミッションをニュートラルポジション N にシフトします。 ▶ ギア変速のすべての条件が満たされていることを確認します (▶ 152 ページ)。 ▶ ギアシフト操作を繰り返します。
トランスファー故障 工場で点検 about applying the parking brake (パーキングブレーキ に使用について)	トランスファーケースが故障しています。 トランスファーケースをシフトしないでください。駐車時は、車両が発進しないように固定してください (▷ 127 ページ)。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トランスファー切り 替え中止

再作動させてくださ い

- トランスファーケースは、ギア変速操作を実行しません。
- ▶ ギアシフト操作を繰り返します。
- ▶ ギア変速のすべての条件が満たされていることを確認しま す (▷ 152 ページ)。

ディスプレイメッ セージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
トランスファー切り 替え 条件不十分 最高速度 40 km/h	ギアシフト操作に対する最高速度を超えている。 ▶ ゆっくり走行してください。 ▶ ギアシフト操作を繰り返します。
トランスファー切り替え 条件不十分 ニュートラルにシフトしてください	1 つまたはそれ以上のシフト条件が満たされていない。▶ オートマチックトランスミッションをニュートラルポジション N にシフトします。▶ ギアシフト操作を繰り返します。
トランスファー切り 替え 条件不十分 最高速度 70 km/h	ギアシフト操作に対する最高速度を超えている。 ▶ ゆっくり走行してください。 ▶ ギアシフト操作を繰り返します。
LOW RANGE ON	トランスファーケースがオフロード走行ポジション LOW RANGE にあります。
HIGH RANGE ON	トランスファーケースを オンロードポジション HIGH RANGE にシフトします。
ディファレンシャルロックLOW RANGE でのみ使用 可能	LOW RANGE スイッチが押された。トランスファーケースがオフロード走行ポジション LOW RANGE にあり、ディファレンシャルロックが作動している。 ▶ ディファレンシャルロックを解除します (▷ 153 ページ)。 ▶ ギアシフト操作を繰り返します。
トランスファーニュートラル	トランスファーケースが ニュートラル ポジションにある。 運転席ドアを開き、ブレーキペダルが踏まれていないときにも警告音が鳴ります。 ▶ 運転席ドアを閉じます。 ▶ 発進しないように車両を固定してください (▷ 127 ページ)。 ▶ 走行状況に応じて、トランスファーケースを切り替えます (▷ 151 ページ)。

ディスプレイメッ セージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
プリセレクトディファレジシャルロック ESP使用できません	ディファレンシャルロックが作動している。それぞれのディファレンシャルで、ディファレンシャルギアシステムがまだロックされていません。スイッチの作動表示灯(黄色)(▷ 153 ページ) が点灯します。 ESP は作動しません。 ABS はまだ作動します。
ディファレンシャルロック アクティブ ABS、ESP 使用できません	ディファレンシャルロックが作動し、それぞれのディファレンシャルでディファレンシャルギアシステムがまだロックされていない。スイッチの作動表示灯(黄色)および機能表示灯(赤色) (▷ 153 ページ) が点灯します。 ABS および ESP は作動しません。

中川	
ディスプレイメッ セージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
6-0	リアドアが開いている。
	ボンネットが開いている。 警告音も鳴った。
○! パワーステアリング 故障 取扱説明書を参照	パワーステアリングのアシストが故障している。 警告音も鳴った。

マルチファンクションディスプ

メーターパネルの警告および表示灯

全体的な注意事項

この章では、メーターパネルに表示され る安全に関わる表示灯と警告灯および対 応方法について説明しています。 メー ターパネルに表示される他の表示灯と警 告灯の概要および対応方法については、 デジタル版取扱説明書をご覧ください。

安全性

シートベルト

トラブル

Ä

エンジンを始動した後、運転席ドアまたは助手席ドアを閉じるとすぐに、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

運転者または助手席乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください (▷ 46 ページ)。 警告灯が消灯します。

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートから物を取り除き、安全な場所に収納してください。

警告灯が消灯します。

Ä

赤色のシートベルト 警告灯が点滅し、断 続的な警告音も鳴っ た。 運転者または助手席乗員がシートベルトを着用していない。 同時に、25 km/h 以上の速度で走行しているか、または速度が短時間 25 km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください (▷ 46 ページ)。
警告灯が消灯し、警告音も停止します。

助手席シートの上に荷物を置いている。同時に、25 km/h 以上の速度で走行しているか、または速度が短時間 25 km/h を超えた。

▶ 助手席シートから物を取り除き、安全な場所に収納してください。

警告灯が消灯し、警告音も停止します。

安全システム

トラブル

(II)

エンジンがかかって いる間に、赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

↑ 警告

ブレーキシステムが故障しているため、ブレーキ特性に影響を与えることがあります。

事故の危険性があります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイにメッセージが表示されている場合は、それに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

(II)

エンジンがかかって いる間に、黄色のブ レーキシステム警告 灯が点灯する。警告 音も鳴った。

警告

ブレーキの倍力装置が故障しているため、ブレーキ特性に影響を与えることがあります。

事故の危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を 移動して、停車してください。状況を問わず、走行を続け ないでください。
- 発進しないように車両を固定してください (▷ 127 ページ)。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください。

(II)

エンジンがかかって いる間に、黄色のブ レーキシステム警告 灯が点灯する。警告 音も鳴った。 リザーブタンクのブレーキ液の量が不十分である。

↑ 警告

ブレーキ性能が損なわれることがあります。

事故の危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を 移動して、停車してください。状況を問わず、走行を続け ないでください。
- ▶ 発進しないように車両を固定してください (▷ 127 ページ)。
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。補給しても問題は解消しません。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。
- ▼マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッセージに従ってください。

(ABS)

エンジンがかかって いる間に、赤色の ABS 警告灯が点灯す る。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

故障のため、ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)が解除されている。そのため、BAS(ブレーキアシスト)、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトおよび ESP® トレーラースタビライゼーションなども解除されている。

⚠ 警告

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しません。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには車輪がロックするおそれがあります。

ステアリング操作やブレーキ特性が著しく影響を受けることがあります。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがあります。

ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させることができません。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

ABS コントロールユニットが故障している場合は、ナビ ゲーションシステム、オートマチックトランスミッションな どの他のシステムも作動しないことがあります。

(ABS)

エンジンがかかって いる間に、赤色の ABS 警告灯が点灯す る。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ABS が一時的に作動しない。そのため、BAS、ESP®、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、ESP®トレーラースタビライゼーションおよびアダプティブブレーキライトなども解除されている。

- 考えられる原因:
- 自己診断がまだ完了していない
- バッテリーの電圧が不十分なことがある

↑ 警告

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しません。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには前輪および後輪がロックするおそれがあります。

ステアリング操作やブレーキ特性が著しく影響を受けることがあります。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがあります。

 $ESP^{\mathbb{B}}$ が作動しない場合は、 $ESP^{\mathbb{B}}$ が車両を安定させることができません。

事故の危険性があります。

▶ 20 km/h 以上の速度で緩やかにステアリングを動かしながら、適切な直線路で慎重に走行してください。 警告灯が消灯したときは、上記の機能が再度作動します。

警告灯が点灯したままの場合:

- ▼マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

(ABS)

エンジンがかかって いる間に、赤色の ABS 警告灯が点灯す る。警告音も鳴った。 EBD が故障している。そのため、ABS、BAS、ESP $^{\mathbb{B}}$ 、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトおよび ESP $^{\mathbb{B}}$ トレーラースタビライゼーションなども作動しない。

↑ 警告

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しません。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには前輪および後輪がロックするおそれがあります。

ステアリング操作やブレーキ特性が著しく影響を受けること があります。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることが あります。

ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させることができません。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

(ABS)

エンジンがかかって いる間に、赤色の ABS 警告灯が点灯す る。 ディファレンシャルロックを作動させた。ABS が解除されます。

▶ ディファレンシャルロックを解除します。 続いて、ABS が再度設定されます。

(I) (Ass)

エンジンがかかっている間に、黄色のブレーキ警告灯、黄色のESP®およびESP®解除警告灯および黄色のABS警告灯が点灯する。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ABS および $ESP^{\mathbb{B}}$ が故障している。そのため、BAS、EBD、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトおよび $ESP^{\mathbb{B}}$ トレーラースタビライゼーションなどが作動しない。

↑ 警告

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しません。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには前輪および後輪がロックするおそれがあります。

ステアリング操作やブレーキ特性が著しく影響を受けることがあります。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがあります。

ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させることができません。 横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▼マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

25

車両が動いている間 に、黄色の ESP[®]警 告灯が点滅する。 車両が横滑りをする危険性があるか、少なくとも 1 つの車輪が空転し始めているため、ESP®やトラクションコントロールが作動している。

クルーズコントロールやディストロニック・プラスは解除されます。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中は緩やかに加速してください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ► ESP®を解除しないでください。
 例外については、(▷ 73 ページ)をご覧ください。

点灯する。

ÓFF

エンジンがかかって いる間に、黄色の ESP[®]解除警告灯が

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ESP®が解除されている。

⚠ 警告

ESP®が解除されている場合は、ESP®が車両を安定させる ことができません。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ ESP®を再度設定してください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

例外については、(▷73ページ)をご覧ください。

ESP®を設定することができない場合:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP®の点検を受けてください。

エンジンがかかって いる間に、黄色の ESP®および ESP® 解除警告灯が点灯す る。 故障のため、ESP®、BAS、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトおよび ESP® トレーラースタビライゼーションが作動しない。

⚠ 警告

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しません。

緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがあります。

ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させることができません。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▼マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

P OFF

エンジンがかかって いる間に、黄色の ESP[®]および ESP[®] 解除警告灯が点灯す る。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ESP®、BAS、ホールド機能、ヒルスタートアシストおよび ESP® トレーラースタビライゼーションが一時的に作動しない。

BAS およびアダプティブブレーキライトも故障している。 自己診断がまだ完了していない。

⚠ 警告

ブレーキは通常通り作動しますが、上記の機能は作動しません。

緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがあります。 ESP®が作動しない場合は、ESP®が車両を安定させることができません。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

▶ 20 km/h 以上の速度で緩やかにステアリングを動かしながら、適切な直線路で慎重に走行してください。 警告灯が消灯したときは、上記の機能が再度作動します。

警告灯が点灯したままの場合:

- ▼マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

トラブル 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法 ディファレンシャルロックを作動させた。ABS、ESP®、 **₩** 4ETS および BAS が解除されている。 エンジンがかかって いる間に、黄色の ▶ ディファレンシャルロックを解除します。 FSP®解除警告灯が 続いて、ESP®、4ETS および BAS が再度設定されま 点灯する。 す。 ▼マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください。 **%** 乗員保護装置が故障している。

エンジンがかかって

いる間に、赤色の乗 員保護装置警告灯が 点灯する。

↑ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した り、事故のときに作動しないことがあります。 けがの危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で乗員保 護装置を点検してください。

乗員保護装置についてのさらなる情報は、(▷ 42 ページ) を ご覧ください。

エンジン

トラブル

~£

エンジンがかかって いる間に、赤色の冷 却水警告灯が点灯す る。警告音も鳴った。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

冷却水温度が 120 ℃を超えている。エンジンラジエターへの送風が遮られているか、冷却水レベルが低すぎることがある。

⚠ 警告

エンジンが十分に冷却されないため、エンジンが損傷するおそれがある。

オーバーヒートしたエンジンで絶対に走行しないでください。エンジンがオーバーヒートしているときに走行すると、エンジンルームに漏れたフルード類に引火するおそれがあります。

ボンネットを開くことにより、オーバーヒートしたエンジンからの蒸気により重度の火傷を負うおそれがあります。 けがのおそれがあります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください。
- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジンを停止してください。
- ▶ 発進しないように車両を固定してください (▷ 127 ページ)。
- ▶ 車両から降り、エンジンが冷えるまで車両から安全な距離 を確保してください。
- ▶ 注意事項に従って、冷却水レベルを点検し、冷却水を補給してください (▷ 226 ページ)。
- ▶ 頻繁に冷却水を補給する必要がある場合は、エンジン冷却 システムの点検を受けてください。
- ▶ 凍った泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないことを確認してください。
- ▶ 冷却水温度が 120 ℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶山道の走行や発進/停止を繰り返す走行など、エンジンへ 大きな負荷をかけることは避けてください。

丰仁	: = :	, –	=	1.
ㅠ17		′ 人	┰.	Δ

トラブル	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
(全) 走行中に赤色の車間 距離警告灯が点灯する。	設定された速度に対し、先行車との車間距離が近すぎる。 ▶ 車間距離を広げてください。
を	同じ走行車線にいる前車または固定障害物に急速に近付いている。 ただちにブレーキをかける準備をしてください。交通状況に注意して運転してください。 ブレーキ操作や 危険回避の操作が必要となる可能性があります。ディストロニックプラスについて詳しくは、(▷ 136 ページ)をで覧ください。

役に立つ情報	188
全体的な注意事項	188
重要な安全上の注意事項	188
著作権の情報	188
機能の制限	188
COMAND システムの操作システ	
Д	189
オンラインとインターネット機能	
	196

役に立つ情報

- ① これらの取扱説明書は印刷時点で利用可能な COMAND システムのすべての標準装備やオプション装備について記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 本書に記載されているすべての機能が、お客様の車両に当てはまらない可能性があることにご留意ください。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- ♪ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

全体的な注意事項

本取扱説明書の COMAND システムの項目には、基本的な操作概要が記載されています。さらなる情報はデジタル版取扱説明書をご覧ください。

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全な時にのみ、操作するようにしてください。 安全が確保されない 場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

COMAND システムを操作するときは、 そのときに運転している国の法規則に 従ってください。 COMAND システムは、例えば以下のことを考慮せずに目的地までのルートを検索します。

- 信号
- 一時停止および優先標識
- ・駐車または停車の規制
- 道路の道幅の狭さ
- その他、道路や交通ルール、規則

COMAND システムは地図上のデータが 実際の状況と違う場合には、適切でない 走行案内をすることがあります。例えば、 道が変更されたり、または一方通行の方 向が変更になったときです。

このため、走行中は、道路や交通ルール、 規則を常に遵守してください。システム の走行案内よりも道路や交通ルール、規 則を常に優先してください。

わずか 50 km/h の速度でも、車両は 1 秒あたり約 14 m の距離を進むことを念 頭においてください。

著作権の情報

全体的な注意事項

車両やその電子部品で使用されているフリーのオープンソースソフトウェアのライセンスの情報を以下のウェブサイトで見つけることができます: http://www.mercedes-benz.com/opensource

機能の制限

安全のために、車両走行中は COMAND システムのいくつかの機能が制限されたり、利用できないことがあります。このことは、例えば、いくつかのメニュー項目が選択できなかったり、COMAND システムにこの結果に対するメッセージが表示されることで、ご確認いただけます。

COMAND システムの操作システム

概要



- ① COMAND ディスプレイ (▷ 190 ページ)
- ②シングル DVD ドライブ付き COMAND コントロールパネル
- ③ COMAND コントローラー (▷ 195 ページ)

COMAND システムを使用して以下の基 本機能が操作できます。

- ナビゲーションシステム
- オーディオ機能
- 雷話機能
- ビデオ機能
- システムの設定
- オンラインとインターネット機能
- デジタル版取扱説明書

以下のようにして基本機能を呼び出する とができます。

- 対応するスイッチを使用して
- COMAND ディスプレイの基本機能 バーを使用して
- リモコンを使用して

COMAND ディスプレイ

ディスプレイの概要



ラジオの表示例

1	ステータスバー	時刻および電話操作の現在の設定を表示します。
2	オーディオメニュ <i>ー</i> の呼び 出し	作動しているオーディオ基本機能を強調します。三角はこの基本機能に選択可能なサブメニューがあることを示します。
3	基本機能バー	基本機能バーから希望する基本機能を呼び出すことができます。 基本機能が作動しているときは、白色の文字によって識別可能です。
4	表示/選択ウインドウ	ラジオモードで作動しているオーディオ基本 機能の内容を表示します。
5	ラジオメニューバー	ラジオモードで作動しているオーディオ基本 機能の他の機能を表示します。

メニュー概要

ナビ	オーディオ	電話	ビデオ	システム	● マーク
地図表示切替	ラジオ	電話	テレビ	設定メ ニューを呼 び出す	デジタル版 取扱説明書 を呼び出す
地図表示形式	ディスク	アドレス帳	ビデオ DVD		COMAN D Online とインター ネットを呼 び出す
VICS 表示	メモリー カード		外部入力		
施設マークの表示	ミュージッ クレジス ター				
設定	USBメモ リー				
案内の中止/継続	メディアイ ンター フェース				
コンパス	Bluetoot h [®] オー ディオ				
	外部入力				


システムメニュー概要

システム	時刻	スプリット ビュー	燃費	シート	ディスプレ イオフ
ディスプレイの設 定	✓ 自動時 刻設定のオ ン/オフを 切り替え	助手席側からの COMAN Dシステ ム機能の操 作	燃料消費量 表示を呼び 出す	運転席/助手席の設定を変更する	ディスプレイのオフ
音声認識	手動時刻設 定				

システム	時刻	スプリット ビュー	燃費	シート	ディスプレ イオフ
リアビューカメラ または 360°カ メラシステム					
言語の設定					
お気に入りスイッ チ					
☑Bluetooth® の作動/解除					
自動音量調整					
データのインポー ト/エクスポート					
COMAND シス テムをリセットす る					

① メニュー項目の 360° カメラ が表示されている場合は、システムメニューの システム に 画面 OFF を呼び出されます。

COMAND コントロールパネル



	₩£4F.	0° 5"
	機能	ページ
1	ラジオモードなどの最後 に選択されていたオー ディオモードに切り替え る	
2	ナビゲーションモードに 切り替える 設定メニューを表示する	
3	テレビモードなどの最後 に選択されていたビデオ モードに切り替える	
4	電話基本メニュー (Bluetooth®インター フェース経由での電話機 能)を呼び出す アドレス帳を呼び出す	
(5)	CD/DVD の格納/排出	
6	放送局サーチ機能を使用 して放送局を設定する 早戻しする 前のトラックを選択する	

	PE	287-7685-31
	機能	ページ
7	ディスクスロット • CD/DVD を格納する • CD/DVD を排出する	
8	放送局サーチ機能を使用 して放送局を設定する 早送りする 次のトラックを選択する	
9	クリアスイッチ ・文字を削除する ・項目を削除する	

	機能	ページ
10	テンキー	
	・放送局プリセットによ り放送局を選択する	
	・手動で放送局を登録す	
	3	7,71
	・携帯電話を認証する	A
	・電話番号を入力する	All I
	・文字を入力する	71
	・メモリーから天気予報	
	の場所を選択する	
	# 再生されている現在	
	のトラックを表示する	7.11
	# 文字バーのあるリス	
	ト:文字の設定(かな/	
	漢字/アルファベット/カ	
	タカナ/数字入力)を切	
	り替える	和
	# 選択リストとしての	
	リスト:文字の設定(カ	

ージ
AII
771

COMAND コントローラー

概要




① COMAND コントローラー

COMAND コントローラーを使用して COMAND ディスプレイのメニュー項目 を選択できます。

以下のことができます。

- メニューまたはリストの呼び出し
- メニューまたはリスト内のスクロール、 そして
- メニューまたはリストの終了

操作



例: COMAND コントローラーを操作する COMAND コントローラーは以下のよう なことができます。

- •軽く押す、または押して保持する 🔊
- 時計回り、または反時計回りにまわす (O)
- 左右にスライドする ←◎→

- 前後にスライドする ↑○↓
- 斜めにスライドする この

操作の例

説明では、操作の順番は以下に記載され ているようになります。

- ▶ AUDIO スイッチを押します。 最後に選択されていたオーディオソー スがオンになります。
- ▶ COMAND コントローラーをスライド して ♠◎、オーディオ を選択し、押し て 🔊 確定します。


オーディオメニューが表示されます。

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、ミュージックレジスター のよう に異なるオーディオソースを選択し、 押して 🔊 確定します。

ミュージックレジスターがオンになり ます。

COMAND コントローラーのスイッ チ

概要



- ① リターンスイッチ (▷ 196 ページ)
- ② クリアスイッチ (▷ 196 ページ)
- ③ シート機能スイッチ
- ④ お気に入りスイッチ

車両にシート機能スイッチがない場合は、 2つのお気に入りスイッチがあります。

AMG 車両: COMAND コントローラーは、① および ② スイッチで構成されています。

リターンスイッチ

□ スイッチを使用してメニューを終了したり、現在の操作モードの基本画面を呼び出すことができます。

▶ メニューを終了する: リターンスイッチ 「台」を軽く押します。

COMAND システムは、そのときの操作モードの中で、1 つ上のメニュー階層に切り替わります。

▶ 基本画面を呼び出す: リターンスイッチ [五] を押して保持します。 COMAND システムは、そのときの操作モードの基本画面に切り替わります。

クリアスイッチ

- ▶ 個々の文字を削除する: c スイッチを軽く押します。
- ▶ **入力全体を削除する**: c スイッチを 押して保持します。

シート機能スイッチ

② スイッチを使用して、以下のシート機能を呼び出すことができます:

- マルチコントロールシートバック(電動ランバーサポート付)
- マルチコントロールシートバック(ドライビングダイナミックシートおよびマッサージ機能)
- バランス (シートヒーターの配分)

お気に入りスイッチ

あらかじめ設定されている機能をお気に入りスイッチ [★]に指定して、スイッチを押すことによりそれらを呼び出すことができます。

オンラインとインターネット機能

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- インターネットアクセスデータの選択/ 設定
- COMAND Online とインターネット
- Google™ ローカル検索
- •目的地/ルートのダウンロード
- 天気表示
- インターネット

全体的な注意事項

アクセスの条件

∧ 警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全な時にのみ、操作するようにしてください。 安全が確保されない 場合は、必ず安全な場所に停車してから 操作してください。

COMAND システムを操作するときは、 そのときに運転している国の法規則に 従ってください。

オンライン機能とインターネットアクセスは、Bluetooth® インターフェースを介して利用することができます。

機能を使用するには、以下の条件が必要です。

携帯電話が DUN Bluetooth® プロファイル (Dial-Up Networking:ダイアルアップネットワーク)をサポートしていて、Bluetooth® 経由でCOMANDシステムに接続されてい

る。DUN Bluetooth[®] プロファイル は携帯電話のインターネットへのダイ アルアップ接続を確立させることがで きます。

- 関連する接続費用を計算するために使用される、データオプション付きの有効な携帯電話サービス契約が必要です。
- 接続されている携帯電話のために、携帯電話ネットワークプロバイダーのアクセスデータが、COMANDシステムで設定されていなければなりません(▷ 198ページ)。
- ① 接続されている携帯電話が PAN Bluetooth プロファイル (パーソナルエリアネットワーク)をサポートしている場合は、自動設定機能を使用できます (▶ 199 ページ)。
- 動合している携帯電話の詳しい情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場へお問い合わせください。
- i 携帯電話によっては、独立して DUN Bluetooth® プロファイルをオンにしなければならないものもあります (携帯電話の取扱説明書をご覧ください)。
- 携帯電話の中には同時に2つのBluetooth®プロファイルのみをサポートするものがあります(例:Bluetooth®電話機能のハンズフリープロファイルおよびオーディオストリーミングのBluetooth®オーディオプロファイル)。さらにインターネット接続を確立させたときは、Bluetooth®オーディオ経由での再生が停止することがあります。
- ① 正しくないアクセスデータを使用すると、追加の費用が発生することがあります。これは、契約と違う項目や、他の契約/データパッケージの項目を使用したときに発生します。

- 個々の COMAND システムのメルセ デス・ベンツアプリが使用できるかは、 国によって異なります。
- 利用規約は、COMANDシステムが初めて使用されたとき、およびそれ以降年に1度表示されます。車両が停止しているときにのみ、利用規約を読んで同意してください。

データをインポート/エクスポートし、そのために インターネットデータ オプションを選択するときは、携帯電話のネットワークプロバイダーのパスワードは保存されません。

インターネットに再度接続するときは、以下のように進めます。

- ▶ ステップ 1: 携帯電話のネットワーク プロバイダーを削除します。
- ▶ステップ 2: 携帯電話のネットワーク プロバイダーを再度選択する (オプション 1)か、手動で設定します (オプション 2)。

車両が走行している間の接続障害

以下の場合は、接続が切断されることがあります。

- •特定の地域において、携帯電話のネットワーク範囲が不十分なとき
- 携帯電話の送信/受信エリア(携帯電話 の基地局)を他に移動して空いている チャンネルがないとき
- 使用可能なネットワークに適していない SIM カードを使用しているとき

機能の制限

以下の状況のときは、携帯電話を使用できなかったり、携帯電話を使用できなくなったり、使用できるようになるまでに 待たなければならないことがあります。

- 携帯電話の電源が入っていないとき
- COMAND システムの"Bluetooth®" 機能がオフになっているとき
- Bluetooth[®] 接続の電話を使用していて、携帯電話の"Bluetooth[®]" 機能がオフになっているとき
- 携帯電話が携帯電話のネットワークに ログインしていないとき
- 携帯電話ネットワークと携帯電話がと もに、電話とインターネット接続の同 時使用が認められていないとき
- 使用している携帯電話と携帯電話 ネットワークによっては、インターネットに接続しているときは着信できないことがあります。

ローミング

他の国でご自身の車両を運転していて、COMANDシステムのインターネットおよびオンライン機能を使用しているときは、追加の費用(ローミング料金)が発生することがあります。他の国にいるときは、SIMカードがデータローミングを高ようにしなければなりません。携帯電話のネットワークプロバイダーがローミングパートナーとデータローミングの契約を結んでいない場合は、イがローミングの契約を結んでいない場合は、だかります。他の国にいるときにデータローミングを避けたい場合は、携帯電話のの機能を非作動にしてください。

アクセスデータの設定

はじめに

接続された携帯電話のインターネットアクセスデータは、携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。COMANDシステムでのインターネットアクセスデータに必要な設定は、以下に記載されています。

選択された/手動で設定された携帯電話のネットワークプロバイダーは、選択/設定されたときに接続されている携帯電話のみで有効です。再接続されたときは携帯電話のネットワークプロバイダーは自動的に設定されます。

- 他の国でお客様の車両を運転していて、COMANDシステムとインターネットアクセス機能を使用しているときは、追加費用(ローミング料金)が発生することがあります。
- 車両が停止しているときにアクセス データの設定を調整してください。さも ないと、交通状況から注意がそれて、事 故の原因になったり、お客様や他の方が けがをするおそれがあります。

インターネットアクセスデータの選択/設定

携帯電話のネットワークプロバイダーの リストを呼び出す

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、基本機能バーで ● アイコンを選 択し、押して ⑤ 確定します。

カルーセルビュー(マルチウインドウ) が表示されます。





 COMAND コントローラーをスライド してから ↓◎、まわして 【◎】、設定 を 選択し、押して ⑧ 確定します。

初めて携帯電話を COMAND システム に接続するときは、プリセットされて いる携帯電話のネットワークプロバイ ダーはありません。プロバイダ名: に 選択されていません という言葉が続きます。

携帯電話が接続されていて、携帯電話のネットワークプロバイダーが選択されている場合は、携帯電話のネットワークの名称がプロバイダ名: の後に表示されます。

▶ COMAND コントローラーを押します
⑤。

携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示されます。



携帯電話のネットワークプロバイダーのリスト (空欄)

携帯電話のネットワークプロバイダーの アクセスデータを設定するために、以下 のことができます:

- 携帯電話のネットワークプロバイダー のあらかじめ設定されたアクセスデー タを選択する (▷ 200 ページ)
- •自動設定を選択する このオプションは接続されている携帯電話がBluetooth® PAN (Personal Area Network:パーソナルエリアネットワーク)プロファイルをサポートしている場合にのみ、プロバイダーリストに表示されます。(▷ 199 ページ)
- 携帯電話のネットワークプロバイダー のアクセスデータの手動設定 (▷ 202 ページ)

アクセスデータの自動設定



条件: Bluetooth® 経由で電話が COMAND システムに接続されていて、 Bluetooth® PAN プロファイルをサポートしていなければなりません。

オプション 1 電話がまだインターネット アクセスに設定されていない場合


- COMAND コントローラーをスライド してから ↑◎、まわして 【◎】、基本機 能バーで ● アイコンを選択し、押して ⑧ 確定します。
 - 自動設定が可能であることを知らせる メッセージが表示されます。
- ▶はいを選択し、押して 🔊 確定します。

オプション2:

▶ 携帯電話ネットワークプロバイダーの リストで、COMAND コントローラを まわして【◎】、自動設定 <機器名> を 選択し、押して ⑤ 確定します (▷ 198 ページ)。

携帯電話から設定データが転送されます。設定が成功した場合は、ドット ● が 自動設定 <機器名> の前に表示されます。

携帯電話のネットワークプロバイダーの アクセスデータの選択



プロバイダーの検索

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、携帯電話のネットワークプロバ イダーリストで プロバイダー検索 を選 択し、押して ⑤ 確定します (▷ 198 ページ)。

国のリストが表示されます。

- ▶ 押して ⑤、日本 を確定します。 使用可能な携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示されます。
- 接続している携帯電話用に携帯電話 ネットワークプロバイダーのアクセス データが 1 度選択されると、携帯電話が 接続されるたびに再度読み込まれます (▷ 198 ページ)。



 接続している携帯電話の SIM カード および関連するデータパッケージ(アク セス設定)を提供している携帯電話の ネットワークプロバイダーのアクセス データを設定しなければなりません。他 の国にいる場合は、アクセスデータは同 じままです(ローミング)。他のネット ワークのアクセスデータは選択されません。
 ん。

複数のアクセスデータを提供している携帯電話のネットワークプロバイダーがあります。これは、たとえば使用しているデータパッケージによって異なります。



携帯電話のネットワークプロバイダーは 1 つのアクセス設定のみを持っています。

▶ COMAND コントローラーをまわして (◎)、携帯電話のネットワークプロバ イダーを選択し、押して ® 確定しま す。

メニューが表示されます。

▶ プリセットアクセスデータを確認する:編集を選択し、⑤ で確定します。 アクセスデータのリストが表示されます。

アクセスデータを確認します (▷ 202 ページ)。

► **アクセスデータが正しい場合**: リセットスイッチ (土) を押すか、または (土) マークを選択し、押して (を) 確定します。

携帯電話のネットワークプロバイダー のアクセスデータを受け取ることがで きます。

- ▶ 保存を選択し、押して ® 確定します。 携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示されます。プロバイ ダーのアクセスデータを受け取ります。
- ► アクセスデータを編集する: "携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定"に記載されているように進めてください (▷ 202 ページ)。

編集したアクセスデータを確定すると、 携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示され、選択したプロバ イダーが表示されます。

携帯電話のネットワークプロバイダーに は複数のアクセス設定があります。

 COMAND コントローラーをまわして 【◎】、適切なアクセス設定を選択し、 押して ⑧ 確定します。
 メニューが表示されます。



▶ アクセス設定を確認する:編集 を選択し、押して ⑤ 確定します。

アクセスデータのリストが表示されま す。


アクセスデータを確認します (▷ 202 ページ)。

- ► **アクセスデータが正しい場合**: リターンスイッチ (土) または (土) マーク を押して、押して (き) 確定します。 携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを受け取ることがで
- ▶保存を選択し、押して ®確定します。 携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示されます。プロバイ ダーのアクセスデータを受け取ります。

きます。

▶ アクセスデータを編集する: "携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定" (▶ 202 ページ)に記載されているように進めてください。

編集したアクセスデータを確定すると、 携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示され、選択したプロバ イダーが表示されます。



選択したプロバイダーがある携帯電話のネットワークプロバイダーのリスト


現在選択されているアクセス設定(項目 の前の ◆ で示されています)は接続され ている携帯電話に使用されています。


▶ カルーセルビュー (マルチウインドウ) に戻る: リターンスイッチ [五] を2 回押します。

または

▶ COMAND コントローラーを押して ⑤、リターンスイッチ [五] を押します。

携帯電話のネットワークプロバイダーの アクセスデータの手動設定





アクセスデータのリスト(新しいプロバイ ダー)

アクセスデータのリストを呼び出す

► COMAND コントローラーを押して ⑤、携帯電話のネットワークプロバイ ダーのリストで 新しいプロバイダー作 成 を確定します。

アクセスデータのリストが表示されます。標準的な名前 プロバイダー <x>がプロバイダー名: の欄に自動的に入力されます。ここで項目を作成することができます。

意味

入力欄

することができます。

アクセスデータの説明

			ノヘノコ11別	本外
入力欄 プロバイダー 名:	意味 携帯電話のネットワー クプロバイダーのリス トに表示されるプロバ	帯電話のネットワー プロバイダーのリス		パスワードは携帯電話 のネットワークプロバ イダーから取得するこ とができます。
	イダーの名前。名前は 自由に選択できます。 標準的な項目は プロバ イダー <x> です。</x>			すべての携帯電話 ネットワークプロバイ ダーで入力が必要なわ けではありません。
電話番号	接続を確立するための アクセス番号 1 アクセス番号はプロ バイダーによって異な			パスワードはデータをインポート/エクスポートすると失われます。
	ります。		DNS アドレ	DNS アドレス
アクセスポイ ント:	APN ネットワークアクセスポイント (Access Point Name: アクセスポイント名) i ネットワークのアクセスポイントは入力されている必要はありま	ス: ネットワークアク イント ess P oint : アクセスポイ) ットワークのアク イントは入力さ る必要はありま ー ID は携帯電話 トワークプロバ から取得するこ きます。 べての携帯電話 ワークプロバイ		(Domain Name Service:ドメイン ネームサービス) は自動的に決めるか、手動で入力することができます。必要な情報は携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。
ユーザー ID:	せん。 ユーザーID は携帯電話 のネットワークプロバ イダーから取得することができます。 すべての携帯電話 ネットワークプロバイ ダーで入力が必要なわ			ほとんどの携帯電話のネットワークプロバイダーは自動機能をサポートしています。マニュアルオプションを選択すると、通常はDNSアドレスを入力する必要があります。
	けではありません。		DNS1: DNS2:	DNS サーバーのアドレスを手動で入力するための欄。アドレスは携帯電話のネットワークプロバイダーから取得

接続の確立/終了

接続を確立する

接続の確立の条件は、"全体的な注意事項"に記載されています (▷ 196 ページ)。

- オプション 1: COMAND コントローラーをまわして (◎)、基本機能バーで
 デイコンを選択し、押して ® 確定します。
 - カルーセルビュー(マルチウインドウ) が表示されます。
- Mercedes-Benz Apps または Internet Favorites (インターネット お気に入り) パネルが前面になるまで、 COMAND コントローラーをまわすか 【◎】、スライドします ◆◎◆。
- ▶ オプション 2: ウェブアドレスを入力 します (> 206 ページ)。





▶ どちらのオプションも、COMAND コントローラーを押します ⑤。

インターネットの接続が確立されます。 マーク ① により、作動しているイン

- ターネット接続を認識できます。例は、 Mercedes-Benz Apps メニューを示 しています。
- ▶ 接続を中止する: 接続を確立している間に、押して ⑤ 中止を確定します。

または

- ▶ COMAND システムまたはマルチファ ンクションステアリングの 🔼 スイッ チを押します。
- ① 作動しているインターネット接続がある間に通話が行なわれた場合は、☑ マークが ① エリアに表示されます。使用している携帯電話および携帯電話のネットワークによっては、インターネット接続は作動したままになります。

接続を終了する

▶ COMAND システムまたはマルチファ ンクションステアリングの [6] スイッ チを押します。

または

- ▶ カルーセルビュー(マルチウインドウ) の右下にあるハサミマークを選択して、 押して ⑥ 確定します。
- i 携帯電話のインターネット接続が中止された場合は、COMANDシステムは再接続しようとします。そのため、接続は常にCOMANDシステムまたはマルチファンクションステアリング経由で終了してください。

インターネットラジオ

全体的な注意事項

良好なインターネット接続のためには、オーディオデータを効果的に送信することが要求されます。最良の受信を可能にするためには、携帯電話が電話ブラケット(オプション)経由で車両の外部アンテナに接続されていなければなりません。

インターネットラジオを使用しているときは、比較的大きな量のデータが送信できることを念頭においてください。1 秒 当たり平均 128 kbit のデータ転送速度は、1 時間当たり 56 MB のデータを転送できます。

データを受信している間は、放送局の データ転送速度が表示されます。

インターネットラジオの呼び出し



- COMAND コントローラーをスライド してから ★◎、まわして 【◎】、基本機 能バーで ● アイコンを選択し、押して ⑥ 確定します。
 - カルーセルビュー(マルチウインドウ) が表示されます。
- COMAND コントローラーをまわして
 (◎)、インターネットラジオ のパネルを前面にし、押して (๑) 確定します。

インターネットラジオのメニューが表示されます。

放送局検索

- ▶ インターネットラジオのメニューで 検索 を選択します。
 - 検索条件のあるリストが表示されます。
- ▶条件を選択し、押して 🔊 確定します。
- ・ 検索条件としての例として、ナビ ゲーションの目的地の近くにあるイン ターネットラジオの放送局を設定することができます。

放送局への接続

- ▶ 放送局を検索します (> 205 ページ)。
- ▶ メニューでインターネットラジオ(再生)を選択し[▶]、押して ⑤ 確定します。

接続が確立されます。

データストリーミングが中断された場合 は、接続を再確立するための試みが自動 的に行なわれます。

接続の手動再確立:

▶メニューでもう一度インターネットラジオ(再生)を選択し▶」、押して確定します。

データー転送の終了:

▶メニューでインターネットラジオ(停止)を選択し重」、押して ® 確定します。

または

▶ 例えば ディスク のような、他のオーディオソースに切り替えます。

ナビゲーションなどのオーディオソースでない基本機能に切り替えた場合は、データ接続は作動したままになります。設定した放送局を聴き続けることができます。

インターネット

表示制限

車両の走行中にインターネットページは 表示できません。

ウェブサイトを呼び出す

カルーセルビュー(マルチウインドウ) を呼び出す



 COMAND コントローラーをスライド してから ↑◎、まわして 【◎】、基本機 能バーで ● アイコンを選択し、押して ⑧ 確定します。

カルーセルビュー(マルチウインドウ) が表示されます。

ウェブアドレスを入力することができます。

ウェブアドレスの入力



文字バーまたはテンキーのいずれかを使用してウェブアドレスを入力できます。

▶ COMAND コントローラーをスライド してから ◎↓、まわして 【◎】、www を選択し、押して ⑧ 確定します。 入力メニューが表示されます。 ▶ 文字バーを使用して入力を行なう: ウェブアドレスを入力行に入力します。 最初の文字を入力行に入力するとすぐ に、リストがその下に表示されます。 入力した文字で始まるウェブアドレス と、すでに呼び出されたウェブアドレ

初めて呼び出したときはリストは空欄です。

スがリストに表示されます。

▶ウェブアドレスを入力した後に、COMANDコントローラーをスライドしてから ◎↓、まわして【◎】、 函マークを選択し、押して ⑤ 確定します。

ウェブサイトを操作する

手順	動作
▶ コントローラーをまわす【◎】。	選択できる(リンク、文字欄または選択リストなど)そのときの項目から次に移動し、ウェブサイトのそれぞれの項目を強調します。
コントローラーを スライドする。 ▶ 左右 +◎+ ▶ 上下 +◎↓ ▶ 斜め 🕻 ◎ 🕻	ページのポイン ターを動かしま す。
▶ コントローラー を押す 🕲。	メニューを呼び出 す、または選択し た項目を開きま す。

手順	動作
▶押す <a>雪	前のページを呼び 出します。
▶ 押す <u>c</u>	インターネットの ブラウザを、また は複数が開いてい るときは現在のウ インドウを閉じま す。

役に立つ情報	210
積載のガイドライン	210
収納エリア	211
機能	218

役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- ♪ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(> 28 ページ).

積載のガイドライン

↑ 警告

荷物や重い荷物が固定されていない、または十分に固定されていないと、すべったり、放り出されて乗員にぶつかるおそれがあります。 特にブレーキ操作時や急な進路変更時にけがをする可能性があります。

荷物は放り出されないように、必ず収納してください。 走行前に、荷物や積載物などがすべったりひっくり返ったりしないように固定されていることを確認してください。

⚠ 警告

車両に不均等に積載している場合は、走行特性、およびステアリング操作やブレーキ操作が大幅に損なわれることがあります。事故の危険性があります。


車両には均等に積載してください。滑らないように荷物を固定してください。

⚠ 警告

燃焼型エンジンは、一酸化炭素などの有毒な排気ガスを排出します。 エンジン作動中、とくに走行中にテールゲート / リアドアが開いていると、排気ガスが車内

に入るおそれがあります。 中毒を起こす おそれがあります。

テールゲート / リアドアを開く前に、エンジンをオフにしてください。 テールゲート / リアドアを開いたまま走行しないでください。



走行、ブレーキおよびステアリング特性 は以下によって変化します:

- 荷物の種類
- 重量
- 荷物の重心

そのため、車両には図に示すように積載 してください。

荷物を運搬するときは、以下の注意事項に注意してください。

- ・最高許容車両総重量および車両の許容 軸重を超えないようにしてください (乗員を含む)。
- 重い物はできるだけラゲッジルームの 前方の低い位置に積んでください。
- 荷物がシートのバックレストの上端よりも高くならないようにしてください。
- フロントまたはリアシートのバックレストに接するように常に荷物を置いてください。
- 可能な場合は、着座していないシート の後方に常に荷物を置くようにしてく ださい。
- 可能な場合は、シートのバックレストを起こし、ロックした状態でラゲッジ

ルーム内で常に荷物を運搬してください。



リアベンチシートに乗車していない場合:

- ► ベルトのプレート ① を反対側のシート ベルトのバックルに対角パターンで差 し込みます。
- ▶ 十分な耐破断性および耐摩耗性のある 固定用具で荷物を固定してください。
- ▶ とがった角にはパッドを取り付けてく ださい。

動 適用される規格に準拠していることが確認された固定用具は、メルセデス・ベンツ指定サービス下場で入手できます。

収納エリア

小物入れ

重要な安全上の注意事項

∧ 警告

収納物を車内に正しく収納しないと、滑ったり、飛び出したりして、乗員がけがをするおそれがあります。 特にブレーキ操作や急な進路変更を行ったときは、けがをするおそれがあります。

- このようなときや似たような状況で収納物が飛び出さないように、常に収納する
- 収納物は必ず小物入れ、収納ネットまたはラゲッジネットからはみ出さないようする

- 走行中はロック可能な小物入れを閉じる
- 重い物、固い物、先の尖った物、鋭利な物、壊れやすいもの、大きな物はラゲッジルームに収納し、固定する

積載のガイドライン (▷ 210 ページ) に 注意してください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- グローブボックス
- アームレストの小物入れ / 携帯電話入れ
- ドア収納ボックス
- フロントセンターコンソールの小物入 れ

収納ネット

収納ネットは、助手席足元にあります。 積載のガイドライン (▷ 210 ページ) および収納用スペースに関する安全上の注 意事項 (▷ 211 ページ) に従ってください。

ラゲッジルームの拡大

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

リアベンチシート/後部座席と座席の背も たれが固定されていない場合、急なブレーキ操作や事故のときに、前に倒れる 可能性があります。

• これにより、乗員は、リアベンチシート/後部座席または座席の背もたれによってシートベルトに押さえ込まれます。 シートベルトは、充分な保護効果

を発揮することができず、さらにけがをするおそれがあります。

ラゲッジルームの荷物や重い荷物は シートバックレストで固定することは できません。

けがをするおそれが高まります。

走行前に、必ずシートバックレストおよびリアベンチシート/後部座席が固定されていることを確認してください。

⚠ 警告

燃焼型エンジンは、一酸化炭素などの有毒な排気ガスを排出します。 エンジン作動中、とくに走行中にテールゲート / リアドアが開いていると、排気ガスが車内に入るおそれがあります。 中毒を起こすおそれがあります。

テールゲート / リアドアを開く前に、エンジンをオフにしてください。 テールゲート / リアドアを開いたまま走行しないでください。

■ リアベンチシートのバックレストとシートクッションを前に倒す前に、後席のカップホルダーから容器を取り除いてあることを確認してください。


積載のガイドライン (▷ 210 ページ) を 守ってください。

リアベンチシートは左右非対称に分割します。

左側および右側のリアベンチシートを前 方に倒し、後席のスペースを増やすこと ができます。以下の変更が可能です:


- シートバックレストを前方に倒す
- リアベンチシートをいっぱいまで倒す

シートのバックレストを前方に倒す



シートバックレストを前方に倒すには、以下のようにしてください。


- ▶ リアドアを開きます。 こうすると、ロック解除レバー ① に手 が届きやすくなります。
- ▶ センターヘッドレスト (▷ 94 ページ) を取り外します。
- ▶ キャッチ ① を矢印の方向に引きます。 対応する側のリアシートバックレスト がロックされていません。
- ► バックレストを前に倒します。 リアシートバックレストは音をたてて かみ合います。



② 前方に倒したバックレスト

シートのバックレストを起こす

■ リアシートバックレストを起こすときは、シートベルトが挟まれていないことを確認してください。 損傷するおそれがあります。




- ► ロック解除レバー ① を引きます。 対応するシートバックレストのロック が解除されます。
- ► バックレスト ② を矢印の方向に後方に 起こします。

音がして、シートキャッチがロックさ れます。

▶ヘッドレストを取り付けます (▷ 94 ページ)。

リアシート

リアシートを前に倒す



- ▶ リアシートバックレスト (▷ 212 ページ) を前方に倒します。
- ▶ キャッチ ① を矢印の方向に引きます。 対応する側のリアベンチシートが解除 されます。
- ▶ リアベンチシート ② を前方に倒します。



② 前に倒したリアベンチシート

リアシートを立てた位置に起こす

⚠ 警告

リアベンチシート/後部座席と座席の背も たれが固定されていない場合、急なブ レーキ操作や事故のときに、前に倒れる 可能性があります。

- これにより、乗員は、リアベンチシート/後部座席または座席の背もたれによってシートベルトに押さえ込まれます。 シートベルトは、充分な保護効果を発揮することができず、さらにけがをするおそれがあります。
- ラゲッジルームの荷物や重い荷物は シートバックレストで固定することは できません。

けがをするおそれが高まります。 走行前に、必ずシートバックレストおよ

走行前に、必ずシートバックレストおよびリアベンチシート/後部座席が固定されていることを確認してください。

- ▶ リアベンチシートを後方に起こします。 音がして、シートキャッチが固定され ます。
- ▶バックレストを後方に起こします (▷ 212 ページ)。
- ►ヘッドレストを取り付けます (> 94 ページ)。

荷物の固定

重要な安全上の注意事項

荷物固定用リングには、均等に力がかかるようにしてください。

固定用ポイント、固定用リングまたは固定用具を、改造したり修理しないでください。メンテナンス作業ならびに改造、取り付けおよび変更は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください(> 28 ページ)。

荷物の固定に関する、以下の点に注意してください:

- 荷物固定用リングを使用して、荷物を 固定してください。
- 伸縮性のあるストラップまたはネット を使用して荷物を固定しないでください。これらは、軽い荷物のための滑り 止め防止としてのみ意図されています。
- 最小引っ張り強度 Fperm = 600 daN および伸縮率約 7%の固定用具のみを 使用してください。
- 固定用具をとがった端部や角にかけないようにしてください。
- 保護のため、とがった角にはパッドを 取り付けてください。
- 固定ネットや固定ストラップなど、適用される規格に従って確認された固定用具のみを使用してください。
- 荷物と、ラゲッジルームウォールおよびホイールハウスの間の空間を形状が崩れない方法で埋めてください。輪止め、木製固定具またはパッドのような、空間を安定させる運搬サポートのみを使用してください。

ラゲッジルーム内の荷物固定用リング



ラゲッジルーム内には、側面に取り付けられた4つの固定用リング ① があります。

ラゲッジルームカバー

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告


ラゲッジルームカバーには、荷物や重い 荷物などを固定することはできません。 固定されていない荷物や重い荷物が、急 な進路変更やブレーキ操作または事故の ときなどにぶつかる可能性があります。 けがや致命的なけがをするおそれが高ま ります。

荷物は放り出されないように、必ず収納してください。ラゲッジルームカバーを使用していても、荷物や重い荷物がすべったり、放り出されることを防ぐために、荷物固定用ストラップなどで固定してください。

■ 荷物を車内に積むときは、ラゲッジルーム内の荷物をサイドウインドウ下端より高く積み上げないでください。 ラゲッジルームカバーの上に重い物を載せないでください。


ラゲッジルームカバーは、リアベンチ シートのバックレスト後方にあります。

ラゲッジルームカバーの開閉



- ラゲッジルームカバー ① は、2 つの ローラーブラインドで構成されています。 リアシートのバックレストが下に倒れて いる場合でもラゲッジルーム全体を覆う ことができます。
- ▶開く: ラゲッジルームカバー ① を後 方に引き、リアドアの左右の固定部に 掛けます。
- ► 閉じる: ラゲッジルームカバー ① を 外し、完全に巻き上がるまで前方に動 かします。

ラゲッジルームカバーの取り付け/取り 外し



- ▶ 取り外す: ラゲッジルームカバー ② が巻き取られていることを確認します。
- ▶ ラゲッジルームカバー ② の左右の キャッチ ① を車両の中心に向かってス ライドさせます。

- ▶ ラゲッジルームカバー ② を上にあげて 出します。
- ▶ 取り付ける: キャッチ ① を車両の中心に向かってスライドさせます。
- ▶ ラゲッジルームカバー② をサイドトリムのリセスに差し込みます。
- ▶ ラゲッジルームカバー ② の左右をロックされるまで押し下げます。
- ▶ キャッチ ① をサイドトリムの方向にスライドさせます。

セーフティネット

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

セーフティネットには、荷物や重い荷物などを固定することはできません。 固定されていない荷物や重い荷物が、急な進路変更やブレーキ操作または事故のときなどにぶつかる可能性があります。 けがや致命的なけがをするおそれが高まります。

荷物は放り出されないように、必ず収納してください。 セーフティネットを使用していても、荷物や重い荷物がすべったり、放り出されることを防ぐために、荷物固定用ストラップなどで固定してください。

シートのバックレストの高さを超える小物を車両に積載する場合は、セーフティネットを使用することが特に重要になります。安全上の理由により、荷物を運搬するときは常にセーフティネットを使用してください。


ラゲッジルームを拡大していないとき のセーフティネット



- ▶ リアドアを開きます。 これにより、より容易にセーフティ ネットに掛けることができます。
- ▶ あらかじめシートバックレストを前方 に倒さずに、リアシートを前方に倒し ます (▷ 213 ページ)。
- ▶ セーフティネット ① を両側の固定 部 ② に掛けます。



- ▶ テンショニングストラップ ④ のテンショニングバックル③ が、進行方向に向いていなければなりません。
- ▶ テンショニングバックル ③ を使用して、テンショニングストラップ ④ を固定用リング ⑥ の長さに設定します。



- ▶ フック ⑤ を固定用リング ⑥ に固定します。
- ▶ テンショニングストラップ④ の端部を 引き、セーフティネットを張ります。
- ▶ リアベンチシートを起こした位置に前方に起こします (▷ 213 ページ)。 リアベンチシートにより、セーフティネットが張られます。
- ▶短距離を走行した後で、セーフティ ネットの張りを点検し、必要な場合は 再度締めます。



セーフティネットを取り付ける

ラゲッジルームを拡大しているときの セーフティネット



- ▶ リアベンチシートを前方に倒します (▷ 213 ページ)。
- ▶セーフティネット ① を両側の固定部 ② に掛けます。




- ③ テンショニングバックル
- ④ テンショニングストラップ
- ⑤ フック
- ⑥ 固定用リング
- ▶ テンショニングバックル ③ を使用して、テンショニングストラップ ④ を固定用リング ⑥ の長さに設定します。 テンショニングストラップ ④ のテンショニングバックル ③ が、ラゲッジルームの方向を向いていなければなりません。
- ▶ フック ⑤ を固定用リング ⑥ に固定します。

- ▶ セーフティネットが適切に張られるまで、テンショニングストラップ ④ の端部を引いて締めます。
- ▶短距離を走行した後で、セーフティネットの張りを点検し、必要な場合は 再度締めます。



セーフティネットを取り付ける

セーフティネットの取り外し



- ③ テンショニングバックル
- ④ テンショニングストラップ
- ⑤ フック
- ⑥ 固定用リング
- ► テンショニングバックル③ を水平方向 に上げます。 テンショニングストラップ ④ が緩みま す。
- ▶ フック ⑤ を固定用リング ⑥ から外します。

セーフティネットを取り外す

▶ セーフティネット ① をブラケット ② から取り外します。

セーフティネットを収納する

- ▶ セーフティネット ① を巻き上げて、同梱のベルクロストリップを使用して固定します。
- ▶ セーフティネット ① をリアベンチシート背面に置きます。

ルーフラック

↑ 警告

ルーフに荷物を積むと、車両の重心位置が上がり、走行特性が変化します。 ルーフの最大積載量を越える場合、走行特性や、ステアリング操作やブレーキ操作が大幅に損なわれるおそれがあります。 事故の危険性があります。

運転スタイルを調整し、ルーフの最大積 載量を決して超えないでください。

■ ルーフラックは、メルセデス・ベンツ 車用に認定された推奨品の使用をお勧め します。 推奨品以外の製品を取り付ける と車両を損傷するおそれがあります。

ルーフラックに荷物を積むときは、走行中に車両を損傷しないように確実に固定してください。

スライディングルーフをチルトアップしたときに接触しない用にしてください。

不適切に固定されたルーフラック、またはルーフ上の荷物は、車両から落下することがあります。メルセデス・ベンツにより承認されたルーフラックを使用してください。ルーフラックメーカーの取扱説明書、および最大ルーフ積載量200 kgに従わなければなりません。

機能

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:


- カップホルダー
- 灰皿
- ライター
- 12V 電源ソケット
- ルーフラック

運転席側のフロアマット

⚠ 警告

運転席の足元の荷物は、ペダルの自由な動きを妨げたり、または踏んだペダルを妨害することがあります。これは車両の操作および走行安全性を脅かします。事故の危険性があります。

運転席の足元に入り込まないように、すべてのものを車内に確実にしっかりと収納してください。フロアマットは指示にしたがって必ず確実に固定し、ペダル操作の妨げにならないようにペダルとの間に十分な空間があることを確認してください。緩んだフロアマットを重ねて置かないでください。



- ▶ シートを後方にスライドします。
- ▶ 取り付ける: フロアマットを足元に敷きます。
- ▶ 凹部 ① を固定部 ② に押し込みます。

- ▶ **取り外す**:固定部 ② からフロアマット を引いて外します。
- ▶フロアマットを取り外します。

役に立つ情報	222
エンジンルーム	222
メンテナンス	227
手入れ	229

役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- 動 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

エンジンルーム

ボンネット

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

解除すると、走行中にボンネットが開い て視界の妨げとなり危険です。 事故の危 険性があります。

走行中にボンネットを解除しないでください。

↑ 警告

走行システムやラジエーターなど、エンジンルーム内の特定の構成部品が非常に熱くなることがあります。エンジンルーム内の作業を行なうときは、けがの危険性があります。

可能な場合は、走行システムを冷却し、 以下に記載されている構成部品のみに触 れてください。

⚠ 警告

エンジンがオーバーヒートしたときにボンネットを開いたり、エンジンルームに炎が発生した場合、高温のガスやその他のサービスプロダクトに触れるおそれがあります。 けがの危険性があります。

ボンネットを開く前に、オーバーヒートしたエンジンを冷やしてください。 エンジンルームで火災が発生したときは、ボンネットを閉じたままにし、消防局に連絡してください。

⚠ 警告

イグニッションシステムおよび燃料噴射システムは高電圧下で作動しています。 高電圧を含んだ構成部品に接触すると、 感電するおそれがあります。 けがの危険 性があります。

イグニッションをオンにしたら、イグニッションシステムまたは燃料噴射システムの構成部品に決して触れないでください。

↑ 警告

エンジンルームには可動部品があります。 ラジエターファンなどの特定の構成部品は、イグニッションをオフにした後も動き続けたり、再度突然動くことがあります。けがの危険性があります。

エンジンルームの作業を行わなければならない場合は:

- イグニッションをオフにしてください。
- ファンの回転範囲など、可動部品周囲の危険な範囲には決して触れないでください。
- 宝飾品や時計は外してください。
- 衣服や髪の毛などの物は、動いている部品から離してください。

⚠ 警告

ボンネットを開いているとき、ワイパーを作動位置のままにしていると、ワイパーリンケージでけがをするおそれがあります。 けがの危険性があります。 ボンネットを開く前に、必ずワイパーおよびエンジンスイッチをオフにしてください。

■ ワイパーアームを起こしたままでボンネットを開かないでください。ボンネッ

トとワイパーが接触して、損傷するおそ れがあります。

イグニッションがオンのときは以下に触 れないでください:

- イグニッションコイル
- スパークプラグコネクター
- 診断ソケット


ボンネットを開く



ボンネットのロック解除レバーは、進行 方向に見たときの車両の左側の足元にあ ります。

- ▶ フロントウインドウワイパーが停止し ていることを確認します。
- ▶ ボンネットのロック解除レバー ① を引 きます。

ボンネットのロックが解除されます。



- ▶ ボンネットを少し持ち上げます。
- ▶ ボンネットキャッチ ② を矢印の方向に 押して、ボンネットを持ち上げます。

ボンネットを閉じる

↑ 警告

解除すると、走行中にボンネットが開い て視界の妨げとなり危険です。 事故の危 険性があります。

走行中にボンネットを解除しないでくだ さい。

- ▶ ボンネットを下げ、約 20 cm の高さ から下ろします。
- ▶ ボンネットが確実に固定されているこ とを確認します。

ボンネットがわずかに上がる場合は、 確実に固定されていません。再度開き、 少し力を入れて閉じます。

エンジンオイル

エンジンオイル量に関する注意事項


運転スタイルによって、車両は 1.000 km 当たり最大 0.8 L のオイル を消費します。新車のときや頻繁にエン ジン回転数を上げて走行する場合は、オ イル消費量はこれより増加します。

オイルレベルゲージを使用してオイル レベルの点検

↑ 警告

エンジン、ラジエーター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成部品 は、非常に高温になります。 エンジン ルームで作業を行う場合、けがの危険性 があります。

なるべく、エンジンを冷やし、以下に記 載する構成部品のみに触れるようにして ください。



例:オイルレベルゲージ

G 65 AMG では、オイルレベルはマル チファンクションディスプレイを使用し てのみ点検できます。

そのほかのすべてのモデルは、エンジンオイルレベルを点検するために、レベルゲージを必ず使用してください。

エンジンオイル量を点検するときは、以下の点に注意してください。

- 車両を水平な場所に停車している。
- エンジンが通常の作動温度のときは、 エンジンを停止してから5分以上経過 している。
- エンジンを短時間のみ始動した場合など、エンジンが作動温度でない場合は、エンジンを30分以上停止している。
- ► レベルゲージ ① をレベルゲージの チューブから引き抜きます。
- ▶ レベルゲージ ① を拭きます。
- ▶ レベルゲージ ① を停止するまでガイド チューブにゆっくりスライドし、再度 取り出します。

レベルが MIN マーク ③ と MAX マーク ② の間にある場合は、オイルレベルは適正です。

▶ 必要な場合は、オイルを補給します。

マルチファンクションディスプレイを 使用してのオイルレベルの点検

■ オイルを過剰に補給しないでください。エンジンオイルを過剰に補給すると、

エンジンまたは触媒が損傷する可能性があります。 余分なエンジンオイルを抜き取ってください。

G 65 AMG: オイルレベルは、マルチファンクションディスプレイを使用してのみ点検できます。

そのほかのすべてのモデルは、エンジン オイルレベルを点検するために、レベル ゲージを必ず使用してください。

エンジンオイル量を点検するときは、以下の点に注意してください。

- 車両を水平な場所に停車している。
- エンジンが通常の作動温度のときは、 エンジンを停止してから5分以上経過 している。
- ► エンジンスイッチのキーが2の位置にあることを確認します。
- ▶ ステアリングの (▲) または (▼) スイッチを押して、以下のメッセージを 選択します。



測定は数秒かかります。マルチファンクションディスプレイに、以下のメッセージのいずれかが表示されます:

- エンジンオイルレベル セイジョウ
- エンジン オイル 1.0 リッタ ツイカ
- エンジン オイル 1.5 リッタ ツイカ
- エンジン オイル 2.0 リッタ ツイカ
- ▶必要な場合は、オイルを補給します。

エンジンが通常の作動温度で、エンジン オイルレベル オイル ヲ ヌイテクダサイ というディスプレイが表示された場合は、 追加したオイルが多すぎます。 ▶ 余分なエンジンオイルは抜き取ってください。

エンジンオイルレベル イグニッションオン というメッセージが表示された場合:

► エンジンスイッチのキーを 2 の位置に まわします (▷ 116 ページ)。

マチジカン ジュンシュ というメッセージ が表示された場合:

- ► エンジンが通常の作動温度の場合: 約5 分後に測定を繰り返します。
- ► **エンジンが通常の作動温度でない場合**: エンジンが短時間のみ始動していたなどの場合は、約30分後に測定を繰り返します。

エンジン オイルレベル エンジン オフノ トキ というメッセージが表示された場 合:

- ▶ エンジンを停止します。
- ► エンジンが通常の作動温度の場合: 測定を実行する前に、約5分間待ちます。
- ► エンジンが通常の作動温度でない場合: エンジンが短時間のみ始動していたなどの場合は、測定を実行する前に約30分待ちます。

エンジンオイルの追加

⚠ 警告

エンジン、ラジエーター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行う場合、けがの危険性があります。

なるべく、エンジンを冷やし、以下に記載する構成部品のみに触れるようにしてください。

∧ 警告

エンジンオイルがエンジンルームの熱くなっている構成部品に触れると、発火する可能性があります。 火災およびけがの 危険性があります。

エンジンオイルが補給口の脇に飛散していないことを確認してください。エンジンを冷やし、エンジンを始動する前に、エンジンオイルで汚れた構成部品を清掃してください。

♀ 環境

エンジンオイルを補給するときは、こぼさないように注意してください。 エンジンオイルが地面や排水溝に流れると、環境に悪影響を与えます。

■ サービスシステム装備車両のために承認されているエンジンオイルとオイルフィルターのみを使用してください。サービスプロダクトに関するメルセデス・ベンツの仕様に適合するためにテストされ、承認されたエンジンオイルとオイルフィルターのリストはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。エンジンまたは排気システムの損傷は以下のことに起因します。

- サービスシステムで承認されていない 仕様のエンジンオイルやオイルフィル ターの使用
- サービスシステムで要求される交換期間を過ぎた後のエンジンオイルやオイルフィルターの交換
- エンジンオイル添加剤の使用

■ 多すぎる量のオイルを補給しないでください。オイル量がオイルレベルゲージの"MAX"マークを超えている場合は、多すぎる量のオイルが補給されています。ンジンまたは触媒コンバーターの損傷につながるおそれがあります。必ず余分なエンジンオイルを抜き取ってください。



エンジンオイルキャップ (例: G 65 AMG)

- ▶キャップ ① を反時計回りにまわして、 取り外します。
- ▶ 必要な量のオイルを補給します。

そのときは、マルチファンクションディスプレイの指定に従うか、オイルレベルゲージの MAX マークまで慎重に補充します。

エンジンオイルについての詳しい情報は、 (▷ 266 ページ)をご覧ください。

- すイルレベルゲージの MIN マークと MAX マークの間の差は、約 2 L です。
- ▶ キャップ ① を補給口に合わせ、時計回りに締めます。

キャップが元の場所に確実にロックされていることを確認します。

他のサービスプロダクト

冷却水レベルの点検

⚠ 警告


エンジン、ラジエーター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行う場合、けがの危険性があります。

なるべく、エンジンを冷やし、以下に記載する構成部品のみに触れるようにしてください。

↑ 警告

エンジンが温まっている場合は特に、エンジン冷却システムに圧力がかかっています。 キャップを開くとき、高温の冷却水が吹き出す可能性があります。 けがの 危険性があります。

キャップを開く前に、エンジンを冷ましてください。 開くときは、手袋と保護メガネを着用してください。 キャップをゆっくり半回転まわして、余分な圧力を抜きます。



- ▶ 車両を水平な場所に停めます。 車両が水平な場所にあり、エンジンが 冷えている場合にのみ、冷却水量を点 検してください。
- ► エンジンスイッチのキーを 2 の位置に まわします (► 116 ページ)。
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温度 表示を確認します。 冷却水温度は 70 ℃以下でなければな りません。
- ▶ キャップ ① を反時計回りにゆっくり半回転まわして、余分な圧力を抜きます。
- ▶ キャップ ① をさらに反時計回りにまわ して取り外します。

冷えているときに、冷却水が補給口内のマーカーバー ③ の高さにある場合は、冷却水リザーブタンク ② 内に十分な冷却水があります。

温かいときに、冷却水量が補給口内のマーカーバー③から約1.5cm上にあ

る場合は、冷却水リザーブタンク ② 内 に十分な冷却水があります。

- ▶ 必要な場合は、メルセデス・ベンツで テストされ、承認された冷却水を補給 します。
- ▶ キャップ ① を合わせ、時計回りにいっ ぱいまでまわします。

冷却水に関するさらなる情報は、 (▷ 268ページ)をご覧ください。

ウインドウウォッシャーとヘッドライ トウォッシャーの補給

↑ 警告


エンジン、ラジエーター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成部品 は、非常に高温になります。 エンジン ルームで作業を行う場合、けがの危険性 があります。

なるべく、エンジンを冷やし、以下に記 載する構成部品のみに触れるようにして ください。

↑ 警告

ウインドウウォッシャー液が熱いエンジ ン部品または排気システムに触れた場合、 発火するおそれがあります。 火災および けがの危険性があります。

ウインドウウォッシャー液の濃縮液が補 充口の脇に飛散していないことを確認し てください。



例:ウォッシャー液リザーブタンク

- ▶ **開く**: タブを持ってキャップ ∩ を引 き上げます。
- ▶あらかじめ混合しておいたウォッ シャー液を補給します。
- ▶ 閉じる: 固定されるまで、キャップ ① を補給口に押し付けます。

ウォッシャー液リザーブタンクは、ウイ ンドウウォッシャーおよびヘッドライト ウォッシャー両方に使用されます。

ヘッドライトウォッシャー装備車両では、 推奨される最低ウォッシャー液量は 3.5 リットルです。ヘッドライトウォッ シャー非装備車両では、推奨される最低 ウォッシャー液量は 1 リットルです。 ウォッシャー液レベルが推奨される最小 の1リットル以下に下がった場合は、 ウォッシャー液を補充するように促す メッセージがマルチファンクションディ スプレイに表示されます (▷ 162 ペー ジ)。

ウインドウウォッシャー液/不凍液につい てのさらなる情報は、(▷ 268 ページ)を ご覧ください。

メンテナンス

ASSYST メンテナンスインジケー ター表示

メンテナンスメッセージ

点検の種類と点検時期に関する情報(別 冊の整備手帳をご覧ください)。

さらなる情報は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で入手できます。

ASSYST メンテナンスインジケーター 画面は、次回の点検期日をお知らせしま

点検整備時期を超えると、警告音が鳴り ます。

マルチファンクションディスプレイに以 下のようなメンテナンスメッセージが数 秒間表示されます。

メンテナンス A アト 99999 km メンテナンス A ジッコウ メンテナンス A99999 km コエテイマ ス

時期に応じたメンテナンススケジュール は、以下のように管理してください。

▶ バッテリーの接続を外す前に、点検整備時期を呼び出し、メモします。

または

▶ バッテリーを再度接続した後に、ディスプレイに表示されているメンテナンス予定期日からバッテリーの接続を外していた期間を引いてください。

どのメンテナンスの種類が期日であるかを表示するマークおよび文字は以下の通りです。

✓ 小規模メンテナンス A

____ 大規模メンテナンス B

ASSYST メンテナンスインジケーター 画面は、バッテリーの接続を外している 間の期日を考慮していません。

メンテナンスメッセージを非表示にす る

メンテナンスメッセージを隠すには、 マルチファンクションステアリングの 「コ」スイッチを押します。(▷35ページ)

メンテナンスメッセージを表示する

マルチファンクションステアリングのス イッチを使用します。

- ▶ イグニッションをオンにします。
- ▶ 【◀】または [▶】を押して、ステアリングの基本画面 メニューを選択します。(▷ 162 ページ)
- ▶ ▲ または ▼ を押して、ASSYST メンテナンスインジケーター画面を選択します。

メンテナンスマーク [4] または 44 および点検整備時期が表示されます。

メンテナンスに関する情報

所定の点検整備間隔は、通常の車両の使用を元にしています。以下のような過酷な状況、または大きな負荷で車両が使用される場合は、より頻繁に点検整備作業を行なう必要があります。

- 頻繁に停止を繰り返す一般的な市街地 走行
- 車両が主に短距離で使用される場合
- 山間地や路面の悪い道路での頻繁な使用
- エンジンを長い時間アイドリングさせることが多い場合

上記または類似の使用条件では、エアフィルター、エンジンオイルおよびオイルフィルターなどをより頻繁に交換してください。高い負荷で車両が使用されている場合は、より頻繁にタイヤを交換する必要があります。さらなる情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

燃料/ウォータセパレーター

♀ 環境

燃料および油脂は、環境汚染を配慮して、 廃棄処分してください。

■ 燃料 / ウォータセパレーターを整備しないで走行を続けると、エンジンを損傷

するおそれがあります。 いかなる損傷も 保証の対象外になります。

燃料 / ウォータセパレーターに整備が必要な場合、以下のメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます。



短い警告音も発せられます。

▶ できるだけ早くメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてください。

手入れ

全体的な注意事項

■ お車の手入れをされる場合は、次のものは絶対に使用しないでください。

- 乾いた布や目の粗い布、硬めの布など
- 研磨剤を含む洗剤
- 溶剤
- 溶剤を含む洗剤

強く擦らないでください。

リングやスクレーパーなどのかたい物が、 塗装面や保護膜に触れないようにしてく ださい。塗装面や保護膜が損傷するおそれがあります。

■ 特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、清掃したままで車両を長い間駐車しないでください。ホイールクリーナーが、ブレーキディスクやブレーキパッド/ライニングの錆を増加させる原因になるおそれがあります。このため、清掃した後は数分間走行してください。ブレーキディスクやブレーキパッド/ライニングを、ブレーキ制動により加熱して

乾燥させます。その後で駐車してくださ い。

♀ 環境

空の容器や使用済みのクリーニングクロスは、環境に配慮した方法で廃棄してください。

定期的な車の手入れにより、長い期間品質を保つことができます。

メルセデス・ベンツが推奨し、承認した 手入れ用品およびクリーナーを使用して ください。

外装の手入れ

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:

- 高圧式洗浄機器
- 車輪の清掃
- 塗装面の清掃
- マットペイントの手入れと取り扱い
- ウインドウの清掃
- ワイパーブレードの清掃
- ヘッドライトの清掃
- ヤンサーの清掃
- リアビューカメラの清掃
- マフラーの清掃
- クローム部品の清掃

自動洗車機

↑ 警告

自動洗車機で洗車した直後は、ブレーキ の効きが悪くなることがあります。事故 の危険性があります。

車両を洗車した後は、完全にブレーキの性能が元に戻るまでは道路状況に注意して慎重にブレーキ操作を行ってください。

■ 自動洗車機が車両のサイズに合っていることを確認してください。 車両を洗車する前に、ドアミラーをたたんでください。 ドアミラーを損傷するおそれがあります。

■ けん引式の洗車機で洗車するときは、オートマチックトランスミッションが N の位置にあることを確認してください。トランスミッションが他の位置にあると、車両の損傷につながります。

! 注意:

- サイドウインドウとスライディング ルーフが完全に閉じていることを確認 してください。
- ベンチレーション / ヒーターの送風が 停止していること(送風コントロー ラーが **O** の位置にあり、**AUTO** および 「AGC] スイッチがオフであること)。
- ワイパースイッチが 0 の位置になって いること

車両を損傷するおそれがあります。

最初から自動洗車機で洗車することができます。

ひどい汚れは、自動洗車機で洗車をする前に洗ってください。

自動洗車機を使用した後は、フロントウインドウやワイパーブレードのワックスを拭いてください。フロントウインドウの残留物に起因する汚れを防ぎ、ワイパーのノイズを低減します。

車内の手入れ

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- ディスプレイの清掃
- 樹脂製トリムの清掃
- ステアリングとギアレバー / セレク ターレバーの清掃

- ウッド / トリムストリップの清掃
- シートカバーの清掃
- シートベルトの清掃
- ルーフライニングとカーペットの清掃

役に立つ情報	232
車載品の収納場所	232
パンク	235
バッテリー(車両)	235
ジャンプスタート	240
けん引とけん引始動	243
ヒューズ	246

役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- ♪ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(> 28 ページ).

車載品の収納場所

停止表示板


停止表示板の取り外し



停止表示板 ① は、後席シート下部に固定されています。

- ▶ 固定具 ② を開きます。
- ▶ 停止表示板 ① を取り外します。

停止表示板の組み立て



- ▶ スタンド ③ を下および横に引き出します。
- ▶ 側方の反射板 ② を上方に起こして三角 形を作り、固定用ノブ ① を使用して上 部で固定します。

救急セット



救急セット ① は、右側ドアの小物入れに あります。

・ 最低 1 年に 1 度、救急セットの使用 期限を点検してください。必要な場合は 内容物を交換し、なくなった物は補充し てください。


車載工具キット

全体的な注意事項

車載工具キットには以下のものが含まれています:

- ・以下を含む車載工具キット:
 - ヒューズエクストラクター
 - アレンキー: 非常時にスライディン グルーフを手動で操作するときなど に。
 - ジャッキ用ポンプレバー
 - ドライバー
 - ホイールレンチ
- ・ジャッキ

車載工具キット



車載工具キットは、リアシート前方の足 元のカバー下部に収納されています。

- ▶ カバー ① を横に開きます。
- ▶ タブで車載工具キット ② を取り出します。

ジャッキ

!! ジャッキを収納するときは、ホルダーにケーブルがないことを確認し、挟み込まないように注意してください。



ジャッキ ② は、進行方向右側のリアシート下部に収納されています。

- ▶ リアシートを前方に倒します (> 213 ページ)。
- ▶ カバー ①を開きます。
- ▶ バー ③ を引き上げ、タブ ④から外します。
- ▶ ジャッキ ②を取り出します。

外側のスペアタイヤブラケット

全体的な注意事項

① 車輪交換をするときは、"パンクしたとき"の項目に記載されている安全上の注意事項をお守りください (▷ 254 ページ)。

スペアタイヤは、リアドアの外側にあります。

カバーの取り外し

タイヤ保護カバー



- ▶ タイヤ保護カバー ② のラバーリング ① を引いて、外します。
- ▶ タイヤ保護カバー ② を引いて、外しま す。

ステンレススチール製スペアタイヤカ バー



- ▶ ドライバー ③ または類似の工具を使用して、カバーリング ① のロックを開きます。
- ▶ タブ ② を下に開きます。




- ▶ カバーリング ① を引いて、取り外します。
- ▶ カバーパネル ④を引いて、外します。



動力バーパネル ④ を再度取り付けるときは、固定部 ⑤ が凹部 ⑥ に固定されていることを確認してください。

スペアタイヤの取り外し

スペアタイヤは重量があります。スペア タイヤを取り外すときは、このことに注 意してください。



- ▶ ホイールナット ①を取り外します。
- ▶ スペアタイヤを取り外します。

車輪の取り付け

車輪交換後は:

- ▶ 損傷したスペアタイヤをホイールナット ① でスペアタイヤブラケットに固定します。そうするときは、車輪が緩んでいないことを確認してください。
- ▶ タイヤ保護カバーをタイヤに被せます。
- ▶ ステンレススチール製スペアタイヤカ バー装備車両: カバーパネル ④ を再 度取り付ける場合は、固定部 ⑤ が凹部 ⑥(▷ 234 ページ) に固定されているこ とを確認します。
- ▶ カバーリング ①を再び取り付けるときは、タブ ② が下方にあることを確認してください。 (▷ 234 ページ)
- ▶ 安全上の理由により、定期点検を行な いタイヤが確実に固定されていること を確認してください。

パンク

車両の準備

- ▶交通の妨げにならず、固く滑らない水 平な場所に車両を停車します。
- ▶ 非常点滅灯を作動させます (▷ 100 ページ)。
- 車速感応ドアロックを解除してください。 (▷ 162 ページ)
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ 前輪を直進位置にします。
- ▶ セレクターレバーを P に動かします。
- ▶ エンジンを停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜きます。 キーを抜くとすぐに、ステアリング ロックが作動します。

- ▶乗員全員を車両から降ろします。その ときは、乗員が危険にさらされないこ とを確認してください。
- ▶車輪交換をするときは、危険なエリアの近くに誰もいないことを確認してください。車輪交換を直接補助しない人は、ガードレールの向こう側に立つなどしてください。
- ▶車両から降りてください。そのときは 交通状況に注意してください。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 適切な位置に停止表示板 (▷ 232 ページ) または停止表示灯を置きます。法規に従ってください。

バッテリー(車両)

重要な安全上の注意事項

バッテリーの取り外し、または取り付けなどの作業は、専門的な知識および専用工具の使用が必要です。そのため、バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

⚠ 警告

バッテリーに不適切な作業を行なうと、例えばショートにつながり、車両の電子部品を損傷します。これにより、ライトシステム、ABS(アンチロック・ブレーキングシステム)または ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)のような安全に関連したシステムに機能の制限を与えることにつながるおそれがあります。車両の操作安全性が制限されるおそれがあります。例えば、以下のときに車両のコントロールを失うおそれがあります。

- ブレーキ時
- 急なステアリング操作時、および/また は車両速度が道路の状態に合っていな いとき

事故の危険性があります。

ショート、または似たような出来事のときは、すぐにメルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。それ以上走行しないでください。バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

ABS が故障している場合は、ブレーキ時に車輪がロックすることがあります。これにより、ブレーキ時の操舵性が制限され、制動距離が長くなることがあります。 ESP®が故障している場合は、横滑りしたとき、または車輪が空転したときに車両を安定させることができません。

1 ABS (▷ 72 ページ) および ESP®(▷ 73 ページ) に関するさらなる情報

⚠ 警告

充電中はバッテリーから水素ガスが発生します。 バッテリーのショートや火花の発生により、水素ガスに引火するおそれがあります。 爆発の危険性があります。

- 接続されたバッテリーのプラス端子が 車両部品と接触していないことを確認 してください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に 置かないでください。
- バッテリーの接続および切り離しを行なうときは、記載された手順通りに バッテリー端子を接続することが重要です。
- ジャンプスタートを行なうときは、同 じ極のバッテリー端子を接続している ことを確認してください。
- ブースターケーブルの接続、切り離し を行なうときは、記載された手順に従 うことが特に重要です。
- エンジン作動中は、決してバッテリー 端子の接続または切り離しを行なわないでください。

↑ 警告

静電気を帯びていると、火花が発生して バッテリーから発生する高可燃性のガス に引火することがあります。 爆発の危険 性があります。

バッテリーを取り扱う前に、車体に触れて身体の静電気を放電させてください。

バッテリー充電時、およびジャンプス タート時は、可燃性の高い混合ガスが発 生します。

お客様にも、そしてバッテリーにも静電 気が帯電していないことを常に確認して ください。静電気は以下のような場合に 発生します:

- 合成繊維製の衣服を着用することにより
- 衣服とシートの間で摩擦が起こることにより
- カーペットまたは他の合成繊維の上で バッテリーを引きずった、または押し たとき
- バッテリーを布で拭いたとき

↑ 警告

バッテリー液は腐食性です。けがのおそれがあります。

皮膚、目または衣服への付着を防いでください。バッテリーのガスを吸い込まないでください。バッテリーをのぞき込まないでください。子供の手の届かない所に置いてください。ただちにバッテリー液を多量の清潔な水で十分にすすぎ、至急医師の診断を受けてください。

■ メルセデス・ベンツ指定サービス工場 でバッテリーの点検を定期的に受けてく ださい。

整備手帳のメンテナンスインターバルを 確認するか、詳しくはメルセデス・ベン ツ指定サービス工場におたずねください。

- バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。やむを得ずお客様自身でバッテリーを切り離す必要がある場合は、以下の注意事項をお守りください。
- エンジンを停止し、キーを抜き取ります。メーターパネルのすべての表示灯が消灯していることを確認します。オルタネーターなどの電子部品を損傷するおそれがあります。
- 先にマイナス端子、次にプラス端子を 外します。 決して端子を逆に接続しな いでください。 車両の電子部品を損傷 するおそれがあります。
- オートマチックトランスミッション搭載車では、バッテリーを切り離した後、シフトポジションが P にロックされます。 車両が動き出さないように固定されます。 そのため、車両を動かすことができなくなります。

運転中はバッテリーおよびプラス端子の カバーを確実に装着しておく必要があり ます。

■ メルセデス・ベンツ指定サービス工場 でバッテリーの点検を受け、2年ごとま たは 20,000 km ごとにバッテリーを交換してください。

♀ 環境保護に関する注意



電池には環境汚染物質が含まれています。 電池を家庭用ゴミとして廃棄することは法律で禁じられています。 使用済みの電池は個別に回収し、環境に適合するリサイクル方法で処分してください。



電池は環境に配慮した方法で廃棄してください。 使用済みの電池は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお持ちいただくか、ボタン電池専用の回収箱に廃棄してください。

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分に充電されていることが必要です。

バッテリーを取り扱うときは、安全上の 注意事項および防護措置を守ってくださ い。



警告



バッテリーを取り扱うときは、 火気、裸火および喫煙は禁止されています。火花の発生は避けてください。



バッテリー液は腐食性です。 皮膚、目または衣服への付着を 防いでください。



保護眼鏡を着用してください。



子供を近づけないでください。



取扱説明書の指示に従ってください。

車両のバッテリーは他のバッテリーと同 様に、車両を使用しないと徐々に放電す るおそれがあります。そのような場合は、 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で バッテリーの接続を外してください。メ ルセデス・ベンツにより推奨された充電 器で、バッテリーを充電することもでき ます。さらなる情報は、メルセデス・ベ ンツ指定サービス工場にご連絡ください。 安全上の理由のため、お客様の車両用に メルセデス・ベンツによりテストおよび 承認されたバッテリーのみを使用するこ とを、メルセデス・ベンツは推奨します。 これらのバッテリーには、衝撃に対する 高い耐性があり、その結果、事故の際に バッテリーが損傷した場合の乗員への酸 による火傷の危険性を低減します。

車両を長期間使用しないときや、短距離、短時間の走行が多い場合は、通常よりも頻繁にバッテリー液量や充電状態を点検してください。車両を長期間使用しないときの保管方法については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。

- 車両を駐車するとき、電気装備を必要としない場合は、キーを抜いてください。車両は非常にわずかな電力を使用し、これによりバッテリーの電力を消費します。
- 時計の設定 時計の設定に関する情報は、 デジタル版取扱説明書にあります。

- COMAND システムおよびナビゲー ションシステム装備車両では、時計は 自動的に設定されます。
- フロントシートのヘッドレストのリセットヘッドレストのリセットに関する情報は、デジタル版取扱説明書にあります。
- ミラーを一度展開することによる、ドアミラーの自動展開/格納機能のリセット (▷ 97 ページ)

バッテリーの充電

↑ 警告

バッテリーの充電やジャンプスタートを 行なうときは、可燃性のガスがバッテ リーから発生することがあります。 爆発 の危険性があります。

バッテリーを取り扱うときは、特に火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。 バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、十分な換気を確保してください。 バッテリーをのぞき込まないでください。

⚠ 警告

バッテリー液は腐食性です。けがのおそれがあります。

皮膚、目または衣服への付着を防いでください。バッテリーのガスを吸い込まないでください。バッテリーをのぞき込まないでください。子供の手の届かない所に置いてください。ただちにバッテリー液を多量の清潔な水で十分にすすぎ、至急医師の診断を受けてください。

↑ 警告

放電したバッテリーは、気温が氷点下になると凍結するおそれがあります。 ジャンプスタートやバッテリーの充電を行なうときは、バッテリーからガスが発生することがあります。 爆発の危険性があります。

バッテリーの充電やジャンプスタートを 行なう前に、凍結したバッテリー液を解 凍してください。

■ バッテリーを充電する場合は、必ず ジャンプスタートターミナルを使用して ください。

■ 必ず最大充電電圧が約14.8 Vのバッテリー充電器を使用してください。

■ バッテリーの充電に使用する充電器は、必ず純正品を使用してください。 このバッテリー充電器を使用することにより、バッテリーを車両に取り付けたままで充電を行なうことができます。

低温時に表示/警告灯が点灯しない場合は、放電したバッテリーが凍結していることがあります。このような場合は、車両をジャンプスタートすることも、バッテリーを充電することもできないことがあります。解凍したバッテリーの寿命は短くなることがあります。特に低温時の始動性能が損なわれることがあります。解凍したバッテリーは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メルセデス・ベンツ車両用に特別に適合し、メルセデス・ベンツによりテストおよび承認されたバッテリー充電器ユニットはアクセサリーとして入手できます。情報および入手については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。バッテリー充電器の取扱説明書に従って、バッテリーを充電してください。

ジャンプスタート接続端子は、エンジンルーム内にあります (> 240 ページ)。

- ▶バッテリー充電器の取扱説明書をお読みください。
- ▶ ボンネットを開きます (▷ 223 ページ)。
- ▶ ジャンプスタート作業で救援用バッテリーを接続するときと同じ順序で、

バッテリー充電器をプラス端子とアースポイントに接続してください。 (▷ 240 ページ)

ジャンプスタート

ジャンプスタート作業には、エンジンルーム内のプラス端子とアースポイントで構成されているジャンプスタート接続端子のみを使用してください。

↑ 警告

バッテリー液は腐食性です。けがのおそれがあります。

皮膚、目または衣服への付着を防いでください。バッテリーのガスを吸い込まないでください。バッテリーをのぞき込まないでください。子供の手の届かない所に置いてください。ただちにバッテリー液を多量の清潔な水で十分にすすぎ、至急医師の診断を受けてください。

∧ 警告

バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、可燃性のガスがバッテリーから発生することがあります。 爆発の危険性があります。

バッテリーを取り扱うときは、特に火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。 バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、十分な換気を確保してください。 バッテリーをのぞき込まないでください。

⚠ 警告

充電中はバッテリーから水素ガスが発生します。 バッテリーのショートや火花の発生により、水素ガスに引火するおそれがあります。 爆発の危険性があります。

- 接続されたバッテリーのプラス端子が車両部品と接触していないことを確認してください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。
- バッテリーの接続および切り離しを行なうときは、記載された手順通りにバッテリー端子を接続することが重要です。
- ジャンプスタートを行なうときは、同じ極のバッテリー端子を接続していることを確認してください。
- ブースターケーブルの接続、切り離しを行なうときは、記載された手順に従うことが特に重要です。
- エンジン作動中は、決してバッテリー端子の接続または切り離しを行なわないでください。

⚠ 警告

放電したバッテリーは、気温が氷点下になると凍結するおそれがあります。 ジャンプスタートやバッテリーの充電を行なうときは、バッテリーからガスが発生することがあります。 爆発の危険性があります。

バッテリーの充電やジャンプスタートを行なう前に、凍結したバッテリー液を解凍してください。

■ ガソリンエンジン車: 繰り返しての、および長時間にわたる始動の試みは避けてください。未燃焼燃料によって触媒コンバーターを損傷するおそれがあります。

低温時に表示/警告灯が点灯しない場合は、放電したバッテリーが凍結していること があります。このような場合は、車両をジャンプスタートすることも、バッテリー を充電することもできないことがあります。

解凍したバッテリーの寿命は著しく短くなることがあります。

特に低温時の始動性能が損なわれることがあります。


解凍したバッテリーは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

車両の始動のために急速充電器を使用しないでください。車両のバッテリーが放電 した場合は、ブースターケーブルを使用して他の車両や他のバッテリーからエンジ ンをジャンプスタートすることができます。以下の点に注意してください:

- すべての車両でバッテリーに手が届くわけではありません。他の車両のバッテリー に手が届かない場合は、他のバッテリーまたはジャンプスタート用機器を使用して、 車両をジャンプスタートしてください。
- ガソリンエンジン車両: エンジンおよび排気システムが冷えているときにのみ、車 両のジャンプスタートを行なってください。
- バッテリー液が凍結しているときは、エンジンを始動しないでください。最初に バッテリーを解凍してください。
- ジャンプスタートは、定格電圧 12 V のバッテリーからのみ実行できます。
- 十分な太さ、および絶縁された端子クランプを持つブースターケーブルのみを使用 してください。
- バッテリーが完全に放電している場合は、始動を試みる前に、ジャンプスタートの ために接続したバッテリーを数分間接続したままにしてください。これにより、放 電したバッテリーに若干充電されます。
- 2台の車両が接触していないことを確認します。

以下を確認してください:

- ブースターケーブルが損傷していない
- ブースターケーブルをバッテリーに接続している間、端子クランプの絶縁されてい ない部分が他の金属部品と接触していない
- プーリーやファンなどの部品にブースターケーブルが触れていないエンジンが始動 したとき、そしてかかっている間は、これらの部品が動きます。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ セレクターレバーを P に動かします。
- ▶ すべての電力装備(ラジオ、送風など)を停止します。
- ▶ ボンネットを開きます (▷ 223 ページ)。



位置番号 (a) は、他の車両の充電されているバッテリーまたは対応するジャンプスタート装置を示しています。

ジャンプスタートターミナルは、端子 ② および ③ で構成されています。

- ▶ プラス端子 ② のカバー ① を矢印の方向に引き上げてます。
- ► お客様のバッテリーから始めるようにして、ブースターケーブルを使用して、 お 客様の車両のプラス端子 ② を救援用バッテリーのプラス端子 ③ のプラス端子 ④ に接続します。
- ▶ 救援用車両のエンジンを始動し、アイドリング回転数で作動させます。
- ▶ 救援用バッテリー ⑥ に最初にジャンプケーブルを接続するようにして、ブースターケーブルを使用して、救援用バッテリー ⑥ のマイナス端子 ⑤ をお客様の車両のアース端子 ③ に接続します。
- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ 最初にアースポイント ③ とマイナス端子 ⑤ から、次にプラス端子 ② とプラス端子 ④ からブースターケーブルを取り外します。いずれの場合も、お客様の車両のバッテリーから始めます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。
- ジャンプスタートは、正常な操作状態とはみなされていません。
- ジャンプスタートのケーブル、およびジャンプスタートについてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

けん引とけん引始動

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

安全性に関連する機能は以下の場合に制限されるか、または使用できなくなります。

- エンジンが作動しないとき
- ブレーキシステムまたはパワーステア リングに不具合がある
- 電圧供給または車両の電気システムに 不具合がある

車両をけん引する場合は、ステアリング 操作、またはブレーキ操作により大きな 力が必要になることがあります。事故の 危険性があります。

そのような場合は、けん引バーを使用してください。けん引する前に、ステアリングが自由に動くことを確認してください。

⚠ 警告

他の車両をけん引する、またはけん引始 動するとき、その重量がお客様の車両の 許容総重量よりも大きい場合:

- けん引フックがちぎれる可能性があります
- トレーラー連結車両が蛇行し、横転するおそれがあります

事故の危険性があります。

他の車両をけん引する、またはけん引始 動するときは、その重量はお客様の車両 の許容総重量よりも大きくてはいけませ ん。

- ディストロニック・プラスまたはホールド機能が作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキがかかります。 車両の損傷を防ぐため、次のような状況ではディストロニック・プラスおよびホールド機能を解除してください:
- けん引されるとき
- 洗車時

■ 車両は最長で約50 km までけん引できます。けん引する際の速度は、約50 km/h を超えないように注意してください。

距離が約50 km を超える場合は、必ず 車両全体をリフトアップして、車両積載 車を利用してください。

- スタックから脱出するためにけん引フックを使用しないでください。車体を損傷するおそれがあります。 できれば、クレーンを使用して車両を脱出させてください。
- けん引する時は、ゆっくりとスムーズにけん引します。けん引力が大きすぎると、車両が損傷するおそれがあります。
- この車両にはオートマチックトランス ミッションが装備されています。 そのため、車両をけん引で始動させることはできません。 トランスミッションが損傷するおそれがあります。

けん引を行なうときは、各国の法規制に 従ってください。

できるだけけん引は避け、車両を運搬してください。

トランスファーを N にシフトすることができれば、車両をけん引することができます。

トランスファーを **N** にシフトすることができない場合は、いずれかのアクスルを上げた状態で車両をけん引することができます。以下に注意してください:

- トランスファーケースと駆動側アクス ルの間からプロペラシャフトを取り外 します。
- エンジンスイッチのキーを 1 の位置に まわします (▷ 116 ページ)。


バッテリーが接続されていて、充電されていなければなりません。さもないと、 以下のようになります:

- エンジンスイッチのキーを2の位置に まわす(▷ 116ページ)
- オートマチックトランスミッションを ポジション N にシフトできない
- 車両をけん引する前に、車速感応ドアロックを解除してください (▷ 86 ページ)。 さもないと、車両を押したり、けん引するときに、閉め出されるおそれがあります。

車両をけん引する前に、けん引防止機能を解除してください (▷ 77 ページ)。

けん引フック

フロント側けん引フック



① けん引フック、フロント

けん引フック、リア



リアのけん引フック ① は、進行方向に見てバンパー下部左側にあります。

両アクスルを接地させての車両のけん 引

けん引を行なうときは、以下の安全注意 事項を守ってください。(▷ 243 ページ)

- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。 (▷ 100 ページ)
- 非常点滅灯を点滅させてけん引して もらうときは、方向指示を行なうために、 通常通りコンビネーションスイッチを操 作してください。 このときは、操作した 側の方向指示灯が点滅します。 コンビ ネーションスイッチを元に戻すと、非常 点滅灯が再度点滅し始めます。
- ► エンジンスイッチを 2 の位置にまわします。(▷ 116 ページ)
- ▶ 車両が停止しているときに、ブレーキペダルを踏んで、そのまま保持します。
- ▶ トランスファーをニュートラルにシフトします。 (▷ 153 ページ)
- ▶ オートマチックトランスミッションの シフトポジションを **N** にします。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻します。
- トパーキングブレーキを解除します。(▷ 128 ページ)
- トランスミッションは、バッテリー の充電状態が十分なときのみギアチェン ジを行なうことができます。

セレクターレバーを **N** に動かすことができない場合は、駆動アクスル側のプロペラシャフトを取り外す必要があります。

車両の運搬

■ 車両を固定するときは、アクスルやステアリング構成部品などにかけずに、ホイールにのみかけてください。 車体を損傷するおそれがあります。

トレーラーや車両運搬車で運搬する必要がある場合は、けん引フックを使用して車両をけん引してください (▷ 244 ページ)。

- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ► エンジンスイッチのキーを 2 の位置に まわします (> 116 ページ)。
- ▶ セレクターレバーを N に動かします。
- ▶ トランスファーケースをニュートラル ポジション Neutral にシフトします (▷ 153 ページ)。
- ▶ けん引ケーブルをけん引フックに固定 してください (▷ 244 ページ)。
- ▶ 車両が動き出さないことを確認してく ださい。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 車両を車両運搬車に積載します。

車両を積載したら、ただちに以下のよう にします:

- ▶パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジション P にシフトします。
- ► エンジンスイッチのキーを 0 の位置に まわして、取り外します (> 116 ペー ジ)。
- ▶ 車両を固定します。

スタックしたときの脱出方法

■ 車両がスタックから回復した場合、できるだけスムーズに均一に引いてください。 けん引力が大きすぎると、車両が損傷するおそれがあります。

ぬかるみなど柔らかい路面に駆動輪が埋まり込んで動けなくなったときは、細心の注意を払って脱出してください。荷物 積載時は特に注意してください。

トレーラーを連結したままで脱出しないでください。

できれば埋まり込んだときにできたわだ ちを利用して、後退して脱出してくださ い。

故障時のけん引

全体的な注意事項

■ プロペラシャフトを取り外すときは、 M8 ボルトのスペーサとして M10 ナットを使用し、M8 ナットで固定してくだ さい。

プロペラシャフトが装着されている場合は、必ず新品のセルフロッキングナットを使用してください。

- ▶ この作業を行なうときは安全上の注意 に従ってください。 (▷ 243 ページ)
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。

エンジン損傷、ギア損傷または電気的 故障

- ▶ セレクターレバーを N の位置に動かします。 (▷ 118 ページ)
- ▶ トランスファーをニュートラルにシフトします。 (▷ 153 ページ)

トランスファーが損傷したとき

アクスルとトランスファー間のプロペラ シャフトを取り外します。

フロントアクスルが損傷したとき

リアアクスルとトランスファー間のプロ ペラシャフトを取り外します。

フロントアクスルを持ち上げた状態で車両をけん引してもらいます。

リアアクスルが損傷したとき

フロントアクスルとトランスファー間のプロペラシャフトを取り外します。

次に、リアアクスルを持ち上げ、ホイールローラーをフロントアクスルの下にした状態でけん引してもらいます。

けん引始動(エンジンエマージェン シースタート)

■ オートマチック車はけん引始動しないでください。オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。 "ジャンプスタート"に関する情報は、 (▷ 240 ページ)にあります。

ヒューズ

重要な安全上の注意事項

∧ 警告

切れたヒューズを使用したり、ブリッジしたり、またはより高いアンペア数のヒューズと交換すると、ケーブルに過負荷がかかります。 火災の原因になります。 事故やけがの危険性があります。

切れたヒューズは、必ず正しいアンペア 数の指定された新品のヒューズと交換し てください。

■ ヒューズは必ずメルセデス・ベンツ車両に適合し、該当する電気装備と同じ規定容量を満たすものを使用してください。適切でないヒューズを使用すると、構成部品や電気装備を損傷するおそれがあります。

車両のヒューズは異常のある回路への接続を切断します。ヒューズが切れた場合は、回路上のすべての構成部品とそれらの機能が作動しなくなります。

切れたヒューズを交換するときは、 ヒューズの色と定格を確認し、必ず同じ 定格のヒューズと交換してください。 ヒューズの定格は、ヒューズ配置表に記 載されています。 新しいヒューズに交換してもすぐに切れる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因究明および修理を行なってください。

ヒューズを交換する前に

- ▶ 停車して、パーキングブレーキを効か せます。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜きます。 メーターパネル内のすべての表示灯が 消灯します。

ヒューズは、以下のヒューズボックス内にあります。

- ダッシュボードの運転席側のメイン ヒューズボックス
- 助手席足元のヒューズボックス
- トランスミッショントンネルのヒュー ズボックス
- バッテリーケース内のヒューズボックス
- ・ラゲッジルーム内のヒューズボックス ヒューズ配置表およびスペアヒューズは、 ダッシュボードのメインヒューズボック ス内にあります。 (▷ 246 ページ) ヒューズ取り外し工具は車載工具に収納

ダッシュボードのヒューズボックス

されています (▷ 233 ページ)。

- ドライバーなどの鋭利な物を使用して、ダッシュボードのカバーを開かないでください。ダッシュボードやカバーを損傷するおそれがあります。
- カバーを開く際に、ヒューズボックス 内部に浸水しないように注意してください。
- カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実にはまっていることを確認して


ください。ヒューズボックスの中に水分 や異物が浸入すると、ヒューズの機能に 障害が発生するおそれがあります。



- ▶ 助手席ドアを開いてください。
- ▶ 開く: カバー ① を外側(矢印の方向) に引いて、取り外します。
- ▶ 閉じる: カバー ① をダッシュボード の前面に差し込みます。
- ▶ 固定されるまでカバー ① を内側に閉じ ます。

助手席足元のヒューズボックス

- カバーを開く際に、ヒューズボックス 内部に浸水しないように注意してくださ U)
- カバーを閉じる時は、ヒューズボック スに確実にはまっていることを確認して ください。ヒューズボックスの中に水分 や異物が浸入すると、ヒューズの機能に 障害が発生するおそれがあります。



- ▶ スクリュー ①を取り外します。
- ▶ カバー ② を矢印の方向に持ち上げま




③ ヒューズボックス

トランスミッショントンネルのヒュー ズボックス

■ カバーを開く際に、ヒューズボックス 内部に浸水しないように注意してくださ U)

■ カバーを閉じる時は、ヒューズボック スに確実にはまっていることを確認して ください。ヒューズボックスの中に水分 や異物が浸入すると、ヒューズの機能に 障害が発生するおそれがあります。



- ▶ センターコンソールのカップホルダー を閉じます。 (▷ 218 ページ)
- ▶ 助手席シートを最も前方の位置にスラ イドします。(▷94ページ)
- ▶ 開く: スクリュー ①を取り外します。

- ▶ カバー ② を矢印の方向に引いて取り外 します。
- ▶ 閉じる: カバー ② を押し込みます。
- ▶ カバー ② をスクリュー ①で取り付けます。


バッテリー収納部のヒューズボックス

バッテリーケース内のヒューズは、通常 交換の必要がありません。 ヒューズの交 換が必要になったときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場にご相談くださ い。

ラゲッジルーム内のヒューズボックス

■ カバーを開く際に、ヒューズボックス 内部に浸水しないように注意してください。

■ カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実にはまっていることを確認してください。 ヒューズボックスの中に水分や異物が浸入すると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。



- ▶ リアドアを開きます。
- ▶ 開く: カバー ① を矢印の方向に引いて、取り外します。

役に立つ情報	250
重要な安全上の注意事項	250
使用	250
寒冷時の取り扱い	252
タイヤ空気圧	252
車輪の交換	254
ホイールとタイヤの組み合わせ	258

役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- ♪ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

誤ったサイズのホイールやタイヤを使用すると、車輪ブレーキまたはサスペンションの部品を損傷することがあります。 事故の危険性があります。

純正部品の仕様に適合するホイールやタイヤと必ず交換してください。

ホイールを交換する場合、正しく取り付けるために以下を確認してください:

- 型式.
- タイプ

タイヤを交換する場合、正しく取り付けるために以下を確認してください:

- 型式
- ・メーカー
- タイプ

⚠ 警告

パンクは車両の走行、ステアリング、ブレーキ特性を著しく損なうことがあります。 事故を起こすおそれがあります。 パンクしたタイヤで走行しないでください。 ただちにパンクしたタイヤをスペアタイヤと交換するか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。

メルセデス・ベンツにより車両への使用 が承認されていないアクセサリーを装着 したり、アクセサリーが正しく使用され ていないと、操作安全性を損なうおそれ があります。

承認されていないアクセサリーを購入し、 で使用になる前に、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場をお訪ねになり、以下 をご確認ください:

- 適合性
- 合法性
- 推奨品

車両のホイールおよびタイヤのサイズと種類についての情報は、"ホイール/タイヤの組み合わせ"の項目にあります(▷258ページ)。

車両のタイヤの空気圧についての情報は、 以下にあります:

- 燃料給油口フラップにあるタイヤ空気 圧ラベル
- "タイヤ空気圧" の項目

ブレーキシステムやホイールの改造は許可されておらず、またスペーサープレートやブレーキダストシールドを使用しないでください。これらは車両の一般使用許可を無効にします。

● タイヤとホイールについてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

使用

走行時の注意

車両に重い荷物を積んでいるときは、タイヤ空気圧を点検し、必要な場合は調整 してください。

走行中は、振動、騒音、および片方に引かれるなどの普段とは異なるハンドリング特性に注意してください。これは、タイヤやホイールが損傷していることを示していることがあります。タイヤ不具合

が疑われる場合は、ただちに速度を落としてください。すみやかに安全な場所に停車して、タイヤとホイールの損傷を点検してください。目に見えないタイヤの損傷も、普段とは異なるハンドリング特性の原因になるおそれがあります。損傷の兆候がない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でタイヤおよびホイールの点検を受けてください。

車両を駐車するときは、タイヤが縁石や障害物により変形していないことを確認してください。また、縁石や路面の段差などを乗り越える必要がある場合は、速度を落とし、縁石や段差に対してタイヤをできるだけ直角にして乗り越えてください。さもないと、タイヤ、特にサイドウォールが損傷するおそれがあります。

ホイールとタイヤの定期点検

⚠ 警告

タイヤが損傷すると、タイヤ空気圧が低下する原因になります。その結果として、車両のコントロールを失うおそれがあります。 事故発生の危険性があります。 タイヤに損傷がないか定期的に点検を行ない、損傷したタイヤはただちに新品と交換してください。

- ・タイヤとホイールの定期点検は、少なくとも2週間に1度、またオフロードや凹凸路の走行後に行ない、損傷がないか確認してください。損傷には、タイヤの切り傷、穴、ひび割れ、突起、およびホイールの著しい腐食や変形などが含まれます。損傷したホイールは、タイヤ空気圧低下の原因になるおそれがあります。
- タイヤトレッドの深さやタイヤの幅全体にわたるトレッドの状態を定期的に点検してください(≥251ページ)。タイヤ表面の内側を点検するために、ス

- テアリングをフルロックまでまわして ください。
- ・ほこりや水分の侵入を防ぎバルブを保護するため、すべてのホイールにバルブキャップを必ず装着してください。 純正品またはメルセデス・ベンツが承認しているバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。
- 特に長距離走行の前に、スペアタイヤ も含めて、すべてのタイヤの空気圧を 定期的に点検してください。必要に応 じて、タイヤ空気圧を調整してくださ い (▷ 254 ページ)。

タイヤの耐用年数は、以下を含むさまざ まな要因に左右されます:

- 運転スタイル
- タイヤ空気圧
- 総走行距離

タイヤのトレッド

⚠ 警告

タイヤのトレッドが不十分であると、タイヤのグリップが低下します。 このようなタイヤは水を排出することができなくなり、 濡れた路面で、特に走行状況に適していない速度で走行すると、ハイドロプレーニング現象が生じる危険性が高ります。 事故発生の危険性があります。 タイヤ空気圧が高すぎたり低すぎたりますると、トレッド面の位置によって偏摩耗が生じることがあります。タイヤの声見によって偏摩耗が生じることがあります。タイヤの声見は、タイヤの側の摩耗状態も点検を行なう時は、タイヤの側の摩耗状態も点検してください。

タイヤの溝の深さの最小値:

- サマータイヤ: 3mm
- ウィンタータイヤ: 4mm

安全保持のために、タイヤの溝の深さが法律で定められた最小値に達する前に、

該当するタイヤを新品と交換してくださ (1)0

タイヤの選択、装着および交換

- 同じ種類で同じ銘柄のタイヤおよびホ イールのみを装着してください。
- 適正なサイズの指定されたタイヤのみ をホイールに装着してください。
- タイヤは、丁場で保護コーティングさ れています。新しいタイヤでは、最初 の 100 km は控えめな速度で走行して ください。この距離の後でのみ、最高 の性能に達します。
- トレッドの深さがほとんどないタイヤ で走行しないでください。さもないと、 濡れた路面ではタイヤのグリップが著 しく低下します(ハイドロプレーニン グ現象)。
- 摩耗の程度にかかわらず、6 年以上経 過したタイヤは交換してください。こ れはスペアタイヤにも該当します。

寒冷時の取り扱い

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書に記載されています。

タイヤ空気圧

タイヤ空気圧基準値

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

タイヤ空気圧が不足または過剰な場合、 以下の危険があります。

- 荷重が大きく車両速度が高い場合は特 に、タイヤが破裂するおそれがある。
- タイヤが過度に、また不均一に摩耗し、 それによってタイヤの駆動力が損なわ れるおそれがある。
- ステアリング操作やブレーキ操作など の車両操縦性が大幅に損なわれるおそ れがある。

事故を起こすおそれがあります。

指定のタイヤ空気圧を遵守し、以下のと きにはスペアタイヤを含むすべてのタイ ヤの空気圧を点検してください。

- 少なくとも 2 週間に 1 回
- 荷重が変化したとき
- 長距離走行を開始する前
- オフロード走行など、使用条件が変 わったとき

必要であれば、適正なタイヤ空気圧に調 整してください。

↑ 警告

適切でないアクセサリーをバルブに取り 付けると、バルブに過負荷がかかって誤 作動し、タイヤ空気圧が不足する原因と なります。設計上、タイヤ空気圧モニ ターシステムを後装着すると、バルブが 開いたままになり、タイヤ空気圧が不足 するおそれもあります。事故発生の危険 性があります。

標準仕様のバルブキャップまたはメルセ デス・ベンツ純正の車両専用バルブ キャップのみをバルブに取り付けてくだ さい。

∧ 警告

タイヤ空気圧が何度も低下する場合は、ホイール、バルブまたはタイヤが損傷している可能性があります。タイヤ空気圧が不十分であると、タイヤが破裂するおそれがあります。事故発生の危険性があります。

- タイヤに異物がないか点検します。
- ホイールやバルブからの空気漏れがないか点検します。

損傷を修理できない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

♀ 環境保護に関する注意

少なくとも 2 週間に 1 度、タイヤ空気圧 の点検を行なってください。

全体的な注意事項


車両の燃料給油口フラップ内側には、さまざまな使用状況でのタイヤ空気圧の表があります。

トレーラー使用時の運用: リアタイヤに 適用される数値は、燃料給油ロフラップ 内側の表に記載されている最大タイヤ空 気圧の数値です。

燃料給油ロフラップ内側の表には、さまざまな積載状態でのタイヤ空気圧が記載されていることがあります。この表には、さまざまな乗員数および積載量のものが指定されています。実際の座席数と異なることがあります。さらなる情報は、車両の登録書類を確認してください。

タイヤサイズの指定がない場合、タイヤ 空気圧情報ラベルに記載されているタイ ヤ空気圧は、車両用に承認されているす べてのタイヤに適用されます。

タイヤ空気圧表



タイヤ空気圧の前にタイヤサイズがある 場合は、そのタイヤ空気圧についての情報は、そのタイヤサイズにのみ有効です。



タイヤサイズの一部であるリム径 ① は、 タイヤのサイドウォールにあります。

タイヤ空気圧を点検するためには、適切な空気圧ゲージを使用してください。タイヤの外観を点検しても空気圧を正しく判断することはできません。

可能な場合は、タイヤが冷えているとき にのみ、タイヤ空気圧を修正してくださ い。

以下では、タイヤは冷えています:

- タイヤに直射日光が当たらない状態で、 最低3時間車両を駐車した場合、および
- 1.6 km 以上車両が走行していない場合

周辺温度、走行速度、およびタイヤへの負荷に応じて、タイヤ温度およびタイヤ

空気圧は 10 ℃ごとに約 10 kPa (0.1 bar/1.5 psi) 変化します。温まっているタイヤの空気圧を点検するときは、このことを考慮に入れてください。そのときの使用条件に対して非常に低い場合にのみ、タイヤ空気圧を修正してください。

著しく高い、または著しく低いタイヤ空 気圧で走行すると以下のようになります:

- タイヤ寿命が短くなります
- タイヤの損傷が増える原因になります
- ハンドリング特性および走行安全性へ 悪影響を与えます(ハイドロプレーニング現象など)

ただし、高負荷用の数値を使用すること もできます。これらは許容値であり、車 両の走行に悪影響を与えることはありま せん。

タイヤ空気圧の点検

重要な安全上の注意事項

タイヤ空気圧についての注意事項に従ってください (> 252 ページ)。

車両のタイヤ空気圧データは以下にあり ます:

- 燃料給油口フラップにあるタイヤ空気 圧ラベル
- "タイヤ空気圧データ"の項目

タイヤ空気圧の手動点検

適切なタイヤ空気圧を確認し、設定する ためには、以下のように進めてくださ い:

- ▶ 点検するタイヤのバルブキャップを外 します。
- ▶ タイヤ空気圧ゲージをバルブにしっかり押して取り付けます。
- ▶ タイヤ空気圧を読み、車両の燃料給油 ロフラップのタイヤおよび積載情報表 にある推奨値と比較してください (▷ 253 ページ)。
- ▶ **タイヤ空気圧が低すぎる**: タイヤ空気 圧を推奨値まで上げます。
- ► **タイヤ空気圧が高すぎる**: ペンの先な どを使用して、バルブのメタルピンを 押し下げます。 空気がタイヤから抜けます。
- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用して、タイヤ空気圧を再度点検します。
- ▶ バルブキャップをバルブに締めます。
- ▶他のタイヤでも、この手順を繰り返します。

車輪の交換

パンク

"万一のとき" (▶ 235 ページ) には、タイヤがパンクしたときの処置方法や注意事項が記載されています。

車輪の入れ替え

⚠ 警告

ホイールまたはタイヤのサイズが異なる場合に、フロントとリアの車輪を入れ替えると、走行特性が著しく損なわれることがあります。車輪のブレーキまたはサスペンションの部品も損傷することがあります。事故の危険性があります。

ホイールとタイヤが同じサイズの場合に のみ、フロントとリアの車輪を入れ替え てください。

異なるサイズのフロントとリアのホイールを入れ替えると、一般使用許可が無効になることがあります。

"タイヤの交換とスペアタイヤの取り付け" (▷ 255 ページ) の項目にある指示と安全上の注意事項に常に注意してください。 走行状況によっては、フロントおよびリアタイヤで摩耗パターンがことなります。。 タイヤに明らかな摩耗パターンが形成される前に、車輪を入れ替えてください。一般的に、フロントタイヤではショルダー部が、リアタイヤではセンター部がより摩耗します。

同じサイズの車輪の車両では、タイヤの 摩 耗 の 度 合 い に 応 じ て 5,000 ~ 10,000 km 毎に車輪を入れ替えること ができます。回転方向が維持されている ことを確認してください。

回転方向

タイヤの回転方向が指定されているタイヤは、例えばハイドロプレーニング現象のおそれがある状況などで補助的な効果を発揮します。 回転方向が指定されているタイヤは、指定された回転方向になるように装着することで性能を十分発揮できます。

タイヤのサイドウォールにある矢印は、 正しい回転方向を示しています。

スペアタイヤは回転方向に逆らって装着することができます。 応急用スペアタイヤに記載されている使用制限時間と制限速度を守って正しく使用してください。

車輪の保管

使用していないタイヤは、涼しくて乾燥している、なるべく暗い場所に保管して

ください。 タイヤにオイルやグリース、 ガソリン、軽油などが付着しないように 保護してください。

車輪の取り付け

車両の準備

- ▶ 記載されているように、車両を準備します (▷ 235 ページ)。
- ▶車両にトレーラーが連結されている場合は、切り離してください。
- ▶車載工具およびジャッキを取り出します (> 233 ページ)。
- ▶ 車両が動き出さないように固定します。
- ▶スペアタイヤブラケット (▷ 233 ページ)から、スペアタイヤを取り外します。

動き出さないように車両を固定する

- ▶ 水平な場所: 交換するタイヤの対角線 上にあるタイヤの前後に、輪止めまた は適切な物を挟みます。
- ▶ **下り坂**: 前輪と後輪の前方に輪止めまたは適切な物を挟みます。

車両を上げる

⚠ 警告

車両の適切なジャッキポイントに正しく ジャッキを設置しないと、車両をジャッ キアップした時にジャッキが倒れるおそ れがあります。 負傷するおそれがありま す。

必ず車両の適切なジャッキポイントに ジャッキを設置してください。ジャッキ の底面は車両のジャッキポイントの真下 に来るように設置してください。


車両を上げるときは、以下の注意事項に 従ってください:

車両を上げるためには、メルセデス・ ベンツによりテストされ、承認された 車両専用のジャッキのみを使用してください。ジャッキが正しく使用されていない場合は、車両を上げている間に倒れるおそれがあります。

- ジャッキは、車輪交換の間に短時間だけ車両を上げたままにするためだけに設計されています。車両下部のメンテナンス作業を行なうためには適していません。
- 上り坂や下り坂の斜面での車輪交換は 避けてください。
- 車両を上げる前に、パーキングブレーキを効かせて輪止めをして車両が動き出さないようにしてください。車両を上げている間は、絶対にパーキングブレーキを解除しないでください。
- ジャッキは、固く平坦で滑らない地面の上に置いてください。柔らかい地面の上では、大型の耐荷重マットを使用してください。滑りやすい地面の上では、ラバーマットなどの滑り止めマットを敷いてください。
- ・ジャッキの下敷きとして、木製のブロックや類似のものを使用しないでください。さもないと、高さが制限されることにより、ジャッキが耐荷重性能を得られない可能性があります。
- タイヤの下面と地面との間の距離が 3cmを超えていないことを確認してく ださい。
- 上げた車両の下には、絶対に手または 足を入れないでください。
- •上げた車両の下には、絶対に身体を入れないでください。
- 車両を上げているときは、エンジンを 始動しないでください。
- ジャッキアップしているときは、絶対 にドアやテールゲートを開閉しないで ください。
- 車両を上げているときは、車内に人が いないことを確認してください。



▶ ホイールレンチ ① を使用して、交換するタイヤのホイールボルトを約 1 回転緩めます。この時点では、ホイールボルトを完全に緩めないでください。



ポンプレバー②

ジャッキのポンプレバーを組み立てます。これは、車載工具 (▷ 233 ページ) に含まれています。



▶ ポンプレバーのノッチ ② を使用して、 空気圧調整バルブ ③ を時計回りにいっ ぱいまでまわします。 空気圧調整バルブ ③ が閉じます。

・ 空気圧調整バルブ ③ は、1~2回転以上まわさないでください。さもないと、油圧オイルが漏れます。



- ▶ ジャッキ ① をフロントまたはリアアクスルのアクスルチューブ ② に合わせます。上り坂勾配でも、ジャッキ ① は常に垂直に立てなければなりません。
- ▶ タイヤが地面から最大で 3 cm 離れるまで、矢印の方向にジャッキを操作して車両を上げます。

車輪の取り外し

- 砂などの異物が付着しないように注意 してください。ホイールボルトをねじ込 む時に、ボルトやハブのネジ山が損傷す るおそれがあります。
- ▶ ホイールボルトを緩めます。
- ▶ タイヤを取り外します。

新しい車輪の取り付け

↑ 警告

ホイールボルト / ホイールナットにオイルやグリースが付着していたり、ホイールボルト / ナットのネジ山またはホイールハブ / ホイールナットのネジ山が損傷していると、ホイールボルト / ホイールナットが緩む原因になります。 その結果、

走行中にホイールが脱落することがあります。 事故を起こす危険性があります。 ホイールボルト / ホイールナットには決してオイルやグリースを塗布しないでください。 ネジ山が損傷しているときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 ホイールボルト / ホイールナット / ホイールスタッドまたはホイールハブのネジ山に損傷がある場合は、交換してください。 それ以上走行しないでください。

↑ 警告

車両をジャッキアップしている時にホイールボルトまたはホイールナットを締め付けると、ジャッキが倒れることがあります。負傷の危険性があります。

車両が接地している場合にのみ、ホイールボルトまたはホイールナットを締め付けてください。

"車輪の交換"にある指示や安全上の注意事項に従ってください (▷ 254 ページ)。

- ▶ ホイールおよびホイールハブの接合面 を清掃します。
- ▶ 新しいタイヤをホイールハブに取り付け、押し込みます。
- ▶ 指の力で締まるまで、ホイールボルトを締めます。

車両を下げる

⚠ 警告

ホイールナットやボルトが規定の締め付けトルクで締め付けられていないと、ホイールが緩むおそれがあります。 事故発生の危険性があります。

タイヤを交換した後で、直ちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で、締め付けトルクの点検を受けてください。



- ★ポンプレバー (▷ 255 ページ) を使用して、ジャッキの空気圧調整バルブを約1回転開きます。
- ▶ ジャッキを横に置きます。
- ▶ 図の順番(① ~ ⑤)に対角パターンで、ホイールボルトを均一に締め付けます。規定の締め付けトルクは130 Nmです。
- ▶ ジャッキピストンを押し込み、ドレン プラグを閉じます。
- ★ボルトを使用して、不具合のある車輪をスペアホイールブラケット (> 233ページ) に固定します。
- ▶ ジャッキと車載ツールを車内に再び収納します。
- ▶ 新しく取り付けた車輪のタイヤ空気圧 を点検し、必要な場合は調整します。 タイヤ空気圧表は、車両の燃料給油口 フラップの内側にあります。

ホイールとタイヤの組み合わせ

全体的な注意事項

■ 安全に走行するため、タイヤとホイール、アクセサリーは必ず純正品および承認されている製品を使用してください。これらのタイヤは、ABSやESP®などの走行安全装備の使用に合わせて特別に調整されています。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを使用しな

いでください。 車両操縦性や騒音、排出ガス、燃料消費などに悪影響を与えるおそれがあります。 また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールが車体やサスペンションに接触するおそれがあります。 これにより、タイヤや車両の損傷につながるおそれがあります。 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを装着した場合は、損傷が生じても保証の対象外になります。

タイヤやホイール、指定された組み合わせなどに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 大径ホイール:特定のホイールサイズの断面幅が減少すると、悪路での乗り心地が低下します。 走行快適性および安定性が低下し、さらに路面の障害物を乗り越える際にホイールやタイヤへの損傷リスクが高くなります。
- ① タイヤ空気圧表は、車両の燃料給油 ロフラップの内側にあります。タイヤ空 気圧についてのさらなる情報は、(▷ 252 ページ) をご覧ください。タイヤ空気圧は 定期的に、タイヤが冷えているときにの み点検してください。
- 車両のそれぞれのアクスル(左/右)には、同じサイズのタイヤを装着してください。
- 車両には、同時に同じ種類のタイヤを 装着してください(サマータイヤ、ウ インタータイヤ、オールシーズンタイヤ、全地形タイヤ)。
- すべてのホイール/タイヤの組み合わせが、すべての国で工場出荷時に装着されているわけではありません。

タイヤ

G350 BlueTEC

サマータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
265/60 R18 109 H	7.5J x 18 H2 ET 63
265/60 R18 109 H ⁷	7.5J x 18 H2 ET 43

ここに挙げられていないタイヤおよびタイヤサイズについての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

オールシーズンタイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
265/60 R18 110 V M+S	7.5J x 18 H2 ET 63
265/60 R18 110 V M+S ⁷	7.5J x 18 H2 ET 43

ここに挙げられていないタイヤおよびタイヤサイズについての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

G550

サマータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
265/60 R18 109 H	7.5J x 18 H2 ET 63
265/60 R18 109 H ⁷	7.5J x 18 H2 ET 43

ここに挙げられていないタイヤおよびタイヤサイズについての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

オールシーズンタイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
265/60 R18 110 V M+S	7.5J x 18 H2 ET 63
265/60 R18 110 H M+S ⁷	7.5J x 18 H2 ET 43

- ここに挙げられていないタイヤおよびタイヤサイズについての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。
- 7 AMG スポーツパッケージ装備車両のみ。

G63 AMG

サマータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
275/50 R20 113W XL ⁸	9.5J x 20 H2 ET 50

ここに挙げられていないタイヤおよびタイヤサイズについての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

ウインタータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
265/55 R19 109 H M+S	9.5J x 19 H2 ET 50

ここに挙げられていないタイヤおよびタイヤサイズについての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

G65 AMG

サマータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
275/50 R20 113W XL ⁸	9.5J x 20 H2 ET 50

ここに挙げられていないタイヤおよびタイヤサイズについての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

₩ ウインタータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
265/55 R19 109 H M+S	9.5J x 19 H2 ET 50

ここに挙げられていないタイヤおよびタイヤサイズについての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

スペアタイヤ

■ スペアタイヤは、燃料給油口の裏側のタイヤ空気圧ラベルに記載された最大空気圧になるまで空気を注入してください。

- ① スペアタイヤは、標準タイヤと同じものです。
- ここに挙げられていないタイヤおよびタイヤサイズについての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。
- 8 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン" の項目にある注意事項に従ってください。

役に立つ情報	262
ビークルプレート	262
サービスプロダクトと容量	262
車両データ	269
オフロード走行の車両データ	270
トレーラーけん引ヒッチ	271

役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 お買い上げいただいた車両には、記載されているすべての内容が備わっていないことがあります。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- ♪ルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 28 ページ).

ビークルプレート

車台番号(VIN)および塗装コードが 記載されたビークルプレート

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 についての情報があります:

- ビークルプレート
- 車台番号
- エンジン番号



例:ビークルプレート (右ハンドル車両)

▶ 運転席ドアを開きます。 ビークルプレート ① が確認できます。



例:ビークルプレート

- ② 車台番号
- 車両のビークルプレートに示された データは、データの一例です。このデータは車両ごとに異なりますので、ここに 示されたデータとは異なることがあります。お客様の車両に該当するデータは、車両のビークルプレートにあります。

車台番号 (VIN)

ビークルプレートにある情報に加えて、 進行方向に見て右側のシャーシにも車台 番号(VIN)が刻印されています。

エンジン番号

エンジン番号はクランクケースに刻印されています。さらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

サービスプロダクトと容量

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

サービスプロダクトは健康に有害で危険です。 けがの危険性があります。

サービスプロダクトの使用、保管および 廃棄については、それぞれ元の容器のラ ベルの指示を遵守してください。 サービ スプロダクトは必ず元の容器に密閉して 保管してください。 サービスプロダクト は必ず子供の手の届かないところに保管 してください。

♀ 環境

燃料および油脂は、環境汚染を配慮して、 廃棄処分してください。

サービスプロダクトには以下のものが含 まれます:

- 燃料
- 潤滑剤 (エンジンオイル、トランス ミッションオイルなど)
- 冷却水
- ブレーキ液
- ウインドウウォッシャー液
- エアコンディショナーの冷媒

構成部品とサービスプロダクトは適合していなければなりません。メルセデス・ベンツにより推奨されている製品のみを使用してください。推奨されていない製品の使用に起因する損傷は、メルセデス・ベンツの保証またはグッドウィルの対象外となります。これらは、メルセデス・ベンツ取扱説明書の該当する項目に記載されています。

テストおよび承認された製品に関する情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で入手できます。

メルセデス・ベンツにより承認された サービスプロダクトは、容器の以下の マークにより識別できます:

- MB-Freigabe (MB-Freigabe 229.51 など)
- MB Approval (MB Approval 229.51 など)

他のマークや推奨は、MB シート番号 (MB 229.5 など) に準拠した品質レベルまたは仕様を示しています。これらはメルセデス・ベンツによって承認されているとは限りません。

その他の識別コード(例):

- 0 W-30
- 5 W-30
- 5 W-40

さらなる情報は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で入手できます。

燃料

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

燃料は可燃性の高いものです。 燃料を不適切に扱った場合は、火災および爆発の 危険性があります。

火気、裸火、火花の発生および喫煙は避けてください。給油の前にはエンジン、当てはまる場合は補助ヒーターを停止します。

⚠ 警告

燃料は健康に有毒で危険です。けがの危 険性があります。

燃料は決して飲まないこと、また目や衣服に付着させないでください。燃料の気体を吸い込まないでください。燃料は子供から離してください。

お客様または他の方が燃料に触れた場合は、以下に従ってください。

- 石鹸および水道水を使用して、ただちに肌から燃料を洗い流してください。
- ・燃料が目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分にすすいでください。ただちに医師の診察を受けてください。
- 燃料を飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察を受けてください。無理に吐かせないでください。
- 燃料が付着した衣服はただちに替えて ください。

燃料タンク容量

車両の装備によって、燃料タンクの全容量は異なることがあります。

モデル	全容量
全モデル	約96.0 ℓ

モデル	うち予備燃 料
全モデル	約14.0 ℓ

ガソリン

燃料のグレード

■ ガソリンエンジン車両に給油するために軽油を使用しないでください。誤って異なる燃料を給油した場合は、エンジンスイッチをオンにしないでください。さもないと、燃料が燃料システムに入るおそれがあります。たとえ少量の誤った燃料でも、燃料システムやエンジンの損傷につながるおそれがあります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡して、燃料タンクや燃料系統から完全に抜き取ってください。

■ 96 RON 以上の無鉛ガソリンのみを 使用して給油してください。

さもないと、エンジンの出力が低下したり、エンジンが損傷するおそれがあります。

■ 必ず指定の燃料を使用してください。 その他の燃料で車両を操作すると、エン ジンの不具合の原因になります。

Ⅰ 以下の燃料を使用しないでください。

- E 85 (エタノール配合率 85%のガソ リン)
- •E 100 (エタノール 100%)
- M 15 (メタノール 15%のガソリン)
- M 30 (メタノール 30%のガソリン)
- M 85 (メタノール 85%のガソリン)

- M 100 (メタノール 100%)
- 金属含有添加物を配合したガソリン
- ディーゼル

このような燃料を車両に推奨されている燃料とは決して混合しないでください。添加剤を使用しないでください。さもないと、エンジンが損傷することがあります。ただし、スラッジの生成を抑制・除去する効果のある添加剤を除きます。ガソリンにはメルセデス・ベンツにより推奨された添加剤のみを混合してください。"添加剤"をご覧ください。さらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

通常、燃料グレードに関する情報は給油 ポンプに表示されています。給油ポンプ にラベルがない場合は、ガソリンスタン ドのスタッフにおたずねください。

● E10 燃料には、最大 10%のバイオ エタノールが含まれています。お客様の 車両は、E10 燃料の使用に適していま す。お客様の車両には、E10 燃料を給油 することができます。

推奨燃料が使用できない場合は、一時的な措置としてオクタン価が91 RONの無鉛レギュラーガソリンを使用することもできます。このような燃料を使用した場合は、エンジン性能が低下したり、燃料消費が増加したりすることがあります。フルスロットルでの走行および急加速は避けてください。91RON以下の燃料を給油しないでください。

給油に関する情報 (▷ 120 ページ)。

AMG 車両

■ 96 RON 以上の無鉛プレミアムガソリンのみを使用して給油してください。 さもないと、エンジンの出力が低下したり、エンジンが損傷するおそれがあります。 ■ 緊急時で指定燃料が入手できないときに限り、91 RON 無鉛レギュラーガソリンも使用できます。

その結果燃料消費量が著しく増大し、エンジン出力は著しく低下します。 アクセルをいっぱいに踏み込んで運転するのは 避けてください。

91 RON あるいはそれ以下のグレードのガソリン以外の燃料しか入手できない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でその燃料で走行するために必要な車両の調整を受けてください。

添加剤

■ 燃料添加剤を後で加えてエンジンを作動させると、エンジン故障につながるおそれがあります。燃料に燃料添加剤を混ぜないでください。これには、生成堆積物除去および防止のための添加剤は含まれません。ガソリンにはメルセデス・ベンツにより承認された添加物のみを混合してください。製品の容器に記載の使用上の注意をお守りください。推奨添加剤に関するさらなる情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

添加剤を含有している燃料ブランドの使用を、メルセデス・ベンツは推奨します。一部の国で入手できる燃料の品質は、十分でないことがあります。結果として残留物が燃料噴射システムに堆積するおそれがあります。その場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談のうえ、メルセデス・ベンツにより推奨された洗浄添加剤をガソリンに混合してください。容器にある注意事項および規定の配合率に常に従ってください。

燃料消費の情報

🌳 環境に関する注意

CO₂ (二酸化炭素) の排出は、地球温暖 化の主な原因となります。車両の CO₂ 排 出量は、燃料消費と直接関係があり、以下の条件によって変化します。

- エンジンの燃焼効率
- 走行スタイル
- 環境の影響や道路状況、交通の流れのような、技術的ではない他の要因

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検整備を行なうことにより、CO₂ 排出量を最小限に抑えることができます。

以下のような状況では、燃料消費量が増加します:

- 非常に低い外気温で
- 市街地で
- 短距離の走行で
- 山間路で
- トレーラーをけん引しているとき

AdBlue[®]

重要な安全上の注意事項

AdBlue[®]を取り扱う場合は、サービスプロダクトの重要な安全上の注意事項に注意してください (►262ページ)。

AdBlue[®]はディーゼルエンジンの排気ガス後処理システム用の水溶性の液体です。 AdBlue[®]は:

- 無毒です
- 無色および無臭です
- 不燃性です

AdBlue®タンクを開いた場合は、少量のアンモニアの気体が放出されることがあります。

アンモニアの気体には刺激臭があり、特に皮膚、粘膜そして目に刺激を与えます。 目、鼻および喉に燃えるような感覚を感じることがあります。咳き込んだり、涙目になる可能性があります。

発生したアンモニアの気体を吸い込まないようにしてください。換気の良い場所

でのみ、AdBlue®のタンクへの補給を行なってください。

外気温度が高いとき

AdBlue®タンクのキャップを開いた場合は、少量のアンモニアの気体が放たれることがあります。

アンモニアの気体は、刺激臭で、特に以下を刺激します:

- 肌
- 粘膜
- 目

その結果、咳き込んだり涙目になるとと もに、目や鼻、のどに炎症が起きること があります。

発生したアンモニアの気体を吸い込まないようにしてください。換気の良い場所でのみ、AdBlue®のタンクへの補給を行なってください。

外気温度が低いとき

AdBlue[®]は約 -11 ℃ の温度で凍結します。車両には AdBlue[®]予熱ヒーターが標準装備されています。そのため、-11 ℃ 以下の温度でも冬季の作動が保証されています。

添加剤

■ ISO 22241 に準拠した AdBlue®のみを使用してください。添加剤をAdBlue®に加えたり、AdBlue®を水で薄めたりしないでください。 BlueTEC排気ガス処理装置が故障する場合があります。

純度

■ AdBlue® 内に不純物 (他のサービスプロダクト、クリーナー、ほこりなど) が混入すると、以下のトラブルが起こるおそれがあります。

- ・排出ガス値の増加
- 触媒コンバーターの損傷
- エンジンの損傷
- BlueTEC 排気ガス処理装置の故障

BlueTEC 排気ガス後処理システムの故障を防ぐためには、AdBlue®の純度が特に重要になります。

補修作業などで AdBlue®を AdBlue®タンクから汲み出したときは、汲み出した AdBlue®をタンクに戻さないでください。液体の純度が保証できなくなります。

容量

車両の装備に応じて、AdBlue®タンクの 全容量は異なることがあります。

モデル	全容量
G 350 BlueTEC	15 ℓ

エンジンオイル

全体的な注意事項

エンジンオイルを取り扱う場合は、サービスプロダクトの重要な安全上の注意事項に従ってください (▷ 262 ページ)。 エンジンオイルの品質は、エンジンの性能や使用寿命に大きな影響を与えます。 広範囲にわたるテストの末、メルセデス・ベンツでは最新の技術基準に適合するエンジンオイルのみを承認しています。 そのため、メルセデス・ベンツエンジンには、メルセデス・ベンツが承認したエンジンオイルのみを使用してください。 テストされ、承認されたエンジンオイルについてのさらなる情報は、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。オイル交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことを、メルセデス・ベンツは推奨します。

容量


以下の数値は、オイルフィルターを含む オイル交換時のものです。

車両モデル	オイルフィルター を含む容量
G550	9.0 l
G350 BlueTEC	12.5 l
G63 AMG	8.5 l
G65 AMG	10.5 ย

添加剤

■ エンジンオイルに添加剤を使用しない でください。エンジンを損傷するおそれ があります。

エンジンオイルの粘度



粘度は、液体の流動特性を示します。エンジンオイルは粘度が高いほどゆっくりと流れ、粘度が低いほど速く流れます。エンジンオイルの選択は、対応する外気温度を基準にして、SAE グレード(粘度)に応じたものにしてください。表では、使用すべき SAE グレードを示しています。低温の環境では、劣化や煤、燃

料添加剤などにより使用時のエンジンオイルの特性が著しく損なわれます。そのため、適切な SAE グレードの承認されたエンジンオイルを使用して、定期的にオイル交換を行なうことを強く推奨します。

ブレーキ液

↑ 警告

ブレーキ液は使用している間に大気中の 湿気を吸収して劣化します。ブレーキ液 の沸点を下げます。ブレーキ液の沸点が 低すぎる場合、ブレーキペダルを踏み続 けると、ブレーキ液が沸騰して気泡が発 生します。 ブレーキ液が劣化しベーパー ロックが起こると、ブレーキの性能が損 なわれます。事故の危険性があります。 ブレーキ液は、定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してくださ い。

ブレーキ液を取り扱う場合は、サービス プロダクトの重要な安全上の注意に従っ てください (> 262 ページ)。

ブレーキ液の交換時期は、整備手帳で確認してください。

MB Approval 331.0 に準拠しメルセデス・ベンツにより承認されたブレーキ液のみを使用してください。

承認されたブレーキ液についての情報は、 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 入手できます。

冷却水

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

不凍液がエンジンルームの熱くなっている構成部品に触れると、発火する可能性があります。 火災およびけがの危険性があります。

不凍液を充填する前にエンジンを冷やしてください。 不凍液の濃縮液が補充口の脇に飛散していないことを確認してください。エンジンを始動する前に、不凍液で汚れた構成部品を清掃してください。

■ 冷却水は、必ず弊社指定の不凍液を混合したものを補給してください。エンジンを損傷するおそれがあります。

冷却水についての詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお尋ねください。

■ たとえ高温の地域であっても、必ず適切な冷却水を使用してください。

不適切な冷却水を使用すると、エンジン 冷却システムの腐食やオーバーヒートを 防ぐことができなくなります。

沖 冷却水を取り扱う場合は、サービスプロ ダクトの重要な安全上の注意事項に従っ てください (▷ 262 ページ)。

冷却水は、水と不凍液/防錆剤の混合液です。以下の役割があります:

- 防錆保護
- 凍結防止
- 沸点上昇

不凍/防錆剤が正しい濃度にある場合は、 冷却水の沸点は約 130 ℃ になります。 エンジン冷却システム内の不凍液/防錆剤 の濃度:

- •50 %以上にしてください。これにより、約-37 ℃ までエンジン冷却システムを凍結から保護します。
- •55% (-45℃ までの凍結防止保護) を超えないようにしてください。さもないと、熱が効果的に発散されません。 冷却水が不足している場合は、同量の水 道水と不凍液/防錆剤を補充してください。
- ・車両の納車時には、適切な凍結防止 および防錆保護を行なうことができる濃度の冷却水が充填されています。

フロントウインドウ/ヘッドライト ウォッシャー

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

ウインドウウォッシャー液が熱いエンジン部品または排気システムに触れた場合、発火するおそれがあります。 火災およびけがの危険性があります。

ウインドウウォッシャー液の濃縮液が補充口の脇に飛散していないことを確認してください。

- 夏季用や冬季用など、ヘッドライトの 樹脂製レンズに適したウォッシャー液の みを使用してください。不適切なウォッ シャー液を使用すると、ヘッドライトの 樹脂製レンズを損傷するおそれがありま す。
- 蒸留水や脱イオン水をウォッシャー液 リザーブタンクに入れないでください。 レベルセンサーを損傷するおそれがあり ます。

■ 夏季用および冬季用の純正ウォッ シャー液を混合して使用します。純正品 以外のウォッシャー液を使用すると、 噴 射ノズルが詰まるおそれがあります。

気温が O°C 以上のとき:

- ▶水と夏用ウォッシャー液の混合液を ウォッシャー液リザーブタンクに補充 します。
- ▶水の量 100 に対して夏用ウォッ シャー液の量 1 を混合します。

気温が O † 以下のとき:

▶水と冬用ウォッシャー液の混合液を ウォッシャー液リザーブタンクに補充 します。

正しい混合値については、不凍液リ ザーブタンクの情報をご覧ください。

1 年を通して、夏用または冬用ウォッ シャー濃縮液をウォッシャー液に追加し てください。

車両データ

全体的な注意事項

記載の車両データについては、以下の点 に注意してください:

- 記載の車高は、以下に応じて異なりま す:
 - タイヤ
 - 積載量
 - サスペンションの状態
 - オプション装備
- オプション装備は最大積載量を減少さ せます

寸法および重量



	全モデル (AMG 車 両を除く)	AMG 車 両
①上端までの 距離	1905 mm - 2005 mm	1892 mm - 1992 mm
②下端までの距離	680 mm - 780 mm	667 mm - 767mm
③可動範囲	931 mm	931 mm


ルーフの最大積載量 全干デル ルーフの最大積載 200 kg

バッテリー	
全モデル	
バッテリー電圧	12 V
バッテリー容量	95 Ah

オフロード走行の車両データ

冠水路の走行

■ 水深は、表に明記された値を超えてはなりません。渡れる深さは流水よりも少ないことに注意してください。



表は、車両に積載されていて走行する準備ができているときの河川などを渡れる深さ ① を示しています。

積載され、走行準備ができている状態とは、タンクが満たされている、すべての 液類が補給されている、そして運転者が 車中にいるという状態です。

冠水路の走行

60 cm

オフロードで河川を渡るときにさらなる 情報は、デジタル版取扱説明書をご覧く ださい。 きているときのフロントのアプローチ/デパーチャーアングル ① およびリアのアプローチ/デパーチャーアングル ② が表に示されています。この情報は、単なる目安にすぎません。それぞれのアプローチおよびデパーチャーアングルは、車両のタイヤおよびオプション装備によって異なります。 スチールスプリング装備車両では、積載

車両に積載されていて走行する準備がで

スチールスプリング装備車両では、積載されていて走行する準備ができているというのは、タンクが満たされ、すべての液類が補給されていて、運転者が車両にいることを意味しています。

	1	2
G 550	36°	27°
G 63 AMG	27°	27°
G 65 AMG	27°	27°
G 350 BlueTEC	36°	27°

アプローチ/デパーチャーアングルに関するさらなる情報は、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

アプローチ/デパーチャーアングル



最大登坂能力

車両の最大登坂能力は、オフロードの状態および路面状況によって異なることに注意してください。

良好な路面で、**LOW RANGE** ギアに 入っているときは、最大登板能力は 100%です。

急な不整地を走行するときは、注意して アクセルペダルを踏み、車輪が空転して いないことを確認してください。

動象な上り坂で発進するときにフロントアクスルにかかる荷重が減少する場合

は、前輪は空転する傾向があります。 4ETS はこれを認識し、それに応じて車 輪にブレーキを効かせます。後輪トルク が増加し、発進しやすくなります。

最大登坂能力に関するさらなる情報は、 デジタル版取扱説明書をご覧ください。


トレーラーけん引ヒッチ

取り付け寸法

トレーラーけん引ヒッチはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場でのみ装着して ください。

■ トレーラーけん引ヒッチを装着する場 合は、車両の種類によってエンジン冷却 システムへの変更が必要となることがあ ります。

トレーラーけん引ヒッチを装着する場合 は、シャーシフレームの固定ポイントを 遵守してください。



- ① 固定ポイント
- ② オーバーハング寸法

工場で装着されたトレーラーけん引ヒッ チでは、保護力バーを含むオーバーハン グ寸法は 895 mm です。

トレーラー荷重	
全モデル	
許容トレーラー荷重、ブレーキなし	750 kg
許容トレーラー荷重、ブレーキあり(停止状態からの 最小登板能力が 12%のとき)	3500 kg
けん引バーの最大ノーズウェイト (けん引バーのノーズウェイトは、トレーラー荷重には含まれていません)	140 kg
トレーラーをけん引するときの許容後軸荷重	1900 kg
トレーラーをけん引するときの車両の最大許容重量	6700 kg

発行物の詳細

インターネット

メルセデス・ベンツ車や Daimler AG についての詳細情報については、以下のウェブサイトに記載されています: http://www.mercedes-benz.co.jp

編集オフィス

©Daimler AG: Daimler AG の書面による許可なく、本書のすべてまたは一部を複写、翻訳または複製することはできません。

車両メーカー

Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart ドイツ

